

Art.-Nr. 19778 Parabol-Richtmikrofon "PRM-1" mit Kopfhörer und Aufnahmefunktion

Produktbeschreibung:

Ideal für Personen-Observationen, Tierbeobachtung und Jagd! Dieser Geräuschverstärker verleiht Ihren Ohren ungeheure Reichweite: durch eine 37-fache Verstärkung der Lautstärke sowie die präzise Ausrichtung dank Parabolspiegels, können Sie Vogelgesänge, Laute von Wildtieren und Gespräche zwischen Menschen in bis zu 90m Entfernung wahrnehmen!

Technische Details:

- bis zu 13 Sekunden Geräusche digital aufzeichnen
- Die Empfindlichkeit des Richtmikrofons ist stufenlos einstellbar.
- Betrieb über 9V Blockbatterie (nicht dabei)
- ca. 26cm lang • Gewicht: Mikrofon = 360gr, Kopfhörer: 200gr
- Lieferumfang: Kopfhörer und Richtmikrofon, (ohne Fernglas).

passende Batterien 9V:

- Art.-Nr. 19000 - 9V Heavy Duty
- Art.-Nr. 17770 - 9V Alkaline Plus
- Art.-Nr. 19304 - Lithium



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung und die Verpackung immer mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.





Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !


- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.

- Hinweise Batteriebetrieben -

- Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (\pm).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Produktbeschreibung :



Wichtige Sicherheitsinformationen:

Bitte beachten Sie folgen Hinweise vor der Nutzung!

- verwenden Sie diesen Hörverstärker nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- setzen Sie das Gerät nur in Ihrem Jagdrevier ein.
- Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Umgebung keine plötzlichen Schallquellen (z.B. Schüsse) auftreten. Schützen Sie so Ihr Gehör.
Wenn Sie dies nicht gewährleisten können, nutzen Sie das Gerät nicht. Es besteht die Gefahr einer Hörschädigung.
- Achtung: das Abhören von Gesprächen ist verboten.
- Achtung: sehen Sie durch das Objektiv NIE direkt in die Sonne. Ihre Augen können geschädigt werden.
- Achtung: das Gerät ist kein Spielzeug, lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Zusammenbau

- nehmen Sie alle Zubehöerteile aus der Verpackung und legen Sie alle Teile sichtbar vor sich
- nehmen Sie den Parabolspiegel und richten ihn so aus, dass das Loch oben ist
- Drücken Sie den Spiegel vorsichtig in die entsprechenden Schlitz und achten Sie darauf, dass die 2 Clips einrasten
- Für den einfachen Transport den Spiegel in umgekehrter Reihenfolge wieder zerlegen

Batterie einsetzen

- nutzen Sie ausschließlich 9V Alkaline Batterien. Zink-Kohle Batterien haben einen schnellen Spannungsverlust und sind wie Akkus (nur 8,4V statt 9V) nicht für den stabilen Betrieb geeignet.
- lösen Sie die Schraube am unteren Ende des Batteriedeckels
- legen Sie die Batterie ein und verschließen Sie das Batteriefach wieder



Spektiv

- Stellen Sie das 8-fach Spektiv mit einem 30mm Objektiv scharf
- Zur einfachen Nutzung für Brillenträger dient der montierte Gummiring



Hörverstärker

- stecken Sie den Kopfhörer in die dafür vorgesehene 3,5mm Klinkenbuchse
- Drehen Sie den Lautstärkeregel auf ca. ein/drittel und richten Sie das Gerät zum Test auf ein von Ihnen beeinflussbares Geräusch aus.
- Schalten Sie das Gerät ein und setzen zum Schluss erst die Kopfhörer langsam auf.
- nutzen Sie den Lautstärkeregel um die Töne/ Frequenzen für Sie angenehm hörbar zu gestalten.

Akustikaufnahme

- Drücken Sie den runden Knopf mit dem Kreis in der Mitte um Geräusche aufzunehmen. Eine Aufnahme mit max. 12sec ist möglich.
Während der Aufnahme leuchtet eine rote LED über den 2 Knöpfen
- Zum Abhören den 2. Knopf mit dem Dreieck drücken.
- Nach erneutem Drücken des Aufnahmeknopfes wird die vorige Aufnahme gelöscht.