

# BLANKO

## Bedienungsanleitung Geldscheinprüfer Tischgerät DL-06 4W

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie darauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt ggf. zur Beschädigung dieses Produktes, außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse des Netzteils nicht geöffnet werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

### Sicherheitshinweise

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!*

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Produktes Kabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit aus.

### Leistungsmerkmale

Der Geldscheinprüfer ist ein Tischgerät, der an die Netz-Steckdose angeschlossen wird. Mit ihm ist es möglich, selbst bei Tageslicht, die UV-aktiven Farbpartikel von Geldscheinen sichtbar zu machen. Ebenso aktiviert sie die fluoreszierenden Teile von Reisechecks, Bank- und Kreditkarten. Ideal für Handel und Gewerbe.

### Inbetriebnahme

*Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollständig und aufmerksam durch!*

1. Das Gerät mit der Netzsteckdose verbinden
2. Mit dem Netzschalter links das Gerät einschalten
3. Zu prüfende Geldscheine etc. zur Beurteilung unter die UV-Röhre halten
4. Nach der Nutzung das Gerät wieder ausschalten und bei längerer Nutzung Netzstecker ziehen
5. Eine defekte Röhre kann durch Drehen der Röhre entnommen werden. Vor Röhrenwechsel Netzstecker ziehen

### Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes, z. B. Beschädigung der Kabel oder des Gehäuses. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der Steckdose ziehen! Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert oder
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen oder
- nach schweren Transportbeanspruchungen

### Technische Daten:

Gewicht: 0.23 kg  
Maße: 163 x 128 x 65 mm  
Betrieb: AC 230 V ~ 50 Hz  
Verbrauchsleistung: 4 W  
UV-Röhre: 1x 4 W

