



- EN Instruction manual
- NL Gebruiksaanwijzing
- FR Mode d'emploi
- DE Bedienungsanleitung
- ES Manual de usuario
- PT Manual de utilizador
- IT Manuale utente
- SV Bruksanvisning
- PL Instrukcja obsługi
- CS Návod na použití
- SK Návod na použitie



Vacuum Cleaner Power DeLuxe
01.333001.01.001 / 01.333002.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SUČASTI



[WEEE Logo]



- Hadicu nasadte do vysávača a otočením po smere hodinových ručičiek ju zaistíte. Opačný koniec hadice nasadte do trúbky.
- Spotřebič používejte, iba ak sú do vreca na prach osadené riadnym spôsobom všetky filtre. Poškodený alebo nesprávne nasadený filter alebo zásobník na prach môžu prístroj poškodiť.

POUŽÍVANIE

- Rôzne dýzy alebo kefy na podlahu nasadte na trubicu v závislosti na rôznych účeloch čistenia. Kefa na podlahu má dve polohy, na mäkké/textilné povrchy.
- Spotřebič zapnite: Podržte zástrčku a kábel vytiahnite. Potom zástrčku vsuňte do sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či napájacie napätie súhlasí s vyžadovaným napätím uvedeným na štítku spotrebiča. Na zapnutie napájania stlačte vypínací pedál.
- Vysoký výkon vysávača môže spôsobiť, že sa podlahová kefa prisaje na povrch, v takom prípade zvolte nižší sací výkon.
- Vypnite zariadenie: Po použití, stlačte pedálový spínač zapnuté/vypnuté, zariadenie sa vypne. Vytiahnite kábel/šnúru z el. zásuvky, stlačte pedál navijania kábla, šnúry, šnúra el. kábla sa stiahne dovnútra.
- Aby ste posúvali a pohybovali so zariadením z miestnosti do miestnosti, odpojte zariadenie z el. zásuvky potiahnutím šnúry, keď presúvate zariadenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pripojka musí byť odstránená z el. zásuvky a pripojky el. energie pred akoukoľvek údržbou alebo výmenou.

Výmena vrečka na prach

- Keď je vrecko na prach plné (môžete to skontrolovať indikáciou svetielka), je čas na výmenu vrečka na prach. Aby ste tak spravili, prosíme nasledujte tieto inštrukcie:
- Otvorte predný kryt stlačením svorky zámku.
- Vytiahnite a odlepte papierové vrecko z držiadla vrečka na prach. Prosíme vždy udržiavajte otvor prívodu prachu vertikálne smerom nahor, aby ste sa vyhli úniku prachu.
- Vymeňte vrecko na prach a nainštalujte nové vrecko na držadlo. Uistite sa, že lístok alebo karta kartónu vrečka na prach dosiahne až na spodnú stranu držiadla na prach.
- Zatvorte predný kryt.

Čistenie filtrov

- Filter ochrany motora (ako sa nachádza pod predným krytom) by mal byť vybraný a opláchnutý dvakrát ročne alebo kedykoľvek je viditeľne upchaný a zanesený. Ak je filter poškodený, nový filter by mal byť vymenený.
- Vypúšťací filter (za predným krytom) je treba občas vyčistiť. Odpojte čelný kryt a vytiahnite filter Hepa a na čistenie použite kefu s mäkkými štetkami.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke: service.princess.info

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



- Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na <http://www.service.princess.info/>!



service.princess.info

© Princess 2014