

LED-Baumkerzen WBB20

Best.Nr. 535 730

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die LED-Baumkerzen bzw. die Fernbedienung nicht weiter, wenn sie beschädigt sind.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Die LED-Kerzen und die Fernbedienung muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Produkt nur in trockenen und geschützten Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Kerzen längere Zeit nicht mehr benutzt und gelagert werden.
- Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien und keine Zink-Kohle-Batterien oder wiederaufladbare Batterien.
- Verwenden Sie nie zwei unterschiedliche Batterien.
- Beachten Sie die Entsorgungshinweise der Batterien unter dem Punkt "Entsorgung".



Lieferumfang

- 20x LED-Kerzen (Batterien nicht enthalten)
- 20x Cliphalterungen
- 1x Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)
- Anleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese LED-Baumkerzen eignen sich ideal als Weihnachtsbaumbeleuchtung oder Fensterdekoration und lassen sich ohne Kabel mittels IR-Fernbedienung ein- und ausschalten.

Die LED-Kerzen und die Fernbedienung sind nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen gedacht.

Passendes Erweiterungsset: DAYLITE EWS10, 10 Stück, Best. Nr. 535 731.

Die Betriebsspannung einer LED-Kerze beträgt 1,5 V- (1x Micro-Batterie, AAA).

Die Betriebsspannung der Fernbedienung beträgt 3 V- (2x 1,5 V Micro-Batterie, AAA).

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach der LED-Baumkerze, indem Sie den unteren Teil der Kerze (mit Pfeil gekennzeichnet) herausdrehen und legen Sie eine neue Micro-Batterie (AAA) mit dem Pluspol voran ein.
- Verschließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den unteren Teil der Kerze wieder zudrehen.
- Mit der Halteklammer können Sie die Kerze an einem Weihnachtsbaum oder Ähnlichem befestigen.
- Öffnen Sie das Batteriefach der mitgelieferten Fernbedienung, indem Sie den Deckel nach unten schieben.
- Legen Sie zwei neue Micro-Batterien (AAA) richtig gepolt in das Batteriefach ein (siehe Aufdruck).
- Verschließen Sie anschließend das Batteriefach wieder vollständig.
- Drücken Sie auf "ON" auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen alle gleichzeitig einzuschalten.
- Drücken Sie auf "OFF" auf der Fernbedienung, um alle LED-Kerzen wieder auszuschalten.
- Falls die Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, müssen Sie die Batterien der Fernbedienung wechseln.
- Falls eine Kerze selber nicht mehr an geht, müssen Sie die Batterie in der Kerze wechseln.

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



DE 50564006

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2019 by Pollin Electronic GmbH