

Funktürglocke FG-150

Best.Nr. 580 825

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Funktürglocke nicht weiter, wenn diese beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Der Empfänger muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden. Er darf nur im Innenbereich verwendet werden.
- Der Taster / Sender hat ein spritzwassergeschütztes Gehäuse und kann im Außenbereich montiert werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und Funktionalität.
- Lassen Sie niemals Verpackungsmaterial oder das Gerät unachtsam herumliegen. Es kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden, es besteht Erststickungsgefahr.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Batteriehinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte versehentlich eine Batterie verschluckt werden oder das Kind mit der Säure einer Batterie in Kontakt kommen, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie normale Standard-Batterien niemals auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme aus.
- Sollten Sie mit der Batteriesäure in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit klarem, fließendem Wasser großzügig aus.
- Reinigen Sie bei Bedarf die Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität beim Einlegen der Batterien.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterien. Batterien können auslaufen und zu Schäden am Gerät führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei Betätigung des Klingelknopfs wird ein Funksignal zum Empfänger übertragen, der dadurch einen akustischen Ton von sich gibt. Die Spannungsversorgung des Senders erfolgt über eine CR2032 Knopfzelle und des Empfängers über die Steckdose (230 V~ / 50 Hz).

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Die Sendeeinheit sollte fest montiert sein. Wählen Sie dazu einen stabilen, festen Untergrund. Ideal ist das Mauerwerk.
- Lösen Sie den Rücken der Mobileinheit mit Hilfe eines Schraubendrehers.
- Zeichnen Sie mit Hilfe des Rückens die Montagelöcher an und montieren Sie ihn mit dem beiliegendem Montagematerial.
- Legen Sie eine CR2032 Knopfzelle in den Sender ein. Achten Sie auf die Polarität! Befolgen Sie den Hinweis im Batteriefach auf der Platine.
- Stülpen Sie den Sender über den an der Wand montierten Rücken und drücken Sie beide Teile zusammen, bis sie einschnappen.
- Stecken Sie den Empfänger in eine funktionstüchtige Steckdose mit 230 V~ / 50 Hz. Der Empfänger darf ausschließlich nur in Innenräumen betrieben werden und muss vor Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt werden.
- Das Gerät ist nun funktionsbereit.
- Drücken Sie den Klingelknopf der Sendeeinheit. Eine rote LED leuchtet kurz unter dem Klingelknopf auf und die Empfangseinheit spielt die Klingelmelodie.

Problembehandlung

Wenn es nicht klingelt kann dies vielfache Ursachen haben:

Mögliche Ursache	Lösung
Die LED im Sender leuchtet nicht rot auf, wenn die Klingel gedrückt wird.	Polarität der eingelegten Batterie prüfen. Batterie ersetzen.
Die LED des Senders leuchtet auf, aber der Empfänger gibt keinen Ton von sich.	Polarität der eingelegten Batterie prüfen. Batterie ersetzen.
	Empfänger aus- und wieder einstecken. (Reset)
	Batterie im Sender herausnehmen und wieder einsetzen. (Reset)
	Verkürzen Sie die Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Ggf. Montageort des Senders verändern, da es zu Abschirmungseffekten kommen kann.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Lieferumfang

- Sender
- Empfänger
- Schrauben zur Montage des Senders
- Anleitung

Technische Daten

- Betriebsspannung Empfänger: 230 V~ / 50 Hz
- Betriebsspannung Sender: 3 V- (Knopfzelle CR2032)
- Übertragungsfrequenz: 433,92 MHz
- Reichweite: max. 100 m (Freifeld)
- Schutzart Sender: IP44
- Maße Sender (BxHxT): 94x35x22 mm
- Maße Empfänger mit Stecker (BxHxT): 65x120x74 mm

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



DE 5656406

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie entspricht.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.pollin.de im Bereich "Kontakt und Service" als Download zur Verfügung gestellt.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2020 by Pollin Electronic GmbH