

Technische Daten

- DVB-T2 kompatibel (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.265)
- PAL/NTSC
- True full Color (32 bits) on screen display (OSD)
- 4 Favoritenlisten
- Mehrsprachiges Menü
- DVB Untertitel
- 7 Tage elektronischer Programm Guide (EPG)
- Teletext
- USB 2.0
- Mediaplayer
- LCN
- 7 Segment Display

Schnellstartanleitung

Comag SL30T2



Version 1.0 / 01.05.2019

Die vollständige Anleitung finden Sie unter www.comag.de

Hiermit erklärt die Comag Handels GmbH, dass sich die Geräte der Comag SL30T2 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte sowie die darin verwendeten Batterien beinhalten Stoffe, Komponenten und Substanzen, die zu einer Gesundheits- und Umweltschädigung führen können, wenn mit den Abfällen (elektrische und elektronische Altgeräte und Altbatterien) nicht sachgerecht umgegangen wird. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit dem Symbol einer durchgehenden Mülltonne gekennzeichnet (siehe unten). Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden sollten. Achten Sie als Endnutzer darauf, Ihre Altbatterien an geeigneten und entsprechend gekennzeichneten Sammelstellen abzugeben. Auf diese Weise sorgen Sie dafür, dass die Batterien im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften wiederverwertet werden und die Umwelt nicht schädigen. In allen Städten gibt es Sammelstellen, wie Wertstoffhöfe, an denen elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien entweder kostenlos abgegeben werden können, oder sie werden direkt von den Haushalten abgeholt. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Behörden

Nutzung geeignet.
Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.
Die Gewährleistung für den Receiver entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen jeglicher Garantie oder Gewährleistung.
Im Gewährleistungs- /Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Verkäufer.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Wir behalten uns Änderungen an der Software, abweichend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vor.

Garantie / Gewährleistung
Sehr geehrter Kunde,
unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen.
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.
Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen. Beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit einem externen USB-Speichermedium technisch bedingt zu Datenfehlern kommen kann. Wir als Hersteller des Receivers übernehmen keinerlei Haftung für Datenverlust oder Beschädigung im Zusammenhang mit dem Gebrauch der USB-Schnittstelle und empfehlen vor der Nutzung von Datenträgern am Receiver stets eine Datensicherung durchzuführen. Sollte ein angeschlossenes USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar. Das selbe gilt für Video- und Tonformate. Durch die schnelle Video- und Audiocodec Entwicklung im Internet, ist es leider nicht immer möglich alle bzw. die neuesten Codecs am Gerät verfügbar zu machen. Sollte eine Video- oder Audiodatei am Gerät nicht abspielbar sein, stellt dies ebenfalls keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Hersteller
Comag Handels GmbH
Zimmerweg 9
97653 Bischofsheim

Hotline
Haben Sie trotz alledem noch Fragen?
Setzen Sie sich mit unserer Kundenberatung in Verbindung, die Werktags von 08.00 - 12.00 und 13.00 - 15:30 Uhr für Sie zur Verfügung steht.
Telefon: 0900 11 26624 (0,39 EUR/Min aus dem deutschen Festnetz)
Email: hotline@comag-ag.de

Servicecenter
Microelectronic NH GmbH
c/o Comag Servicecenter
Im Hinteracker 11
767307 Karlsbad

Sicherheitshinweise

Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle. Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220–240 V, 50–60 Hz an.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel. Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

Bezug von Ersatzteilen nur vom Hersteller. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers

Kanalsuche

Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Installation.

1. Auto-Suche: Startet den Suchlauf

2. Manuelle Suche: OK öffnet die Transponderliste. Mit den ◀▶ Tasten können Sie den Transponder ändern. OK startet den Suchlauf auf der ausgewählten Frequenz.

3. Land: Wählen Sie mit den ◀▶ Tasten das Land in dem Sie den Receiver aufstellen.

4. Antennenleistung: Benötigt Ihre Antenne 5V Versorgungsspannung vom Receiver, können Sie diese hier An- bzw. Ausschalten.

5. LCN: Wählen Sie mit den ◀▶ Tasten zwischen AN und AUS. Bei AN werden die Kanäle nach den Nummern bzw. Sortierung des Providers eingeordnet.

System

1. Sprache :

OSD Sprache: Wählen Sie hier die Sprache für das Menü.

Untertitel Sprache: Ist hier eine Sprache eingestellt, werden auf allen Kanälen automatisch Untertitel angezeigt.

Audio Sprache: Wählen Sie hier die bevorzugte Sprache

2. Kindersicherung:

Alter: Wählen Sie hier die Altersbeschränkung für die TV-Kanäle. Wird eine Sendung mit einer Altersfreigabe gesendet, die über dem eingestellten Alter liegt, muss das Passwort eingegeben werden um die Sendung freizuschalten. Diese Funktion wird nicht von jedem Provider unterstützt!

Altes Passwort eingeben: Geben Sie hier das aktuelle Passwort ein.

Neues Passwort: Geben Sie hier ihr neues Passwort ein. Das Passwort muss aus sechs Zeichen bestehen.

Passwort bestätigen: Geben Sie hier zu Kontrolle nochmals das neue Passwort ein.

3. Recall Programm Liste: AUS schaltet direkt zum letzten Kanal. AN zeigt eine Liste der letzten 10 angewählten Kanäle.

4. Netzwerkeinstellung:

Verbindungstyp: Wählen Sie hier entsprechend Ihrer Installation

IP Einstellung: Wählen Sie hier entsprechend Ihrer Installation

5. Zeit:

Zeitausgleich: Stellen Sie hier ein ob die Zeitzone automatisch (Auto) oder manuell eingestellt werden soll.

Zeitzone: Bei Zeitausgleich „Auto“ wird hier die eingestellte Zeitzone angezeigt. Sollte die angezeigte Zeitzone nicht mit der Zeitzone übereinstimmen in der sie sich befinden, stellen Sie Zeitausgleich auf „manuell“.

Sommerzeit: Schalten Sie hier die Sommerzeit ein bzw. aus

Power On/Off: Hier können genaue Uhrzeiten für das Ein- bzw. Aus schalten des Receivers festgelegt werden.

6. Timer Liste

Öffnet die Liste mit den programmierten Timern.

Fernbedienung

1. POWER: Power Knopf.
2. MUTE: Schaltet den Ton An/Aus.
- 3.▶II: Wiedergabe/Pause
4. ■: Stoppt die Wiedergabe
5. REC: Startet eine Aufnahme (optional).
6. ROTE Taste: Zeigt die Tonspuren an
7. GRÜNE Taste: Öffnet den Teletext.
- 8.GELBE Taste: Zeigt Informationen zum laufenden Programm an.
9. BLAUE Taste: Öffnet die Liste der verfügbaren Untertitel.
10. EPG: Öffnet die elektronische Programmzeitschrift.
11. USB: Öffnet das Multimedia-Menü.
12. ◀▶ Ändert die Lautstärke.
13. ▲/▼ Wechselt das Programm. Bewegt den Cursor im Menü.
14. OK: Öffnet die Programmliste. Bestätigt den ausgewählten Menüpunkt.
15. MENÜ: Öffnet / schließt das Menü
16. EXIT: Kehrt im Menü einen Schritt zurück.
17. Recall: Zeigt die zuletzt gesehenen Sender an..
18. Page+/-: Spring ein Fenster hoch bzw. runter.
19. ◀◀/▶▶: Zurück- / Vorspulen.
20. |◀◀▶▶|: Spring zum vorherigen / nächsten Titel.
21. Zifferntasten (0-9): Zur direkten Kanalanwahl.
22. FAV: Zeigt die Favoritenlisten an.
23. TV/RADIO: Wechselt zwischen TV- und Radio Modus.



7. TV System:

Auflösung: Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung ein. Achten Sie darauf das Ihr TV-Gerät auch die ausgewählte Auflösung anzeigen kann.

TV Format: Stellen Sie hier das Format ein das zu Ihrem TV-Gerät passt. In Europa ist dies im Normalfall PAL.

Digitaler Ausgang: Wählen Sie hier das Ausgabeformat des digitalen Audioausgangs.

Programm bearbeiten

Das TV Programme Menü ermöglicht Ihnen das verschieben, löschen, sperren und umbenennen ihrer TV-Kanäle.

1.Verschieben: Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie verschieben möchten. Drücken Sie die ROTE Taste um den Kanal zu markieren (Pfeil erscheint links). Schieben Sie den Kanal mit den ▲/▼ Tasten an die gewünschte Position und drücken Sie erneut OK.

2.Löschen: Markieren Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie löschen möchten. Drücken Sie die BLAUTE Taste um den Kanal zu löschen.

3.Sperren:Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal der gesperrt werden soll. Drücken Sie die GELBE Taste. Der Kanal ist nun gesperrt (Schloss erscheint rechts neben dem Kanal). Zum entsperren eines Kanals nochmals GELBE Taste drücken.

4. Umbenennen: Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie umbenennen möchten und drücke Sie die RECALL Taste. Nun können Sie mit der eingebledeten Tastatur den Kanal umbenennen. Drücken Sie OK um die Änderung zu speichern und das Fenster zu schließen.

5. Favoriten: Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie in eine Favoritenliste verschieben möchten. Drücken Sie die FAV Taste und wählen Sie die Liste zu der der Kanal hinzugefügt werden soll. Es können mit OK mehrere Listen gewählt werden. Mit Exit verlassen Sie das Fenster.

Das Bearbeiten der Radio Programme gleicht dem oben beschriebenen Ablauf.

Passwort:

Im Auslieferungszustand lautet das Passwort „000000“