

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Nehmen Sie die Smartwatch im Fall einer Undichtigkeit oder übermäßiger Hitzeentwicklung des Produkts ab, um Verbrennungen oder Ausschlag zu vermeiden.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
8. Die Verwendung von anderem als dem mitgelieferten Zubehör kann zu anormalen Funktionen führen.
9. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen

- (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
10. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

### **App herunterladen**

Scannen Sie den folgenden QR-Code, laden Sie die App herunter und installieren Sie dann die App.



### **QR-Code scannen und herunterladen**

#### **Paarung**

Öffnen Sie die App und richten Sie Ihr Profil ein. Gehen Sie zu [Gerät], klicken Sie auf [Neues Gerät hinzufügen]. Wählen Sie Ihr Gerät in der Scanliste aus. Sie können den Modellnamen „SW-173“ nach dem Pairing in der App sehen.

#### **Gerät aktivieren und aufladen**

Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass die Stromversorgung normal funktioniert. Falls der Akku des Geräts schwach ist, schließen Sie das Gerät an das Ladegerät an. Das Gerät wird automatisch hochgefahren (bitte schließen Sie den Magnet-USB an einen normalen DC-Anschluss (5V/500mA) an, um ihn wie unten beschrieben aufzuladen.

## Smartwatch-Funktionen

### Hauptzifferblätter

Es gibt 5 Hauptzifferblätter für Ihre Option. Drücken Sie zum Auswählen lange auf das Touchpanel.



### Körperliche Bewegung



Halten Sie die Trainingsseite gedrückt, um eine neue Trainingsmessung zu starten. 10 Sportmodi stehen zur Verfügung. Die letzten Trainingsdaten werden auf der Trainingsseite angezeigt.

### Herzfrequenz-Messgerät



Berühren Sie die Herzfrequenzseite, um mit der Messung Ihrer Herzfrequenz zu beginnen.

### Blutdruckmonitor



Berühren Sie die Blutdruckseite, um mit der Messung Ihres Blutdrucks zu beginnen.

### SpO2/Blutsauerstoffmonitor



Berühren Sie die SpO2-Seite, um mit der Messung Ihres SpO2/Blutsauerstoffs zu beginnen.

## Status



Die Smartwatch misst automatisch Schritte, Kalorien und Distanz. Die Messdaten werden mit der App synchronisiert.

Hinweis: Die auf der Uhr gespeicherten Sportdaten werden jeden Tag um Mitternacht gelöscht.

## Schlafmonitor



Bitte beachten Sie, dass das SW-173 nach dem Verbinden mit der App durch das Tragen des Smartbands während des Schlafs Ihre Schlafzeit und -qualität misst. Die Messdaten werden mit der App synchronisiert und können in der App überprüft werden.

## Stoppuhr



Berühren Sie die Stoppuhrseite, um die Zeitmessung zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Zeitmessung zu stoppen.

## Wettervorhersage



Die Wetterseite zeigt die Wetterinformationen des aktuellen und nächster Tag.

Die neuesten Wetterinformationen aus der App können mit der Uhr

synchronisiert werden, wenn die Uhr mit der App verbunden ist.

## Nachrichtenerinnerung



Die Uhr kann eingehende Benachrichtigungen von Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram usw. synchronisieren.

Die letzten 5 Nachrichten können auf der Uhr gespeichert werden.

Hinweis: Sie können die eingehende Benachrichtigung in der App ein- oder ausschalten.

## einstellen



Die Einrichtungsseite umfasst das Ausschalten, Zurücksetzen, Informationen zum Gerät und den QR-Code zum Herunterladen der App.

## Weitere Informationen zur Verwendung der Smartwatch bei Nässe

Die Smartwatch ist wasserabweisend, also regen- und spritzwassergeschützt und hält selbst dem schweißtreibendsten Training stand.

Hinweis: Schwimmen Sie nicht mit der Smartwatch. Es wird nicht empfohlen, mit der Smartwatch zu duschen, obwohl es dem Armband nicht schadet. Nehmen Sie die Uhr regelmäßig ab, damit Ihre Haut trocknen und atmen kann. Wenn Ihr Armband nass wird, trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es wieder anlegen.

## Verwenden der Funktionstaste und des Touchscreens

Halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Funktionstaste, um

das Gerät aufzuwecken.

### **Schnellansicht**

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drehen Sie einfach Ihr Handgelenk zu sich und der Bildschirm leuchtet automatisch auf. Der Bildschirm der Uhr schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Tippen Sie auf das Hauptwahlrad und wischen Sie nach links, um schnell Status-, Herzfrequenz-, Schlaf- und Trainingsfunktionen zu finden.

#### **Warnung!**

- Im Inneren des Produkts befindet sich ein Lithium-Akku!
- Öffnen Sie das Produkt nicht!
- Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Laden Sie das Gerät nur mit dem Original-Netzteil, das mitgeliefert wurde!

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE  
DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind. Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten

GER

Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp SW-173 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SW-173. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480 MHz

Max. Ausgangsleistung: 0 dBm

**Denver A/S**

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

**denver.eu**



**facebook.com/denver.eu**

GER