

ANSMANN
<span></span> <div>Der Home Charger HC120PD mini dient zum Betreiben von Geräten mit einer standardisierten USB-Schnittstelle innerhalb der hier aufgeführten technischen Parameter.</div>
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>ⓘ</b><b>HINWEISERKLÄRUNG</b><div>Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:<div><ul style="list-style-type: none"><li><span>ⓘ</span> - <b>Information</b>   Nützliche Zusatz-Informationen</li><li><span>⚠</span> - <b>Hinweis</b>   Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art</li><li><span>⚡</span> - <b>Warnung</b>   Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen</li><li><span>Ⓢ</span> - <b>ALLEGEMEINES</b><div>Bitte alle Teile auspacken und auf auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen am Gehäuse das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme des Produkts. Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer ausflowahren.</div></li><li>Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzungen) für den Benutzer entstehen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Aus-land landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.</li></ul></div></div><div><b>ⓘ</b><b>BESTIMMUNGSMÄSSER GEBRAUCH</b><div>Falls keine anderen Angaben in den Bedienungsanleitungen der zu lesenden Geräte gemacht werden, verfahren Sie wie folgt:<div><ul style="list-style-type: none"><li>Endgerät mithilfe eines passenden USB-Kabels and der USB Buchse verbinden</li></ul></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div>DE   EN   FR   ES   PT   SV   IT   NL   DK   FI   NO</div>
<span></span>
<div>Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und Sammel-systeme in Ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.</div>
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>Ⓢ</b><b>HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE</b><div>Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unächsigende Handhabung/falscher Verwendung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.</div></div>
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>Ⓒ</b> Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.</div>
<div>Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.</div>
EN
<div>Die Home Charger HC120PD mini is intended for operating devices with a standard USB interface, within the technical parameters cited here.</div>
<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><b>ⓘ</b><b>EXPLANATION OF NOTES</b><div>Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:<div><ul style="list-style-type: none"><li><span>ⓘ</span> - <b>Information</b>   Useful, additional information</li><li><span>⚠</span> - <b>Note</b>   The note warns you of possible damage of all kinds</li><li><span>⚡</span> - <b>Warning</b>   Attention - Danger!</li></ul></div></div></div> <div><b>Ⓢ</b><b>GENERAL</b><div>Please pack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer.</div></div> <div>These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product.</div>

