

As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível. Eliminar sempre se possuir as baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.

Aviso de segurança: Este produto pode conter substâncias tóxicas para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e/ou a terra. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribuir para a proteção do meio ambiente.

OE INCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de uso e serviço devem ser utilizadas sem aviso prévio. Não é permitido utilizar este produto para fins profissionais, industriais, acidentais ou outros ou por riscos subsequentes decorrentes do manuseamento e utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretrizes UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

ALLMÄNT

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Vid skador förvara produktet i en säker plats i drift. Kontakta i så fall tillverkaren eller tillverkarens servicecenter.

✓ Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om drift och driftsstoppning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen för att undvika skador på din produkt. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrörlig innehavare.

Om bruksanvisningar och säkerhetsanvisningar inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risk för personer i närområdet.

Bruksanvisningar baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

FRÖKLARING AV ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signatord med som finns i bruksanvisningarna, på produkten och på förpackningen.

● Information i Nyttig extrainformation

● Advarsel i Önska den anvisning varnar för alla typer skador

● Varning! Upp - farl om dinna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall.

ANVÄNDNING

✓ Produkten är en endast avsedd för privat bruk i hus/helstuga och är inte avsedd för kommersiell bruk. Allt annan användning än så som är avsedd och kan leda till skada- eller personskador. Vi anser att inte för skadad som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank används för laddning av kompatibla enheter med USB-port. I ex. smartphones, surfplattor, tabletter, ljudspelare, hörlurar, kameror, datorer, m.m.

Laddning startar automatiskt. Om ingenting händer här har anslutit din enhet trycker du på strömbrytaren för att starta om Powerbank. Tryck på längst på strömbrytaren för att stoppa laddningen.

Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg! Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskafta Powerbank enligt anvisningarna.

Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

✓ Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Produkten får endast drivas inom de effekträngränder som anges i de tekniska specifikationerna.

Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera om den kan strömförslas tillräckligt med laddningsutloppet för att motsvarande sätt.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, särskilt de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med

produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de håller under uppsikt. Innan du använder Powerbank ska du följa alla instruktioner och säkerhetsanvisningar för den enhet som ska laddas. Powerbank är endast avsedd för enheter med en lämplig USB-port. Använd originalkablar eller certifierade kablar.

OE INCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de uso e serviço devem ser utilizadas sem aviso prévio. Não é permitido utilizar este produto para fins profissionais, industriais, acidentais ou outros ou por riscos subsequentes decorrentes do manuseamento e utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretrizes UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

IT

ALLMÄNT

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Vid skador förvara produktet i en säker plats i drift. Kontakta i så fall tillverkaren eller tillverkarens servicecenter.

✓ Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om drift och driftsstoppning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen för att undvika skador på din produkt. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrörlig innehavare.

Om bruksanvisningar och säkerhetsanvisningar inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risk för personer i närområdet.

Bruksanvisningar baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

FRÖKLARING AV ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signatord med som finns i bruksanvisningarna, på produkten och på förpackningen.

● Information i Nyttig extrainformation

● Advarsel i Önska den anvisning varnar för alla typer skador

● Varning! Upp - farl om dinna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall.

ANVÄNDNING

✓ Produkten är en endast avsedd för privat bruk i hus/helstuga och är inte avsedd för kommersiell bruk. Allt annan användning än så som är avsedd och kan leda till skada- eller personskador. Vi anser att inte för skadad som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank används för laddning av kompatibla enheter med USB-port. I ex. smartphones, surfplattor, tabletter, ljudspelare, hörlurar, kameror, datorer, m.m.

Laddning startar automatiskt. Om ingenting händer här har anslutit din enhet trycker du på strömbrytaren för att starta om Powerbank. Tryck på längst på strömbrytaren för att stoppa laddningen.

Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg!

Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskafta Powerbank enligt anvisningarna.

Använd inte produkten i områden med

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, särskilt de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med

produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de håller under uppsikt. Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.

OE INCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de uso e serviço devem ser utilizadas sem aviso prévio. Não é permitido utilizar este produto para fins profissionais, industriais, acidentais ou outros ou por riscos subsequentes decorrentes do manuseamento e utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretrizes UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

ALLMÄNT

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Vid skador förvara produktet i en säker plats i drift. Kontakta i så fall tillverkaren eller tillverkarens servicecenter.

✓ Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om drift och driftsstoppning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen för att undvika skador på din produkt. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrörlig innehavare.

Om bruksanvisningar och säkerhetsanvisningar inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risk för personer i närområdet.

Bruksanvisningar baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

FRÖKLARING AV ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signatord med som finns i bruksanvisningarna, på produkten och på förpackningen.

● Information i Nyttig extrainformation

● Advarsel i Önska den anvisning varnar för alla typer skador

● Varning! Upp - farl om dinna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall.

ANVÄNDNING

✓ Produkten är en endast avsedd för privat bruk i hus/helstuga och är inte avsedd för kommersiell bruk. Allt annan användning än så som är avsedd och kan leda till skada- eller personskador. Vi anser att inte för skadad som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank används för laddning av kompatibla enheter med USB-port. I ex. smartphones, surfplattor, tabletter, ljudspelare, hörlurar, kameror, datorer, m.m.

Laddning startar automatiskt. Om ingenting händer här har anslutit din enhet trycker du på strömbrytaren för att starta om Powerbank. Tryck på längst på strömbrytaren för att stoppa laddningen.

Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg!

Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskafta Powerbank enligt anvisningarna.

Använd inte produkten i områden med

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, särskilt de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med

produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de håller under uppsikt. Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.

OE INCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de uso e serviço devem ser utilizadas sem aviso prévio. Não é permitido utilizar este produto para fins profissionais, industriais, acidentais ou outros ou por riscos subsequentes decorrentes do manuseamento e utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretrizes UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

IT

ALLMÄNT

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Vid skador förvara produktet i en säker plats i drift. Kontakta i så fall tillverkaren eller tillverkarens servicecenter.

✓ Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om drift och driftsstoppning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen för att undvika skador på din produkt. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrörlig innehavare.

Om bruksanvisningar och säkerhetsanvisningar inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risk för personer i närområdet.

Bruksanvisningar baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

FRÖKLARING AV ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signatord med som finns i bruksanvisningarna, på produkten och på förpackningen.

● Information i Nyttig extrainformation

● Advarsel i Önska den anvisning varnar för alla typer skador

● Varning! Upp - farl om dinna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall.

ANVÄNDNING

✓ Produkten är en endast avsedd för privat bruk i hus/helstuga och är inte avsedd för kommersiell bruk. Allt annan användning än så som är avsedd och kan leda till skada- eller personskador. Vi anser att inte för skadad som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank används för laddning av kompatibla enheter med USB-port. I ex. smartphones, surfplattor, tabletter, ljudspelare, hörlurar, kameror, datorer, m.m.

Laddning startar automatiskt. Om ingenting händer här har anslutit din enhet trycker du på strömbrytaren för att starta om Powerbank. Tryck på längst på strömbrytaren för att stoppa laddningen.

Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg!

Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskafta Powerbank enligt anvisningarna.

Använd inte produkten i områden med

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, särskilt de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med

produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de håller under uppsikt. Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.

OE INCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de uso e serviço devem ser utilizadas sem aviso prévio. Não é permitido utilizar este produto para fins profissionais, industriais, acidentais ou outros ou por riscos subsequentes decorrentes do manuseamento e utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretrizes UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

ALLMÄNT

</div