

**English - Description**

1. Mode button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to set the mode: "AL1" (alarm 1) / "AL2" (alarm 2) / Normal mode / Time mode. Normal mode: Press the button to switch between "AL1" and "AL2". Press and hold the button to switch between hours and minutes. Press the up/down buttons to adjust the settings. Press the button to exit. Time mode: Press and hold the button hours, minutes, year, month, day, week and language. Press the up/down buttons to adjust the settings. Press the button to exit.
2. Up button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to increase the value. Press and hold the button to accelerate the process. Time mode: Press the button to set the temperature display format (°C/F). Temperature alert mode: Press the button to switch the alarm on or off.
3. Down button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to decrease the value. Press and hold the button to accelerate the process. Time mode: Press the button to switch between 12H and 24H display. Temperature alert mode: Press the button to switch the temperature alert on or off.
4. Alarm button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to switch between the alarm settings "AL1" (alarm 1) on / "AL2" (alarm 2) on / "AL1" + "AL2" on / "AL1" off / "AL2" off. Press the button to switch the temperature alert on or off. Press and hold the button for 2 seconds to set the indoor temperature alert. Press the up/down buttons to adjust the settings. Press the button to confirm the setting. <p>Note: For the indoor temperature, the default upper limit is 70 °C and the default lower limit is -10 °C.</p> <p>Note: If the indoor temperature is outside the set temperature range, a beep will sound 8 times per minute. The temperature and the alert icon will flash. Press any button to stop the temperature alert. The temperature and the alert icon keep flashing and the temperature alert will sound again the next minute.</p>
5. Alert button	<ul style="list-style-type: none"> Press the button to switch between channels: "CH1" / "CH2" / "CH3" / cycle. After pressing and holding the alert button for 2 seconds, press and hold the button to set the outdoor temperature alert. Press the up/down buttons to adjust the settings. Press the button to confirm each setting. <p>Note: For the outdoor temperature, the default upper limit is 70 °C and the default lower limit is -40 °C.</p> <p>Note: If the outdoor temperature is outside the set temperature range, a beep will sound 8 times per minute. The temperature and the alert icon will flash. Press any button to stop the temperature alert. The temperature and the alert icon keep flashing and the temperature alert will sound again the next minute.</p>
6. Channel button	<ul style="list-style-type: none"> Normal mode: Press the button to set the display brightness: AC adapter: Press the up/down buttons to set the display brightness to high level, medium level or off. Battery: Press the up/down buttons to set the display brightness to high level or medium level. <p>Note: After inserting the batteries, the device will detect the indoor temperature and humidity (barometer value) and subsequently the outdoor temperature and humidity for 3 minutes.</p>
7. Light button Snooze button	<ul style="list-style-type: none"> Open the battery compartment. Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment. Close the battery compartment. <p>Note: After inserting the batteries, the device will detect the indoor temperature and humidity (barometer value) and subsequently the outdoor temperature and humidity for 3 minutes.</p>
Battery compartment	<ul style="list-style-type: none"> Battery compartment

Safety

General safety	<ul style="list-style-type: none"> Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference. The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device. Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual. Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
Battery safety	<ul style="list-style-type: none"> Use only the batteries mentioned in the manual. Do not mix old and new batteries together. Do not use batteries of different types or brands. Do not short-circuit or disassemble the batteries. Do not expose the batteries to water. Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time. If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.
Cleaning and maintenance	<p>Warning!</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not use cleaning solvents or abrasives. Do not clean the inside of the device. Do not attempt to repair the device if the device does not operate correctly, replace it with a new device. Do not immerse the device in water or other liquids. Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. <p>Support</p> <p>If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support</p>
Nederlands - Beschrijving	<p>4. Alarmknop</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de modus in te stellen: "AL1" (alarm 1) / "AL2" (alarm 2) / "Normal mode" / "Tijdsmodus". Normal mode: Druk op de knop om tussen "AL1" en "AL2" te schakelen. Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Tijdsmodus: Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Omlaag-modus: Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. <p>5. Waarschuwingsknop</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Omhoog-modus: Voor de buitenstemperatuur is de standaardbovengrens 70 °C en de standaardondergrens -10 °C. Opmerking: Als de buitentemperatuur zich buiten het ingestelde temperatuurbereik bevindt, zal 8 maal per minuut een pieptoon klinken. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram zullen knipperen. Druk op een willekeurige knop om de temperatuurwaarschuwing te stoppen. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram blijven knipperen en de temperatuurwaarschuwing zal de volgende minuut opnieuw klinken. <p>6. Kanaalknop</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om tussen kanalen te schakelen: "CH1" / "CH2" / "CH3" / cycle. Druk radiaal op de waarschuwingsknop heft in deze 2 seconden ingedrukt om de buitentemperatuurwaarschuwing in te stellen. Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of de instellingen te wijzigen. Druk op de knop om de instelling te bevestigen. Opmerking: Voor de buitenstemperatuur is de standaardbovengrens 70 °C en de standaardondergrens -10 °C. Opmerking: Als de buitentemperatuur zich buiten het ingestelde temperatuurbereik bevindt, zal 8 maal per minuut een pieptoon klinken. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram zullen knipperen. Druk op een willekeurige knop om de temperatuurwaarschuwing te stoppen. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram blijven knipperen en de temperatuurwaarschuwing zal de volgende minuut opnieuw klinken. <p>7. Lichtknop Sluimerknop</p> <ul style="list-style-type: none"> Normal mode: Druk op de knop om de helderheid van de display in te stellen. AC-adapter: Druk op de knop om de omhoog/omlaag of de helderheid van de display op hoog of gemiddeld of uit te zetten. Batterij: Druk op de knop om de helderheid van de display op hoog of gemiddeld te zetten. Up-modus: Houd de knop ingedrukt om de slumreikomponent in te stellen. Druk op de knop om de sluimerfunctie te activeren. Druk op een willekeurige andere knop om de sluimerfunctie te schakelen. Down-modus: Open het batterijcompartiment. Opmerking: Na het plaatsen van de batterijen zal het apparaat gedurende 3 minuten de temperatuur en de vochtigheid (barometervarnde) binnen waarnemen en vervolgens de temperatuur en vochtigheid buiten.

1. Modusknop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de modus in te stellen: "AL1" (alarm 1) / "AL2" (alarm 2) / "Normal mode" / "Tijdsmodus". Normal mode: Druk op de knop om tussen "AL1" en "AL2" te schakelen. Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Tijdsmodus: Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Omlaag-modus: Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen.
2. Omhoog-knop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de waarde te verhogen. Houd de knop ingedrukt om het proces te versnellen. Tijdsmodus: Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing (°C/F) in te stellen. Waarschuwingsmodus voor temperatuur: Druk op de knop om het alarm in of uit te schakelen.
3. Omlaag-knop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de waarde te verlagen. Houd de knop ingedrukt om het proces te versnellen. Tijdsmodus: Druk op de knop om tussen weergave in 12 en 24 uur te schakelen. Waarschuwingsmodus voor temperatuur: Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen.

4. Alarmknop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de modus in te stellen: "AL1" (alarm 1) / "AL2" (alarm 2) / "Normal mode" / "Tijdsmodus". Normal mode: Druk op de knop om tussen "AL1" en "AL2" uit / "AL2" uit. Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Omhoog-modus: Druk op de knop en houd de knop 2 seconden ingedrukt om de buitentemperatuurwaarschuwing in te schakelen. Druk op de knop om de techniek instellingen te bevestigen. Opmerking: Voor de buitenstemperatuur is de standaardbovengrens 70 °C en de standaardondergrens -10 °C. Opmerking: Als de buitentemperatuur zich buiten het ingestelde temperatuurbereik bevindt, zal 8 maal per minuut een pieptoon klinken. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram zullen knipperen. Druk op een willekeurige knop om de temperatuurwaarschuwing te stoppen. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram blijven knipperen en de temperatuurwaarschuwing zal de volgende minuut opnieuw klinken.
5. Waarschuwingsknop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Omhoog-modus: Voor de buitenstemperatuur is de standaardbovengrens 70 °C en de standaardondergrens -10 °C. Opmerking: Als de buitentemperatuur zich buiten het ingestelde temperatuurbereik bevindt, zal 8 maal per minuut een pieptoon klinken. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram zullen knipperen. Druk op een willekeurige knop om de temperatuurwaarschuwing te stoppen. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram blijven knipperen en de temperatuurwaarschuwing zal de volgende minuut opnieuw klinken.
6. Kanaalknop	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen. Omhoog-modus: Voor de buitenstemperatuur is de standaardbovengrens 70 °C en de standaardondergrens -10 °C. Opmerking: Als de buitentemperatuur zich buiten het ingestelde temperatuurbereik bevindt, zal 8 maal per minuut een pieptoon klinken. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram zullen knipperen. Druk op een willekeurige knop om de temperatuurwaarschuwing te stoppen. Het temperatuurpijptogram en het waarschuwingspijptogram blijven knipperen en de temperatuurwaarschuwing zal de volgende minuut opnieuw klinken.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

• Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.

• Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Bedienungsanleitungen beschriebenen Zwecken.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Réiniging en onderhoud

Waarschuwing!

• Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

• Reinig de knoppen niet met een spon of schuurmiddelen.

• Probeer het apparaat uitsluitend voor de bedoelde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

• Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.

• Combineer nooit oude en nieuwe batterijen.

• Gebruik geen verschillende types van merken.

• Voorkom dat de batterijen elkaar polariteit hebben.

• Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.

• Vervang de batterijen niet door ander type of merk.

• Gebruik de batterijen niet in water of andere vloeistoffen.

• Reinig de buitenzijde van het apparaat.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

• Note: De batterijen moeten 10 minuten lang opladen voor gebruik.

Svenska - Beskrivning

1. Lägesknapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att välja läge: "AL 1" (alarm 1) / "AL 2" (alarm 2) / Normalt läge / Tidsläge.Normalt läge: Tryck på knappen för att växla mellan "AL 1" och "AL 2". Tryck och håll inne knappen för att växla mellan timmar och minuter. Tryck på upp/ned-knapparna för att justera inställningarna. Tryck på knappen för att avsluta.Tidsläge: Tryc och håll inne knapparna för att ställa in timmar, minuter, år, månad, dag och sekunder. Tryck på upp/ned-knapparna för att justera inställningarna. Tryck på knappen för att avsluta.
2. Upp-knapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att sätta upp.Normalt läge: Tryck på knappen för att sätta upp processen.Tidsläge: Tryck på knappen för att sätta upp i visningsformatet för temperatur/ispal ("CF").Temperaturvarningsläge: Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av alarmen.
3. Ned-knapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att minska värde. Tryck och håll inne knappen för att snappa upp processen.Tidsläge: Tryck på knappen för att växla mellan 12- och 24-timmars visning.Temperaturvarningsläge: Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av temperaturvarningen.
4. Alarmknapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att växla mellan alarmlistningarna "AL 1" (alarm 1) på "AL 2" (alarm 2) + "AL 3" på "/ AL 1" + "AL 2" av.
5. Varningsknapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av temperaturvarningen.Tryck och håll inne knappen i 2 sekunder för att sätta in temperaturvarningen i inhomus. Tryck på upp/ned-knapparna för att justera inställningarna. Tryck på knappen för att bekräfta varje inställning.OBS: För inhomustemperatur är standard över gräns 70 °C och standard längre än 10 minuter.OBS: Om inhomustemperaturen ligger utanför det inställda temperaturområdet hörer en pris 8 gånger per minut. Temperatur och varningsknonen blinkar.Tryck på knappen för att stoppa temperaturvarningen. Temperatur- och varningsknonen blinkar och temperaturvarningen kommer att höras igen nästa minut.
6. Kanal-knapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen för att blanda kanaler: "CH1" / "CH2" / "CH3" / cykel.När du har tryckt och hållt inne knapparna intrektly 2 sekunder, tryck och håll inne knappen för att ställa in för humustemperatur. Tryck på upp/ned-knapparna för att justera inställningarna. Tryck på knappen för att bekräfta varje inställning.OBS: För humustemperatur är standard över gräns 70 °C och standard längre än 10 minuter.OBS: Om humustemperaturen ligger utanför det inställda temperaturområdet hörer en pris 8 gånger per minut. Temperatur och varningsknonen blinkar.Tryck på knapp för att stoppa temperaturvarningen. Temperatur- och varningsknonen blinkar och temperaturvarningen kommer att höras igen nästa minut.
7. Lamp-knapp Snooze-knapp	<ul style="list-style-type: none">Normalt läge: Tryck på knappen för att ställa in skärmens ljusstyrka: AC-adapter. Tryck på upp / ned-knapparna för att ställa in skärmens ljusstyrka till hög nivå (högt nivå, mellanvärde eller lågt).Batteri: Tryck på upp/ned-knapparna för att ställa in skärmens ljusstyrka till hög nivå eller mellanvärde.Alarmläge: Tryck och håll inne knappen för att ställa in snooz-intervall.Om snoozetid slutar, tryck på knappen för att aktivera snooze-funktionen.Tryck och håll inne knapp för att stoppa alarmer. Tryck på knappen och därefter någon annan knapp för att stänga av snooze-funktionen.
• Batterifack	<ul style="list-style-type: none">Öppna batterifacket.Sätt i batterierna (2 AAA) i batterifacket.Stäng batterifacket.OBS: När du har satt i batterierna kommer enheten att upptäcka inhomustemperatur och luftfuktighet (barometervärde) och därefter utomhustemperatur och luftfuktighet i 3 minuter.

Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen nog innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsforskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till annra ändamål än dem som beskrivs i bruksanvisningen.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Batterisäkerhet
Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Använd inte batterier av olika typ eller märke.
Montera inte batterierna med polerna felvända.
Kortslut eller öppna inte batterierna.
Utsätt inte batterierna för vatten.
Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
Dra ur batterierna om du inte längre vill använda dem.
Om du inte längre vill använda dem ska du åläggas batterierna när produkten inte används under längre perioder.
Skölj omedelbart med vatten om vilken från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

Rengöring och underhåll

Warning!
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

Förhindrar inte enhetens insida.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.

Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

Support

Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support

Suomi - Kuvaus

1. Tilapainike	<ul style="list-style-type: none">Aseta tilapainallama painiketta: AL1 (hälitys 1) / AL2 (hälitys 2) / Normalitila / Alkitila.Normalitila: Aseta tilapainallama painiketta. Valihdun tilapainallama välillä painiketta painitettuna. Säädä asetusika painallama ylös/asbas-painiketta. Poistu painallama painiketta.Alkitila: Pida painettuna tunti-, minuti-, vuosi-, kuukausi-, päävuosi-, viikkovuosi- ja kielipainiketta. Säädä asetusika painallama ylös/asbas-painiketta. Poistu painallama painiketta.
2. Ylös-painike	<ul style="list-style-type: none">Paina painiketta tilästeksesi arvoa. Nopeuta prosessia pitämällä painiketta painitettuna.Alkitila: Aseta tilämpötilanlyön formatti ("CF") painallama painiketta.Lämpötilan hälitystila: Ota hälitys käyttöön tai poista hälitys käytöstä painallama painiketta.
3. Alas-painike	<ul style="list-style-type: none">Paina painiketta vähentäksesi arvoa. Nopeuta prosessia pitämällä painiketta painitettuna.Alkitila: Valihdun 12 tunnin ja 24 tunnin välillä painallama painiketta.Lämpötilan hälitystila: Ota hälitys käyttöön tai poista hälitys käytöstä painallama painiketta.
4. Hältyspainike	<ul style="list-style-type: none">Ota lämpötilahälitys käyttöön tai poista hälitys käytöstä painallama painiketta.Aseta sisälämpötilan oljetusläykkä 0 °C, ja oletusläry -10 °C.Huoma: Sisälämpötilan oljetusläykkä on 70 °C ja oletusläry -10 °C.Huoma: Ulkolämpötilan oljetusläykkä 0 °C ja oletusläry -40 °C.Huoma: Ulkolämpötilan oljetusläykkä on 70 °C ja oletusläry -40 °C.Huoma: Jos sisälämpötilan on asetettu lämpötila-alueen ulkopuolella, summi piilaa 8 kortaa minutiissa. Lämpötila- ja hältysväkuva vilkutetaan. Lämpötila- ja hältysväkuva jatkavat vilkumista ja lämpötilahälitys soi uudelleen minutiutin kuluttua.
5. Hältyspainike	<ul style="list-style-type: none">Valihdun välillä painallama painiketta: -CH1 / CH2 / CH3 / sykli.Aseta ulkolämpötilan hältyt pitämällä painiketta painitettuna 2 sekuntia ja sätti sittemmin painiketta. Säädä asetusika painallama ylös/asbas-painiketta. Vahvista kukan asetus.Ulkolämpötilan oljetusläykkä on 70 °C ja oletusläry -10 °C.Huoma: Ulkolämpötilan oljetusläykkä on 70 °C ja oletusläry -40 °C.Huoma: Jos ulkolämpötilan on asetettu lämpötila-alueen ulkopuolella, summi piilaa 8 kortaa minutiissa. Lämpötila- ja hältysväkuva vilkutetaan. Lämpötila- ja hältysväkuva jatkavat vilkumista ja lämpötilahälitys soi uudelleen minutiutin kuluttua.
6. Kanava-painike	<ul style="list-style-type: none">Valihdun välillä painallama painiketta: -CH1 / CH2 / CH3 / sykli.Aseta ulkolämpötilan hältyt pitämällä painiketta painitettuna 2 sekuntia ja sätti sittemmin painiketta. Säädä asetusika painallama ylös/asbas-painiketta. Vahvista kukan asetus.Ulkolämpötilan oljetusläykkä on 70 °C ja oletusläry -10 °C.Huoma: Ulkolämpötilan oljetusläykkä on 70 °C ja oletusläry -40 °C.Huoma: Jos ulkolämpötilan on asetettu lämpötila-alueen ulkopuolella, summi piilaa 8 kortaa minutiissa. Lämpötila- ja hältysväkuva vilkutetaan. Lämpötila- ja hältysväkuva jatkavat vilkumista ja lämpötilahälitys soi uudelleen minutiutin kuluttua.

7. Valpaineike lorkupainike	<ul style="list-style-type: none">Normalitila: Aseta näytön kirkkaus painamalla painiketta: AC-spänning. Aseta näytön kirkkaus kirkkaaksi, keskitalleoli sammutteluki painamalla ylös/asbas-painiketta.Hältyspainike: Aseta lorkupaineika pitämällä painiketta painitettuna.Kukan herättäminen: Aseta aktorikuo pitämällä painamalla painiketta. Pyysäytä hältysväkuva mitä tahansa muuta painiketta. Sammuta korkkutoiminta painamalla painiketta ja sitten jälleen muutamalla painiketta.
Paristokotelot	<ul style="list-style-type: none">Avaav paristokotelot.Laita paristo (2 AAA) paristokoteloon.Sulje paristokotelot.Huomio: Paristot painitettuna asettamisen jälkeen laite havaitsee sisäilma-tilan ja kosteuden (barometriarion) ja sen jälkeen ulkolämpötilan 3 minutiutin ajan.

Turvaliusus

Yleinen turvaliusus
• Luu käytössä luullaan käytössä. Säilytä käytönpainikko tulevaan käytöön.

• Voimistaja ei ole välttämätöntä ja tämä välttämätöntä ei välttämätöntä.

• Käytä laitteita vain silloin tarkoituksen mukaan.

• Älä käytä laitetta ilman varusteita.

• Älä käytä laitetta ilman varusteita.