

Aktualisierungsanleitung OPTICUM T90 HEVC

1. Entpacken Sie die Zip-Datei mit einem entsprechenden Programm. Die Datei hat die Endung **xxx.bin** – kopieren Sie diese Datei direkt, ohne Ordnerstruktur, auf Ihren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Receiver aus indem Sie den Receiver ausschalten und den Stecker ziehen. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem T90 HEVC, stecken Sie den Stecker wieder ein und schalten Sie das Gerät wieder an.
3. Drücken Sie die Taste "MENU". Wechseln Sie mit der Pfeiltaste "rechts" in das Menü "System Einstellungen". Wählen Sie mit der Pfeiltaste "abwärts" den Menüpunkt "Software Update" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK", wählen Sie "USB Upgrade" und bestätigen Sie ebenfalls mit OK.
4. Wählen Sie bitte die Datei "xxx.bin" und bestätigen Sie Ihre Auswahl erneut mit OK.
5. Der Aktualisierungsvorgang beginnt. Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken eingeblendet.

Warnung:

Um Beschädigungen zu vermeiden, drücken Sie keine Taste und schalten Sie den Receiver auf keinen Fall aus.

Bitte warten Sie, bis der Receiver automatisch neu startet. Der ganze Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen!

6. Nach Beendigung des Aktualisierungsvorgangs startet der Receiver neu.
7. Optional: Setzen sie das Gerät Werkseinstellungen zurück.

(MENU / System Einstellungen / Werkseinstellung wiederherstellen, das Standardkennwort ist 0000.)

Der Receiver wird u.U. nach der Installation automatisch auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.

Im MENU/System Einstellungen /Information können Sie prüfen, ob die Software erfolgreich installiert wurde.