

Funk-Türglocke

Best.Nr. 550 399



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Funktürglocken-Set nicht weiter wenn es beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Setzen Sie keines der beiden Teile direktem Regen aus oder tauchen es in Wasser ein.
- Die Klingeleinheit ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet.
- Stellen Sie keine Zündquellen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben dem Gerät ab.
- Setzen Sie die Geräte keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind (z.B. Vasen), neben die Geräte.
- Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer Umgebung in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können.



Achtung: Ersetzen Sie die Batterie des Klingeltaster nur durch eine Batterie gleicher Größe und gleichen Typs. Bei einem Austausch mit einer Batterie falschen Typs oder falscher Polarität besteht Explosionsgefahr.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funkset ermöglicht Ihnen die einfache, nachträgliche Montage einer Haustürglocke ohne einer umständlichen Verkabelung. Beachten Sie, dass die Reichweite durch Wände und Decken verringert werden kann. Die Montage des Klingeltasters auf Oberflächen aus Metall oder Kunststoffen (UPVC) kann die Reichweite ebenfalls verringern.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden. Es kann zur Beschädigung des Produktes führen und darüber hinaus ist dies mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienung

Wenn der Klingeltaster gedrückt wird, löst durch ein Funksignal die Klingeleinheit aus. Die Reichweite beträgt je nach Sichtlinie maximal 30 m. Der Klingeltaster wird von einer 12 V Batterie versorgt. Diese Batterie ist ab Werk eingesetzt, der Klingeltaster ist somit sofort betriebsbereit. Zum Montieren des Klingeltasters lösen Sie die Befestigungsschraube an der Unterseite des Klingeltastergehäuses mit einem geeigneten Schraubendreher und trennen Sie die Gehäuseteile. Sie können so das Unterteil des Gehäuses mit Hilfe geeigneter Dübel und Schrauben an der Wand befestigen. Um den Klingeltaster mit der Klingel zu verbinden, muss der Klingeltaster innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einstecken der Klingel in eine funktionstüchtige Steckdose betätigt werden.

Batteriewechsel: Öffnen Sie das Gehäuse des Klingeltasters wie oben beschrieben und ersetzen Sie die 12 V Batterie im Batteriefach. Bitte beachten Sie die Polaritätsmarkierungen.

Problembehebung

Sollte der Empfänger nicht auf die Fernbedienung reagieren, so kann das unterschiedliche Gründe aufweisen:

- Die Batterie des Klingeltasters ist zu schwach oder leer: ersetzen Sie die Batterie
- Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger ist zu groß: verringern Sie den Abstand zwischen den beiden Geräten

Technische Daten

- Betriebsspannung Klingeleinheit 230 V~/50 Hz
- Betrieb der Fernbedienung mit einer 12 V Batterie (L1028)
- Reichweite max. 30 m
- Frequenzbereich 433 MHz
- max. 1,2 Watt/< 0,05 A

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG) entspricht.

Die Konformitätserklärung ist im Bereich „Kontakt und Service“ unter folgender Internetseite veröffentlicht: <http://www.pollin.de/>



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2013 by Pollin Electronic GmbH