

**JOY-IT**



## Tasta-Mini

Mini Wireless Keyboard



Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist.

#### **BATTERIE**

Die Tastatur ist mit einer 3,7V Lithium Batterie (BL-5B) ausgestattet. Nutzen Sie den Schalter auf der rechten Seite, um das Gerät ein und auszuschalten.

#### **VERBINDUNGSaufbau**

Um eine Verbindung aufzubauen, halten Sie **Fn + Rn** gedrückt, bis die blaue LED blinkt. Das Gerät ist nun im Kopplungsmodus und Sie können eine Verbindung herstellen. Sobald diese aufgebaut wurde, leuchtet die LED dauerhaft.

#### **STANDBY-MODUS**

Das Gerät wechselt nach einer Inaktivität von drei Minuten automatisch in den Standby-Modus. Durch einen beliebigen Tastendruck kann das Gerät wieder aktiviert werden.

#### **LED INDIKATOREN**

**Rote LED:** Aktiver Ladevorgang

**Blaue LED:** Bluetooth-Verbindung / niedriger Batteriestand

**Orange LED:** Tasten- und Touch-Indikator



### **CURSOR-GESCHWINDIGKEIT ANPASSEN**

Ihnen stehen drei verschiedene Geschwindigkeiten zur Verfügung. Drücken Sie einfach die **Fn-Taste**, zusammen mit der **Leertaste**. Die orange LED wird kurz aufleuchten und bestätigt somit den Wechsel der Geschwindigkeit.

### **TOUCHPAD**

Das Touchpad unterstützt Multi-Touch Funktionen:

**Klicken mit einem Finger:** Linke Maustaste

**Klicken mit beiden Fingern:** Rechte Maustaste

**Ziehen mit beiden Fingern:** Mausrad (Scrollen)

Das Touchpad lässt sich auch deaktivieren. Drücken Sie dazu einfach die Tasten **Fn + Alt**. Die orangene LED leuchtet auf und bestätigt die Deaktivierung des Touchpads.

### **HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

Um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, drücken Sie einfach die Tasten **Fn + Win**. Die Beleuchtung kann zudem in 7 Farben angepasst werden. Drücken Sie bei aktivem Licht **Fn + Ö (RGB)**, um den Farbmodus zu aktivieren.

Wischen Sie auf dem Touchpad von links nach rechts, um einen Farbton auszuwählen. Um den Modus zu beenden, drücken Sie erneut die Tasten **Fn + Ö (RGB)**.



### FUNKTIONSTASTEN

Button	Funktion	Kombination	Funktion
	Power	FN + RF	Kopplung
	Home	FN +	Touchpad An / Aus
	Browser		
	R. Maustaste	FN +  +	Cursor Geschwindigkeit
	L. Maustaste		
	Scrollen (Zwei Finger)	FN + RGB	Hintergrund Farbmodus
	Rücklaftaste		Beleuchtung An / Aus
	Android Menü		
	Stumm		
	Play / Pause		
	Zurück		
	Vorwärts		
	Lautstärke +		
	Lautstärke -		
	Suche		



Unsere Informations- und Rücknahmepflichten  
nach dem Elektroggesetz (ElektroG)

#### **Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten**



Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

#### **Rückgabemöglichkeiten**

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.



**Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmen-  
Standort während der Öffnungszeiten**

Simac GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

**Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe**

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an [Service@joy-it.net](mailto:Service@joy-it.net) oder per Telefon an uns.

**Informationen zur Verpackung**

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten, so kontaktieren Sie uns bitte.

**Support**

Bei Problemen besuchen Sie bitte unsere FAQ auf:

[www.joy-it.net](http://www.joy-it.net)

Sollen noch Fragen offen bleiben stehen wir Ihnen per E-Mail, Telefon und über unser Ticket-Supportsystem auf unserer Webseite zur Verfügung:

[service@joy-it.net](mailto:service@joy-it.net)  
+49 (0)2845 9360 – 50  
(9:30 - 17:00 Uhr)