

Anleitung Firmware-Update

- Entpacken Sie die Datei „NVI400_20230203-NSG.zip“.
- Kopieren Sie die Datei „FWNV400A.bin“ auf eine neu formatierte MicroSD-Karte. Achten Sie darauf, dass die Datei nicht umbenannt wird und sich keine weiteren Dateien auf der MicroSD-Karte befinden.
- Setzen Sie die MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartenslot ein.
- Schalten Sie das Gerät ein. Das Bild fängt für ca. 15 Sekunden an zu flackern. Bei diesem Vorgang wird die neue Firmware aufgespielt.
- Warten Sie bis das Bootlogo erscheint und das Gerät einsatzbereit ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und löschen Sie anschließend die Firmware-Datei wieder, in dem Sie die MicroSD-Karte über den PC formatieren.