NO

Generelle advarsler
Viktig :Les denne bruksanvisningen nøye for å gjøre deg kjent med apparatet før du kobler det til gassbeholderen. Oppbevar bruksanvisningen for senere konsultasjon.

GENERELLE INSTRUKSJONER FOR MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD

Denne enheten er kun beregnet brukt for lodding, sveising av tinn, aluminium og sølv, smiing, baying av barer, plater, rør, stripping og tinning. Dette utstyret bør ikke brukes i tilstrekkelig utluftede lokaler i samsvar med gjeldende forskrifter. Nødvendig luftvolum for en riktig forbrenning og for å unngå at det danner seg farlige blandinger av utforbrent gass er 2 m3/h pr kW. *Les brukerinstruksjonene på kassetten nøye før du setter den inn i kassetthalderen.*

Forsiktig: Tilgjengelige deler kan bli veldig varme. Oppbevares utilgjengelig for barn og annet utstyr. Apparatet må ikke brukes i nærheten av brennbare materialer og i en avstand på minst 70 cm fra møbler, vegger og tak. Dersom apparatet lekker (gasslukt), still det utenfors i godt ventilerte omgivelser, uten brannkilder, hvor det er mulig å finne lekkasjen og stanse den. Dersom en ønsker å kontrollere for lekkasjer, skal en aldri bruke åpen ild, men heller gjøre undersøkelsen med såpe og vann (reveligas cod. 1726). Ikke bruk en enhet som lekker, er skadet, eller som fungerer dårlig. Ikke modifisere enheten. **Det er farlig å endre apparatet på noen som helst måte, fjerne eller demontere komponenter som ikke er godkjent av produsenten; i dette tilfellet faller garantien samt produsentens ansvar bort.**

BRUK

Montering av kassetten (følger ikke med apparatet).

Dette apparatet virker kun med gasskassetten **Kemper / Plein air** 190 g. med direkte trykk. *Kassetten må monteres i et utluftet område, fortrinnsvis utendørs, langt borte fra åpen flamme eller pilotflamme, elektriske plater, varmekilder og langt borte fra andre typer gasskassetter.* Det kan være farlig å prøve å bruke andre typer gasskassetter. Det er forbudt å røyke under bruk eller drift av apparatet.

1. Løsne bunnen (fig. 1B) helt fra den øvre delen (fig. 1A) ved å vri mot urviseren
2. Legg den øvre delen til siden (fig. 1A).
3. Ta ut fjæren som låser kassetten (fig.1C)
4. Sett kassetten inn i bunnen og blokker den med fjæren (fig. 2)
5. Påse at gummipakningen på kranen er i riktig posisjon (fig. 3D) og at den ikke er skadet.
6. Påse at ventilen på utslippskranen for gass er i lukket posisjon eller blokkert med utviserne (fig. 3E).
7. Løsne bunnen på den øvre delen ved å vri den mot urviserne til den stanser, ved å holde den i stabil posisjon på en rett overflate (fig. 4).
8. Dersom kassetten må byttes ut skal du gjenta fx punkt 1 etter å ha sikret at gasskassetten er helt lukket.

Kassetten er perforert; dersom det ikke kommer gass når du åpner kranen er kassetten uansett perforert og den må ikke demonteres i det hele tatt. I dette tilfellet skal du kontakte forhandleren din.Får å unngå fare for lekkasje av flytende gass, bruk innenfor horisontal posisjon eller med en liten helning (maks. 45°)

PRIMUSER

Utsyrets bruk er kun reservert mattlaging. I tilfelle utstyret skulle overopphetes eller unormal forbrenning må gasskranen stenges umiddelbart for å unngå enhver risoko for at primusen tar fyr.

PÅTENNING

Standard Modell, kode KE2007 - KE2009 - 760 - 761

Hold en brennende fyrstikk/lighter ved brenneren og åpne for gassen ved å dreie gasskranen forsiktig mot klokka. .Utstyret må ikke veltes eller ristes mens det er i bruk for å unngå at flytende gass siver ut og forårsaker en sjeen flamme (pulserende flamme som blir normal igjen etter noen sekunder).

Piezoelektrisk Modell, kode KE2008 - 765

Åpne for gassen ved å dreie gasskranen forsiktig mot klokka, og trykk deretter på knappen til piezotenneren . Gnisten som lages tenner brenneren. Dersom brennenen ikke tenner ved første forsøk, gjenta trykkingen på knappen. Om det fortsatt ikke tenner, skru av gassen og start på nytt. Gjenta operasjonen hvis påtenningen ikke er vellykket. Kontroller tennstiftets posisjon hvis det ikke kommer noen gnist under påtenningen.Utstyret må ikke veltes eller ristes mens det er i bruk for å unngå at flytende gass siver ut og forårsaker en sjeen flamme (pulserende flamme som blir normal igjen etter noen sekunder).

LAMPER

Utstyrets bruk er kun reservert til belysning. I tilfelle apparatet skulle overopphetes eller unormal forbrenning må gasskranen stenges umiddelbart for å unngå at lampen tar fyr. Forholdsregler og brukesanvisning: se generelle anvisninger for montering og anvendelse av primuser, lamper og sveiseapparat som fungerer med perforeringsinnsats.

MONTERING AV GLØDENETT (bør skje utendørs, gløderett følger med apparatet).

Ta gløderøret ut av emballasjen.Ta vekk håndtaket. Løft av glaset. Tre gløderøret over brenneren med den røde siden først. Kontroller at hullene til gløderøret sitter i eksisterende spor på brennenen. Hold en brennende fyrstik/lighter i nærheten av gløderøret uten å berøre det. Gløderøret avbrenres først og blir svart. Tenn på nytt en fyrstik/lighter og hold ved gløderøret. Åpne så for gassen ved å dreie gasskranen forsiktig mot klokka slik at gløderøret blir hvitglødende. Øk gasstilførselen noe ved å vri gasskranen forsiktig mot klokka til gløderøret blir kuleformet. Når gløderøret avgir et hvitglødende lys, slås gasstilførselen av ved å vri gasskranen helt tilbake (med klokka). Gløderøret må ikke berøres etter at lampen har blitt tent da det kan gå i stykker. Monter bærebøylen i hullene på metallplaten som glaset står på. Sett på glasso g deretter toppdekselet.Utstyret må ikke veltes eller ristes mens det er i bruk for å unngå at flytende gass siver ut og forårsaker en sjeen flamme (pulserende flamme som blir normal igjen etter noen sekunder). Blir gløderøret skadet, bør det straks for å unngå skade på det øvrige utstyret. (Dette gjelder selv om bare en liten del av gløderøret er skadet).

ETTERFØLGENDE PÅTENNINGER

Standard modell , kode KE2012 - 755

Hold en brennende fyrstikk/lighter mellom glaset og toppdekselet og åpne for gassen ved å vri gasskranen forsiktig mot klokka .

Piezoelektrisk modell, kode KE2013 - 750

Gasskranen åpnes med å vri den gradvis mot klokken "-" , trykk og slipp dreieknappen, denne operasjonen setter i gang en piezoelektrisk påtenning som frembringer en gnist og får lampen til å tennes . Gjenta operasjonen hvis påtenningen ikke lykkes. Hvis det ikke kommer noen gnist kontroller tennstiftens posisjon. Enheter skal brukes i godt ventilerte områder vekk fra brennbart materiale og må operere på et horisontalt plan.

VEDLIKEHOLD

a) For å rengjøre apparatet, bruk en bomullsdott med varmt vann og såpe. Ikke bruk slipemidler.
b) For å rengjøre brenneren, bruk er myk børste.

REGULERING AV EFFEKTEN

Øk apparatets effekt ved å vri knotten mot merket «+» (mot urviserne). For å redusere effekten, vri knotten mot merket «-» (med urviserne) helt til den slår seg av.

BYTTE KASSETTEN

Bytt ut kassetten i et ventilert område, fortrinnsvis utendørs, langt borte fra åpne flammer, pilotflammer, elektriske plater, varmekilder, og langt borte fra andre personer. Kassetten skal kun byttes ut når den er helt tom; når du tister på apparatet skal du ikke bare noe vaske som beveger seg inne i kassetten.Påse at kranen er lukket og at brenneren er slått av og avkjølt før du tar ut gasskassetten.Lasne apparatet fra beholderen med kassetter og ta ut den tomme gasskassetten. Påse at pakningene er tette før du bruker en ny kassett.Sett inn den nye gasskassetten i beholderen og gjør som angitt i avsnittet «BRUK ».
Kassetten må ikke kastes i omgivelsene, men oppbevares på et sikkert sted. .ikke lag hull på kassetten. Ikke kast en tom kasset på ilden.

LAGRING AV APPARATET

Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares i vertikal stilling, i egnede områder, for å beskytte det mot eventuell forverring; sørg for god ventilasjon. Hold apparatet langt unna barn.

VEDLIKEHOLD - REPARASJON

Alle spørsmål om serviceassistanse skal sendes til KEMPER Srl - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) Tel. 0521/957111 - Fax 0521/957195 - www.kempergroup.it

PL

PL - Ogólne ostrzeżenia
Uwaga ważne: Uważnie zapoznać się z treścią niniejszych instrukcji użytkowania przed jego podłączeniem do zbiornika gazowego. Zachować instrukcji do przyszłej konsultacji.

OGÓLNE INSTRUKCJE MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Urządzenie musi być użytkowane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów. Objętość powietrza niezbędna dla poprawnego spalania, bez ryzyka wytworzenia się niebezpiecznych mieszanek niespalonego gazu wynosi 2 m3/h na każdy kW. *Przeczytać uważnie informacje dotyczące użytkowanie, widoczne na naboju, przed włożeniem go do stosownego pojemnika.*

Uwaga: części dostępne dla użytkownika mogą stać się bardzo gorące. Przechowywać z dala od dzieci i od innych urządzeń. Urządzenie musi być użytkowane z dala od materiałów łatwopalnych oraz w odległości przynajmniej 70 cm od mebli, ścian i sufitu. W przypadku strat gazu (zapach gazu), należy niezwłocznie wynieść urządzenie na zewnątrz lub do pomieszczeń dobrze wentylowanych, gdzie brak źródeł iskier czy płomieni, w których można poszukać przyczyny straty gazowej i zatrzymać ją. Lokalizacja miejsca wycieku gazu z Waszego urządzenia musi odbywać się na zewnątrz. Nie można używać do tego celu zapałki lub otwartego ognia, ale należy posłużyć się wodą i mydłem (reveligas kod 1726). Nie używać urządzenia z którego wycieka gaz, które jest zużyte lub, które działa wadliwie. Modyfikowanie urządzenia jest niebezpieczne, to samo dotyczy usuwania lub demontowania komponentów lub stosowania komponentów niezatwierdzonych przez producenta; **takie zachowanie powoduje utratę praw gwarancyjnych i zniesienie odpowiedzialności producenta.**

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Montaż naboju (nabój nie jest dostarczany wraz z urządzeniem) Niniejsze urządzenie funkcjonuje wyłącznie z nabojem gazowym **Kemper / Plein air** zaw. 190 g. pod bezpośrednim ciśnieniem. *Nabój powinien być montowany w wentylowanym pomieszczeniu, lejącej jeżeli ma to miejsce na zewnątrz, z dala od wolnego ognia, płomieni dyżurnych, płyt elektrycznych, źródeł ciepła i z dala od osób.* Używanie innych nabojów gazowych może okazać się niebezpieczne. Zabrania się palenia tytoniu podczas obsługiwania i użytkowania urządzenia .

1. Oddzielić całkowicie podstawę (rys. 1B) od części górnej (rys. 1A), odkręcając ją w kierunku zgodnym kierunkuz ruchem wskazówek zegara.
2. Oddalić górną część urządzenia (rys. 1A).
3. Wyjąć sprężynę podtrzymującą nabój (rys. 1C)
4. Umieścić nabój w gnieździe i zablokować sprężyną podtrzymującą (rys. 2) i czy nie jest uszkodzona.
5. Upewnić się, czy gumowa uszczelka zaworu jest na prawidłowej pozycji (rys. 3D) i czy nie jest uszkodzona.
6. Upewnić się, że pokrętło zaworu dozującego gaz jest w położeniu zamknięcia, tzn. jest zablokowane e kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. 3E)
7. Przykręcić podstawę do części górnej obracając ją do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, trzymając ją w stabilnej pozycji na poziomym podłożu (rys. 4).
8. W przypadku wymiany naboju powtórzyć czynności od punktu 1 po upewnieniu się, że nabój był pusty.

Nabój jest aktualnie przebity; jeżeli po otworzeniu zaworu nie dochodzi gaz, nabój w każdym przypadku jest przebity i absolutnie nie może być demontowany. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą Waszego urządzenia.

KUCHENKI

Urządzenia przeznaczone wyłącznie do gotowania, w przypadku przegrzania lub nienormalnego spalania należy natychmiast zamknąć zawór gazowy aby nie dopuścić do spalenia palnika.

Zapalanie Normalne, kod KE2007 - KE2009 -760 -761

Lekko odkręcić zawór pokrętając w lewo "+" i zbliżyć zapalonq zapałkę do palnika .W czasie zapalania nie wolno przekręcać urządzenia "do góry nogami" , ani nim wstrząsać w celu zlikwidowania wypływu gazu w postaci płynnej, powodującego niereguląmość płomienia (pulsacja płomienia ustaje normalnie po paru sekundach).

Piezoelektryze, kod. KE2008 - 765

Lekko odkręcić zawór pokrętając w lewo "-" , naciskaj i zwolnij przycisk zapłonu; wytworzona iskra zapala palnik . W przypadku nieudanego zapalenia operacje należy powtórzyć, Jeśli nadal nie powstaje iskra, to należy sprawdzić zamontowanie świecy zapłonowej.W czasie zapalania nie wolno przekręcać urządzenia " do góry nogami" , ani nim wstrząsać w celu zlikwidowania wypływu gazu w postaci płynnej, powodującego niereguląmość płomienia (pulsacja ptomienia ustaje normalnie po paru sekundach).

LAMPY

Urządzenia przeznaczone wyłącznie do oświetlania , w przypadku przegrzania lub nienormalnego spalania należy natychmiast zamknąć zawór gazowy aby nie dopuścić do spalenia palnika.Instrukcje użytkowania ostrzeżenia: patrz ogólne instrukcje dla palników , lamp i lamp lutowniczych, wspótpracujących z gazowymi zasobnikami przetkuwanymi.

ZAPALANIE I MOCOWANIE ZESPOŁU ŻARNIKA (DOSTARCZANEGO WRAZ Z URZADZENIEM)

Wyjąć zespół żarnika z opakowania. Usunąć rękojeść, unieść szkło i zdjąć je. Umieścić żarnik na palniku, stroną oznaczoną "Red", upewniając się czy druty mocujące znalazły się w przewidzianych na nie otworach w palniku i następnie rozpocząć zapalanie. Lekko odkręcić zawór pokręcając w lewo "+" i zbliżyć zapalonq zapałkę do palnika. Najpierw żarnik stanie się czarny, następnie biały i zaczne świecić.Lekko zwiększyć dopływ gazu. Gdy żarnik zaczne świecić białym światłem, lekko przymknąć dopływ gazu pokręcając zawór w prawo "-". Po pierwszym zapaleniu nie można dotknąć żarnika, gdyż spowoduje to jego rozpadnięcie się. Załoźyć szkło, porkywy i rękojeść. W czasie zapalania nie wolno przekręcać urządzenia "do góry nogami" ani nim wstrząsać, w celu zlikwidowania wypływu gazu w postaci płynnej, powodującego niereguląmość płomienia (pulsacja płomienia ustaje normalnie po paru sekundach). W przypadku pęknięcia zespotu żarnika (nawet częściowego), należy go wymienić, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

KOLEJNE ZAPALANIA

Normalne, kod KE2012 - 755

Lekko odkręcić zawór gazowy w lewo "+" i zbliżyć zapalonq zapałkę do przestrzeni pomiędzy szklem i porywą .

Piezoelektryczne, kod . KE2013 - 750

Lekko odkręcić zawór pokręcając w lewo "+" nacisnąć i zwolnić przycisk zaplonu ; to działanie powoduje uruchomienie zaplonu piezoelektrycznego; wytworzona iskra zapali palnik . W przypadku nieudanego zapalenia operacje należy powtórzyć. Jeśli nadal nie postaje iskra, to należy sprawdzić zamontowanie świecy zapłonowej .

LAMPY LUTOWNICZE

Urządzenia przeznaczone wyłącznie do lutowania twardego, lutowania stopami cynowo-aluminiowymi lub srebrem, zginania i kształtowania prętów i rur , opalania powłok lakiernicznych, rozmrażania wyrobów. W przypadku przegrzania lub nienormalnego spalania należy natychmiast zamknąć zawór gazowy aby nie dopuścić do spalenia lampy.Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia: patrz ogólne instrukcje dla palników, lamp i lamp lutowniczych, wspótpracujących z gazowymi zasobnikami przetkuwanymi.Po rozgrzaniu (po upływie około 2 minut) można początkować się lampą lutowniczą w położeniu obróconym, przy minimalnym dopływie gazu. Jednak położenie odwrócone nie jest właściwe i nie można pracować odwróconą lampą lutowniczą przez dłuższy czas.

REGULACJA MOCY

Zwiększyć moc urządzenia obracając pokrętło w stronę znaku «+» (kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara). Dla zmniejszenia mocy obrócić pokrętło w stronę znaku «-» (kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara), aż do chwili wyłączenia.

WYMIANA NABOJU

Wymiana naboju musi być wykonywana w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, lejącej na zewnątrz, z dala od wolnego ognia, płomieni dyżurnych, płyt elektrycznych oraz daleko od innych osób. Wymienić nabój tylko, gdy na pewno jest pusty. Dla upewnienia się potrzasnąć urządzeniem, nie powinno być słychać odgłosu płynu przelewającego się wewnątrz naboju. Przed wyjęciem naboju upewnić się, czy zawór jest zamknięty oraz czy zaślnik jest wyłączony i zimny.Odkręcić urządzenie od pojemnika naboju i wyjąć pusty nabój gazowy. Skontrolować, czy uszczelki są w dobrym stanie przed użyciem nowego naboju.Włożyć nowy nabój gazowy do przeznaczonego do tego pojemnika i postępować jak to opisano w paragrafie «SPOSÓB UŻYTKOWANIA». Nie należy pozostawiać w środowisku zużytego naboju, ale umieścić go w bezpiecznym miejscu. Nie dziurawić naboju. Nie wyrzucać pustego naboju do ognia.

KONSERWACJA

a) Do czyszczenia korpusu Waszego urządzenia należy stosować tampon z waty zwilżonej ciepłą wodą z mydłem. Nie używać nigdy środków ściernych.
b) Do czyszczenia palnika należy stosować miękką szczotkę.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie, które nie jest użytkowane musi być przechowywane w pozycji pionowej, w miejscach chronionych je przed zniszczeniem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz poza zasięgiem dzieci.

KONSERWACJA - NAPRAWA

Wszelkie wnioski serwisowe powinny być kierowane do: KEMPER - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) - Tel. 0521/957111 - Faks 0521/957195 - www.kempergroup.it

SK

SPOLOČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa oboznámili s tymto spotrebičom jeho pripojením na kartušu. Tento návod na obsluhu uschovajte, aby ste si ho mohli kedykoľvek znova prečítať.

NÁVOD NA MONTÁŽ , POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

UPOZORNENIE

Tento spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Z dôvodu správneho spaľovania a z dôvodu vyvarovania sa nebezpečnej zmesi nezhoreného plynu je nevyhnutný objem vzduchu 2 m3/h na každý kW výkonu. *Pred pripojení spotrebiča na kartuši.* Spotrebič musí pracovať na pevnej, vodorovnej a teplu odolnej podložke. Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti horľavých materiálov a v minimálnej vzdialenosti 70 cm od nábytku, stien a stropov. V prípade úniku plynu (ak je cítiť pach plynu) , ihneď preneste spotrebič do vonkajšieho prostredia na miesto bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde možno zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete zistiť miesto úniku na vašom spotrebiči, vykonajte to vonku. Nikdy sa nepokúšajte zistiť úniky plynu s otvoreným ohňom ale iónk zistujte iba s penotvorným roztokom (art.1726).Nepoužívajte spotrebič, ktorý má poškodené alebo opotrebované tesnenie. Nepoužívajte spotrebič v prípade netesnosti, poškodenia alebo nesprávnej činnosti. Nikdy spotrebič nepreväzujte: Toto môže byť nebezpečné a stratíte záruku. Pred výmenou kartuše je potrebné skontrolovať , či je úplne prázdna . Mierne ľou zatrepte a nemali by ste počuť žibinkanie kvapaliny. **Nikdy neodhadzujte prázdnu kartušu do ohňa**.

NÁVOD NA OBSLUHU

Pripojenie kartuše (nie je dodávaná so spotrebičom).Tento spotrebič je vhodný iba a 190 gr kartuše **Kemper / Plein air** pri tlaku nasytených pár. Snaha o pripojenie iných typov kartuší môže byť nebezpečná. Zákaz ťaženia počas používania a počas používania pristroja. *Kazeta musi byť namontovaný vo vzdušné, najlepšie vonku, ďaleko od otvoreného ohňa, pilotné svetlo, elektrické, tepla a od iných ľudí.*

1. Protiemu otáčaniu dolnej časti zaručuje vyskrutkuje obal odtiahnite jej hnoľ časť (obr.1).
2. Odtiahnite homú časť obalu (obr.1A)
3. Vyberte pružinu z držiaka (obr.2)
4. Zasuňte kazetu do základne a zaistite ho na jar
5. Pred pripojením kartuše sa vždy uistite, že gumené tesnenie ventilu je v správnej polohe (obr 6) a nie je poškodené alebo opotrebované.
6. Uistite sa, že ovládacie koliesko ventilu spotrebiča je uzatvorený , napr. Otočením kolieska v smere otáčania hodinových ručičiek (obr. 5C).
7. Naskrutkujte obal na homú časť a proti smeru otáčaniu hodinových ručičiek dotiahujte na doraz. Spotrebič používajte vo zvislej polohe a na rovnej podložke.
8. V prípade výmeny kartuše , zopakujte operácie ad bodu 1 , ale až potom ako ste sa presvedčili, že kartuša je úplne prázdna.

Teraz je kartuša prepichnutá; Ak otvorením ventilu spotrebiča nejde plyn, zo spotrebiča vyberte kartušu, V takomto prípade je potrebné sa obrátiť na predajcu spotrebiča.

HORÁKY

Spotrebiče sú vyhradne určené pre varenie. V prípade prehrievania alebo abnormálneho horenia horáka, ihneď uzatvorte plynový ventil, aby nedošlo k riziku popálenia horákom.

ZAPALOVANIE

Ručné , code KE2007 - KE2009 - 760 - 761

Potočením gombíka ventilu protismeru otáčania hodinových ručičiek "+" mierne pootvorte ventil a priložte zapálenú zápalku k horáku (obr.8) .Aby ste predišli spaľovaniu plynu v kvapalnom stave (pulzujúci plameň, ktorý sa objaví po niekoľkých sekundách) počas používania spotrebiča nikdy neotáčajte spotrebič hore dnom ani ním netraste.

Piezoelektrické, code KE2008 - 765

Potočením gombíka ventilu protismeru otáčania hodinových ručičiek "+" mierne pootvorte ventil, stlačte a uvoľnite zapaľovací gombík; vytvorená iskra zapáli horák (obr.9) . Ak sa vám horák nepodarí zapáliť, zapaľovanie zopakujte. Ak zapaľovanie nevytvára iskru, skontrolujte polohu zapaľovacej sviečky. Aby ste predišli spaľovaniu plynu v kvapalnom stave (pulzujúci plameň, ktorý sa objaví až po niekoľkých sekundách) nikdy neotáčajte spotrebič hore dnom ani ním netraste počas používania spotrebiča.

LAMPY

Spotrebiče sú vyhradne určené na svietenie. V prípade prehrievania alebo abnormálneho horenia horáka, ihneď uzatvorte plynový ventil, aby nedošlo k riziku popálenia lampou.Upozornenia a pokyny k obsluhe: pozrite si spoločný návod na obsluhu pre horáky, lampy, bunsenove horáky a spájkovacie horáky na použitie s prepichovacimi kartušami.

ZAPÁLENIE A NASADENIE PANČUŠKY (DODANÉ SO SPOTREBIČOM)

Zo sáčku vyberte pančušku. Zdemontujte rukoväť, vytiahnite tienidlo a odložte ho (obr.10). Na horák červenou stranou nasaďte pančušku a ustite sa, že upevňovacie drôtiky sú umiestnené v existujúcich dierkach na horáku a pokračujte v zapaľovaní. Potočením gombíka plynového ventilu protismeru otáčania hodinových ručičiek "+" mierne pootvorte ventil a priložte zapálenú zápalku k horáku (obr.11). Najprv pančuška scemie, potom zbelie a rozsvieti sa. Mierne zvýšte množstvo plynu. Keď pančuška svieti bielym svetlom, pootočením gombíka plynového ventilu v smere otáčania hodinových ručičiek "-" uzatvorte plynový ventil. Po prvom zapálení nemôže pančuška prísť do kontaktu so žiadnym predmetom inak sa rozpadne. Nasaďte tienidlo, vrchnák a rukoväť. Aby ste predišli spaľovaniu plynu v kvapalnom stave (pulzujúci plameň , ktorý sa objaví až po niekoľkých sekundách) nikdy neotáčajte spotrebič hore dnom ani ním netraste počas používania spotrebiča. V prípade rozpadnutia (aj čiastočného) pančušky, vymeňte ju, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

NÁSLEDNÉ ZAPÁLENIE

Ručné, code KE2012 - 755

Potočením gombíka ventilu protismeru otáčania hodinových ručičiek "+" mierne pootvorte ventil a priložte horiacu zápalku medzi tienidlo a vrchnák (obr.12).

Piezoelektrické, code KE2013 - 750

Potočením gombíka ventilu protismeru otáčania hodinových ručičiek "+" mierne pootvorte ventil, stlačte a uvoľnite zapaľovací gombík; Táto operácia vytvorí zapaľovací iskru, ktorá potom zapáli horák (obr.13).Ak sa vám horák nepodarí zapáliť , zapaľovanie zopakujte. Ak zapaľovanie nevytvára iskru, skontrolujte polohu zapaľovacej sviečky.

VEOBECNÉ UPOZORNENIA

NASTAVENIE VÝKONU

Otáčaním kolieska ventilu v smere k "+"(proti smeru otáčania hodinových ručičiek) výkon zvýšite. Otáčaním kolieska ventilu v smere k "-" (v smere otáčania hodinových ručičiek) výkon znížite a potom vypnete.

VÝMENA KARTUŠE

Kartušu vymieňajte na vonkajšom prostredí a mimo dosahu iných osôb.Uistite sa, že vymieňaná kartuša je prázdna. Pri miernom potresení kartušou nesmiete počuť žblnkanie kvapaliny.Pred výmenou kartuše sa uistite, že ventil uzatvorený a že spotrebiče sú vypnuté a vychladnuté.Z kartuše vyskrutkujte spotrebič a prázdnu kartušu odložte. Novú kartušu vložte do obalu spotrebiča (kartuše) a postupujte podľa pokynov popísané v časti NÁVOD NA OBSLUHU.

UDRŽBA

a) Pomocou bavlnenej handričky namočenej do mydlovej vody očistite teleso spotrebiča. Nikdy nepoužívajte práškové čistiace prostriedky.
b) Pomocou jemnej kefky očistite horák spotrebiča.

SKLADOVANIE SPOTREBIČA

Keď sa spotrebič nepoužíva, musí byť skladovaný vo zvislej polohe a na vhodnom mieste, aby bol chránený pred akýmkoľvek rizikom opotrebenia. Spotrebič uchovávajte v dobre vetraných priestoroch a mimo dosahu detí.

UDRŽBA - OPRAVA

V prípade akýchkoľvek požiadaviek na technickú pomoc týkajúcu sa výrobkov KEMPER srl - sa obráťte na predajcu alebo priamo na naše výrobné centrum V Via Prampolini 1/q lemignano di Collecchio (PR) Italy Tel. +39/0521/957111 - Fax +39/0521/957195 - www.kempergroup.it.

PT

Advertências gerais
Importante : Ler atentamente estas instruções de uso para se familiarizar com o aparelho antes de montá-lo no seu recipiente de gás. Conservar estas instruções para relê-las sucessivamente.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Este equipamento somente deve ser utilizado em locais suficientemente arejados, em conformidade com as regulamentações em vigor. O volume de ar necessário para uma combustão correta e para evitar a formação de misturas perigosas de gás não queimado é de 2 m3/h para cada kW. *Leia atentamente as informações de uso impressas no cartucho, antes de introduzi-lo no recipiente porta-cartuchos.*

Atenção: as partes acessíveis podem tornar-se muito quentes. Mantenha longe do alcance de crianças e de outros equipamentos.O equipamento deve ser utilizado longe do alcance de materiais inflamáveis e a uma distância mínima de 70 cm de móveis, paredes e tetos. Em caso de fugas no equipamento (odor de gás), levá-lo imediatamente para o ar livre, em local muito ventilado, sem fontes de chamas, onde a fuga poderá ser investigada e interrompida. Faça a verificação de fuga do seu equipamento ao ar livre. Não busque a fuga com um fósforo; utilize água e sabão (reveligas código 1726)Não utilize um equipamento com fuga, deteriorado ou com mau funcionamento. **Não modifique a unidade. É perigoso realizar modificações no equipamento, remover ou desmontar os componentes não aprovados pelo fabricante e isto leva ao cancelamento da garantia e da responsabilidade do fabricante.**

MODO DE USO

Montagem do cartucho (não fornecido com o equipamento)

Este equipamento funciona exclusivamente com o cartucho de gás **Kemper / PleinAir** de 190g com pressão direta. *O cartucho deve ser montado em um ambiente arejado, de preferência ao ar livre, afastado de chamas livres, chamas piloto, placas elétricas, fontes de calor e fora do alcance de outras pessoas.* Pode ser perigoso tentar utilizar outros cartuchos de gás. É proibido fumar durante o uso e durante a utilização do equipamento.

1. Separe completamente a base (fig. 1B) da parte superior (fig. 1A), soltando-a no sentido anti-horário.
2. Afaste a parte superior (fig. 1A).
3. Retire a mola de bloqueio do cartucho (fig.1C).
4. Introduza o cartucho na base e bloqueie o mesmo com a mola de bloqueio do cartucho (fig. 2)
5. Certifique-se de que a vedação de borracha da torneira esteja na posição correta (fig. 3D) e não esteja danificada.
6. Certifique-se de que a manopla da torneira de fornecimento de gás esteja na posição fechada ou bloqueada em sentido horário (fig. 3E).
7. Parafuse a base na parte superior, girando-a em sentido anti-horário até o fim de curso, mantendo-a em posição estável e sobre um plano horizontal (fig. 4).
8. Em caso de substituição do cartucho, repita as operações a partir do ponto 1, após certificar-se de que o cartucho de gás esteja completamente vazio.

O cartucho está atualmente perfurado; se, ao abrir a torneira, o gás não sair, o cartucho, contudo, está perfurado e não deve ser, de modo algum, desmontado. Neste caso, contate o revendedor.

FOGAREIROS

Aparelhos exclusivamente destinados a cozinharem; em caso de sobre aquecimento ou de combustão anormal, fechar imediatamente a tornaira de acendimento, a fim de evitar todo o risco de queimar o fogareiro .

ACENDIMENTO MANUAL : cod KE2007 - KE2009 - 760 - 761

Abrir ligeiramente a torneira no sentido contrário dos ponteiros de um relógio «+» e aproximar uma chama do queimador .

Nunca virar o aparelho ao contrário nem sacudi-lo enquanto em funcionamento pois poder-se-á escapar gás no estado líquido causando uma chama irregular (chama pulsante que retornará ao normal após alguns segundos).

ACENDIMENTO PIEZO ELECTRICO , cod KE2008 - 765

Abrir ligeiramente a tornaira no sentido contrário dos ponteiros de um relógio premir e soltar o botão piezo, a centelha gerada provoca o acendimento do queimador . Repetir a operação se o acendimento não tenha ocorrido. Se a centelha não se tenha produzido, verificar a posição do polo. Nunca virar o aparelho ao contrário nem sacudi-lo enquanto em funcionamento poi poder-se-á escapar gás no estado líquido causando una chama irregular (chama pulsante que retornará ao normal após alguns segundos).

CANDEEIROS

Aparelhos exclusivamente destinados à iluminação; no caso de sobrequecimento ou de combustão anormal fechar imediatamente a torneira de acendimento, a fim de evitar o incendiar da lâmpada. Precauções e modo da utilização : Consultar as instruções gerais de mantagem e utilização para fogareiros y candeeiros que foncionem com cartuchos de pressão direta. Em caso de ruptura mesmo parcial da camisa, substitui-la a fim de evitar danos no aparelho.

ACENDIMENTO E COLOCAÇÃO DA CAMISA (FORNECIDA COM O APARELHO)

Remover a camisa de sua embalagem. Remover a pega, levantar o vidro e remove-lo. Colocar a camisa no queimador começando primeiro pelo lado normalmente ao assegurar-se de que os fios de fixação se encontram inseridos nos orifícios existentes para o efeito no queimador, procedendo então ao acendimento. Abrir ligeiramente a torneira no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio «+» e aproximar uma chama do manto . O manto, ao acender-se , tornan-se-á inicialmente negro tornando-se após, sucessivamente, branco e luminoso. Aumentar sucessivamente o débito de gás. Logo que o manto atinja a cor branca, fechar torneira do gás rodando o botão no sentido dos ponteiros de um relógio «-». Nunca tocar o manto após o primeiro acendimento. Ele desintegrar-se-á. A lâmpada está pronta a ser utilizada. Recolocar o vidro e fixar a cobertura e a pega. Nunca virar o aparelho ao contrário nem sacudi-lo

ACENDIMENTO MANUAL, cod. KE2012 - 755

Abrir ligeiramente a torneira no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio «+» e aproximar una chama do queimador .

ACENDIMENTO PIEZO ELECTRICO, cod KE2013 - 750

Abrir ligeiramente a torneira no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio «+» pressionar e depois libertar o botão, esta operação acciona o acendimento piezo eléctrico, a faísca gerada provoca o acendimento do queimador . Repetir a operação se o acendimento não aconteceu. Se não houver o aparecimento da faísca verificar a posição do polo.Devem ser utilizados em locais bem arejados, longe de materiáeis inflamáveis e devem funcionar sobre um plano horizontal.

MANUTENÇÃO

a) Para limpar o corpo do equipamento, utilize um chumaço de algodão embebido em água quente e sabão. Nunca utilize produtos abrasivos.
b) Para limpar o queimador, utilize uma escova macia.

REGULAGEM DA POTÊNCIA

Aumente a potência do equipamento, girando o botão na direção do sinal «+» (sentido anti-horário). Para diminuir a potência, gire o botão na direção do sinal «-» (sentido horário) até apagar.

TROCA DO CARTUCHO

O cartucho deve ser substituído em um ambiente arejado, de preferência ao ar livre, longe de chamas abertas, chamas piloto, chapas elétricas e outras pessoas. Substitua o cartucho apenas quando tiver certeza de que ele está completamente vazio; balance o equipamento, não se deve ouvir o barulho do líquido no cartucho. Certifique-se de que a torneira esteja fechada e de que o queimador esteja apagado e frio, antes de retirar o cartucho de gás. Desparafuse o equipamento do recipiente porta-cartuchos e remova o cartucho vazio de gás. Verifique o bom estado das vedações, antes de utilizar um novo cartucho.Introduza o novo cartucho de gás no recipiente porta-cartucho e proceda como indicado no parágrafo «MODO DE USO». O cartucho não deve ser abandonado no ambiente, mas em um local seguro. Não perfurar o cartucho. Não jogar o cartucho vazio no fogo.

ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO

Quando o aparelho não for usado, deve ser conservado em posição vertical, em locais apropriados para protegê-lo de eventuais riscos de deterioração; o local deve ser bem ventilado e fora do alcance de crianças.

MANUTENÇÃO - REPARO

Todos os pedidos de intervenção dos serviços de assistência devem ser feitos à KEMPER - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) Tel. 0521/957111 - Fax 0521/957195 - www.kempergroup.it

SL

Splošna navodila
Pozorno preberite to navodila za uporabo in se dobro seznanite z napravo preden namestite plinski vložek. Shranite ta navodila za uporabo v prihodnje.

SPLOŠNA NAVODILA ZA SPAJANJE, UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Ta naprava se uporablja izključno v d

IT AVVERTENZE GENERALI

Importante : Leggere attentamente queste istruzioni d'uso per familiarizzare con l'apparecchio prima di assemblarlo al suo recipiente di gas. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

ISTRUZIONI GENERALI DI MONTAGGIO, D'UTILIZZO E MANUTENZIONE

Questo apparecchio non deve essere utilizzato che in locali sufficientemente aerati in conformità alle regolamentazioni in vigore. Il volume d'aria necessario per una combustione corretta e per evitare la formazione di miscele pericolose di gas non tossici è di 2 m3/h per ogni kW. ***Leggere attentamente le informazioni per l'utilizzo stampigliate sulla cartuccia prima di introdurla nel contenitore portacartuccia.***

ATTENZIONE: parti accessibili possono diventare molto calde. Tenere lontano dalla portata di bambini e lontano da altri apparecchi. L' apparecchio deve essere utilizzato lontano da materiali infiammabili e ad una distanza di almeno 70 cm da mobili, muri e soffitti. In caso di perdite del vostro apparecchio (odore di gas) portarlo immediatamente all'esterno, in locali molto ventilati, senza sorgenti di fiamme, dove la perdita potrà essere ricercata e fermata. Se si vuole verificare la perdita del vostro apparecchio, fatelo all'esterno. Non ricercare la perdita con un fiammifero o fiamme, ma utilizzate acqua e sapone (Revelgas ref. 1726). Non utilizzare un apparecchio che perde, che è deteriorato o che funziona male. Non modificare l'apparecchio. È pericoloso apportare modifiche all'apparecchio,rimuovere o smontare dei componenti o impiegare componenti non approvati dal costruttore e questo comporta l'annullamento della garanzia e della responsabilità del costruttore. **Sono da utilizzare in luoghi ben aerati, lontano da materiali infiammabili e devono funzionare su un piano orizzontale.**

MODO D'USO

Montaggio della cartuccia (non fornita con l'apparecchio)

Questo apparecchio funziona esclusivamente con la cartuccia di gas **Kemper / Plein air** a 190 g. a pressione diretta. ***La cartuccia deve essere montata in un ambiente aerato, di preferenza all'esterno, lontano da fiamme libere, fiammelle pilota, piastre elettriche, fonti di calore e lontano da altre persone.*** Può essere pericoloso cercare d'utilizzare altre cartucce di gas. È vietato fumare durante l'uso e durante l'impiego dell'apparecchio.

1. Separare completamente la base (fig. 1B) dalla parte superiore (fig. 1A) svitandola in senso antiorario.
2. Allontanare la parte superiore (fig. 1A).
3. Togliere la molla fermacartuccia (fig. 1C)
4. Inserire la cartuccia nella base e bloccarla con la molla fermacartuccia (fig. 2)
5. Assicurarsi che la guarnizione in gomma del rubinetto sia in posizione regolare e non sia danneggiata (fig. 3D).
6. Assicurarsi che il volantino del rubinetto di erogazione gas sia in posizione di chiusura ossia bloccato in senso orario (fig. 3E).
7. Avvitare la base alla parte superiore ruotandola in senso orario fino a fine corsa, tenendola in posizione stabile e su un piano orizzontale (fig. 4).
8. In caso di sostituzione della cartuccia ripetere le operazioni dal punto 1 dopo essersi assicurati che la cartuccia di gas sia completamente vuota.

La cartuccia è attualmente perforata; nel caso in cui aprendo il rubinetto non arrivi gas, la cartuccia in tutti i casi è perforata e non deve essere assolutamente smontata. In questo caso contattare il vostro rivenditore.

FORNELLI

Apparecchi esclusivamente riservati alla cottura, in caso di surriscaldamento o di combustione anomala, chiudere immediatamente il rubinetto del gas al fine di evitare tutti i rischi di bruciature del fornello.

ACCENSIONE TRADIZIONALE: cod. KE2007 - KE2009 - 760 - 761

Aprire leggermente il rubinetto in senso antiorario +++ e avvicinare al bruciatore un fiammifero acceso. Non rovesciare o scuotere l'apparecchio durante il funzionamento, per evitare che del gas ne sfugga in fase liquida creando una fiamma irregolare (fiamma pulsante che ritorna alla normalità dopo qualche secondo).

ACCENSIONE PIEZOELETTRICA : cod. KE2008 - 765

Aprire leggermente il rubinetto in senso antiorario +++ premere e rilasciare il pulsante dell'accensione, la scintilla generata provocherà l'accensione del bruciatore. Ripetere l'operazione se l'accensione non si è verificata. Se l'accensione non produce scintilla verificare la posizione della candela. Non rovesciare o scuotere l'apparecchio durante il funzionamento, per evitare che del gas ne sfugga in fase liquida creando una fiamma irregolare (fiamma pulsante che ritorna alla normalità dopo qualche secondo).

LAMPADE

Apparecchi esclusivamente riservati alla illuminazione, in caso di surriscaldamento o di combustione anomala, chiudere immediatamente il rubinetto del gas al fine di evitare tutti i rischi di bruciature della lampada. Avvertenze e modo d'uso: vedi istruzioni generali di montaggio e modo d'uso per fornelli, lampade e lampade per saldare funzionanti con cartuccia a perforazione.

ACCENSIONE, POSA E MONTAGGIO DELLA RETICELLA (FORNITA CON L'APPARECCHIO)

Togliere dall'imballaggio la reticella. Levare il manicotto, alzare il vetro e toglierlo. Posare la reticella sul bruciatore infilandola dal lato «Rosso», assicurarsi che i fili di ritenuta siano alloggiati nelle sedi previste e poi procedere all'accensione. Aprire leggermente il rubinetto in senso antiorario +++ e avvicinare al bruciatore un fiammifero acceso. Inizialmente la reticella, bruciando assumerà una colorazione nera e successivamente, bianca e luminosa. Aumentare leggermente il consumo del gas.

Quando la reticella emana una luce bianca e luminosa, chiudere il gas girando la manopola in senso orario «-». Dopo averla accesa per la prima volta, la reticella non deve essere toccata, altrimenti si sgretola. Inserire il vetro lampada, il cappello e il manicotto.

Mai rovesciare o scuotere l'apparecchio durante il funzionamento, per evitare che del gas ne sfugga in fase liquida creandone una fiamma irregolare (la fiamma viene emessa a intervalli regolari, ritorna alla normalità dopo qualche secondo).In caso di rottura anche parziale della reticella, sostituirla per evitare danneggiamenti all'articolo.

ACCENSIONI TRADIZIONALE cod. KE2012 - 755

Aprire leggermente il rubinetto in senso antiorario +++ e introdurre un fiammifero acceso tra vetro e cappello.

ACCENSIONE PIEZOELETTRICA : cod. KE2013 - 750

Aprire leggermente il gas girando la manopola del rubinetto in senso antiorario «+», premere e rilasciare la manopola, questa operazione aziona l'accensione piezoelettrica, la scintilla generata provocherà l'accensione del bruciatore. Se l'accensione non si è verificata ripetere l'operazione. Se l'accensione non produce scintilla verificare la posizione della candela.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA

Aumentare la potenza dell'apparecchio girando la manopola verso il segno «+» (senso orario). Per diminuire la potenza ruotare la manopola verso il segno «-» (senso orario) fino a raggiungere lo spegnimento.

MANUTENZIONE

a) Per pulire il corpo del vostro apparecchio, utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto d'acqua calda e sapone. Mai utilizzare dei prodotti abrasivi.
b) Per pulire il bruciatore, utilizzare una spazzola morbida.

CAMBIO DELLA CARTUCCIA

La cartuccia deve essere sostituita in un ambiente aerato, di preferenza all'esterno, lontano da fiamme libere, fiammelle pilota, piastre elettriche,fonti di calore e lontano da altre persone. Sostituire la cartuccia solo quando si è sicuri che sia completamente vuota, scuotere l'apparecchio, non si deve sentire lo sbattimento del liquido nella cartuccia. Assicurarsi che il rubinetto sia chiuso e che il bruciatore sia spento e freddo, prima di togliere la cartuccia di gas. Svitare l'apparecchio dal contenitore portacartuccia ed estrarre la cartuccia di gas vuota. Verificare il buono stato delle guarnizioni prima di utilizzare una nuova cartuccia .Introdurre la nuova cartuccia di gas nel contenitore portacartuccia e procedere come indicato nel paragrafo «MODO D'USO ». La cartuccia non deve essere abbandonata nell'ambiente ma in un luogo sicuro. Non perforare la cartuccia. Non gettare la cartuccia vuota nel fuoco.

SISTEMAZIONE DELL'APPARECCHIO

Quando non viene usato l'apparecchio deve essere conservato in posizione verticale, in posti adatti, per proteggerlo da eventuali rischi degradoi, il posto deve essere ben ventilato e lontano dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE

Tutte le domande d'intervento dei servizi assistenza sono da formulare a KEMPER - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) Tel. +39/0521/957111 - Fax +39/0521/957195 - www.kempergroup.it

DE Wichtig

Bitte lesen sie diese Gebrauchsanweisung , um sich mit den Gerät vertraut zu machen, bevor die Gaskartusche montiert wird.Bewahren sie diese Gebrauchsanleitung, um die später wieder nachzulesen.

Allgemeine Gebrauch und Wartungsregeln für die Montage

Das für eine gute Verbrennung notwendige Volumen der Luft und um die Bildung von gefährlichen ungebrannten Gasgemische zu verhindern, beträgt 2 m3/h pro kW. ***Bitte lesen Sie sorgfältig die Informationen für den Einsatz der Kartusche vor der Einführung in die Gehäuse.***

Warnung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Testpackungen außer Reichweite von Kindern und entfernt von anderen Geräten halten .Das Gerät muss fern von leicht entzündbaren Materialien und in einem Abstand von 70 cm von Möbeln, Decken und Wänden und eingesetzt werden.Im Falle von Gasverlusten des Geräts (Gasgeruch) sofort an die frische Luft oder in einen sehr gut belüfteten Raum ohne Feuerquellen bringen, wo der Verlust festgestellt und gestoppt werden kann. Wenn Sie den Gasverlust des Geräts überprüfen wollen, machen Sie dies im Freien . Suchen Sie den Verlust nicht mit einem Streichholz, mit Wasser oder Seife. Verwenden Sie kein Gerät, das Gas verliert, oder verärtet ist oder schlecht funktioniert. Ändern Sie nicht die Einheit Ändern Sie nicht das Gerät: es kann gefährlich sein und Sie erlöschen damit die Garantie und und Haftung. **Werfen Sie nie eine leere Kartusche ins Feuer.**

GEBRAUCHSANLEITUNG

Einsetzen der Kartusche (wird nicht mitgeliefert).

Dieses Gerät darf ausschließlich mit 190 g-Kartuschen **Kemper / Plein Air**, mit Direktdruck, betrieben werden. ***Die Kartusche muss in einer belüfteten Umgebung, am Besten im Freien ausgewechselt werden, fern von offenem Feuer, Pilotflammen, Elektrokochplatten sowie anderen Personen.*** Die Verwendung anderer Gaskartuschen könnte gefährlich sein, kein Rauchen während der Benutzung des Gerätes.

1. Drehen Sie das Unterteil vom Oberteil vollkommen ab, indem Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 1A und 1B).
2. Entfernen Sie das Oberteil (Abb.1A).
3. Die Kartusche ins Gehäuse einsetzen (Abb. 1C).
4. Vergewissern Sie sich, dass sich die Gummidichtung der Entnahme Einrichtung in regulärer Position (Abb. 2) befindet und nicht beschädigt ist.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Gasleitungshahn geschlossen, d.h. im Uhrzeigersinn festgedreht ist (Abb. 3D).
6. Das Unterteil auf einer waagrechten Fläche festhalten und das Oberteil im entgegengesetzten Uhrzeigersinn aufdrehen, bis das Gewinde des Oberteils sich mit dem des Unterteils deckt. Handfest und komplett verschrauben bis zum Anschlag (Abb.3E).
7. Im Falle des Austauschens einer Kartusche wiederholen Sie die Anweisungen aus Punkt 1, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Kartusche vollkommen leer ist.

Die Kartusche ist nun durchbohrt; sollte beim Aufdrehen des Gashahns kein Gas austreten, so darf diese durchbohrte Kartusche auf keinen Fall heraus gedreht werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler. Die Lötlampe kann nach einer Vorheizzeit von Minimum 2 Minuten auch in umgekehrtes Arbeitshaltung verwendet werden. Grundsätzlich gilt jedoch: um die Gefahr von Flüssiggasaustritt zu vermeiden, die Propankartusche nur senkrecht bzw. in geringer Schräglage benutzen.

KOCHER

Diese Geräte sind ausschließlich zum Kochen bestimmt. Im Falle einer Überhitzung oder anormaler Verbrennung sofort den Gashahn schließen, damit es nicht zum Brand des Kochers kommen kann.

ZÜNDEN DES GERÄTS

MIT NORMALER ZÜNDUNG code KE2007 - KE2009 - 760 - 761

Den Gashahn gegen den Uhrzeigersinn leicht aufdrehen in Plusrichtung und das Gas am Brenner mit einen Streichholz entzünden. Das Gerät während des Betriebs nicht über Kopf drehen oder schütteln, um den Austritt von Gas in der flüssigen Phase zu vermeiden, der eine unregelmäßige Flamme verursachen könnte (pulsierende Flamme, die nach einige Sekunden wieder normal aussieht).

PIEZO-ZÜNDUNG code KE2008 - 765

Den Gashahn leicht gegen den Uhrzeigersinn in Plusrichtung öffnen und den Zündknopf drücken und wieder loslassen. Der erzeugte Funke zündet den Brenner . Sollte dies nicht der Fall sein, den Vorgang wiederholen. Wenn beim Zünden kein Funke erzeugt wird, die Stellung der Zündkerze überprüfen. Das Gerät während des Betriebs nicht schütteln oder umkippen, um das Austreten von flüssigem Gas zu vermeiden, wodurch eine unregelmäßige Flamme entsteht (eine pulsierende Flamme, die aber nach wenigen Sekunden wieder aussieht).

LAMPEN

Geräte, die ausschließlich zur Beleuchtung dienen. Im Falle einer Überhitzung oder anormaler Verbrennung sofort den Gashahn schließen, um die Gefahr eines Brands der Lampe zu vermeiden.Hinweise und Bedienung: siehe allgemeinen Anleitungen für den Zusammenbau und die Bedienung von kartuschenbetriebenen Kochen und Lampen.

ZÜNDEN, EINSETZEN UND MONTAGE DES GLÜHSTRUMPFS (GEHÖRT ZUM LIEFERUMFANG)

Glühstrumpf aus der Verpackung nehmen.Griff entfernen, Glas anheben und herausziehen Glühstrumpf mit der roten Seite über den Brenner ziehen, dabei sicherstellen, dass sich die Rückhaftladen in den darüf vorgesehenen Stellen befinden und dann Strumpf anzünden.Dazu den Gashahn leicht gegen den Uhrzeigersinn is Plusrichtung öffnen und das Gas am Brenner mit einem Streichholz entzünden.Der Glühstrumpf wird zunächst schwarz und dann allmählich weiss und leuchtend. Leicht den Gasverbrauch erhöhen.Wenn der Strumpf ein helles Licht ausstrahlt, die Gaszufuhr durch Drehen im Uhrzeigersinn mit Minusrichtung schließen. Nach dem ersten Anbrennen darf der Glühstrumpf nicht mehr berührt werden, sonst zerfällt er.Das Lampenglas, den Deckel und den Griff wieder einsetzen.Das Gerät während des Betriebs nicht schütteln oder umkippen, um das Austreten von flüssigem Gas zu vermeiden, wodurch eine unregelmäßige Flamme entsteht (eine pulsierende Flamme, die aber nach wenigen Sekunden wieder normal aussieht).Im Falle eines Bruchs auch Teilbruchs des Glühstrumpf, diesen austauschen um Schäden am Artikel zu vermeiden.

NACHFOLGENDE ZÜNDVORGÄNGE

Normale Zündung : code KE2012 - 755

Gashahn leicht gegen den Uhrzeigersinn in Plusrichtung öffnen und ein brennendes Streichholz zwischen Glas und Deckel einbringen .

Piezozündung : code KE2013 - 750

Die Gaszufuhr durch leichtes Drehen des Gashahns gegen den Uhrzeigersinn in Plusrichtung öffnen und den Knopf drücken und wieder loslassen. Dadurchwird die piezoelektrische Zündung betätigt und der erzeugte Funke sorgt dafür, dass der Brenner gezündet wird . Sollte keine Zündung erfolgt sein, die Operation wiederholen. Wenn keine Zündung erfolgt ist, die Stellung der Zündkerze überprüfen. Die Geräte sind in gut belüfteten Räumen fern von brennbarem Material auf einer ebenen Fläche einzusetzten.

WARTUNG

a) Zu Reinigung des Gerätekörpers, einen mit Seifenlauge getränkten Wattebausch verwenden. Niemals Scheuermittel verwenden.
b) Der Brenner wird mit einer weichen Bürste gesäubert.

LEISTUNGSREGELUNG

Die Leistung des Geräts durch Drehen in Plusrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) erhöhen. Zur Leistungsverringerung in Minusrichtung (im Uhrzeigersinn) drehen, bis die Flamme erlischt.

KARTUSCHENWECHSEL

Die Kartusche muss in einer belüfteten Umgebung, am besten im Freien ausgewechselt werden, fern von offenem Feuer, Pilotflammen, Elektrokochplatten sowie anderen Personen.Vergewissern Sie sich , dass die alte Kartusche vollständig entleert ist, es darf kein Geräusch von Flüssigkeit im Innern mehr zu hören sein. Vor dem Entfernen der leeren Kartuschen muss der Gashahnen geschlossen und der Brenner ausgestellt und abgekühlt sein. Das Gerät vom Unterteil abschrauben und die leere Kartusche entnehmen. Überprüfen Sie den guten Zustand der Dichtungen, bevor Sie eine neue Kartusche benützen. Eine neue Kartusche in den Behälter einsetzen und wie im Abschnitt „GEBRAUCHSANLEITUNG" verfahren.

AUFBEWAHRUNG DES GERÄTES

Wenn das Gerät nicht verwendet wird, muss es in senkrechter Position gelagert werden und an einem geschützten, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

WARTUNG - REPARATUR

Der Kundendienst kann bei unseren Produktionsstätten in: KEMPER Srl - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) Tel. 0521/957111 - Fax 0521/957195 - www.kempergroup.it

DK Generelle advarsler

Vigtigt: Læs grundigt disse vejledninger for at gøre dig bekendt med apparatet inden det samles med sin gasbeholder. Opbevar vejledninger for senere at kunne læse dem.

GENERELLE VEJLEDNINGER TIL MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Apparatet må kun bruges i lokaler der er tilstrækkeligt ventilerede i overensstemmelse med de gældende regler. Den nødvendige luftvolumen til en korrekt forbrænding og for at undgå dannelsen af farlige blandinger af ubrændt gas er på 2 m3/h for hver kW. ***Læs grundigt informationerne til brug der er stemplet på patronen inden denne sættes ind i patronholderens beholder.***

Bemærk: de tilgængelige dele kan blive meget varme. Produktet skal holdes fjernt fra børn og fjernt fra andre apparater. Apparatet skal bruges fjernt fra antændelige materialer og med en afstand på mindst 70 cm fra møbler, vægge og loft. I tilfælde hvor dit apparat har lækager (lugt af gas) skal det straks bringes udenders, eller i godt ventilerede lokaler, uden flammekilder, hvor lækagen kan søges og stoppes. Hvis man vil undersøge om apparatet viser tegn på lækage, så gør det udenders. Led ikke efter lækager med en tændstik eller flamme, men brug vand og sæbe (revelgas cod. 1726). Brug ikke apparatet hvis det viser tegn på lækage, hvis det er beskadiget eller fungerer dårligt. **Det er farligt at foretage ændringer på apparatet, fjerne eller afmontere komponenter eller anvende komponenter der ikke er godkendt af fabrikanten og dette medfører ligeledes garantiens ugyldighed og fabrikanten vil anses som uansvarlig.**

ANVENDELSE

Montering af patron (ikke leveret sammen med apparatet).

Apparatet fungerer udelukkende med **Kemper / Plein air** patron på 190 g. med direkte tryk. ***Patronen skal monteres i et ventileret miljø, helst udenders, fjernt fra åben ild, vågeblus, el-plader, varmekilder og fjernt fra andre personer.*** Det kan være farligt at bruge andre gaspatroner. Det er forbudt at ryge under apparatets brug og anvendelse.

1. Adskil basen fuldstændigt (fig. 1B) fra den øverste del (fig. 1A) ved at skrue den mod uret
2. Fjern den øverste del (fig. 1A).
3. Fjern patronholderens fjeder (fig.1C)
4. Sæt patronen i basen og fastsæt den med patronholderens fjeder (fig. 2)
5. Vær sikker på at hannens gummitætning befinder sig i en regulær position (fig.3D) og at den ikke er beskadiget.
6. Vær sikker på at hannens håndhjul til gasforsyning er i lukket position eller rettere er fastsat med uret (fig. 3E).
7. Skru basen på den øverste del med uret indtil stop, ved samtidig at holde den i en stabil position på et vandret plan (fig. 4).
8. I tilfælde af patronudskiftning skal man gentage operationerne fra punkt 1 efter at have sikret sig at gaspatronen er fuldstændig tom.

Patronen er nu perforeret; i tilfælde hvor hanen åbnes og der ikke kommer gas ud, må patronen absolut ikke afmonteres, da den under alle omstændigheder er perforeret. I dette tilfælde skal du kontakte din forhandler.

BRÆNDER

Apparater, der udelukkende er beregnet til madlavning; i tilfælde af overophedning eller unormal forbrænding skal man lukke for gashanen med det samme for at undgå enhver risiko for at flammerne rammer brænderen.

ANTÆNDELSE:

Standard model, kode KE2007 - KE2009 - 760 -761

Hold en brændende tændstik/lighter hen til brænderen og luk gradvist op for gassen veda t dreje hanen mod uret . Apparatet må ikke vættes eller rystes, mens det anvendes, da man ellers risikerer udstrømning af gas i flydende tilstand med dannelse af en uregelmæssig flamme (pulserende flamme, der bliver normal igen efter et par sekunder).

Piezo model, kode KE2008 - 765

Luk gradvist op for gassen veda t dreje hanen mod uret. Tryk en eller flere gange på knappen til piezo tænderen . Gentag operationen, hvis antændelsen mislykkes. Hvis der ikke fremkommer gnister, skal man undersøge, om lyset er rigtigt placeret. Apparatet må ikke vættes eller rystes, mens det anvendes, da man ellers risikerer udstrømning af gas i flydende tilstand med dannelse af en uregelmæssig flamme (pulserende flamme, der bliver normal igen efter et par sekunder).

LAMPER

Apparater, der udelukkende er beregnede til belysning; i tilfælde af overophedning eller unormal forbrænding skal man lukke for gashanen med det samme for at undgå enhver risiko for at der går ild i lampen. Forskrifter og brugsvejledning: jævnfør de almene anvisninger vedrørende monteringen og anvendelsen af brændere, lamper og svejselamper med perforeringsindsats.

MONTERING AF GLØDENET (bør gøres uindenders, glødernet følger med apparatet)

Fjern emballagen fra glødernettet.Hæv skaftet. Tag glasset af Skub glødernettet ned over brænderen med den rode side nedad. Før omhyggeligt glødernettets åbninger ind i brænderens noter. Hold en brændende tændstik/lighter hen til glødernettet uden at berøre det Lad glødernettet udgløde fuldstændigt indtil det har blivet sort og ikke ryger mere. Tænd på nyt en tændstik/lighter og hold hen til glødernettet. Luk gradvist op for gassen veda t dreje hanen mod uret så glødernettet bliver hvidglødende.Luk yderligere op for gassen indtil glødernettet har taget form som en kugle. Luk for hanen når glødernettet afgløer et hvidglødende lys. Man må ikke røre ved glødernettet, når det først har været tændt, da det ellers går fra hinanden. Monter bærenbajlen i hullene på pladen under glasset. Sæt glasset på og derefter topdækslet. Apparatet må ikke vættes eller rystes, mens det anvendes, da man ellers risikerer udstrømning af gas i flydende tilstand med dannelse af en uregelmæssig flamme (pulserende flamme, der bliver normal igen efter et par sekunder).Hvis gasnettet beskadiges skal det udskiftes, da apparatet ellers kan tage skade.

EFTERFØLGENDE ANTÆNDINGER

Standard model; Kode KE2012 - 755

Hold en brændende tændstik/ lighter mellem glasset og topdækslet og luk gradvist op for gassen veda t dreje hanen mod uret

Piezo model, kode KE2013 - 750

Drej hanen en lille smule mod uret "+" og tryk og slip samtidigt drejeknappen; herved opstår der en piezoelektrisk antænding, der frembringes en gnist, og brænderen tændes . Gentag operationen, hvis antændelsen mislykkes. Hvis der ikke fremkommer gnister, skal man undersøge, om lyset er rigtigt placeret.

Skal anvendes i godt ventilerede områder væk fra brændbare materialer og skal drives på et vandret plan.

STYRKEREGULERING

Forøg apparatets ydelse ved at dreje knappen mod tegnet +++ (mod uret). For at formindske styrken skal man dreje knappen mod tegnet «-» (med uret) indtil det slukkes.

UDSKIFTNING AF PATRON

Patronen skal skiftes ud på et ventileret sted, helst udenders, fjernt fra åben ild, vågeblus, el-plader, varmekilder og fjernt fra andre personer. Skift kun patronen ud når du er sikker på at den er fuldstændig tom, ryst apparatet, man skal ikke kunne høre væsken inden patronen. Vær sikker på at hanen er lukket og at brænderen er slukket og kold, inden gaspatronen fjernes. Skru apparatet af patronholderens beholder og træk den tomme gaspatron ud. Undersøg at tætningerne er i god stand inden du bruger den nye patron.

Sæt den nye gaspatron i patronholderens beholder og fortsæt som vist i afsnittet «ANVENDELSE ». Patronen må ikke efterlades i naturen men kun på et sikkert sted. Lav ikke huller i patronen. Smid ikke den tomme patron i ild.

VEDLIGEHOLDELSE

a) For at gøre apparatets legeme rent, skal man bruge en tot vat der er vædet med varmt vand og sæbe. Man må aldrig bruge slibemidler.
b) Man skal bruge en blød børste til rengøring af brænderen.

APPARATETS PLACERING

Når apparatet ikke bruges skal det opbevares i lodret position, på egnede steder for at beskytte det mod eventuelle risiko for forringelse, stedet skal være godt ventileret og fjernt fra børns rækkevidde.

VEDLIGEHOLDELSE - REPARATION

Samtlige assistancenaandmodninger skal foretages til KEMPER - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) Tel. 0521/957111 - Fax 0521/957195 - www.kempergroup.it

FI Yleisiä varoituksia

Tärkeää: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi tutustuaksesi laitteen käyttöön ennen sitten kuuluvan kaasusäiliön asentamista. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

ASENNUKSEEN, KÄYTTÖÖN JA HUOLTOON LIITTYVÄT YLEISET OHJEET

Tätä laitetta saa käyttää vain voimassa olevien määräysten mukaisissa riittävästi tuuletetuissa tiloissa. Oikeaa palamista ja vaarallisten palamattomien kaasuseosten syntymisen ehkäisemiseen tarvittava ilmamäärä on 2 m3/h / kW. ***Lue huolellisesti patruunaan painetut käyttöohjeet ennen sen asettamista patruunan säiliytysastiaan.***

Huomio: osat voivat tulla erittäin kuumiksi. Pidä pois lasten ulottuvilta ja muista laitteista. Laitetta on käytettävä kaukana palavista materiaaleista ja vähintään 70 cm:n päässä huonekaluista, seinistä ja katoista. Jos laitteistossa ilmestyy vuotoja (kaasu haisee), vie se välittömästi ulos tehokkaasti tuuletettuihin tiloihin joissa ei esiinny sytytystähteitä ja joissa vuoto voidaan paikantaa ja pysäyttää. Jos haluat paikantaa laitteessasi esiintyvän vuodon, tee se ulkona. Älä yritä paikantaan vuotoa tulitikkua tai liekkiä käyttämällä vaan käytä vettä ja saippua (revelgas koodi 1726). Älä käytä vuotavaa, vahingoittunutta tai väärin toimivaa laitetta. Älä tee laitteeseen. Laitteeseen tehtävät muutokset, osien irrottaminen tai purkaminen tai sellaisten osien käyttö joita valmistaja ei ole valtuuttanut on vaarallista. **Se mitätöi takuun ja valmistajalle kuuluvan vastuun.**

KÄYTTÖ

Patruunan asentaminen (ei toimitetta laitteen kanssa).

Tämä laite toimii yksinomaan 190 g **Kemper / Plein air** -kaasupatruunoiden kanssa suoralla paineella. ***Patruuna on asennettava ilmastoidussa tilassa, mieluummin ulkona, kaukana avotulesta, pilottiliekeistä, sähköleyristä, sähkölevyistä, tai muista henkilöistä.*** Muiden kaasupatruunoiden käyttö voi olla vaarallista. Tupakointi kielletty laitteen käytön aikaa.

1. Irrota jalusta kokonaan (kuva 1B) yläosasta (kuva 1A) ruuvaamalla sitä vastapäivään
2. Ota yläosa pois (kuva 1A).
3. Irrota patruunan kiinnitysjousi (kuva 1C)
4. Aseta patruuna jalustaan ja kiinnitä se patruunan kiinnitysjousella (kuva 2)
5. Varmista, että hanan kumitiiviste on oikeassa asennossa (kuva 3D) ja ettei se ole vioittunut.
6. Varmista, että kaasun säätörengas on suljetussa asennossa eli lukittu myötäpäivään (kuva 3E).
7. Ruuvaa jalusta kiinni yläosaan kääntämällä sitä vastapäivään rajaliikkeeseen asti pitäen sitä vakaassa asennossa ja vaakasuoralla tasolla (kuva 4).
8. Jos haluat vaihtaa patruunan, toista toimenpiteet kohdasta 1 alkaen kun olet varmistanut että kaasupatruuna on kokonaan tyhjä.

Patruunaan on tullut reikä; jos kaasua ei tule kun hana avataan, patruunassa on reikä eikä sitä saa missään tapauksessa irrottaa paikaltaan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

NESTEKAASUKEITIN

Kysymyksessä on laite, jonka tarkoituksena on ainoastaan keittämiseen tarvittava kuumentaminen. Jos laite ylikuumenee, se täytyy sammuttaa välittömästi mahdollisten palovaarunoiden aiheuttamien riskien välttämiseksi.

NORMAALI SYTYTYS, koodi KE2007 - KE2009 -760 -761

Käännä kaasuhanaa hiukan vastapäivään +++ ja vie sytytetty tulitikku polttimen läheisyyteen. Älä käänlä laitetta yläsalain tai muuten heiluta sitä käytön aikana, ettei nestekaasua pääse valumaan ulos.Vuotava kaasu aiheuttaa epätasaisen liekin , joka kuitenkin palautuu normaaliksi muutaman sekunnin jälkeen.

PIEZOSÄHKÖSYTYTYS, koodi KE2008, 765

Käännä kaasuhanaa hiukan vastapäivään +++, paina sytytysnappi pohjaan ja anna sen palata takaisin ylös alkuperäisasentoonsa. Kipinä ei synny nappia painamalla, tarkista sytytystulpan asento.Älä käännä laitetta yläsalasin tai muuten heiluta sitä käytön aikana, ettei nestekaasua pääse valumaan ulos.Vuotava kaasu aiheuttaa epätasaisen liekin , joka kuitenkin palautuu normaaliksi muutaman sekunnin jälkeen.

KAASULAMPUT

Kysymyksessä on laite, jonka tarkoituksena on ainoastaan valaiseminen. Jos laite ylikuumenee, se täytyy sammuttaa välittömästi mahdollisten palovaarunoiden aiheuttamien riskien välttämiseksi .Varotoimenpiteet ja käyttöohjeet: lue yleiset kokoamis -ja käyttöohjeet, jotka käsittelevät puhkaistavalla kaasusäiliöllä toimivia kaasukeittimiä, polttimia ja - lamppuja.

HEHKUSUKAN (TOIMITETAAN VARUSTEENA) SYTYTYS JA PAIKALLEEN ASETUS

Poista hehkusukka pakkauksesta. Poista kädensija ja nosta lasi pois. Aseta hehkusukka polttimen päälle "punaiselta" puolelta ja varmista, että sen kudos osuu oikealle paikalle. Nyt sytytys on mahdollista. Käännä hanaa hiukan vastapäivään +++ ja vie sytytetty tulitikku polttimen läheisyyteen. Aluksi palaressaan hehkusukka muuttuu mustaksi, mutta myöhemmin valkoiseksi ja valaisevaksi. Päästä hiukan lisää kaasua uloskin.Kun valaistus on kirkkaan valkoinen, sulje kaasu kääntäen nuppia myötäpäivään "-". Ensisytytyksen jälkeen hehkusukkaa ei saa koskea, muuten se murenee. Aseta lampun lasi, varjostin ja kädensija paikalleen. Älä käännä laitetta yläsalasin tai muuten heiluta sitä käytön aikana, ettei nestekaasua pääse valumaan ulos. Vuotava kaasu aiheuttaa epätasaisen liekin, joka kuitenkin palautuu normaaliksi muutaman sekunnin jälkeen. Liitinrenkaan rikkoutumisen (jopa osittaisen) estämiseksi, vaihda se välttämättä laitteen vahingoittuessa.

SEURAAVAT SYTYTYSKERRAT NORMAALI SYTYTYS, koodi KE2012 -755

Käännä hanaa hiukan vastapäivään "+" ja vie sytytetty tulitikku lasin varjostimen viällin

PIETSOSÄHKÖSYTYTYS, koodi KE2013 - 750

Käännä kaas hanan nuppia hiukan vastapäivään "+". Paina nuppi pohjaan ja anna sen tulla takaisin ylös alkuperäisasentoosa. Tämä toimenpide saa pietsosähkösytytyksen käynnistymään. Kipinä syttyttää liekin polttimeen . Jos sytytys ei synny, tarkista sytytystulpan asento.Käytä kaasualitteita vain vaakasuoralla, palamattomalla alustalla ja ilmastoidussa tilassa.

HUOLTO

a) Laitteen rungon puhdistamiseksi käytä kuumaan veteen ja saippuaan kostutettua pumpulia. Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita.
b) Polttimen puhdistamiseksi, käytä pehmeää harjaa.

TEHON SÄÄTÄMINEN

Lisää laitteen tehoa kääntämällä säätönuppia merkin «+» suuntaan (vastapäivään). Tehon vähentämiseksi käännä säätönuppia merkin «-» suuntaan (myötäpäivään), kunnes se sammuu.

PATRUUNAN VAIHTAMINEN

Patruuna on vaihdettava ilmastoidussa tilassa, mieluummin ulkona, kaukana avotulesta, pilottiliekeistä, sähköleistä, lämmönlähteistä ja muista henkilöistä. Vaihda patruuna vasta sitten kun olet varma, että se on kokonaan tyhjä. Ravistele laitetta varmistaaksesi, etsi neste liiku patruunan sisällä. Varmista, että hana on kiinni ja että poltin on sammutettu ja kylmä ennen kaasupatruunan irrottamistaRuuvaa auki patruunan säiliytysastia ja irrota tyhjä kaasupatruuna. Tarkista tiivisteiden kunto ennen uuden patruunan käyttöä.Aseta uusi kaasupatruuna patruunan säiliytysastiaan ja toimi kappaleessa «KÄYTTÖ» kuvattuun tapaan. Patruunaa ei saa heittää ympäristöön, vaan se tulee asettaa turvalliseen paikkaan. Älä puhkaise patruunaa. Älä heitä tyhjää patruunaa tuleen.

LAITTEEN SÄILYTTÄMINEN

Kun laitetta ei käytetä, sitä on säilytettävä pystysuoraassa asennossa, tarkoituksenmukaisissa paikoissa sen suojaamiseksi vahingoittumisilta. Tilan on oltava hyvin tuuletettu ja poissa lasten ulottuvilta.

HUOLTO - KORJAUS

Kaikki huoltopalvelun liittyvät kysymykset on osoitettava yritykselle KEMPER - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) Puh. 0521/957111 - Faksi 0521/957195 - www.kempergroup.it

GB General warnings

Important: Read carefully these instructions to familiarize yourself with the equipment before you assembling it to his gas recipient. Keep these instructions to read them again later.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING, USE AND MAINTENANCE

This appliance should be used in sufficiently aerated places in accordance with regulations in force. The volume of air needed for proper combustion and to prevent formation of dangerous formation of mélanges dangereux de gaz non brûlé est de 2 m3/h pour chaque kW. ***Carefully read the information stamped on the cartridge for use before introducing it in the housing.***

WARNING: Accessible parts may become very hot. Keep out of reach of children and away from other appliances.

The appliance should be operated away from flammable materials and at a distance of 70 cm from furniture, walls and ceilings.

In case of leakage of your appliance (gas smell) immediately bring it outside, in a very ventilated local, without sources of flames, where the leakage can be found and stopped. If you