BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

POWERBANK 20.000 mAh
PB320PD

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO

DE

ALLGEMEINES
Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Herzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.

Dieses Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.
Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.
Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und/oder Verletzungen (Verletzungen für den Besitzer und andere Personen entstehen.
Die Bedienungsanleitung basiert auch auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- Information / Nützliche Zusatz-Informationen
- Hinweis! Dieser Hinweis weist vor möglichen Schäden aller Art

- Warnung! Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Powerbank ist geeignet für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Für daraus resultierende Schäden wird keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Das Powerbank ist zum Laden kompatibler Geräte mit USB-Schnittstelle (z.B. Smartphones, Tablets, Kopfhörer, usw.) vorgesehen. Schließen Sie die Powerbank mit einem passenden USB-Kabel an Ihr Gerät an. Die Aufladung startet automatisch. Trennen Sie nach dem Aufschließen des Geräts nichts passiert, drücken Sie die Stromtaste, um die Powerbank neu zu starten.
Das Powerbank ist nicht geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie keinzschließen jeweils ca. 25% Ladekapazität. Verwenden Sie ein 5V / 2A USB- oder Typ-C-Netzteil, um die Powerbank aufzuladen. Schließen Sie das Netzteil nicht verwenden, wenden, der Ladevorgang verlangsamt oder unterbrochen.

SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Vor der Verwendung der Powerbank alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des Ladegeräts beachten. Die Powerbank ist nur geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.
Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.
Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank nicht gleichzeitig aus.
Laden Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.
Nicht in der Verpackung benutzen.
Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.
Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trockenreiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

ALLGEMEINE HINWEISE
- Nicht werfen oder fallen lassen
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von Herstellern oder autorisierten Fachhändlern durchgeführt werden! Nicht-Beachtung kann zu Schäden oder Verletzungen der qualifizierten Person durchgeführt werden!

TECHNISCHE DATEN

Eingang:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V DC	2.0 A
USB Typ-C PD:	5.0 V DC	3.0 A
	9.0 V DC	2.0 A

Ausgang:

Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Schutzfunktionen: Automatische Spannungserkennung, Kurzschlussschutz, Überstromregelung, Überladeschutz, Überspannungsschutz, Übertemperatur

Anzeige: LED Anzeige für die Standardfunktionen der Powerbank

Anzahl LED: 4 weiße LEDs, 25% Schritte

Interne Zellen:

Nominale Spannung: 3.7V

Kapazität: 20.000 mAh

Energieinhalt: 74 Wh

Zellchemie: Lithium-Polymer

Temperaturen:

Betriebstemperatur: -10 ... +0 °C

Lagertemperatur: -20 ... +0 °C

Maße: 148 x 70 x 28 mm

Gewicht: 417 g

Lieferumfang: Powerbank, Micro USB Kabel, Mehrsprachige Bedienungsanleitung, Garantiekarte

UMWELTHINWEISE / ENTSORGUNG:
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoffsammlung.

Bitte unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne" weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde/in Ihrer Gemeinde/in Ihrer Nähe oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Ein Energiesparen enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entladenen Zustand) immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anleitungen entsorgen.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben können. Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Verwendung oder durch Nissenführung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine haftung.

EN

GENERAL
Please unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer.

These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product!
Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Read the operating instructions for other devices which are to be operated with this product or which are to be connected to this product. Keep these operating instructions for future use or for the next owner.
Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.
The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

EXPLANATION OF NOTES
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

- Information / Useful additional information

- Note ! The note warns you of possible damage of all kinds

- Warning ! Attention - Danger! May result in serious injury or death

PROPER INTENDED USE
The product is intended exclusively for private household use and not for commercial use. Use outside that stipulated in the information is improper use and this can result in damage to property or personal injury. We accept no liability for damage resulting from improper use.
The Powerbank is intended for charging compatible devices with USB interface (e.g. smartphones, tablets, headphones, etc.). Connect the Powerbank to your device with a suitable USB cable. Charging starts automatically. If nothing happens after the device is connected, press the power button to restart the Powerbank. Press the power button once to check the charge status of the rechargeable battery. The LED's each indicate ca. 25% charge capacity. Use a

ES

GENERALIDADES
Por favor, desembale todas las piezas y compruebe su integridad y que no estén dañadas. En caso de daños no ponga en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con el comercio especializado autorizado o diríjase a la dirección de servicio del fabricante.

Estas instrucciones de uso contienen importantes instrucciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio. Lea igualmente las instrucciones de servicio de otros dispositivos que hayan de emplearse con este producto o que se hayan de conectar a este producto. Conserve estas instrucciones para posteriores o para el siguiente propietario.
En caso de no observarse las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto y/o peligros para las personas y otros bienes materiales.
Las instrucciones de servicio son relativas a las normas y reglas vigentes en la Unión Europea. A este respecto tenga en cuenta observar las leyes y directivas específicas de los países extranjeros.

EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES
En el texto, observe las siguientes palabras y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:

- Información / Informaciones adicionales útiles

- Indicación ! Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo

- Aviso ! Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

USO PRESCRITO
El producto se ha concebido exclusivamente para el uso privado en el hogar, no para el uso comercial. El uso al margen de estas informaciones no se considera como prescrito y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por uso incorrecto o uso no prescrito.
El Powerbank se ha concebido para la carga de dispositivos compatibles con interfaz USB (por ejemplo smartphones, tabletas, auriculares y otros muchos más). Conecte el Powerbank con un cable USB adecuado a su dispositivo. La carga se inicia automáticamente. Caso que tras conectar el dispositivo no ocurra nada, pulse el botón de encendido para reiniciar el Powerbank. Pulse una vez la tecla de corriente para comprobar el estado de la carga del acumulador. Cada punto LED señala aprox. el 25% de la capacidad de carga. Emplee un bloque de alimentación 5V / 2A USB o del tipo C para cargar el Powerbank. Los bloques de alimentación de menos potentes pueden emplearse, si bien la carga se prolonga con ellos correspondientemente.

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD GENERALES
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.
Antes de emplear el Powerbank observe todas las indicaciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank solo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.
Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando este se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.
¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en contacto con un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.
El producto podría dañarse por causa de los golpes, las pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Elimine el Powerbank según las instrucciones.
No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.
El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia incendios o incendios.
Emplear el producto solamente dentro del margen de sus prestaciones como se indica en sus datos técnicos.
Antes de conectar un dispositivo final compruebe si el suministro de corriente del dispositivo de carga es suficiente para él.
Proteja el producto de la humedad, el sobrecalentamiento y la suciedad. Empléelo solamente en entornos secos.
El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, radiación solar directa, etc.
No lleve a cabo simultáneamente la carga y la descarga del Powerbank.
Cargue su Powerbank al menos cada cuatro meses para preservar su vida útil.
No lo emplee en su embalaje.
Los trabajos de limpieza solamente deben llevarse a cabo con el enchufe retirado e interrumpiendo el suministro de tensión
Los trabajos de limpieza solo deben realizarse con un paño ligeramente humedecido; seguidamente secar bien frotando. No emplear para la limpieza ningun cepillo duro ni objeto agudo alguno ni ñedios abrasivos ni disolventes.

INDICACIONES GENERALES
- No deje que los niños jueguen con el producto.
- ¡No admita modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada de modo semejante!

DATOS TÉCNICOS

Entrada:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V DC	2.0 A
	5.0 V DC	3.0 A

5V / 2A USB or type-C mains adapter to charge the Powerbank. Less powerful USB mains adapters can be used, but the time required for the charge process is extended accordingly.

SAFETY INSTRUCTIONS
This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.
Observe all information and safety instructions for the device to be charged before using the Powerbank. The Powerbank is only suitable for devices with suitable USB input. Use the original cable or a certified cable.
Please disconnect the Powerbank from the USB device being charged once it has been fully charged. Do not charge overnight. Do not charge unsupervised.
In order to prevent any risk of fire or electric shock, the Powerbank must be protected from moisture and rain! Never submerge the product in water or other liquids. Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands.
The product can be damaged by impacts, shocks or being dropped, even from low heights. Handle the product carefully! Do not continue to use a damaged device. RISK OF EXPLOSION! Dispose of the Powerbank in accordance with instructions.
Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

FR

GÉNÉRAL
Veuillez déballer toutes les pièces et contrôler leur intégralité ainsi que la présence de dommages. En cas de dommages, ne pas mettre en marche le produit. Adressez-vous dans ce cas au magasin autorisé ou à l'adresse de service du fabricant.

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation et la mise en service de ce produit.
Avant la mise en service du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation complet. Lisez également le mode d'emploi des autres appareils qui doivent être utilisés avec ce produit ou connectés à ce produit. Conservez le mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure ou pour le prochain propriétaire du produit.
Des dommages peuvent être causés sur le produit et des risques (blessures) peuvent apparaître pour l'utilisateur et d'autres personnes en cas de non-respect du mode d'emploi et des consignes de sécurité.
Le mode d'emploi se réfère aux normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Respectez à ce propos également les législations et directives spécifiques à l'étranger.

EXPLICATION DES SYMBOLES
Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et l'emballage :

- Information ! Informations supplémentaires utiles

- Remarque ! Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type

PT

INFORMAÇÃO GERAL
Retirar todas as peças da embalagem e verificar quanto à integridade e quanto à existência de danos. Em caso de danos, não colocar o produto em funcionamento. Dirija-se ao comerciante especializado ou ao endereço de assistência técnica do fabricante.

O presente manual de instruções contém informações importantes relativas à utilização e colocação em funcionamento deste produto!
Antes de colocar o produto em funcionamento, ler todo o manual de instruções. Ler também o manual de instruções de outros aparelhos operados com este produto ou conectados a este produto. Guardar o manual de instruções para utilização posterior ou para o proprietário seguinte.
Em caso de inobservância do manual de instruções e das indicações de segurança, podem ocorrer danos no produto e riscos (ferimentos) para o utilizador e outras pessoas.
O manual de instruções refere-se a normas e diretrizes em vigor na União Europeia. Para o efeito, respeitar também a legislação e diretrizes específicas de cada país.

EXPLICAÇÃO DE NOTAS E SÍMBOLOS
Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

- Informação ! Informações adicionais úteis

- Indicação ! Esta indicação avisa para possíveis perigos de qualquer tipo

- Aviso ! Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

UTILIZAÇÃO CORRETA
O produto destina-se exclusivamente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina a uso comercial. Uma utilização fora das especificações indicadas é considerada incorreta, pode causar danos materiais ou ferimentos pessoais. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida.
O Powerbank destina-se ao carregamento de dispositivos compatíveis com interface USB (p. ex., Smartphones, tablets, auscultadores, etc.). Ligue o Powerbank ao seu dispositivo com um cabo USB adequado. O carregamento inicia-se automaticamente. Caso não ocorra qualquer reação do dispositivo, prima o botão de corrente para reiniciar o Powerbank. Prima uma vez o botão de corrente para verificar o estado de carga da bateria recarregável. Cada LED corresponde a 25% de capacidade de carga, respetivamente. Utilize uma fonte de alimentação de 5V / 2A USB ou tipo C para carregar o Powerbank. Podem ser utilizadas fontes de alimentação mais fracas, mas o processo de carga prolonga-se em conformidade.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídos sobre a utilização segura do produto e compreenderem os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.
Antes de utilizar o Powerbank, observar todas as instruções e instruções de segurança do dispositivo a carregar. O Powerbank é apenas indicado para dispositivos com entrada USB adequada. Utilize cabos originais ou certificados.
Desligue o Powerbank do carregador USB quando estiver completamente carregado. Não deixar a carregar durante a noite. Não carregar sem supervisão.
A proteger contra a humidade, sobreaquecimento e sujidade. Utilize-o apenas em ambiente seco.
Nunca expor o produto a cargas extremas, como p. ex., calor e frio extremos, fogo, luz solar direta, etc.
Não carregue e descarregue a Powerbank em simultâneo.
Carregue o seu Powerbank no mínimo a cada 4 meses para garantir a sua vida útil.
Não utilizar dentro de embalagem.
Trabalhos de limpeza apenas com a ficha de alimentação / alimentação de tensão desligada.
Efetue trabalhos de limpeza apenas com um pano ligeiramente húmido; seguida seque bem com um pano seco. Não utilizar escovas duras ou objetos afiados, substâncias abrasivas ou solventes.

INDICAÇÕES GERAIS
- Não utilizar por crianças.
- Não aprim nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por técnicos de serviços encarregados ou por pessoas com formação Qualificada!

DADOS TÉCNICOS

Entrada:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V DC	2.0 A
USB Type-C:	5.0 V DC	3.0 A
	9.0 V DC	2.0 A

Saída:

Modo	Voltagem	Corrente de carga	Energia
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Funções de proteção: Deteção automática da tensão, Proteção contra curto-circuitos, Proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobretensão

Indicação: Indicação por LED para as funções padrão do Powerbank

Número de LED: 4 LEDs brancos, passos de 25 %

Células internas:

Tensão nominal: 3.7 V

Capacidade: 20.000 mAh

Teor de energia: 74 Wh

Química das células: Lithium-Polymer

Temperatura:

Temperatura de serviço: -10 ... +0 °C

Temperatura de carga: -20 ... +0 °C

Dimensões: 148 x 70 x 28 mm

Peso: 417 g

Conteúdo do produto: Powerbank, Cabo micro USB, Manual de instruções em vários idiomas, Cartão de garantia

INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE / ELIMINAÇÃO
Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.

Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do „caixote do lixo" indica que os aparelhos elétricos não podem ser eliminados no lixo doméstico normal.

Para eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

SV

ALLMÄNT
Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och att de inte är skadade. Använd inte produkten om den är skadad. Kontakta i så fall din återförsäljare eller tillverkarens serviceadress.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur produkten används och tas i bruk.
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Läs även bruksanvisningen för andra enheter som ska användas med eller anslutas till denna produkt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk eller för nästa ägare.
Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till skador på produkten och/eller personskador (skador på användaren och andra personer).
Bruksanvisningen hänvisar till gällande standarder och regler inom Europeiska unionen. Följ även de lagar och direktiv som gäller i ditt land.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
Observera följande symboler och ord som används i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen:

- Information / Användbar tilläggsinformation

- Obs! Denna information varnar för möjliga skador av alla slag

- Varning! Varning - Fara! Kan leda till allvarliga skador eller dödsfall

ANVÄNDNING ENLIGT FÖRESKRIFTERNA
Produkten är endast avsedd för privat hushållsbruk och inte för kommersiellt bruk. All användning som inte beskrivs i denna information anses som felaktig och kan leda till skador på egendom eller personskador. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning.
Powerbanken är avsedd för att ladda kompatibla enheter med USB-gränssnitt (t.ex. smartphones, surfplattor, hörlurar med mera). Anslut powerbanken till din enhet med en lämplig USB-kabel. Laddningen startar automatiskt. Om ingenting händer när du har anslutit enheten trycker du på strömknappen för att starta om powerbanken. Tryck på strömknappen en gång för att kontrollera batteriets laddningsnivå. Varje LED-lampa motsvarar ca 25 % laddningskapacitet. Använd en 5V / 2A USB- eller Typ-C-nätadapter för att ladda powerbanken. Om du använder en svagare nätadapter tar det längre tid att ladda powerbanken.

SÄKERHETSANVISNINGAR
Den här produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatta sinnesförmågor eller nedsatt mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om produkten, om de har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar för laddaren innan du använder powerbanken. Powerbanken är endast lämplig för enheter med kompatibla USB-ingångar. Använd den endast i torra miljöer.
Utsätt aldrig produkten för extrema påfrestningar som till exempel extrem värme, kyla, eld, direkt solljus och så vidare.
Ladda och urladda inte powerbanken samtidigt.
Ladda powerbanken minst var fjärde månad för att bevara dess livslängd.
Använd den inte i förpackningen.
Rengöring får endast utföras när kontakten är urdragen / strömförsörjningen är avbruten.
Rengöring endast med en lätt fuktad trasa, torka därefter med en torr trasa. Använd inte hårda borstar eller vassa föremål, slipmedel eller lösningsmedel.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
- Får inte kastas eller tappas
- Produkten får inte öppnas eller modifieras! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade återförsäljare! Om detta inte följs kan det leda till skador eller personskador på den kvalificerade person som utför arbetet!

TEKNISKA DATA

Ingång:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V DC	2.0 A
USB Typ-C PD:	5.0 V DC	3.0 A
	9.0 V DC	2.0 A

Utgång:

Läge	Spänning	Laddström	Effekt
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Skyddsfunktioner: Automatisk spänningsdetektering, kortslutningsskydd, överströmsskydd, överladdningsskydd, överspänningsskydd, övertemperatur

Indikering: LED-indikering för powerbankens standardfunktioner

Antal LED: 4 vita LED, 25 % per steg

Interna celler:

Nominell spänning: 3,7 V

Kapacitet: 20 000 mAh

Energiinnehåll: 74 Wh

Cellkemi: litiumpolymer

Temperaturer:

Driftstemperatur: -10 ... +0 °C

Förvaringstemperatur: -20 ... +0 °C

Mått: 148 x 70 x 28 mm

Vikt: 417 g

Leveransomfattning: Powerbank, micro USB-kabel, flerspråkig bruksanvisning, garantikort

MILJÖANVISNINGAR / AVFALLSHANTERING:
Förpackningen ska sorteras efter material. Kartong och papp ska slängas med pappersavfall, plastfolie ska slängas med återvinningsbart material.

Obrukbara produkter ska kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Symbolen med en överkorsad soptunna på hjul anger att elektriska apparater inte får kasseras med vanligt hushållsavfall i EU.

Lämna produkten till en återvinningsstation för elektronikavfall, till ett återvinningssystem i din kommun/närområde eller till den återförsäljare där du köpte produkten.

Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i produkten ska kasseras separat från produkten. Kasta förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier (endast när de är urladdade) i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Om produkten kasseras på ett felaktigt sätt kan giftiga ämnen släppas ut i miljön och orsaka hälsoskador på människor, djur och växter. Genom att kasta produkten på rätt sätt uppfyller du dina lagstadgade skyldigheter och bidrar till miljöskydd.

ANSVARSFRISKRIVNING
Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som direkt eller indirekt orsakats av skador eller följdskador som uppstått till följd av felaktig hantering eller användning eller av felaktig användning av informationen i denna bruksanvisning.

Produkten uppfyller kraven i EU-direktiven.

Tekniska ändringar förbehålls. Vi tar inget ansvar för tryckfel.

DK

GENERELT
Pak alle dele ud, og kontrollér, at de er komplette og uden skader. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Kontakt i så fald din autoriserede specialforhandler eller producentens serviceadresse.

Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og betjening af dette produkt.
Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før produktet tages i brug første gang. Læs også betjeningsvejledningen til andre enheder, der skal bruges sammen med dette produkt eller tilsluttes dette produkt. Gem betjeningsvejledningen til senere brug eller til næste ejer.
Hvis betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det medføre skader på produktet og/eller farer (personskader) for brugeren og andre personer.
Betjeningsvejledningen henviser til gældende standarder og regler i EU. Overhold også de love og direktiver, der gælder i dit land.

FORKLARING AF SYMBOLER
Vær opmærksom på følgende symboler og ord, der bruges i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:

- Information / Nyttige ekstra oplysninger

- Bemærk! Denne bemærkning advarer om mulige skader af enhver art

- Advarsel! Forsigtig! Fare! Kan medføre alvorlige personskader eller død

FORSKRIFTSMÆSSIG BRUG
Produktet er udelukkende beregnet til privat brug i husholdningen og ikke til kommerciel brug. Anvendelse udenfor denne information betragtes ikke som forskriftsmæssig og kan medføre skader på ejendom eller personskader. Der påtages intet ansvar for skader, der opstår som følge af forkert eller ikke forskriftsmæssig brug.
Powerbanken er beregnet til opladning af kompatible enheder med USB-grænseflade (f.eks. smartphones, tablets, høretelefoner osv.). Tilslut powerbanken til din enhed med et passende USB-kabel. Opladningen starter automatisk. Hvis der ikke sker noget, når du har tilsluttet enheden, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at genstarte powerbanken. Tryk på tænd/sluk-knappen én gang for at kontrollere batteriets opladningsniveau. Hver LED-lampe svarer til ca. 25 % opladningskapacitet. Brug en 5V / 2A USB- eller Type-C-strømforsyning til at oplade powerbanken. Hvis du bruger en svagere strømforsyning, tager det længere tid at oplade powerbanken.

SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet undervist i, hvordan produktet bruges på en sikker måde, og forstår de farer, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Læs alle anvisninger og sikkerhedsanvisninger til opladeren, før du bruger powerbanken. Powerbanken er kun egnet til enheder med kompatible USB-indgange. Brug den kun i tørre omgivelser.
Udsæt aldrig produktet for ekstreme belastninger som f.eks. ekstrem varme, kulde, ild, direkte sollys osv.
Oplad og aflad ikke powerbanken samtidigt.
Oplad din powerbank mindst hver 4. måned for at bevare dens levetid.
Brug den ikke i emballagen.
Rengøring må kun udføres, når stikket er trukket ud af stikkontakten / strømforsyningen er afbrudt.
Rengøring kun med en let fugtet klud, tør derefter med en tør klud. Brug ikke hårde børster eller skarpe genstande, slibemidler eller opløsningsmidler.

GENERELLE HENVISNINGER
- Må ikke kastes eller tabes
- Produktet må ikke åbnes eller ændres! Reparationsarbejde må kun udføres af producenten eller autoriserede forhandlere! Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre skader eller personskader på den kvalificerede person, der udfører arbejdet!

TEKNISKE DATA

Indgang:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V DC	2.0 A
USB Type-C PD:	5.0 V DC	3.0 A
	9.0 V DC	2.0 A

Udgang:

Tilstand	Spænding	Ladestrøm	Effekt
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Beskyttelsesfunktioner: Automatisk spændingsdetektering, kortslutningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, overopladningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overtemperatur

Visning: LED-visning for powerbankens standardfunktioner

Antal LED: 4 hvide LED'er, 25 % trin

Interne celler:

Nominel spænding: 3,7 V

Kapacitet: 20.000 mAh

Energiindhold: 74 Wh

Cellekemi: Lithium-polymer

Temperaturer:

Driftstemperatur: -10 ... +0 °C

Opbevaringstemperatur: -20 ... +0 °C

Mål: 148 x 70 x 28 mm

Vægt: 417 g

Leveringsomfang: Powerbank, micro USB-kabel, flersproget betjeningsvejledning, garantikort

MILJØHENVISNINGER / BORTSKAFFELSE:
Emballagen skal sorteres efter materiale. Pap og karton til papir, folie til genbrugsmaterialer.

Bortskaf ubrugelige produkter i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Mærkningen "skraldespand" angiver, at elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Produkt til bortskaffelse på en særlig genbrugsstation, tilbagetagelses- og opsamlingssystemer i din kommune/i din kommune/i din nærhed eller hos den forhandler, hvor produktet blev købt.

Batterier og genopladelige batterier, der er indeholdt i produktet, skal bortskaffes separat fra produktet. Bortskaf brugte batterier og genopladelige batterier (kun når de er afladede) i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.

Hvis produktet bortskaffes forkert, kan giftige stoffer slippe ud i miljøet og forårsage sundhedsskader på mennesker, dyr og planter. Ved at bortskaffe produktet korrekt opfylder du dine lovpligtige forpligtelser og bidrager til miljøbeskyttelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Oplysningerne i denne betjeningsvejledning kan ændres uden varsel. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af skader eller følgeskader, der er opstået som følge af forkert håndtering eller brug eller af forkert brug af oplysningerne i denne betjeningsvejledning.

Produktet overholder kravene i EU-direktiverne.

Tekniske ændringer forbeholdes. Vi påtager os intet ansvar for trykfejl.

FI

YLEISTÄ
Pura kaikki osat ja tarkista, että ne ovat täydellisiä ja vahingoittumattomia. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Ota tällöin yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan huoltoosoitteeseen.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja tämän tuotteen käyttöönotosta ja käytöstä.
Lue koko käyttöohje huolellises

As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível. Eliminar sempre as pilhas usadas/baterias recarregáveis ligeiras quando chegarem ao fim de vida útil de acordo com as leis ou regulamentos locais. A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos prejudiciais sobre a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as nossas obrigações legais e contribui para a protecção do meio ambiente.

⚠ INSTRUKTIONER OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Av informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos directos, indirectos, acidentais ou outros ou por danos subsequentes decorrentes do manuseamento / utilização incorrecta ou da indevida semelhança das informações contidas no presente manual de instruções.

CE O produto cumpre os requisitos das diretivas UE.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

ALLMÄNT

Packa upp alla delar och kontrollera att de är fullständiga och fria från skador. Vid skador får produkten inte tas i drift. Kontakta i så fall auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens servicestället.

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om användning och driftsättning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta även bruksanvisningarna för andra produkter som drivs med eller används till denna produkt. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterföljande innehavare.

Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risker (skador) för användaren och personer i närheten.

Bruksanvisningen innehåller bara på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika regler och föreskrifter!

⚠ FÖRKLARING AV ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen:

ℹ = Information / Nyttig extrainformation

⚠ = Obs! Denna anvisning måste följas för att skydda mot skador

⚠ = Varning! Se upp – fara! Om denna anvisning inte beaktas kan det leda till svåra personskador eller dödsfall

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten är endast avsedd för privat bruk i hushållet och är inte avsedd för kommersiellt bruk. All annan användning räknas som icke avsedd och kan leda till skador. Vi påtar oss inget ansvar inte för skador som uppstår till följd av felaktig resp. ej avsedd användning.

Powerbank används för laddning av mobiltelefoner och USB-port (t.ex. smartphones, surfplattor, hörlurar osv.). Anslut Powerbank till en enhet med en lämplig USB-kabel. Ladd-LED-indikatorn tänds när laddningen startar. Om Powerbank är fulladdad, tryck på knappen under minst 3 sekunder för att starta om Powerbank. Tryck på laddningsknappen för att kontrollera batteriets laddningsstatus. Varje LED-punkt indikerar ca 25 % laddningskapacitet. Använd en USB-kabel typ C – maxlängd 3,5 V/DC 5 V för att ladda Powerbank. Svagare USB-nätdelar kan användas men laddningstiden förlängs på motsvarande sätt.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt. Innan du använder Powerbank ska du följa alla instruktioner och säkerhetsanvisningar för den enhet som ska laddas. Powerbank är endast avsedd för enheter med en lämplig USB-port. Använd originalkablar eller certifierade kablar.

Koppla bort Powerbank från USB-laddaren när den är fulladdad för att undvika att produkten överlastas. Ladda inte utan uppsikt.

För att utesluta risk för brand eller elstöt ska du skydda Powerbank mot fukt och regn! Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med våta händer.

Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg! Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskaffa Powerbank enligt anvisningarna.

Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara gaser, ångor, bränsbart damm eller brännbara gaser.

Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Produkten får endast drivas inom de effektgränser, som anges i de tekniska specifikationerna.

Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera om den kan strömförsörjas från lämpligt nätdel laddaren.

Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.

Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand, direkt solljus eller liknande.

Powerbank ska inte laddas och urladdas samtidigt.

Ladda din Powerbank minst var fjärde månad för att undvika att produktens livslängd förkortas.

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Rengöringsarbeten får endast utföras när nätkontakten dragits ut/spänningsförsörjningen kopplats från.

Rengör produkten endast med en lätt fuktad trasa och torka sedan av noggrant. Använd inte hårda borstar, vassa föremål eller skur- och lösningsmedel för att rengöra produkten.

ALLMÄN INFORMATION

Kasta inte eller tappa inte produkten.

Reparationsarbeten får endast utföras av auktoriserade återförsäljare eller av kvalificerad personal. Kontakta i så fall auktoriserad återförsäljare eller en person med jämförbar kvalifikation.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ingång:

Micro-USB:	5.0V - 9.0V/DC	2.0A
USB type-C:	5.0 V/DC	3.0 A
	9.0 V/DC	2.0 A

Utgång:

Läge	Spänning	Laddningsström	Effekt
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0W

Skyddsfunktioner: Automatisk spänningsdetektering, Skydd mot kortslutning, Kontroll av laddningsströmmen, Skydd mot överladdning, Överspänningsskydd, Överströmsskydd

Indikering: LED-indikering för återstående batterikapacitet på Powerbank

Interna celler: 4 x Li-ion battery

Nominell spänning: 3.7 V

Kapacitet: 20.000 mAh

Energiinnehåll: 74 Wh

Cellsekvens: Lithium-Polymer

Driftstemperatur: -10 ... +60 °C

Lagertemperatur: -20 ... +60 °C

Mått: 148 x 70 x 28 mm

Vikt: 417 g

Leveransomfattning: Powerbank, Micro-USB-kabel, Flerspråkig användarhandbok, Garantikort

HUSHÅLLSINFORMATION / AVFALLSHANTERING

Kära/kära företagskunder: Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie klart lämnas till återvinningscentral.

Avfallshantera den utfjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Soptunna" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall (som till).

Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av utfjänta elektriska produkter, använd återlämningen och samlingsstället i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras separat. Kassera alltid använda batterier/uppladdningsbara batterier lenligt lagar och direktiv för att undvika miljöföroreningar.

Felaktigt bortskaffade kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket kan ha negativa hälsoeffekter på djur och människor. Så sätt följer du lagen och bidrar till miljöskydd.

ANSVARSFRISKRIVNING

Tekniska förändringar/ändringar förbehålls utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följdskador som uppstår till följd av felaktig hantering/användning av produkten. Ingen garantiert att bevara informationen i denna bruksanvisning.

Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU-direktiv.

Med förbehåll för tekniska ändringar. Med förbehåll för tryckfel.

IT

GENERALITÀ

Disimballare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. In caso di danni, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato o contattare il punto di assistenza tecnica del produttore.

La presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del prodotto.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente l'manuale d'uso per intero. Osservare anche le istruzioni d'uso di altri prodotti che vengono utilizzati in combinazione con questo prodotto. Conservare le istruzioni d'uso per un successivo utilizzo.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può causare danni al prodotto e pericoli per la salute di persone e altre persone.

Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alla norma in vigore nell'unione Europea.

Osservare le norme anche se la legge e le direttive specifiche del paese di destinazione.

SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI

Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

ℹ = Informazione / Utili informazioni aggiuntive

⚠ = Nota! Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo

⚠ = Avvertimento! Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali

USO PREVISTO

Il prodotto è concepito esclusivamente per uso privato domestico e non per scopi commerciali. Qualsiasi altro impiego che sia diverso dalla destinazione d'uso prevista è da considerarsi inappropriato e quindi può provocare danni a cose o persone. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni provocati da un uso errato o inadeguato.

Il Powerbank è previsto per la ricarica di dispositivi compatibili e dotati di interfaccia USB (ad es. smartphone, tablet, cuffie auricolari ecc.) Collegare il Powerbank al proprio dispositivo con un cavo USB adatto. La ricarica si avvia automaticamente. Se non succede nulla dopo aver collegato il dispositivo, premere il tasto dell'alimentazione e/o quello per l'avvio manuale. Premere il tasto dell'alimentazione elettrica una volta per controllare lo stato di carica della batteria. Ogni LED corrisponde a circa il 25 % della capacità di carica. Per la ricarica del Powerbank, utilizzare un cavo USB di tipo C del 2A. Se possibile utilizzare anche alimentatori USB di capacità inferiore, ma il processo di ricarica durerà di più.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo prodotto non può essere utilizzato dai bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione da parte dell'utente ai bambini.

Prima di utilizzare il Powerbank, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza relative al dispositivo da ricaricare. Il Powerbank è concepito soltanto per dispositivi dotati di ingresso USB adatto. Utilizzare esclusivamente cavi originali.

Una volta che il Powerbank è completamente ricaricato, scollegarlo dal caricatore USB. Non ricaricare durante la notte. Non ricaricare se non sorvegliato.

Per escludere il rischio di incendio o scossa elettrica, proteggere il Powerbank da umidità e pioggia! Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.

Il prodotto, se subisce colpi, urti o cade a terra anche ad altezze basse, si può danneggiare. Maneggiare il prodotto con cautela! Non utilizzare più il dispositivo se danneggiato! PERICOLO DI ESPLOSIONE! Smaltire il Powerbank secondo le relative istruzioni.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

Il prodotto deve essere ricaricato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi o esplosioni.

Utilizzare il prodotto esclusivamente entro i relativi limiti di prestazione indicati nei dati tecnici.

Prima di collegare un terminale, verificare che possa essere alimentato sufficientemente con la corrente erogata dal caricatore-batteria.

Proteggere il prodotto da umidità, surriscaldamento e sporcizia. Impiegarlo soltanto in ambienti asciutti.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio, raggi solari diretti ecc.

Non effettuare la ricarica e lo scaricamento del Powerbank simultaneamente.

Ricaricare il Powerbank almeno ogni 4 mesi per mantenerne la durata di vita.

Non utilizzarlo all'interno della confezione.

Effettuare i lavori di pulizia esclusivamente con il connettore di rete scollegato, ovvero con il dispositivo senza alcuna tensione elettrica.

Effettuare la pulizia esclusivamente con un panno leggermente inumidito, infine asciugare a fondo. Non utilizzare spazzole dure od oggetti taglienti, né abrasivi o solventi.

GARANZIA LEGALE

Per i diritti di garanzia fatta caratteristica.

Non apportare modifiche tecniche! Il prodotto è ingegnerizzato esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica simile.

DATI TECNICI

Ingresso:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V/DC	2.0 A
USB type-C:	5.0 V/DC	3.0 A
	9.0 V/DC	2.0 A

Uscita:

Modo	Tensione	Corrente di carica	Potenza
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Funzioni di protezione: Spia LED di ricarica della batteria, Protezione dal cortocircuito, Controllo della corrente di carica, Protezione sovraccarica, Protezione contro le sovratensioni, Protezione da sovraccarico

Indicazione: Spia LED per lo stato di carica della batteria

Quantità LED: 4 LED bianchi, incrementi del 25%

Celle interne:

Tensione nominale: 3.7 V

Capacità: 20.000 mAh

Contenuto energetico: 74 Wh

Composizione chimica delle celle: Lithium-Polymer

Temperature:

Temperatura di esercizio: -10 ... +60 °C

Temperatura di stoccaggio: -20 ... +60 °C

Dimensioni: 148 x 70 x 28 mm

Peso: 417 g

Fornitura: Powerbank, Cavo Micro-USB, Istruzioni per l'uso in più lingue, Certificato di garanzia

NOTA AMBIENTALE I SMALTIMENTO

Smaltire la confezione secondo il tipo di materiale. La carta e il cartone tra la carta usata, raccolta differenziata per la plastica.

Smaltire il prodotto inutilizzabile secondo le disposizioni di legge. Il contrassegno „bidone della spazzatura" sul prodotto indica che i dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta specifico per apparecchiature usate, rivolgersi ai centri di ritiro o raccolta del proprio comune oppure al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente, quando possibile. Smaltire sempre le batterie usate/le batterie ricaricabili tipiche secondo le disposizioni di legge o a seconda delle norme locali.

Lo smaltimento improprio può comportare il rilascio di ingredienti tossici nell'ambiente, che possono avere effetti negativi sulla salute di persone, animali e piante, in questo modo vi arrivano di vostri obblighi di legge e facciamo il nostro contributo alla tutela dell'ambiente.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o di altro tipo o per danni successivi derivanti da un uso scorretto del apparecchio o alla mancata somiglianza delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE.

Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

NL

GENERALITÀ

Disimballare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. In caso di danni, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato o contattare il prodotto tramite l'indirizzo del centro di assistenza.

Queste istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni per l'uso e la messa in funzione del prodotto.

Leggi completamente il prodotto in generale prima di utilizzare il prodotto. Osservare anche le istruzioni per l'uso di altri prodotti che vengono utilizzati in combinazione con questo prodotto. Conservare le istruzioni per l'uso per un successivo utilizzo.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può causare danni al prodotto e pericoli per la salute di persone e altre persone.

Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alla norma in vigore nell'unione Europea.

Osservare le norme anche se la legge e le direttive specifiche del paese di destinazione.

⚠ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt, indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij jonger zijn dan 8 jaar.

Neem bij gebruik van de powerbank alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het op te laden apparaat in acht. De powerbank is alleen geschikt voor apparaten met een passende USB-ingang. Gebruik originele kabels of gecertificeerde kabel.

Als de powerbank volledig is opgeladen, koppel deze dan los van de USB-oplader. Niet geladen de nacht opladen. Niet onbeheerd opladen.

Om brandgevaar c.q. het gevaar van een elektrische schok uit te sluiten, moet de powerbank tegen vocht en regen worden beschermd! Het product nooit in water of andere vloeistoffen dompelen. Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

Het product kan door stoten, schokken of een val van zelfs geringe hoogte beschadigd worden. Behandel het product met zorg! Blijf een beschadigd apparaat niet langer gebruiken. EXPLOSIEGEVAAR! Voer de powerbank overeenkomstig de voorschriften af als afval.

Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimte worden geladen, op afstand van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

Gebruik het product alleen binnen de in de technische specificatie aangegeven vermogensgrenzen.

Controleer vóór het aansluiten van een eindapparaat of het voldoende kan worden gevoed met de stroomafgifte van de oplader.

Bescherm het product tegen vocht, oververhitting en vuil. Gebruik het product alleen in droge omgeving.

Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, kou, vuur, direct zonlicht of dergelijke blootstellen.

Gebruik de powerbank niet voor het tegelijkertijd opladen en ontladen.

Laad de powerbank, om de levensduur te behouden, tenminste iedere 4 maanden op.

Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.

Reinigingswerkzaamheden alleen uitvoeren als de stekker uit het stopcontact is getrokken/de voedingsspanning onderbroken is.

Reinigingswerkzaamheden alleen met een licht vochtige doek uitvoeren, vervolgens goed droog wrijven. Gebruik voor het reinigen geen scherpe voorwerpen en ook geen schuur- of oplosmiddelen.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

Niet naar goeddunken.

Product niet openen of modificeren! Reparatiewerk zaamheden mogen alleen door de producent of door een door de producent aangewezen servicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingang:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V/DC	2.0 A
USB type-C:	5.0 V/DC	3.0 A
	9.0 V/DC	2.0 A

Uitgang:

Modus	Spanning	Laadstroom	Vermogen
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Beveiligingsfuncties: Automatische spanningsdetectie, Bescherming tegen kortsluiting, Controle van de laadstroom, Overladingsbeveiliging, Overstroombeveiliging, Overstroombeveiliging

Weergave: LED-display voor de resterende batterijcapaciteit van de powerbank

Aantal LED's: 4 witte LED's, 4 stappen van 25%

Interne cellen:

Nominale spanning: 3.7 V

Capaciteit: 20.000 mAh

Energiegehalte: 74 Wh

Celchemie: Lithium-Polymer

Bedrijfstemperatuur: -10 ... +60 °C

Opslagtemperatuur: -20 ... +60 °C

Afmetingen: 148 x 70 x 28 mm

Gewicht: 417 g

Leveringsomvang: Powerbank, micro-USB-kabel, Gebruiksaanwijzing in meerdere talen, Garantiekaart

INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN

De verpakking naar soort als afval aforeren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbaar afval.

Behandel het ontbruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding "vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten volgens de EU-raad het niet meer huishoud verwijderd mogen worden.

Voert het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten, gebruik de fa.-juggere- en inzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.

Batterijen en oplaadbare batterijen in elektrische apparaten moeten zoveel mogelijk gescheiden worden afgevoerd. Gooi gebruikte batterijen/oplaadbare batterijen altijd weg volgens de wettelijke voorschriften of volgens de wetgeving en het geldende afval gedragsbeleden in het milieu zijkanten, helgen, schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Om in de gebruiksaanwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooruit worden gewijzigd. Wij aansvarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of andere schade of vervolgschade die voortvloeit uit onderdeskundig gebruik of door het niet nakomen van de in deze gebruiksaanwijzing aanwezige informatie ontstaat.

Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen.

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.

DK

GENERELT

Udpak alle dele, og kontrollér dem for fuldstændighed og skader. Ved skader må produktet ikke tages i brug. Kontakt en autoriseret forhandler eller sin producentservice.

Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer om ibrugtagning af dette produkt.

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden produktet tages i brug. Læs også brugsanvisningerne for andre produkter, der skal bruges sammen med dette produkt. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til evt. senere ejere.

Overholdes denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne ikke, kan der opstå skader på produkt og fører (personskader) for brugeren og andre personer.

Brugsanvisningen omhandler kun standarder og regler i EU. Overhold også landespecifikke regler og forskrifter!

FORKLARING AF ANVISNINGER

Vær opmærksom på følgende tegn og ord, der anvendes på betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:

ℹ = Information / Nyttige supplerende informationer

⚠ = Bemærk ! Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader

⚠ = Advarsel ! Bemærk ! Farel! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare

BESTEMMELSESMESSIG BRUG

Produktet er udelukkende egnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig brug. Enhver anden brug betragtes som værende ikke bestemmelsesmæssig og kan føre til materielle skader eller personskader. Vi hæfter ikke for skader, der er opstået pga. forkert eller ikke formålsmæssig brug.

Powerbanken bruges til opladning af kompatible (f.eks. smartphones, tabletcomputere, hovedtelefoner etc.) ved hjælp af USB-grænsefladen. Forbind powerbanken med dit udstyr med passende USB-kabel. Opladningslampen tænder, når opladningen starter. For at starte powerbanken på ny, hvis der ikke sker noget, når udstyret tilsluttes. Tryk en gang på startknappen i mindst 3 sekunder for at starte powerbanken på ny. Tryk på knappen for at kontrollere batteriets opladningstilstand. Hvert LED-lys svarer til ca. 25 % opladningskapacitet. Der kan anvendes svagere USB-strømforsyninger, men opladningen vil så tage længere tid.

Produktet må kun anvendes inden for de effektgrænser, der er frigivet i de tekniske data.

Kontrollér inden tilslutning af en slutenhed, om denne kan forsynes tilstrækkeligt med opladningsstrøm/spænding.

Beskyt produktet mod fugt, overophedning og snavs. Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks., ekstrem varme, kulde, brand, direkte sollys etc.

Powerbank må ikke oplades og aflades samtidigt.

Oplad som minimum din powerbank hver 4. måned for at forebygge, at produktets levetid.

Må ikke bruges i emballagen.

Rengøringsarbejder kun, når netstikket er trukket / strømforsyningen er kølet af.

Der må kun rengøres med en let fugtet klud, tør godt efter. Brug ikke hårde børster eller skarpe genstande til rengøring.

BORTSKAFFELSE BEMÆRKNINGER

På ikke kastes eller falde ned

Produktet må hverken bønes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af et autoriseret værksted eller af personer med tilsvarende kvalificering.

TEKNISKE DATA

Indgang:

Micro-USB:	5.0 V - 9.0 V/DC	2.0 A
USB-type-C:	5.0 V/DC	3.0 A
	9.0 V/DC	2.0 A

Udgang:

Tilstand	Spænding	Opladningsstrøm	Strøm
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V DC	1.5 A	18.0 W
USB-C	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-C	9.0 V DC	2.22 A	20.0 W
USB-C	12.0 V DC	1.67 A	18.0 W

Beskyttelsesfunktioner: Automatisk spændingsregistrering, Beskyttelse mod kortslutning, Kontrol af opladningsstrømmen, Beskyttelse mod overopladning, Overspændingsbeskyttelse, Overstrømsbeskyttelse

Indikator: LED indikator for Powerbank-standardfunktioner

Antal LED: 4 hvide LED'er, 25% skridt

Interne celler:

Mærkespænding: 3.7 V

Kapacitet: 20.000 mAh

Energiindhold: 74 Wh

Celleskema: Lithium-Polymer

Driftstemperatur: -10 ... +60 °C

Opbevaringstemperatur: -20 ... +60 °C

Mål: 148 x 70 x 28 mm

Vægt: 417 g

Leveringsomfang: Powerbank, micro-USB-kabel, Brugsanvisning på flere sprog, Garantikort

MILJØANVISNINGER I BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Bortskaf emballagen sorteret. Pap og karton som papiraffald, folie som plastaffald.

Bortskaf det udtjente produkt korrekt, lovligt. Mærkningen "Skraldespand" henviser til, at dette elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovationen.

Aflever dit produkt til bortskaffelse på en special genbrugsstation for el-apparater, brug genbrugsstationer og indsamlingssteder, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet.

Batterier og genopladelige batterier i elektriske apparater skal så vidt muligt bortskaffes separat. Brug altid batterierne/genopladelige batterier lenhenhold til lov- og direktiver for at undgå miljøforurening.

Forkert bortskaffelse kan medføre, at giftige bestanddele frigives til miljøet, hvilket kan have negative sundhedsmæssige virkninger på mennesker, dyr og planter. På denne måde overholder du dine lovmæssige forpligtelser og bidrager til miljøbeskyttelsen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Tekniske ændringer/ændringer forbeholdes uden forudgående meddelelse. Vi hæfter ikke for direkte, indirekte, tilfældige eller andre følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forkert brug eller manglende overholdelse af de informationer, som gives i brugsanvisning (manualen).

Produktet overholder kravene i EU-direktiverne.

Det forbeholdes for tekniske ændringer. Vi hæfter ikke for trykfejl.

FI

YLEISTÄ

Ota kaikki osat ulos pakkauksesta ja tarkasta, ettei mitään puutu ja ettei vaurioita ole. Älä ota tuotetta käyttöön, jos se vaurioitunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä alan valtuutettuun liikkeeseen tai huollon asiakaspalveluun.

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tämän tuotteen käytöstä ja käyttöönotosta.

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä. Lue myös niiden laitteiden käyttöohjeet, joita käytetään yhdessä tämän tuotteen kanssa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Jos käyttöohjetta ja turvallisuusohjeita ei oteta huomioon, tuotteeseen voi syntyä vaurioita tai se voi aiheuttaa vaaroja (vahinkoja) käyttäjälle ja muille henkilöille.

Käyttöohje perustuu Euroopan unionin voimassa olevien standardeihin ja sääntöihin. Ota tässä maassa voimassa olevat määräykset ja säädökset huomioon!

OHJEIDEN SELITYS

Ota seuraavat symbolit ja merkit ja sanat, jotka käytetään käyttöohjeessa, tuotteessa ja sen pakkauksessa:

ℹ = Tiedoksi / Hyödyllinen lisätieto tuotteesta

⚠ = Huomaa tuo / Tämä huomautus varoittaa kaikentyyppisistä mahdollisista vahingoista

⚠ = Varoitus ! Huomio - vaara! Voi johtaa vakaviin tapaturmiin tai kuolemaan

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön kotitalouksissa eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Käyttö muuhun tarkoitukseen katsotaan määräystenvastaiseksi. Emme ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä tai määräystenvastaisesta käytöstä. Tämä koskee myös tuotteen mahdollisia muutoksia omin päin.

Tämä powerbank, eli varavirtalähde, on tarkoitettu yhteensopivien, USB-liitännällä varustettujen laitteiden (esim. älypuhelimet, tabletit, kuulokkeet, jne.) lataamiseen ja lataamiseen. Liitä varavirtalähde sopivalla USB-kaapelilla laitteeseen, jonka haluat lataamisesti automaattisesti. Jos latteen lisäämisen jälkeen ei tapahdu mitään, paina virtapainiketta ja/tai käynnistä varavirtalähde manuaalisesti. Paina virtapainiketta kerran tarkastaaksesi akun latustason. LED-pisteet merkitsevät kukin 25 prosentin latauskapasiteetista. Käytä 5 V / 2 A USB-C-tyyppi muuntajaa

varavirtalähteen latauksen. Heikompia USB-muuntajia voidaan käyttää. Tällöin latausaika pitenee vastaavasti.

TURVALLISUUSOHJEET

Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden ruumiilliset, aistimilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, kun he ovat saaneet opastusta tuotteen turvallisessa käytöstä ja kun he tietävät, mitä vaaroja on olemassa. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Puhdistusta ja hoitoa lapset eivät saa tehdä ilman valvontaa.

Ennen kuin käytät varavirtalähdettä, huomioi kaikki ladattavaan laitteen tiedot ja turvallisuusohjeet. Käytä ainoastaan soveltuvaan laitteeseen sopivia USB-tulo. Käytä alkuperäisiä ja hyväksyttyjä kaapeleita.

Irrota varavirtalähde USB-laturista, kun se on ladattu täyteen. Älä lataa yön yli tai ilman valvontaa. Älä lataa ilman valvontaa.

Palovaaran ja sähköiskuvaaran poissulkemiseksi varavirtalähde on suojattava kosteudelta ja sateelta! Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan ota kosteata laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

Tuote voi vahingoittua töytäisyistä, iskuista tai pudotessaan pienetäkin korkeudelta. Käsittele tätä tuotetta huolellisesti! Älä käytä vahingoittuntuutta laitetta enää. RÄJÄHDYSVAARA! Hävitä käyttöikäinsä päähän tullut varavirtalaite ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan vie räjähdysattiiseen ympäristöön, missä on palavia nesteitä, pölyä tai kaasuja.

Tuotteen saa ladata vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tarkkaile laitteen lämpötilaa ja voi johtaa pälohaavoihin ja tulipaloon.

Käytä tätä tuotetta vain sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen tehorajojen sisällä.

Ennen kuin liität johonkin laitteeseen tarkasta, latautuuko se tämän laturin syöttämällä virralla riittävästi.

Suojaa tuote kosteudelta, ylikuumenemiseltä ja liialta. Käytä sitä vain kuivassa ympäristössä.

Älä koskaan altista tuotetta äärimmäiselle rasitukselle, kuten äärimmäinen kuumuus, kylmyys, tuli, suora auringonpaiste, jne.

Älä lataa varavirtalähdettä ja pura siitä varausta samanaikaisesti.

Lataa varavirtalähde vähintään 4 kuukauden välein, jotta se pysyy hyvässä käyttökunnossa.

Älä käytä pakkauksen sisällä.

Ilee puhdistustyöt vain virtapistokeen ollessa irrotettu / virransyötön ollessa katkaistu.

Käytä puhdistamiseen vain hieman kosteaa liinaa ja hankaa sen jälkeen täysin kuivaksi. Älä käytä kovia harjoja tai teräviä esineitä tai hankaus- tai liuotinaineita.

TAKUU

Pyydä tuotteesi yhteydessä ostotodistus.

Älä avaa tuotteita äläkä tee siihen mitään muutoksia! Korjaustoimet saa tehdä vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike tai vastaav