



# denver



## BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

## Denver BTV-213

### Bedienungsanleitung

#### Lieferumfang:


Bluetooth-Lautsprecher  
Bedienungsanleitung  
3,5 mm Audiokabel  
Micro-USB-Kabel

#### Vorsicht:

1. Lassen Sie den Bluetooth-Lautsprecher nicht ständig am Ladegerät, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren. Einige Komponenten können durch unsachgemäße Eingriffe beschädigt werden und dadurch die Klangqualität beeinträchtigen.

#### Beschreibung

- ① Nächster Titel/Lautstärke erhöhen
- ② Vorheriger Titel/Lautstärke verringern
- ③ TWS-Verbindung
- ④ Lichtregler
- ⑤ Ein/Aus, Wiedergabe/Pause, Telefontaste
- ⑥ AUX-Eingang
- ⑦ Ladeanschluss
- ⑧ LED-Ladeanzeige
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Membrane mit Licht



## Bedienung

### 1. Ein- und Ausschalten

Um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, hören Sie einen Signalton und die blaue LED blinkt schnell.

### 2. Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie den Lautsprecher ein und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, sodass es nach dem Lautsprecher suchen kann. Wählen Sie dann den Lautsprechernamen „Denver BTV-213“, um zu verbinden. Wenn die Verbindung aufgebaut ist, hören Sie eine Ansage und die blaue LED leuchtet.

Um die Verbindung des Lautsprechers mit Ihrem Gerät zu trennen, halten Sie die TWS-Taste gedrückt.

Nachdem der Lautsprecher aus- und wieder eingeschaltet wurde, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät.

### 3. Musikwiedergabe

- A. Drücken Sie während der Musikwiedergabe Wiedergabe/Pause, um die Wiedergabe zu unterbrechen/fortzusetzen.
- B. Drücken Sie während der Musikwiedergabe „+“ oder „-“, um den nächsten oder vorherigen Titel abzuspielen.
- C. Halten Sie während der Musikwiedergabe „+“ oder „-“ gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Sie hören einen Signalton, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist.

### 4. Anrufen

- A. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.
- B. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste.

### 5. Aux-Eingangsmodus

Um Musik abzuspielen, schließen Sie ein Audiokabel am Denver BTV-213 Lautsprecher und an Ihrem Handy, Tablet oder Computer an. Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um zwischen Bluetooth- und Aux-Eingangsmodus umzuschalten.

### 6. TWS-Modus

Schalten Sie zwei Denver BTV-213 Lautsprecher ein und drücken Sie dann die TWS-Taste an einem der Lautsprecher, damit sie sich über Bluetooth verbinden. Sie hören eine Ansage, wenn beide Lautsprecher miteinander verbunden sind. Um den TWS-Modus zu deaktivieren, drücken Sie zweimal die TWS-Taste.

## 7. Laden

Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel am Ladeanschluss des Bluetooth-Lautsprechers und an einem 5-V-USB-Ladegerät an. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, sobald der Lautsprecher vollständig geladen ist.

## 8. Lichtregler

Drücken Sie den Lichtregler, um zwischen 6 verschiedenen Lichtmodi umzuschalten oder das Licht auszuschalten.

## Technische Daten

- ❖ Bluetooth-Version: 5.0
- ❖ Abmessungen und Gewicht: 75 x 186 mm (T x H); 460 g
- ❖ Material: ABS und Stoff
- ❖ Akku: 3,7 V/1200 mAh
- ❖ Rauschabstand und Klirrfaktor:  $\geq 85$  db;  $\leq 0,5$  %
- ❖ Tieftöner: 4  $\Omega$
- ❖ Bluetooth-Reichweite: ca. 10 m
- ❖ Ladeanschluss: Mikro-USB
- ❖ Betriebszeit: ca. 5 - 6 Stunden (bei 50% Lautstärke)
- ❖ Ladedauer: ca. 2 - 3 Stunden

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



GER-4

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BTV-213 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BTV-213. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 20Hz-20KHz

Max. Ausgangsleistung: 40dBm

Bluetooth Frequenz: 2402MHz ~ 2480MHz

**Warnung. Lithium-Akku interiert**

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)