




























































meross

Quick Start Guide

Meross app



3. Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross after-sales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom. Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.



Polski

Instrukcja instalacji

- Pobierz aplikację Meross.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Meross, aby zakończyć konfigurację.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zaleca się, aby urządzenie było używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w suchym miejscu.
- Urządzenie powinno być używane w zakresie mocy znamionowej podanej w specyfikacji produktu na etykietcie.
- Ze względu na bezpieczeństwo należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni podłączone do prądu i przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie nie wolno używać urządzeń bezprzewodowych.
- Nie podłączaj tego urządzenia jedno po drugim.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
- Brak napięcia tylko po odłączeniu wtyczki.
- Gniazdko zasilające inteligentną wtyczkę powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, w których temperatura może być niższa od rzeczywistych warunków panujących w pomieszczeniu, takich jak nieogrzewane magazyny lub garaże.Należy zapoznać się z informacjami eksploatacyjnymi dotyczącymi minimalnej i maksymalnej temperatury pracy na instrukcji obsługi lub na stronie internetowej.
- Nie umieszczaj w pobliżu źródła ciepła lub urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie narażaj tego produktu na wstrząsy mechaniczne, takie jak zgniatanie, wyginanie, przebijanie lub rozdrabnianie. Unikaj upuszczenia lub umieszczenia ciężkich przedmiotów na tym produkcie.
- Nie należy używać tego produktu, jeśli zaobserwowano widoczne wady lub jeśli został on uszkodzony lub zmodyfikowany. Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.
- Nie próbuj demontować, otwierać, używać mikrofalówki, spalać, malować, wkładać obcych przedmiotów do tego produktu.
- Próba otwarcia lub serwisowania urządzenia unieważnia wszystkie gwarancje, wyrazne lub dorozumiane. W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem należy zaprzestać jego używania, odłączyć urządzenie i skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.
- Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, należy zachować ostrożność, aby nie spadały przedmioty i nie rozlewały się płyny do obudowy przez otwory.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burz z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Gwarancja

Produkty Meross są objęte 24-miesięczną ograniczoną gwarancją od daty zakupu. Prosimy odwiedzić stronę <https://www.meross.com/support/warranty> aby zapoznać się ze szczegółową polityką gwarancyjną i rejestracją produktu.

Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, podręcznik użytkownika, gwarancje, FAQ i inne informacje, odwiedź <https://www.meross.com/support/>.

Deklaracja Zgodności

Meross niniejszym deklaruje, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw 2014/53/EU, 2011/65/EU. Oryginalna Deklaracja Zgodności UE może znajdować się na stronie <https://www.meross.com/support/euadoc>. Meross niniejszym deklaruje, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 roku. Oryginalna Deklaracja Zgodności z Wielkiej Brytanii może znajdować się pod adresem. <https://www.meross.com/support/ukca>.

Częstotliwość pracy

Nie istnieją żadne ograniczenia w korzystaniu z częstotliwości radiowych lub pasm częstotliwości we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach EFTA, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. Częstotliwość pracy / Maks. moc wyjściowa **2400MHz-2483.5MHz / 20dBm**

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Funkcja tego inteligentnego urządzenia jest testowana w typowych okolicznościach opisanych w noszych specyfikacjach. Meross NIE gwarantuje, że inteligentne urządzenie będzie działać dokładnie tak samo, jak opisano we wszystkich okolicznościach.
- Korzystając z usług stron trzecich, w tym między innymi Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit i

SmartThings,klienci przymijają do wiadomości, że Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i prywatne informacje zebrane przez takie strony. Całkowita odpowiedzialność Meross jest ograniczona do tego, co zostało wyraźnie ujęte w Polityce Prywatności.

3. Szkody wynikające z niezajomości INFORMACJI O BEZPECZNIŚTWIE nie są pokrywane przez serwis posprzedażowy Meross, ani Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. Klienci potwierdzają zrozumienie tych artykułów poprzez przeczytanie niniejszej instrukcji.

čeština

Instalační příručka

- Stáhněte si aplikaci Meross.
- Podle pokynů v aplikaci Meross dokončete instalaci.

Bezpečnostní informace

- Doporučuje se používat přístroj pouze v suchých prostorách.
- Toto zařízení se musí používat v rámci svého jmenovitého výkonu uvedeného ve specifikaci výrobku na štítku.
- Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že je toto zařízení plně zapojeno do zásuvky a že je uchováváno mimo dosah dětí.
- Zařízení nepoužívejte na místech, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
- Nezapojujte toto zařízení jedno po druhém.
- Zařízení při provozu nezakrývejte.
- Bez napětí pouze při odpojené zástrčce.
- Zásuvka, která napájí inteligentní zástrčku, musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Zařízení není určeno k použití na místech, kde může být teplota nižší než skutečné podmínky v místnosti, jako jsou nevytápěné sklady nebo, garáže. Přechtěte si provozní informace o minimálních a maximálních provozních teplotách v návodu nebo na webových stránkách.
- Neumistujte jej do blízkosti zdrojů tepla nebo zařízení produkujících teplo.
- Nevystavujte tento výrobek mechanickým nárazům, jako je drcení, ohybání, propíchnutí nebo skartování. Vyvarujte se pádu nebo pokládání těžkých předmětů na tento výrobek.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou na něm patrné viditelné závady nebo pokud byl poškozen či upraven. Obratse se na naši podporu a požádejte o pomoc.
- Nepokoušejte se tento výrobek rozebrat, otevřít, ohřívát v mikrovlnné troubě, spalovat, natírat, vkládat do něj cizí předměty.
- Pokusy o otevření nebo servis přístroje ruší veškeré záruky, ať už výslovné nebo předpokládané. Pokud se vyskytnou problémy s přístrojem, přestaňte jej používat, odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na naši podporu.
- Upozornění: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, je třeba dbát na to, aby do krytu nespadly žádné předměty a aby se otvory nevysypaly kapaliny.
- Zařízení odpojte ze sítě při bouřkách nebo při dlouhodobém nepoužívání.

Záruka

Na výrobky Meross se vztahuje omezená záruka 24 měsíců od data zakoupení, podrobné záruční podmínky a registraci výrobku naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/warranty>.

Podpora

Technickou podporu, uživatelskou příručku, záruku, často kladené dotazy a další informace naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/>.

Prohlášení o shodě

Společnost Meross tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://www.meross.com/support/euadoc>.

Společnost Meross tímto prohlašuje, že přístroj je v souladu se základními požadavky, požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení o rádiových zařízeních z roku 2017. Originál prohlášení o shodě ve Spojeném království naleznete na adrese [https://www.mer-oss.com/support/ukca](https://www.meross.com/support/ukca).

Provozní frekvence

Ve všech členských státech EU, zemích ESVO, Severním Irsku a Velké Británii neexistují žádná omezení v používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem. Provozní frekvence / maximální výstupní výkon **2400MHz-2483.5MHz / 20dBm**

Odmítnutí odpovědnosti

- Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických okolností popsanych v našich specifikacích. Společnost Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně tak, jak je popsáno.
- Používáním služeb třetích stran, mimo jiné včetně Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádnou odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.
- Škody vzniklé v důsledku neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nejsou kryty popředním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nenese žádnou právní odpovědnost. Zákazníci přečtením tohoto návodu jasně potvrzují porozumění těmto článkům.

svenska

Installationsguide

- Ladda ner appen Meross.
- Följ instruktionerna i Meross-appen för att slutföra installationen.

Säkerhetsinformation

- Det rekommenderas att enheten endast används inomhus på en torr plats.
- Den här enheten ska användas inom dess nominella effekt som anges i produktspecifikationerna på etiketten.
- Se till att enheten är helt inkopplad och hålls utom räckhåll för barn av säkerhetsskäl.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Koppla inte in den här enheten efter varandra.
- Täck inte över enheten när den är i drift.
- Ingen spänning endast när kontakten är urkopplad.
- Det uttag som försär smart plug med ström ska installeras nära utrustningen och vara lätt åtkomligt.
- Apparaten är inte avsedd för användning på platser där temperaturen kan vara lägre än de faktiska rumstemperaturerna, t.ex. uoppvärmda lagerlokaler eller garage. Läs bruksinformationen om lagsta och högsta driftstemperaturer i bruksanvisningen eller på webbplatsen.
- Placera den inte i närheten av värmekällor eller värmeproducerande apparater.
- Utsätt inte denna produkt för mekaniska stötar som krossning, bójning, punktering eller strimling. Undvik att tappa eller placera tunga föremål på den här produkten.
- Använd inte den här produkten om synliga defekter observeras eller om den har skadats eller modifierats. Kontakta vår support för att få hjälp.
- Försök inte sprida in i hålet genom öppningarna.
- Koppla ur enheten under öskväder eller när den inte används under längre perioder.
- Försök att öppna eller utföra service på enheten upphäver alla garantier, uttryckliga eller underförstådda. Om du upplever problem med enheten ska du avbryta användningen, dra ur kontakten med enheten och kontakta vår support för hjälp.
- Varning: För att minska risken för brand eller elektriska stötar ska man se till att föremål inte faller ner och att vätskor inte sprids in i hålet genom öppningarna.
- Koppla ur enheten under öskväder eller när den inte används under längre perioder.

Garanti

Meross produkter omfattas av en begränsad garanti på 24 månader från inköpsdatum, besök <https://www.meross.com/support/warranty> för detaljerad garantipolicy och produktregistrering.

Support

För teknisk support, användarhandbok, garanti, vanliga frågor och svar och annan information, besök <https://www.meross.com/support/>.

Konformitetsförklaring

Meross förklarar härmed att enheten överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU. Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.meross.com/support/euadoc>. Meross förklarar härmed att produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i 2017 års föreskrifter om radioutrustning. Den ursprungliga brittiska försäkran om överensstämmelse finns på följande adress <https://www.meross.com/support/ukca>.

Driftfrekvens

Det finns inga begränsningar i användningen av radiofrekvenser eller frekvensband i alla EU:s medlemsstater. EFTA-länder, Nordirland och Storbritannien. Driftsfrekvens / Max utgångseffekt **2400MHz-2483.5MHz / 20dBm**

Konformitetsförklaring

- Funktionen hos denna smarta enhet testas under en typisk omständighet som beskrivs i våra specifikationer. Meross garanterar INTE att den smarta enheten ska fungera exakt på samma sätt som beskrivs under alla omständigheter.
- Genom att använda tredjepartstjänster, inklusive men inte begränsat till Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit och SmartThings, bekräftar kunderna att Meross inte på något sätt ska hållas ansvarig för de data och den privata information som samlas in av sådana parter. Meross totala ansvar är begränsat till vad som uttryckligen omfattas av dess sekretesspolicy.
- Skador som uppstår på grund av okunskap om SÄKERHETSINFORMATIONEN ska inte täckas av SÄKERHETSINFORMATIONEN, och Meross tar inte heller något juridiskt ansvar för detta. Kunderna bekräftar att de förstår dessa artiklar tydligt genom att läsa denna manual.

Slovenský

Instalačná príručka

- Stiahnite si aplikáciu Meross.
- Podľa pokynov v aplikácii Meross dokončite inštaláciu.

Bezpečnostné informácie

- Zariadenie sa odporúča používať len v interiéri na suchom mieste.
- Toto zariadenie sa musí používať v rámci svojho menovitého výkonu uvedeného v špecifikáciách výrobku na štítku.
- Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že toto zariadenie je úplne zapojené do elektrickej siete a uchovávané mimo dosahu detí.
- Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Nezapájajte toto zariadenie po sebe.
- Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte.
- Žiadne napätie iba vtedy, keď je zástrčka odpojená.
- Zásuvka, ktorá napája inteligentnú zástrčku, musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Zariadenie nie je určené na používanie na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako skutočné podmienky v miestnosti, ako sú nevykurované sklady alebo garáže. Informácie o minimálnej a maximálnej prevádzkovej teplote si prečítajte v návode na obsluhu alebo na webovej stránke.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo zariadení produkujúcich teplo.
- Nevystavujte tento výrobok mechanickým nárazom, ako je drvenie, ohybanie, prepichovanie alebo skartovanie. Vyhňte sa pádom alebo umiestňovaniu ťažkých predmetov na tento výrobok.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak sa na ňom vyskytnú viditeľné chyby alebo ak bol poškodený či upravený. V prípade potreby sa obraťte na našu podporu.
- Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberat, otvárať, ohrievat v mikrovlnnej rúre, spalovať, natierať, vkladať do neho cudzie predmety.
- Pokus o otvorenie alebo servis zariadenia ruší všetky záruky, či už výslovné alebo implicitné. Ak sa vyskytnú problémy so zariadením, prestaňte ho používať, odpojte ho zo siete a obraťte sa na našu podporu.
- Upozornenie: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, je potrebné dbať na to, aby do krytu nespadli predmety a aby sa cez otvory nevyliali kvapaliny.
- Počas búrky s bleskom alebo pri dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie zo siete.

Záruka

Na výrobky Meross sa vzťahuje 24-mesačná obmedzená záruka od dátumu zakúpenia, podrobné záručné podmienky a registráciu výrobku nájdate na stránke <https://www.meross.com/support/warranty>.

Podpora

Technickú podporu, používateľskú príručku, záruku, často kladené otázky a ďalšie informácie nájdate na stránke <https://www.meross.com/support/>.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Meross týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originál EÚ vyhlásenia o zhode nájdate na adrese <https://www.meross.com/support/euadoc>. Spoločnosť Meross týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadení o rádiových zariadeniach z roku 2017. Originál vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva nájdate na adrese <https://www.meross.com/support/ukca>.

Prevádzková frekvencia

Vo všetkých členských štátoch EÚ, krajínach ESZO, Severnom Irsku a Veľkej Británii neexistujú žiadne obmedzenia pri používaní rádiových frekvencií alebo frekvenčných pásiem. Prevádzková frekvencia / maximálny výstupný výkon **2400MHz-2483.5MHz / 20dBm**

Zrieknutie sa zodpovednosti

- Funkcia tohto inteligentného zariadenia je testovaná za typických okolností opísaných v našich špecifikáciách. Spoločnosť Meross NEZARUČUJE, že inteligentné zariadenie bude fungovať presne tak, ako je opísané za všetkých okolností.
- Používaním služieb tretích strán vrátane, ale nielen, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť Meross nenese žiadnu zodpovednosť za údaje a súkromé informácie zhradené týmito stranami. Celková zodpovednosť spoločnosti Meross je obmedzená na to, čo je výslovne uvedené v jej Zásadách ochrany osobných údajov.
- Škody vyplývajúce z neznalosti BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ nie sú pokryté popredným servisom spoločnosti Meross a spoločnosť Meross za ne nepreberá žiadnu právnú zodpovednosť. Zákazníci čítaním tohto návodu na obsluhu jasne potvrdzujú porozumenie týmto článkom.

Português

Guia de instalação

- descorreeje o aplicativo Meross.
- Siga as instruções na aplicação Meross para completar a configuração.

Informação sobre segurança

- Recomenda-se que o dispositivo seja utilizado apenas em ambientes interiores, num local seco.
- Este dispositivo deve ser utilizado dentro da sua potência nominal incluída nas especificações do produto no rótulo.
- Certifique-se de que este dispositivo está totalmente ligado e mantido fora do alcance das crianças por razões de segurança.
- Não utilizez o dispositivo onde não sejam permitidos dispositivos sem fios.
- Não ligue este dispositivo um após o outro.
- Não cubra o dispositivo quando este estiver a funcionar.
- Sem voltagem apenas quando a ficha estiver desligada.
- A tomada que fornece energia à ficha inteligente deve ser instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
- O dispositivo não se destina a ser utilizado em locais onde a temperatura possa ser inferior às condições reais da sala, tais como armazéns não aquecidos ou garagens. Favor ler as informações de funcionamento sobre as temperaturas mínima e máxima de funcionamento no manual ou no website.
- Não colocar perto de fontes de calor ou dispositivos produtores de calor.
- Não expor este produto a choques mecânicos, tais como esmagamento, flexão, perfuração, ou retalhamento. Evitar deixar cair ou colocar objectos pesados sobre este produto.
- Não utilizez este produto se forem observados defeitos visíveis ou se o mesmo tiver sido danificado ou modificado. Contacte o nosso apoio para assistência.
- Não tentar desmontar, abrir, abrir no microondas, incinerar, pintar, inserir objectos estranhos neste produto.

- A tentativa de abertura ou manutenção da unidade anula todas as garantias, expressas ou implícitas. Se tiver problemas com o dispositivo, interrompa a sua utilização, desligue o dispositivo da tomada e contacte o nosso apoio para assistência.
- Advertência: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, deve ter-se cuidado para que os objectos não caiam e os líquidos não sejam derramados para dentro do recinto através das aberturas.
- Desligue o dispositivo da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

Garantia

Os produtos Meross são cobertos por uma garantia limitada de 24 meses a partir da data de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para uma política de garantia detalhada e registo do produto.

Apoio

Para apoio técnico, guia do utilizador, garantia, FAQs, e outras informações, visite <https://www.meross.com/support/>.

Declaração de Conformidade

A Meross declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das diretivas 2014/53/UE, 2011/65/UE. A Declaração de Conformidade original da UE pode ser encontrada em <https://www.meross.com/support/euadoc>. A Meross declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes do Regulamento de Equipamento de Rádio de 2017. A Declaração de Conformidade original do Reino Unido pode ser encontrada em <https://www.meross.com/support/ukca>.

Frequência de funcionamento

Não existem restrições na utilização de radiofrequências ou bandas de frequência em todos os estados membros da UE, países da EFTA, Irlanda do Norte e Grã-Bretanha. Frequência de funcionamento / Potência de saída máxima **2400MHz-2483.5MHz / 20dBm**

Declaração de exoneração de responsabilidade

- A função deste dispositivo inteligente é testada sob uma circunstância típica descrita nas nossas especificações. A Meross NÃO garante que o dispositivo inteligente tenha exactamente o mesmo desempenho que o descrito em todas as circunstâncias.
- Ao utilizar serviços de terceiros, incluindo mas não limitados à Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, os clientes reconhecem que a Meross não será responsabilizada de forma alguma pelos dados e informações privadas recolhidos por tais partes. A responsabilidade total da Meross é limitada ao que está expressamente coberto na sua Política de Privacidade.
- Os danos resultantes do desconhecimento das INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA não serão cobertos pelo serviço pós-venda da Meross, nem a Meross assume qualquer responsabilidade legal a esse respeito. Os clientes reconhecem claramente a compreensão destes artigos através da leitura deste manual.

Türkçe

Kurulum Kılavuzu

- Meross uygulamasını indirin.
- Kurulumu tamamlamak için Meross uygulamasındaki talimatları izleyin.

Güvenlik bilgileri

- Cihazın sadece iç mekanlarda kuru bir yerde kullanılması tavsiye edilir.
- Cihaz, etiket üzerindeki ürün özelliklerinde yer alan nominal gücü dahilinde kullanılmalıdır.
- Bu cihazın fişinin tamamen takılı olduğundan ve güvenliğin açısından çocukların erişimeyeceği bir yerde saklandığından emin olun.
- Cihazı kabloluşuz cihazlara izin verilmeden yerlerde kullanmayın.
- Bu cihazı birbirini ardına fişe takmayın.
- Çalışırken cihazın üzerini örtmeyin.
- Sadece fiş çıkarıldığında voltaj yok.
- Akülü fişe güç sağlanan priz, ekipmanları yakınlama monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihaz, istilimayan depolar veya garajlar gibi sıcaklığın gerçek oda koşullarından daha düşük olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Lütfen kılavuzdaki veya web sitesindeki minimum ve maksimum çalışma sıcaklıklarına ilişkin bilgileri dikkatlice okuyun.
- İsa kaynaklarının veya ısı üreten cihazların yakınlama yerleşmeyin.
- Bu ürünün ezilme, bükülme, delinme veya parçalanma gibi mekanik darbelerle maruz bırakılmaması. Bu ürünün düşürmekten veya üzerine ağır nesnelere koymaktan kaçının.
- Gözle görülür kusurlar varsa veya hasar görmüş ya da değiştirilmişse bu ürünü kullanmayın. Yardım için destek ekibimize iletişime geçin.
- Bu ürünü sökmeye, açmaya, mikrodalga fırına vermeye,

yakmaya, boyamaya, işine yabanc a cisimler sokmaya çalışmayın.

- Üniteleri açmaya veya servise vermeye çalışmak, açık veya zamlı tüm garantileri geçersiz kılar. Cihazla ilgili sorun yaşarsanız, kullananıyı bırakın, cihazın fişini çekin ve yardım için destek ekibimize iletişime geçin.

- Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, nesnelerin düşmesime ve sıvıların akıştıklarından muhafazanın için dokümanimesine dikkat edilmelidir.

- Şişkekl fırınalar arasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

Garanti

Meross ürünleri, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Ayrıntılı garanti politikası ve ürün kaydı için lütfen <https://www.meross.com/support/warranty> adresini ziyaret edin.

Destek

Teknik destek, kullanım kılavuzu, garanti, SSS ve diğer bilgiler için lütfen <https://www.meross.com/support/> adresini ziyaret edin.

Uygunluk Beyanı

Meross işbu belge ile cihazın 2014/53/EU, 2011/65/EU sayılı direktiflerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Originl AB Uygunluk Beyanı <https://www.meross.com/support/euadoc>. Meross işbu belge ile cihazın Radyo Ekipmanları Yönetmeliği 2017'nin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Originl Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı şu adreste bulunmaktadır <https://www.meross.com/support/ukca>.

Çalışma Frekansı

Tüm AB üyesi ülkelerde, EFTA ülkelerinde, Kuveyt İrfanda'da ve Büyük Britanya'da radyo frekanslarının veya frekans bantlarının kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışma Frekansı / Maksimum Çıkış Gücü **2400MHz – 2483.5MHz / 20dBm**

Sorumluluk Reddi

- Bu okülü cihazın işlevi, şartnamelerimizde açıklanan teknik bir durum altında test edilmiştir. Meross, okülü cihazın her koşulda açıkladığı gibi tam olarak aynı performansı göstereceğini GARANTİ ETMEZ.
- Müşteriler, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ve SmartThings dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf hizmetlerini kullanarak, Meross'un bu taraflarca toplanan verilerden ve özel bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Meross'un toplam sorumluluğu Gizlilik Politikası'nda açıkça belirtilenlere sınırlıdır.
- GÜVENLİK BİLGİLERİNİ dikkate alınmasından kaynaklanan zararlar Meross satış sonrası hizmetleri tarafından karşılanmaz ve Meross bu konuda herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez. Müşteriler bu kılavuzu okuyarak bu maddeleri açıkça onayladıklarını kabul ederler.



Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z.O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz, Polen

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ilfstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3BE UK

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: Floor 3, Building A5, Shihcheng Road No. 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.





P/N:6102000440-230301