



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Kaffeemaschine

**TE-CF 18 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 4609990**

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672510

Die Einhell Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo ermöglicht überall frischen Kaffeegenuss. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist sie mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombinierbar. Die Akku-Kaffeemaschine bietet eine schnelle Zubereitung von Filterkaffee oder handelsüblichen Kaffeepads in ca. 5 Min., hat einen entnehmbaren 240 ml Wassertank und wird mit einer staubdichten Edelstahl-Kaffeetasse mit Deckel geliefert. Leicht und tragbar dank Tragegriff ist sie ideal für unterwegs. GummifüÙe sorgen für einen stabilen Stand. Im Lieferumfang enthalten sind ein Dosierlöffel, ein Kaffeepulverbehälter mit Filter und ein Kaffeepad-Behälter. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig
- 2-in-1: Filterkaffeemaschine und Kaffeepadmaschine in einem
- Kaffe Zubereitung mit max. 80 °C für optimalen Genuss
- Entnehmbarer 240 ml Wasserbehälter für eine Tasse Kaffee
- Für Tassen bis zu einer Höhe von 90 mm
- Problemloser Transport dank integriertem Tragegriff
- Tassenhalterung verhindert Herausfallen der Tasse bei Transport
- GummifüÙe für rutschfesten Stand
- Inkl. Kaffeetasse aus Edelstahl mit Deckel
- Inkl. Dosierlöffel
- Inkl. Kaffeepulverbehälter mit 1 x Kaffeefilter
- Inkl. Behälter für handelsübliche Kaffeepads
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- Tankvolumen 0.24 L

## Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg) 2.29
- Produktgewicht (kg) 1.17
- Maße Einzelverpackung 322 x 185 x 267 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 9.7 kg
- Maße Exportkarton 655 x 380 x 282 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1632 | 3360 | 3780



## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Kaffeetasse TE-CF 18 Li-Solo  
Kaffeemasch./Wasserkocher-Zub.  
Art.-Nr.: 4609991  
EAN-Code: 4006825672831  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory