



# Einhell

# CLASSIC



Akku-Rasentrimmer

**GC-CT 18/24 Li P - Solo**

**Art.-Nr.: 3411104**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635690

Der Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P-Solo ist der ideale Helfer, um Garten und Rasenstreifen auf Vordermann zu bringen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie: die kraftvollen Systemakkus finden bei allen Geräten der Reihe Anwendung. Für den Betrieb ist eine 18 V-Batterie notwendig. Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten ermöglicht der Zusatzhandgriff für die Zweihandführung. Gehäuse und Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Die Schnittbreite beträgt 24 cm bei 8.500 Umdr./Minute. Zum Lieferumfang gehören 20 St. Kunststoffmesser. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten

- Umdrehungen Messer 8500 rpm
- Schnittbreite Messer 24 cm
- Anzahl Akkus 0 STK

## Logistische Daten

- Produktgewicht 1.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 2 kg
- Maße Einzelverpackung 180 x 150 x 490 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 17 kg
- Maße Exportkarton 635 x 505 x 390 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1600 | 3280 | 3936



ADDITIONAL HANDLE




EASY HANDLING



INCL. 20 pieces BLADES



18V BATTERY POWERED (NOT INCLUDED)



## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set GE-CT 18 Li  
Rasentrimmer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405730  
EAN-Code: 4006825560404  
Einhell Grey



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512021  
EAN-Code: 4006825601350  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511436  
EAN-Code: 4006825616590  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory