

Löt-/Entlötpinzette LP-48

Best.Nr. 840 218

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen und geschützten Räumen.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieser LötKolben in Pinzettenform dient zum bequemen Löten und Entlöten von Bauteilen unterschiedlichster Größen.

Die Betriebsspannung beträgt 230 V~. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- ① Lötspitzen zum Erhitzen der Lötstellen.
- ② Rändelmuttern zum einfachen Auswechseln der Lötspitzen.
- ③ Handgriff mit Gelenk für einen sicheren Halt und zum Anlegen an die Lötstellen.
- ④ Anschlusskabel zur Spannungsversorgung der Lötpinzette.



Vorsicht

Bevor Sie fortfahren, beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise!

- **Achten Sie bei Lötarbeiten darauf, dass Sie eine hitzefeste Unterlage verwenden!**
- **Es dürfen sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe befinden!**
- **Der LötKolben darf auf keinen Fall ohne Lötspitze betrieben werden!**
- **Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht im Lötbereich bzw. in der Nähe des LötKolbens befinden.**



Bedienung

- Nehmen Sie die Lötpinzette in Betrieb, indem Sie das Netzkabel ④ mit dem Stromnetz verbinden.
- Warten Sie ca. 3 Minuten bis sich die Lötspitzen ① aufgeheizt hat.
- Nun können Sie mit einem geeigneten Lötzinn die Lötspitzen ① verzinnen.
- Um die gewünschten Lötarbeiten durchzuführen erhitzen Sie mit Hilfe der Lötspitzen ① die Lötstellen.
- Reinigen Sie anschließend die Lötspitzen ① mit einem Lötschwamm.
- Legen Sie die Lötpinzette bei Nichtbenutzung immer auf eine hitzebeständig Ablage.
- Zum Ausschalten der Lötpinzette trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz.
- Lassen Sie den LötKolben anschließend auf einer hitzebeständigen Ablage vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.

Pflege und Wartung



Achtung: Trennen Sie das Anschlusskabel ④ vom Stromnetz und lassen Sie die Lötpinzette vollständig abkühlen bevor Sie Wartungs-/Reinigungsarbeiten daran vornehmen!

Lötspitzenwechsel

- Zum Wechseln der Lötspitzen ① lockern Sie die beiden Kreuzschrauben.
- Jetzt können Sie die Lötspitzen ① austauschen.
- Ziehen Sie die Kreuzschrauben anschließend wieder fest.
- Die Lötspitzen lassen sich auch komplett mit samt der Hülse austauschen.
- Lösen Sie hierfür die Rändelmuttern ② und tauschen Sie die Hülsen aus.
- Drehen Sie die Rändelmuttern ② anschließend wieder fest.

Reinigung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Netzstecker auf korrekten Sitz überprüfen.
	Haussicherung ausgelöst.	Sicherung überprüfen.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz
- Stromaufnahme: max. 0,4 A
- Lötcolbenleistung: 48 W
- Kabellänge: 1,2 m
- Spannungsbereich: bis zu 30 mm
- Maße (LxBxH): 215x50x28 mm

Lieferumfang

- Lötpinzette
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.



Vorsicht Netzspannung, das Gerät nicht öffnen!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2015 by Pollin Electronic GmbH