



# Einhell



## TE-CD 18 Li Brushless - Solo

Akku-Bohrschrauber

Art.-Nr.: 4513850

Ident.-Nr.: 11015

EAN-Code: 4006825611366

Der EINHELL TE-CD 18 Li Brushless – Solo Akku-Bohrschrauber verbindet starke Leistung mit längerer Laufzeit. Der bürstenlose Motor mit zwei-Gang-Getriebe ermöglicht kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion unterdrückt unerwünschtes Nachlaufen, durch das hochwertige 13mm Metallbohrfutter lässt sich das Werkzeug schnell und mühelos wechseln. Eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglicht das LED-Licht. Ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für einen festen Halt und angenehmes Arbeiten, die Handgelenke werden durch den Zusatzhandgriff geschont. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich.

### Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
- Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



### Technische Daten

- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-500 min <sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1800 min <sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment hart	60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	20 Stufen
- Bohrfutter	13 mm   Einhülzig

### Logistische Daten

- Produktgewicht	1.21 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	1.73 kg
- Maße Einzelverpackung	253 x 78 x 213 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	8 kg
- Maße Exportkarton	440 x 305 x 245 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4180   8740   10260



## Als Sonderzubehör erhältlich

Bit-Set, 23-teilig  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258073  
EAN-Code: 4006825573268  
Einhell Grey



18V 5,2 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511357  
EAN-Code: 4006825598865  
Einhell Accessory



18V Starter-Kit Power-X-Change  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512021  
EAN-Code: 4006825601350  
Einhell Accessory



Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258085  
EAN-Code: 4006825563610  
Einhell Grey



18V 30min Power-X-Change  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory