

Reinigung & Pflege

TECHNISCHES DATENBLATT

Bildschirmreiniger

WIKO Bildschirmreiniger ist ideal zur Reinigung von Kunststoff-, Metall- und Glasoberflächen. Durch die schonende und streifenfreie Reinigung von Schmutz, Staub, Fett und Nikotin-Rückständen sorgt WIKO Bildschirmreiniger für ein langanhaltend brillantes Bild auf Plasma-, LCD-, TV- und Computer-Bildschirmen.

Gebinde **Art.-Nr.:**
400 ml Dose ABSR.D400

Einsatzgebiete

- WIKO Bildschirmreiniger entfernt Staub, Schmutz und Fingerabdrücke von Glas, Metall und anderen glatten Oberflächen
- Sorgt für ein brillantes Bild auf Plasma-, LCD- und TV- und Computerbildschirmen
- Reinigt auch Objektive, Brillen, Kameras, Handys, Notebooks, Navigationsgeräte, etc.

Eigenschaften

- Hochwirksamer Schaumreiniger für Displays und empfindliche Oberflächen
- Streifenfreie und schonende Reinigung
- Erzeugung eines brillanten Bildes
- Universelle Einsetzbarkeit auch für Objektive, Kameras, Brillen u.v.m.

Anwendung

Vor der Anwendung den Behälter intensiv schütteln. Elektrische Geräte vor der Reinigung ausschalten. Schaum etwa faustgroß auf ein Mikrofaser Tuch sprühen und auf die zu reinigende Fläche ohne Druck auftragen. Oberfläche gleichmäßig reinigen. **Achtung: Nicht direkt auf die Oberflächen sprühen! Bitte beachten Sie zusätzlich die Pflegehinweise des Geräteherstellers.**



Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.