

WLAN-Bodycam BC22G

Best.Nr. 865 028

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

RED  POWER



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die WLAN-Bodycam nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Lieferumfang

WLAN-Bodycam, Anleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung


Die WLAN-Bodycam dient zur Aufnahme von Fotos und Videos und Speicherung der Dateien auf Micro-SD Karte. Mit der App "StayActive" lässt sich die Kamera bequem per Smartphone oder Tablet steuern und die Dateien abspeichern. Die Kamera kann per Halteklammer befestigt werden. Der integrierte Akku lässt sich über den Micro-USB Anschluss aufladen.

Die Betriebsspannung beträgt 5 V- (über Micro-USB Anschluss). Das Gerät entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



Inbetriebnahme / Bedienung

Kamera aufladen

- Zum Aufladen des internen Akkus müssen Sie ein Micro-USB auf USB-A Kabel verwenden.
- Stecken Sie den Micro-USB Stecker in den vorgesehenen Anschluss **5** der Kamera.
- Das andere Ende können Sie entweder in ein stabilisiertes 5 V- USB-Netzteil oder USB-Slot eines PC's einstecken.
- Die Lade-LED **4** leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und erlischt, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Kamera ein- und ausschalten

- Drücken und halten Sie die Power-Taste **3** für ca. 3 Sekunden, um die Kamera einzuschalten.
- Die Status-LED **1** leuchtet daraufhin dauerhaft rot auf und blinkt anschließend, da es sich im Standby-Modus befindet.
- Drücken und halten Sie die Power-Taste **3** für ca. 3 Sekunden, um die Kamera auszuschalten.

Videoaufnahme

- Stecken Sie eine MicroSD-Karte (max. 64 GB) in den Kartenslot **6** der Kamera.
- **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Karte im FAT32-Format neu formatiert wurde.
- Schalten Sie die Kamera ein und drücken kurz auf die Power-Taste **3**, um eine Videoaufnahme zu starten.
- Während der Aufnahme blinkt die Status-LED **1** grün.
- Drücken Sie erneut kurz auf die Power-Taste **3**, um die Aufnahme zu beenden.
- Die Videoaufnahme wird anschließend auf die MicroSD-Karte gespeichert und kann mittels Datenverbindung am PC angesehen und kopiert werden.
- Bitte beachten Sie, dass Fotoaufnahmen nur über die App gemacht werden können.

Appinstallation

iOS-Gerät: Gehen Sie in den App Store und installieren Sie die "StayActive" App oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code. **Hinweis:** Es werden nur Geräte ab iOS 8.0 (Ab iPhone 5S, iPad 5. Generation) unterstützt.


Android-Gerät: Gehen Sie auf Google Play und installieren Sie die "StayActive" App oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code. **Hinweis:** Es werden nur Geräte ab Android 4.3 unterstützt.



Kamera per WLAN verbinden

- Gehen Sie in die WLAN-Einstellungen Ihres iOS- oder Android-Geräts.
- Wählen Sie das Gerät "StayActive-XXXX" aus und geben Sie das Passwort "eq123456" ein.
- Die Kamera ist jetzt über WLAN mit Ihrem Gerät verbunden.
- Bitte beachten Sie, dass Sie sich nach jedem Einschalten wieder neu verbinden müssen.

App-Bedienung



Preview: Hier gelangen Sie zum Vorschau-Modus. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um eine Fotoaufnahme zu machen.

Videos: Hier befinden sich die aufgenommenen Videos, die auf dem Smartphone/Tablet abgespeichert sind. Diese können Sie betrachten oder löschen.

About: Hier befinden sich Informationen über Rom Version, App Version, Akkukapazität, Seriennr., Mac-Adresse, Speicherkartenkapazität und freier Speicherplatz auf der SD-Karte

Download: Hier befinden sich alle auf der MicroSD-Karte abgespeicherten Videos, die Sie heruntergeladen und anschließend unter "Videos" ansehen können.

Photos: Hier befinden sich die aufgenommenen Fotos, die auf dem Smartphone/Tablet abgespeichert sind. Diese können Sie betrachten oder löschen.

Setting: Unter "Sync Time" können Sie die Systemzeit aktualisieren. Unter "Setting Time" können Sie den Aufnahmeintervall von 1 min, 3 min, 5 min und 10 min einstellen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Videoaufnahmen nicht direkt über die App gestartet werden können. Heruntergeladene Videos werden bei Android-Geräten unter dem Ordner "Down_Video" (kann je nach Android-Version variieren) abgelegt und können alternativ auch über einen Dateimanager angesehen werden.

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung der Kameralinse verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kamera lässt sich nicht einschalten	Akku leer	Laden Sie die Kamera auf
Aufnahmen werden nicht gestartet (grüne LED leuchtet nicht)	Keine MicroSD-Karte eingelegt oder Kartenfehler	Legen Sie eine neue, FAT32-formatierte MicroSD mit max. 64 GB ein
App hat keinen Zugriff auf die Kamera	Kamera nicht verbunden	Verbinden Sie das Gerät mit der Kamera (siehe "Kamera per WLAN verbinden" auf Seite 3)
Kein Zugriff auf Kamera per PC möglich	Defektes USB-Kabel / USB-Port / MicroSD-Karte	Überprüfen Sie das USB-Kabel bzw. den USB-Port. Entnehmen Sie die MicroSD-Karte und überprüfen diese mit einem Cardreader.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 V- (Micro-USB)
- Akku: LiPo, 460 mAh
- Akkulaufzeit: ca. 2,5 Stunden
- Integriertes Mikrofon: ja
- Chipsatz: Single-Core Prozessor, 400 MHz
- Einzelbildauflösung: 1 MP, 1280x720 px
- Kameralinse: Fixierter Fokus, Brennweite F=2,2, 1/4" Bildsensor, FOV 84°
- Videoauflösung: 720p (1280x720 px), 25 fps
- Speicherplatz: MicroSD-Karte bis max. 64 GB
- Speicherformat: MP4 (Video), PNG (Foto)
- WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
- App kompatibel mit: Ab iOS 8.0 (Ab iPhone 5S, iPad 5. Generation), ab Android 4.3+
- Schutzart: IP20
- Befestigung: Halteklammer
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 22 g
- Maße (LxBxH): 39x39x17 mm

Entsorgung



DE 56584606

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie entspricht.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.pollin.de im Bereich "Kontakt und Service" als Download zur Verfügung gestellt.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2019 by Pollin Electronic GmbH