

## LED Tischleuchte 26cm

3x AA Batterie, dimmbar, Licht warmweiß

### Produktbeschreibung:

Mobile kabellose Batterie LED Tischleuchte mit Touch-Schalter und stufenloser Dimmfunktion. Die stolze Höhe von 26cm sorgt mit dem 120° breitem Leuchtwinkel für eine schöne Ausleuchtung beim Grillen im Garten, auf dem Tisch beim Camping als Leseleuchte auf dem Nachttisch.

### Technische Details:

- Touchschalter Ein/Aus mit stufenloser Dimmfunktion
- SMD LEDs mit klarer Abdeckung
- HxØ 260x76mm
- Kopf Ø 108mm
- Fuß Ø 76x76mm
- 128lm (dimmbar 10-100%)
- Leistung 1,6W
- 3000K warmweiß
- IP20, Kunststoffgehäuse
- Betrieb mit 3x AAA Microbatterien 1,5V

Art.-Nr. 23764 Modell weiß

Art.-Nr. 23765 Modell schwarz



Art.-Nr. 23764/23765

### Nutzung:

Legen Sie die Batterien der Polung entsprechend korrekt ein. Sollte die Leuchte über einen längeren Zeitraum ungenutzt sein, müssen die Batterien entfernt werden. Benutzen Sie ausschließlich auslaufsichere Alkali Batterien. Beachten Sie den Entsorgungshinweis für Batterien ganz unten auf dieser Seite.

### Bedienung:

Die Leuchte wird eingeschaltet durch Drücken des Schalters am auf dem Kopf des Lampenschirms. Auf dem Lampenschirm befindet sich ebenfalls die Fläche des Touchdimmers. Durch Berühren der Fläche auf dem Lampenschirm können Sie die Leuchte stufenlos dimmen, bzw. die Helligkeit stufenlos regeln.



## Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.