

# Muldenkipper Volvo A40G



No. 405056

just play

**DE - Gebrauchsanleitung**  
**GB - Instruction**  
**FR - Notice**  
**IT - Istruzione**  
**ES - Instrucción**

**CZ - Návod k použití**  
**PL - Instrukcja użytkowania**  
**NL - Gebruiksaanwijzing**  
**SK - Návod na použitie**



## DE - Allgemeine Hinweise

JAMARA e.K. übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Produkt selbst oder durch dieses entstehen, sofern diese auf falsche Bedienung oder Handhabungsfehler zurückzuführen sind. Der Kunde allein trägt die volle Verantwortung für die richtige Bedienung und Handhabung; dies umfasst insbesondere die Montage, den Ladevorgang, die Verwendung bis hin zur Wahl des Einsatzbereiches. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung, diese enthält wichtige Informationen und Warnhinweise.

## GB - General information

JAMARA e.K. is not liable for any damage caused to the product itself or through this, provided this is due to improper operation or handling errors. The Customer alone bears the full responsibility for the proper use and handling, including without limitation, the assembly, the charging process, the use and choice of the operation area. Please refer to the operating and user instructions, it contains important information and warnings.

## FR - Remarques générales

La société JAMARA e.K. n'est pas responsable de dommages, que ce soit au niveau du modèle ou causé par celui-ci, résultant d'une utilisation non appropriée. Seul le client est responsable concernant la mise en oeuvre et l'utilisation conforme du matériel; cela va de l'assemblage, en passant par la charge des accus et allant jusqu'au domaine d'utilisation. Pour cela, veillez lire attentivement la notice d'assemblage et d'utilisation, celle-ci contient d'importantes informations ainsi que les consignes de sécurités.

## IT - Informazioni generali

JAMARA e.K. non è responsabile per danni, sostenuti al prodotto stesso o attraverso questo, dovuti ad una gestione non corretta del articolo. Solo il cliente si assume la piena responsabilità per la manutenzione e l'utilizzo corretto dello stesso; questo include il montaggio, la ricarica, l'utilizzo, fino alla scelta della aerea di applicazione. Si prega di notare e rispettare le istruzioni d'uso, questi contengono informazioni e avvertimenti molto importanti.

## ES - Información general

JAMARA e.K. no se hace responsable de los daños causados al producto en sí o por medio de esto, a menos que esto se debe al mal funcionamiento o errores de manejo. El cliente solo tiene la responsabilidad completa para el uso y manejo adecuado, incluyendo, sin limitaciones, el montaje, el proceso de carga, el uso de hasta la elección de la zona de aplicación. Por favor, consulte las instrucciones de uso y funcionamiento, contiene información y avisos importantes.

## DE - Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Achtung: - Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.

- ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Enthält verschluckbare Kleinteile.  
Von Kleinkindern unbedingt fernhalten.
- Dieses Modell ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt, wie das Gerät zu benutzen ist.

6+



0-3

## GB - Suitable for children over 6 years.

Warning: - Not suitable for children under 36 months.

### RISK OF SUFFOCATION!

- Contains small parts which can be swallowed.  
Keep away necessarily from children.
- This device is not intended for use by individuals (Including children) with reduced physical sensory, mental abilities, lack of experience and / or knowledge, unless they are supervised in how the device is to be used.

## FR - Adapté pour des enfants à partir de 6 ans.

Attention: - Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

### DANGER D'ETOUFFEMENT!

- Contient de petites pièces facilement disponibles.  
Garder loin nécessairement enfants.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (également des enfants) présentant des défaillances physiques, sensitives ou mentales, cela s'applique aussi aux personnes n'ayant pas ou peu d'expériences hormis si celle-ci est accompagnée par une personne responsable et concernant la manipulation de cet appareil.

## IT - Consigliato per bambini superiori ai 6 anni.

Attenzione: - Non adattato ai bambini inferiori ai 36 mesi.

### PERICOLO DI SOFOCAMENTO!

- Contiene pezzi piccoli.  
Tenere lontano assolutamente dei bambini.
- Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche limitate, con limitazioni sensoriali o mentali oppure mancanza di esperienza e/o di conoscenza. A meno che, siano sorseggiate da una persona responsabile della loro sicurezza su come usare il prodotto in modo corretto.

## ES - Apto para niños mayores de 6 años.

Atención: - No es recomendable para los niños menores de 36 meses.

### RIESGO DE ASFIXIA!

- Contiene piezas pequeñas.  
Mantenga necesariamente lejosde los niños.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas(incluidos niños) con discapacidad física, habilidades sensoriales o mentales o la falta de experiencia y / o conocimientos, porque son responsables de su propia seguridad persona de supervisión sobre cómo se utiliza el dispositivo. O la persona que son supervisados en cómo usar.

## CZ - Určeno pro děti od 6 let.

Varování: - Nevýhodné pro děti do 36 měsíců.

### NEBEZPEČÍ UDĚŠENÍ!

- Obsahuje malé části.  
Bezpodmínečně udržujte z dosahu malých dětí.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej užívali osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) a nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem příslušné osoby, která dbá o jejich bezpečnost a sdílí instrukce, jak přístroj používat.

## PL - Wolno używać osobom od 6 lat.

Uwaga: - Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

### ISTNIEJE RYZYKO UDŁAWIENIA!

- Zawiera małe polylane części.  
Od małych dzieci są trzymane z dala!
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nie posiadających wystarczającego doświadczenia lub wystarczającej wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że są one nadzorowane przez opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo bądź zostały przeszkołone pod względem sposobu użytkowania urządzenia.

## SK - Vhodné pre osoby staršie 6 rokov!

Pozor: - Nie je vhodné pre deti mladšie 36 mesiacov.

### NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA!

- Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehlknuté.  
V žiadnom prípade nesprístupňujte malým deťom.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, okrem prípadov, kedy sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od tejto osoby dostali pokyny ako sa má prístroj používať.



#### **DE - Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt JAMARA e.K., dass das Produkt „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ den Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2009/48/EG entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.jamara-shop.com/Konformitaet](http://www.jamara-shop.com/Konformitaet)

#### **GB - Certificate of Conformity**

Hereby JAMARA e.K. declares that the product „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ complies with Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2009/48/EC.  
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: [www.jamara-shop.com/Conformity](http://www.jamara-shop.com/Conformity)

#### **FR - Déclaration de conformité**

Par la présente, JAMARA e.K. déclare que le produit „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ est conforme à la Directive 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/48/CE.  
Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible via l'adresse Internet suivante: [www.jamara-shop.com/Conformite](http://www.jamara-shop.com/Conformite)

#### **IT - Dichiarazione di conformità**

Con la presente JAMARA e.K. dichiara che il prodotto „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2011/65/UE e 2009/48/CE.  
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.jamara-shop.com/Conformita](http://www.jamara-shop.com/Conformita)

#### **ES - Declaración de conformidad**

Por la presente JAMARA e.K. declara que el producto „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ cumplen con las Directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y 2009/48/CE.  
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.jamara-shop.com/Conformidad](http://www.jamara-shop.com/Conformidad)



- DE** - Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.  
**Achtung! Warnhinweise / Sicherheitshinweise unbedingt komplett lesen. Diese dienen Ihrer Sicherheit und können Unfälle / Verletzungen vermeiden.**
- GB** - Read the complete instructions and security instructions carefully before using the product.  
**Caution! Please fully and carefully read warnings/ safety instructions. These are for our own security and can avoid accidents/injuries.**
- FR** - Veuillez lire attentivement et entièrement la notice et les consignes de sécurités avant tout utilisation de ce produit!  
**Attention! La mise en garde et les consignes de sécurités sont à lire entièrement pour votre sécurité et éviter tout accidents et blessures.**
- IT** - Vi preghiamo di leggere attentamente la istruzione completa e Istruzioni per la sicurezza prima di usare il prodotto.  
**Attenzione! Leggere completamente le avvertenze / istruzioni di sicurezza, questi sono per la vostra sicurezza può prevenire incidenti / infortuni.**
- ES** - Lea atentamente la instrucción completa y seguridad antes de poner el producto en funcionamiento  
**Atención! Leer completamente las notas de advertencia / instrucciones de seguridad estos son para su seguridad y puede evitar accidentes / lesiones**

#### **DE**

##### **Achtung!**

**Vor dem Betrieb:** Erst Modell und dann den Sender einschalten.

- Beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Fahrzeuge immer zuerst ein Fahrzeug und dann den dazu gehörenden Sender einschalten. Dann das nächste Fahrzeug und den dazu gehörenden Sender usw. Nicht mehrere Fahrzeuge oder Sender zum gleichen Zeitpunkt einschalten da sonst mehrere Fahrzeuge auf denselben Sender reagieren könnten.

**Bei Endigung:** Erst das Modell und dann den Sender ausschalten.

- Betreiben Sie Ihr Modell niemals in Distanzen die außerhalb Ihrer Sichtweite liegen. Sowohl die max. Sichtweite als auch die max. Reichweite Ihres Modells hängen von vielen Faktoren wie Witterung, Einsatzort und vorhandenen Störfrequenzen ab. Führen Sie deshalb vor jedem Einsatz mit einer zweiten Person, die das Modell während des Tests sicher fixiert hält, einen Reichweitentest durch und prüfen Sie auch wie sich das Modell während des Betriebs bei einem Signalausfall wie z.B. bei leeren Senderbatterien oder ausgeschaltetem bzw. ausgefallenem Sender verhält.

#### **GB**

##### **Attention!**

**Before operating:** Switch the model on first then the transmitter.

- In case several models are used at the same time first switch on the model and then the appropriate transmitter. Do not switch on several models or transmitters at the same time as multiple models could react to the same transmitter.

**When finished:** First switch off the model then the transmitter.

- Never operate your model beyond sight. Both the maximum visibility as well as the max. range of your model will depend on many factors such as weather, location and interfering frequencies. Therefore, before each use perform a range test with a second person securely holding the model and also check how the model reacts if there is a signal failure e.g. when empty transmitter batteries are installed.

#### **FR**

##### **Attention!**

**Avant l'utilisation:** Allumez en premier modèle puis seulement votre émetteur.

- Au cas où plusieurs engins sont en même en usage, il faudra toujours activer d'abord l'engin et ensuite l'émetteur convenable. Puis un autre engin et l'émetteur convenable et ainsi de suite. Ne pas activer plusieurs véhicules ou plusieurs émetteurs en même temps puisque plus d'un véhicule pourront réagir à la commande d'un émetteur.

**Après utilisation:** Arrêtez le modèle en premier puis votre radiocommande.

- N'utilisez jamais le modèle à une distance hors de votre visibilité. La visibilité maximale ainsi que la portée maximale dépendent de plusieurs facteurs tels que le temps, le lieu d'utilisation et les présentes fréquences perturbatrices. Pour cela, avant chaque usage, veuillez effectuer un test de visibilité et de portée avec une deuxième personne qui tient le modèle fixé et vérifiez les réactions du modèle en usage en cas de pertes de signal due par exemple à des piles usées ou à un émetteur éteint.

#### **CZ - Prohlášení o shodě**

Společnost JAMARA e.K. tímto prohlašuje, že Produkt „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ odpovídá směrnicím 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2009/48/ES.  
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.jamara-shop.com/Conformity](http://www.jamara-shop.com/Conformity)

#### **PL - Deklaracja zgodności**

Niniejszym firma JAMARA e.K. oświadczycza, że Produkt „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2011/65/UE i 2009/48/WE.  
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.jamara-shop.com/Conformity](http://www.jamara-shop.com/Conformity)

#### **NL - Conformiteitsverklaring**

De firma JAMARA e.K. verklaart hiermee dat het Product „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2009/48/EG voldoen.  
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.jamara-shop.com/Conformity](http://www.jamara-shop.com/Conformity)

#### **SK - Vyhlásenie o zhode**

Týmto firma JAMARA e.K. vyhlasuje, že Produkt „Muldenkipper Volvo A40G, No. 405056“ je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/48/ES.  
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledovnej internetovej adrese: [www.jamara-shop.com/Conformity](http://www.jamara-shop.com/Conformity)

#### **IT - Attenzione!**

- CZ** - Před použitím tohoto modelu si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní upozornění.  
**Upozornění! Varování / bezpečnostní pokyny musí být přečteny v plném rozsahu!**  
**Slouží vaši bezpečnosti a mohou zabránit nehodám / zraněním.**
- PL** - Przed użyciem modelu zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi oraz instrukcją bezpieczeństwa.  
**Uwaga! Proszę uważnie przeczytać ostrzeżenia / instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.**  
**Są one dla naszego własnego bezpieczeństwa i mogą pomóc uniknąć wypadków / urazów.**
- NL** - Lees de volledige instructies en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het model in gebruik neemt.  
**Voorzichtig! Lees aandachtig en zorgvuldig de waarschuwingen / veiligheids-instructies. Deze zijn voor uw eigen veiligheid en kunnen ongevallen / verwondingen voorkomen.**
- SK** - Pred uvedením modelu do prevádzky si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a bezpečnostné informácie.  
**Upozornenie! Varovania/bezpečnostné pokyny musia byť prečítané v celom rozsahu!**  
**Slúžia na Vašu bezpečnosť a môžu zabrániť nehodám/zraneniam.**

#### **IT**

##### **Attenzione!**

**Prima dell'uso:** Accendete prima il modello e poi la trasmittente.

- Usando vari veicoli simultaneo sempre un veicolo e poi accendere la radio associata. Poi il veicolo successivo e la radio associate, ecc. Non accendere più veicoli o radio contemporaneamente, altrimenti i vari veicoli possono rispondere alla stessa radio.

**Dopo l'uso:** Spegnere prima il modello e poi la trasmittente.

- Non utilizzare il suo modello fuori della distanza di vista. Sia la visibilità come la portata massima del vostro modello dipendono da molti fattori, come il tempo, disturbo di frequenza e il luogo di utilizzo. Eseguire un test prima di ogni utilizzo del modello con una seconda persona che tiene fissato il modello. Con questa procedura potrete testare come reagisce il modello durante la perdita del segnale causato per esempio da una batterie scarica oppure la radio spenta.

#### **ES**

##### **¡Atención!**

**Antes del uso:** Encender primero el modelo, y después la emisora.

- El uso de varios vehículos simultáneo siempre un vehículo y después encender la emisora asociada. A continuación, el siguiente vehículo y la emisora asociada, etc. No encender más vehículos o emisoras al mismo tiempo, de lo contrario.

**Después del uso:** Apagar primero el modelo, y después la emisora.

- No utilizar su modelo fuera de la distancias de visibilidad. Tanto la visibilidad como la capacidad máxima de su modelo depende de muchos factores, tales como el tiempo, frecuencia de interferencia y el lugar de utilización. Realice una prueba antes de cada uso del modelo con una segunda persona que fija el modelo. Con este procedimiento se puede comprobar cómo el modelo reacciona durante la pérdida de señal causada por ejemplo por una batería descargada o la emisora apagada.

#### **CZ**

##### **Varování!**

**Při zapínání:** Nejdříve zapněte model a teprve potom dálkový ovladač.

- Při souběžném provozu více vozidel vždy nejprve zapněte jedno vozidlo a poté k němu patřící vysílačku. Potom další vozidlo a jemu náležející vysílačku atd. Nezapnějte více vozidel nebo vysílaček ve stejnou chvíli, jelikož by jinak mohlo více vozidel reagovat na stejnou vysílačku.

**Při vypínání:** Nejdříve vypněte model a teprve potom dálkový ovladač.

- Nikdy nepoužívejte váš model ve vzdálenostech mimo váš dohled. Maximální viditelnost i dosah vašeho modelu je závislá na mnoha faktorech, jako je počasí, místo provozu a případně rušivé frekvence. Před každým použitím proti s jinou osobou, která model během testu pěvně přídrží, provedte test dosahu a vyzkoušejte si, jak se model chová při výpadku signálu, např. při výbití baterie vysílačky nebo při vypnutí/výpadku vysílačky.

**PL****Uwaga!**

**Poledurf uurhomenien:** Najpierw włączyć model, potem włączyć nadajnik.

- Przy jednoczesnym działaniu wielu pojazdów należy zawsze najpierw włączyć pojazd, a następnie przypisany mu nadajnik. Następnie następny pojazd i przypisany mu nadajnik itd. Nie należy włączać wielu pojazdów lub nadajników jednocześnie, ponieważ wtedy kilka pojazdów może reagować na ten sam nadajnik.

**Po zakończeniu:** Najpierw wyłączyć model, potem wyłączyć nadajnik.

- Niemniej nie należy używać modelu w odległości poza polem widzenia. Zarówno maksymalna widoczność, jak i maks. zasięg modelu zależy od wielu czynników, takich jak pogoda, miejsce działania i częstotliwości zakłócające. W związku z tym przed każdym użyciem należy przeprowadzić test zasięgu z drugą osobą, która będzie trzymać model w sposobie bezpieczny. Należy skontrolować także zachowanie modelu przy braku sygnału w czasie pracy, jak np. przy pustych bateriach nadajnika lub wyłączeniu bądź uszkodzeniu nadajnika.

**NL - Let op!**

**In het begin:** eerst het model en dan de zender inschakelen.

- Bij gelijktijdige werking van meerdere voertuigen eerst het voertuig aanzetten en daarna de toegewezen zender. Vervolgens het volgende voertuig en de aan hem toegewezen zender. Nooit meerdere voertuigen of zenders tegelijkertijd aanzetten omdat meerdere voertuigen mogen met dezelfde zender werken.

**Bij beëindiging:** eerst het model en dan de zender uitschakelen.

- Het model nooit buiten het gezichtsveld gebruiken. Zowel het maximale zicht veld als ook de max. afstand van het model zijn afhankelijk van vele factoren zoals het weer, de werkingsplaats en storende frequenties. Daarom dient, voor elk gebruik, een afstandstest met een andere persoon te worden uitgevoerd die het voertuig op een veilige manier vasthouwt. Hier wordt het functioneren van het model bij ontbrekend signaal tijdens de werking gecontroleerd als bv. bij lege batterijen van de zender of bij een defecte zender of bij een zender die uit staat.


**SK - Pozor!**

**Pred prevádzkou:** Najprv zapnite vysielač a potom až model.

- Pri prevádzke viac ako jedného vozidlá v prvom rade treba zapnúť vozidlo, a následne priradený vysielač. Potom ďalšie vozidlo a priradený vysielač, a tak ďalej. Neodporúča sa zapínať viac vozidiel alebo vysielačov v rovnakom čase, pretože môže to spôsobiť reakciu niekoľkých vozidiel na ten istý vysielač.

**Po ukončení:** Najprv zapnite model a potom až potom vysielač.

- Nikdy sa nepokúšajte používať model mimo dohľadu. Zároveň maximálna viditeľnosť, ako aj maximálny signál modelu závisia od viacerých faktorov, ako je počasie, rušivé frekvencie a miesto, kde je výrobok používaný. Preto pred každým použitím je nutné urobiť skúšku pokrycia signálom s pomocou druhej osoby, ktorá bude držať model bezpečným spôsobom. Malí by ste skontrolovať aj správanie modelu pri žiadnom signále v čase prevádzky napr. pri vybitej batérie vysielača, vypnutom alebo poškodenom vysielaču.

**DE - Komponenten****Fernsteuerung:**

1. Ein/Aus Starten
  2. Kippmulde hoch
  3. Vorwärts/Rückwärts
  4. Demofunktion
  5. Hupe und Sound
  6. Kippmulde runter
  7. Links/rechts
  8. LED
  9. Ein-/Ausschalter
  10. Batteriefach
- Auto:**
- A. EIN/AUS Schalter
  - B. Batteriefach

**GB - Components**

- Transmitter:**
1. Start button
  2. Lift dump
  3. Forward/backward
  4. Demo-function
  5. Horn & Sound
  6. Lower dump
  7. Left/right
  8. Power LED
  9. On/Off Switch
  10. Battery compartment
- Car:**
- A. On/Off Switch
  - B. Battery compartment

**FR - Composants**

- Radiocommande:**
1. Marche/arrêt - démarrage
  2. Creux à bascule en haut
  3. Marche avant/arrière
  4. Fonction DEMO
  5. Klaxon et effets sonores
  6. Creux à bascule en bas
  7. Tourner à droite/gauche
  8. Lumière LED
  9. Interrupteur On/Off
  10. Compartiment pour piles
- Voiture:**
- A. Interrupteur On/Off
  - B. Compartiment pour piles

**IT - Componenti**

- Trasmittente:**
1. Accendi/Spegni - Avvio
  2. Cassone ribaltabile in alto
  3. Avanti/Indietro
  4. Funzione Demo
  5. Clacson e suono
  6. Cassone ribaltabile in basso
  7. Sinistra/Destra
  8. LED
  9. Interruttore On/Off
  10. Compartimento batteria
- Macchina:**
- A. Interruttore On/Off
  - B. Compartimento batteria

**ES - Componentes**

- Emisora:**
1. On/Off - Start
  2. Caja basculante arriba
  3. Adelante/Atrás
  4. Función demo
  5. Claxon y Sonido
  6. Caja basculante abajo
  7. Izquierda/derecha
  8. LED
  9. Interruptor On/Off
  10. Compartimento de la batería
- Coche:**
- A. Interruptor On/Off
  - B. Compartimento de la batería
- CZ - Komponenty**
- Funkce:**

  1. Tlačítko start
  2. Zvednutí korby
  3. Dopředu/dozadu
  4. Demo funkce
  5. Klakson & Zvuk
  6. Snížení korby
  7. Doleva/doprava
  8. LED
  9. Přepínač ON/OFF
  10. Krytka baterie

**Modelů:**

  - A. Přepínač ON/OFF
  - B. Krytka baterií
- PL - Składniki**
- Funkcje pilota:**

  1. włącz/wyłącz
  2. mostek wychylony w góre
  3. do przodu/do tyłu
  4. funkcja demo
  5. klakson i dźwięki
  6. mostek wychylony w dół
  7. w lewo/w prawo
  8. dioda LED
  9. włącznik/wyłącznik
  10. komora na baterie

**Samochód:**

  - A. Interruptor On/Off
  - B. Compartimento de la batería
- SK - Komponenty**
- Funkcie:**

  1. Zapnutie / vypnutie
  2. Sklápačka hore
  3. Vpred / vzad
  4. Demó funkció
  5. Horn a zvuk
  6. Sklápačka dol
  7. Dofavaj/doprava
  8. LED
  9. Zapnutie / vypnutie
  10. Priestor pre batérie


**Auto:**

  - A. Zapnutie / vypnutie
  - B. komora na batérie
- NL - Functies**
- Afstandsbediening**

  1. Aan/uit
  2. Kipper heffen
  3. Vooruit / achteruit
  4. Demo - functie
  5. Geluidssignaal en geluid
  6. Kipper dalen
  7. Links/rechts
  8. LED
  9. Aanzetten/Uitzetten
  10. Batterijcontainer

**Auto:**

  - A. Aanzetten/Uitzetten
  - B. Batterijcontainer
- 
- 
- 
- DE - Einlegen der Batterien**
- 1. Sender**
- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
  - Legen Sie 2 x AA Batterien ein, achten Sie auf die richtige Polung.
  - Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
- 2. Modell - Batteriebox:**
- Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Entnehmen Sie die Batteriebox und legen Sie 4x AA Batterien (nicht enthalten) (je oben und unten 2 Stück) in die Batteriebox ein, achten Sie auf die richtige Polung. Legen Sie anschließend die Batteriebox in das Batteriefach. Schließen Sie die Abdeckung und schrauben Sie diese mit der Schraube fest.
- GB - Insert the batteries**
- 1. Transmitter**
- Remove the battery compartment cover.
  - Fit the 2 x AA batteries, observe the correct polarity.
  - Replace the battery hatch
- 2. Car - Battery box:**
- Loosen the screw of the battery compartment and remove the battery cover. Remove the battery box and insert 4x AA batteries (not included) (each two in the top and bottom of the battery box). Pay attention to the correct polarity. Insert the battery box in the battery compartment. Put the battery cover in place and secure it carefully.
- FR - Mise en place des piles**
- 1. Radiocommande**
- Retirez le couvercle de la batterie.
  - Insérez les piles 2 x AA, respectez la polarité.
  - Remplacez le couvercle du compartiment.
- 2. Voiture - Compartiment des piles:**
- Dévissez les vis du compartiment à piles et retirez le couvercle. Retirez le compartiment à pile et insérez 4x piles AA (non fournies) (2 pièces chacune en haut et en bas) dans le compartiment à pile. Insérez ensuite le compartiment des piles dans son emplacement. Fermez le couvercle et le serrerez à l'aide de la vis.
- 3



#### IT - Inserimento delle batterie

##### 1. Trasmittente

- Togliere il coperchio del scomparto batterie.
- Inserire 2 x AA batterie nella giusta posizione, facendo attenzione ai poli.
- Rimettere il coperchio del scompartobatterie.

##### 2. Macchina - Scatola batteria:

Svitare la vite del vano batteria e rimuovere il coperchio del vano batteria. Rimuovere la scatola batteria e inserire 4 batterie AA (non incluse) (2 pezzi ciascuna in alto e in basso) nel vano batterie, facendo attenzione alla corretta polarità. Inserire la scatola batteria nel vano batterie. Chiudere il coperchio e serrarlo con la vite.

#### ES - Colocar las pilas

##### 1. Emisora

- Retire la tapa del compartimiento de la batería.

- Coloque 2 x AA baterías, respaldando la polaridad.

- Reemplace la tapa del compartimiento de la batería.

##### 2. Coche - Caja de la batería:

Afloje el tornillo del compartimiento de la batería y retire la tapa del compartimiento de las pilas. Retire la caja de la batería y inserte 4 pilas AA (no incluidas) (2 piezas cada una en la parte superior e inferior) en la caja de la batería, prestando atención a la polaridad correcta. A continuación, insertar la caja de la batería en el compartimiento de la batería. Cierre la tapa y apriétela con el tornillo



#### CZ - Vložení baterií

##### 1. Funkce

- Sundejte kryt bateriového prostoru..
- Vložte 2 x AA baterie se správnou polaritou.
- Zavřete kryt.

##### 2. Modelů - Prostor pro vložení baterií:

Pomocí šroubováku odskroubujte kryt prostoru pro baterie a odklopte jej. Potom vyměňte box s bateriami a vložte do něj nové 4x AA baterie (nejsou součástí balení) tak, aby v horní i spodní části byly dvě baterie. Při vkládání baterií dejte pozor, abyste je vložili se správnou polaritou. Vložte box s bateriami zpět do prostoru pro baterie. Zašroubujte kryt bateriového prostoru pomocí šroubků.



#### NL - De batterijen plaatsen

##### 1. Zender

- Verwijder het deksel van het batterijcontainer.
- Plaats 2 x AA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.
- Plaats het deksel van het batterijcontainer terug op.

##### 2. Model - Accubak:

Draai de schroef op het batterijvak los en verwijder het deksel van het batterijvak. Verwijder het batterijvak en plaats 4x AA-batterijen (niet inbegrepen) (2 stuks aan de bovenen onderkant) in het batterijvak, let op de juiste polariteit. Plaats vervolgens de accubak in het accucompartment. Sluit het deksel en schroef het vast met de schroef.

#### SK Vkladanie batérií

##### 1. Vysielac

- Odstraňte kryt priestoru pre batérie.
- Vložte 2 x AA batérie, dodržte správnu polaritu.
- Vymieňte poklop batérie

##### 2. Model - Nádobka na batérie:

Polozuj šroub komory baterii I zdejmij oslonę baterii. Wyjmij pojemnik na baterię I włożyć do niego 4 baterie AA (brak w zestawie) (po 2 na górze I 2 na dole pojemnika). Zwróć uwagę na oznaczenia polaryzacji. Włóz pojemnik na baterie do komory. Umieść prawidłowo oslonę baterii I przykręć ją starannie.

#### PL - Umieszczanie baterii

##### 1. Pilot

- Zdejmij pokrywę baterii.
- Włóz 2 baterie AA, zwróć uwagę na prawidłową biegumowość.
- Zalóż pokrywę baterii.

##### 2. Modelu - Pojemnik na baterie:

Poluzuj śrubę komory baterii I zdejmij oslonę baterii. Wyjmij pojemnik na baterię I włożyć do niego 4 baterie AA (brak w zestawie) (po 2 na górze I 2 na dole pojemnika). Zwróć uwagę na oznaczenia polaryzacji. Włóz pojemnik na baterie do komory. Umieść prawidłowo oslonę baterii I przykręć ją starannie.

#### DE - Batteriehinweis:

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden!

Nicht öffnen! Nicht ins Feuer werfen! Alte und neue Batterien nicht mischen!

Keine alkalischen, Standard-(Kohlenstoff-Zink) oder wieder aufladbare Batterien mischen!

Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden!

Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden!

Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!

#### GB - Battery warning:

Non-rechargeable batteries are not to be recharged!

Do not open! Do not dispose of in fire! Do not mix old and new batteries!

Do not mix alkaline batteries, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries!

Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged!

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision!

The supply terminals are not to be short-circuited!

#### FR - Informations concernant l'accumulateur:

Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargeées!

Ne pas ouvrir! Ne pas jeter au feu! Ne pas utiliser des piles neuves et usées à la fois!

Ne pas utiliser en même temps des piles alcalines, standard (zinc-charbon) et des accumulateurs!

Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet!

Les batteries rechargeables ne peuvent être rechargeées que sous la surveillance d'un adulte!

Les connexions ne doivent pas être court-circuitées!

#### IT - Informazioni relative alle pile:

Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate!

Non aprire! Non gettar nel fuoco! Non usare contemporaneamente pile nuove e pile usate!

Non usare contemporaneamente pile alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili!

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo!

Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto!

I morselli di collegamento non devono essere cortocircuitati!

#### ES - Advertencia sobre las baterías:

Las baterías no recargables no se pueden cargar!

No abrir! No arrojar al fuego! No mezclar baterías nuevas y viejas!

No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o baterías recargables!

Las baterías recargables deben retirarse del juguete!

Las baterías recargables sólo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto!

Los conectores de conexión no deben estar en cortocircuito!



#### DE - Achtung!

Lassen Sie dem Modell nach jedem Einsatz genügend Zeit um abzukühlen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Beim Austausch der Batterien muss eine Abkühlphase von mindestens 10 Minuten eingehalten werden bis das Modell wieder betrieben wird. Bei Überhitzung kann Beschädigung der Elektronik oder Brandgefahr die Folge sein.

#### GB - Attention!

Let the model cool off sufficiently after each use before putting it back into operation. Let the model cool off sufficiently after each use before putting it back into operation. When changing batteries there has to be a cooling phase of at least 10 min before model can be operated again. Overheating can damage the electronics or may result in fire.

#### FR - Attention !

Après chaque utilisation il faut attendre un peu que l'unité se refroidisse et soit prête pour une nouvelle utilisation. Après un changement de piles et avant de remettre en marche l'unité, il faut préserver au moins un cycle de refroidissement d'au moins 10 minutes. Une surchauffe peut causer l'endommagement des éléments électroniques ou un risque d'incendie.



#### CZ - Informace ohledně akumulátoru:

Nenabíjajte jednorázové baterie!

Neotvírejte! Nevhazujte do ohňa! Nedávajte dohromady staré a nové baterie.

Nedávajte dohromady alkalické a standardní (carbon-zinc) nebo nabíjecí baterie.

Před nabíjením vyměňte nabíjecí baterie z hrašky!

Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby!

Nezkrátujte připojovací svorky!

#### PL - Informacja dotycząca akumulatora:

Nie ładować baterii jednorazowego użytku!

Nie otwierać! Nie wrzucać do ognia! Nie mieszać starych i nowych baterii.

Nie mieszać baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych/ladowalnych – używać baterii jednego rodzaju.

Przed rozpoczęciem ładowania należy wyjąć akumulatorki z zabawki!

Akumulatorki można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej!

Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych!

#### NL - Gegevens betreffende de accu:

Laad geen wegwerpbatterij op!

Niet openen! Niet in het vuur werpen! Gebruik geen oude en nieuwe battijen tegelijkertijd

Gebruik geen alkaline batterijen, standaard (zinkkoolstof) of oplaadbare batterijen tegelijkertijd

Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt opgeladen!

Laad de batterijen op enkel onder toezicht van een volwassene!

Voorkom kortsluiting van de aansluitingsklemmen!

#### SK - Informácia ohľadom akumulátora:

Nenabíjajte jednorázové baterie!

Neotvárajte! Nehádzajte do ohňa! Nepoužívajte staré a nové batérie súčasne!

Nepoužívajte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) batérie a akumulátory súčasne!

Pred začiatím nabíjania vyberte batérie z hrašky!

Batérie je možné nabíjať len pod dohľadom dospejnej osoby!

Nezvierajte pripojovacie svorky!

#### IT - Attenzione!

Dopo ogni utilizzo, attendere un istante. In questo periodo, il modello si raffredderà e sarà pronto per essere nuovamente usato. Dopo la sostituzione della batteria e prima di avviare nuovamente il modello, eseguire almeno un ciclo di raffreddamento della durata di almeno 10 minuti. Il surriscaldamento può causare il danneggiamento dei dispositivi elettronici o il rischio di incendio.

#### ES - ¡Atención!

Deje que el modelo después de cada uso el tiempo suficiente para enfriarse antes de volver a ponerlo en funcionamiento. Al sustituir las baterías debe ser respetada un periodo de enfriamiento de al menos 10 minutos hasta que se hace funcionar de nuevo el modelo. El sobrecalentamiento puede dañar la electrónica o peligro de incendio pueden ser la consecuencia.

#### CZ - Upozornění!

Po každém použití chvíli počkejte. Během této doby se model ochladí a bude připraven k dalšímu použití. Po výměně baterie a před opětovným spuštěním modelu, zachovávejte nejméně jeden chladicí cyklus trvající min. 10 minut. Přehřátí může způsobit poškození elektroniky nebo nebezpečí požáru.



#### **PL - Uwaga!**

Po każdym użyciu należy zaczekać aż model ostygnie zanim ponownie rozpocznie się zabawę. Jeśli pojazd jest rozgrzany, należy w przypadku wymiany baterii odczekać minimum 10 minut, zanim ponownie rozpocznie się zabawę. Przegrzanie może uszkodzić elementy elektroniczne lub spowodować pożar.

#### **NL - Attentie!**

Laat het model na elk gebruik voldoende afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. Bij het vervangen van batterijen moet er een afkoelfase van minstens 10 minuten zijn voordat het model opnieuw kan worden gebruikt. Oververhitting kan de elektronica beschadigen of brand veroorzaken.

#### **SK - Upozornenie!**

Po každom použití je potrebné chvíľu počkať. Počas tejto doby sa model ochladí a bude pripravený na ďalšie použitie. Po výmene batérie a pred opäťovným uvedením modelu do prevádzky, je potrebné zachovať priebeh aspoň jedného chladiaceho cyklu, trvajúceho min. 10 minút. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie elektroniky.

#### **DE - Bedienung**

#### **FR - Fonctionnement**

#### **GB - Operation**


#### **IT - Funzionamento**

#### **ES - Funcionamiento**

#### **CZ - Obsluha**

#### **PL - Obsługa**

#### **SK - Operácie**



#### **DE**

##### **1. ON/OFF**

Schalten Sie erst das Modell und dann den Sender ein, ein kurzer Piep-Ton ertönt. Drücken Sie den Startknopf und das Modell wird gestartet. Es ertönt ein realistisches Motorengeräusch.

#### **GB**

##### **1. ON/OFF**

Switch the model on before switching on the transmitter – a short beep should sound up. Press the Start button to hear a realistic motor sound. The model is ready for use.

#### **FR**

##### **1. ON/OFF**

Allumez d'abord l' modèle puis le émetteur. On entend un bref signal sonore. Appuyez sur le bouton de démarrage et le modèle est en route. Vous entendrez un bruit de moteur réaliste.

#### **IT**

##### **1. ON/OFF**

Accendere prima il modello e poi il trasmettitore, si sente un breve segnale acustico. Premere il pulsante di avvio e il modello viene messo in moto. Si sentirà un suono realistico del motore.

#### **ES**

##### **1. ON/OFF**

Primero encender el modelo y luego la emisora, se oye un tono corto. Pulse el botón START y se inicia el modelo.

#### **CZ**

##### **1. ON/OFF**

Nejprve zapněte model a pak vysílač, zazní krátký zvukový signál. Stiskněte tlačítko Start a model se spustí. Je slyšet reálný hluk motoru.

#### **PL**

##### **1. ON/OFF**

Włącz model najpierw, a następnie nadajnik, krótki sygnał dźwiękowy brzmi. Naciśnij przycisk Start i rozpoczęcie się model. Słyszalny jest realistyczny hałas silnika.

#### **NL**

##### **1. Aan / uit**

Eerst het model aanzetten en vervolgens de zender, er volgt een kort geluidssignaal. Het indrukken van start activeert het model. er volgt een realistisch geluid van de motor

#### **SK**

##### **1. ON / OFF**

Spuslite prvý model a vysielač, kym počujete zvuk „PLOP“. Vytiahnite gombík Uvedenie do prevádzky a model bude zahájený vložená bude realistický zvuk motora.

#### **DE**

##### **2. Vorwärts/rückwärts**

Drücken Sie den Gashebel nach vorne oder zurück, wird das Modell vorwärts bzw. rückwärts fahren, dabei leuchten die Scheinwerfer.

#### **GB**

##### **2. Forward / Reverse**

Push the throttle stick forward or backward, the model will drive forward or backward and the headlights will light up.

#### **FR**

##### **2. Marche avant/arrière**

Poussez le levier du gaz vers l'avant ou vers l'arrière et le modèle fera une marche avant ou une marche arrière. Pendant que le véhicule avance, les phares s'allument.

#### **IT**

##### **2. Avanti/indietro**

Spingere l'acceleratore in avanti o indietro e il modello andrà avanti o indietro, mentre questo manovra i fari sono accesi.

#### **ES**

##### **2. Adelante/Atás**

Primer la palanca de gas hacia adelante o hacia atrás, el modelo seguirá adelante o hacia atrás y los faros brillan.

#### **CZ**

##### **2. Dopředu/dozadu**

Zatlačit akcelerátor dopředu nebo dozadu, model bude řítit dopředu nebo dozadu, zatímco reflektory svítí.

#### **PL**

##### **2. Do przodu/do tyłu**

Naciskasz przepustnicę do przodu lub do tyłu, model będzie jechać do przodu lub do tyłu, podczas gdy reflektory są lśniące.

#### **NL**

##### **2. Vooruit / achteruit**

Zet het gashendel naar voren of naar achteren, het model zal vooruit of achteruit rijden. De koplichten branden

#### **SK**

##### **2. Vpred / vzad**

Ak budete tăhať za páku dopredu alebo plyn späť, bude model pohybovať dopredu späť, a to zapne lampu.



**DE - Bedienung****GB - Operation****FR - Fonctionnement****IT - Funzionamento****ES - Funcionamiento****CZ - Obsluha****PL - Obsługa****NL - Bewerking****SK - Operácie****3****DE****3. Links bzw. Rechts abbiegen**


Drücken Sie den Gashebel vor bzw. zurück und den Richtungshebel nach links oder rechts, biegt das Modell vorwärts bzw. rückwärts nach links oder rechts ab.

**GB****3. Left or right turn**

If you push the throttle stick forward or backward and the direction stick to the left or right, the model will drive forward or backward to the left or right.

**FR****3. Tourner à droite ou à gauche**

Poussez la manette du gaz vers l'avant ou vers l'arrière en n'oubliant pas d'actionner le levier de direction vers la droite ou vers la gauche. Le véhicule va prendre la direction commandée.

**4****DE****4. Kippmulde hoch/unter**


Starten Sie den Muldenkipper. Drücken Sie oben an der Fernsteuerung die linke Taste, hebt sich die Kippmulde. Drücken Sie die rechte Taste, senkt sich die Kippmulde.

**GB****4. Lift/ Lower dump**

Start the Dump Truck. Press the top left button and the dump will lift. Press the top right button to lower.

**FR****4. Creux à bascule en haut/bas**

Mettez en marche le tombereau. Quand vous appuyez sur la touche gauche de la radiocommande, le creux à bascule se lève. Appuyez-vous la touche droite il s'abaisse.

**5****DE****5. Hupe/Sound abschalten**

Durch drücken der Hupe ertönt ein realistischer Hup-Ton. Durch längeres drücken der Hupe wird der Ton abgeschaltet.

**6. Demo-Taste**

Die Demo-Taste lässt das Modell automatisch Manöver durchführen.

**7. Motor aus**

Wenn dem Modell länger als 50 Sek. keine Befehle gesendet werden, schaltet sich das Modell automatisch aus und muss neu gestartet werden.

**GB****5. Horn/Sound off**

By holding down the horn-button the sound will be switched off. By pressing the button a realistic truck-horn sound will be heard.

**6. Demo button**

The demo button allows the model to automatically perform manoeuvres.

**7. Engine off**

If the model does not get any input within 50 sec., the model turns off automatically and must be restarted.

**FR****5. Klaxon/Éteindre le klaxon**


Si vous appuyez longtemps sur le klaxon, le son en est coupé. En appuyant sur le klaxon, vous entendrez le son réaliste d'un klaxon de camion.

**6. Touche démo**

Le bouton de démonstration permet au modèle d'effectuer des manœuvres automatiquement.

**7. Moteur coupé**

Si vous n'envez plus d'ordre pendant plus de 50 sec., le véhicule s'éteint automatiquement et il faudra le redémarrer.

**IT****3. Girare a sinistra o destra**

Se si tiene premuto l'acceleratore, in avanti o indietro e la leva di direzione a sinistra o a destra, il modello gira a destra o a sinistra.

**ES****3. Giro a la izquierda o derecha**

Primer la palanca de gas hacia adelante o atrás y la palanca de dirección hacia izquierda o derecha, el modelo se gira a adelante o atrás hacia izquierda o derecha.

**CZ****3. Otočit doleva nebo doprava**

Poušrite akcelerátor dopředu nebo dozadu a směrovou páčku doleva nebo doprava, model se ohýbá dopředu nebo dozadu doleva nebo doprava.

**IT****4. Cassone ribaltabile in alto/basso**


Accendere la vagonetta ribaltabile. Premere il tasto in alto a sinistra della radio, e il cassone si solleva. Premere il tasto destra il cassone si abbassa.

**ES****4. Caja basculante arriba/abajo**

Encender la vagoneta basculante. Presione la parte superior de la emisora el botón izquierdo, la caja basculante se levanta. Presione el botón derecho se ebaja la caja basculante.

**CZ****4. Sklápací návěs nahoru/dolů**

Nastartujte sklápěč. Slačte-li levý tlačítko nahoru na dálkovém ovládání, sklápěcí návěs se zvedne. Stiskněte-li pravé tlačítko, sklápěcí návěs se spustí

**IT****5. Clacson/Spennim. suono**

Premendo per un tempo prolungato il clacson si spegne il suono. Premendo il clacson, si sente un suono realistico di clacson da camion.

**6. Funzione Demo**

Il pulsante demo permette al modello di eseguire automaticamente delle manovre.

**7. Spegnimento motore**

Se il motore non riceve comandi per più di 50 secondi, si spegne automaticamente e deve essere riavviato.

**ES****5. Claxon/Apagar el sonido**

A través de primer más el claxon se apaga el tono. Al pulsar el claxon suena un sonido realista

**6. Botón-Demo**

El botón permite que el modelo realice automáticamente las maniobras.

**7. Motor apagado**

Si no le vas a dar mas de 50 segundos nigung comandos, el modelo se apaga en automáticamente y se debe reiniciar.

**CZ****5. Houkačka | Vypnutí zvuku**

Slačením houkačky zazní realistický zvuk houkačky nákladáku. Delším podržením houkačky se zvuk vypne.

**6. Demo-tlačítko**

Demo-tlačítko umožňuje modelu provést automatický manévr.

**7. Vypnutí motoru**

Pokud se modelu déle jak 50 sekund nevyšle žádný příkaz, model se automaticky vypne a musí se znova nastartovat.

**PL - Obsługa****NL - Bewerking****SK - Operácie****PL****3. Lewo/prawo**

Przesunąć przepustnicę do przodu lub do tyłu i dźwignię kierunkowszazu w lewo lub w prawo, model pochyła się do przodu lub do tyłu w lewo lub w prawo.

**NL****3. Linksaf of rechtsaf**

Zet het gashendel naar voren of naar achteren en het hendel links of rechts dan rijdt het model linksaf / rechtsaf naar voren of naar achteren.

**SK****3. Ohýbanie doľava alebo doprava**

Pre pohyb miešačky na betón dopredu, dozadu, doľava alebo doprava, potiahnutím páčky plyn dopredu alebo dozadu, a rukováť pre nastavenie doľava alebo doprava.

**PL****4. Skrzynia wywrotki w góre / w dół**

Urchomić wywrotkę. Naciśnij lewy przycisk u góry na zdalnym sterowaniu w celu podnoszenia skrzyni wywrotki. Naciśnij prawy przycisk w celu opuszczenia skrzyni wywrotki

**NL****4. Kiepbak omhoog/omlaag**

Kipper activeren. Druk de linker knop aan de bovenkant van de afstandsbediening in om de kiepbak op te tillen. Druk de rechter knop in om de kiepbak te verlagen.

**SK****4. Sklápač hore / dole**

Zapnúť model. Aby ste zdvihli sklápač, stlačte ľavé tlačidlo v hornnej časti diaľkového ovládača. Stlačte pravé tlačidlo pre opustenie sklápača.

**PL****5. Klakson | Wyłączanie dźwięków**

Po wcisnięciu klaksonu zabrzmi realistyczny dźwięk klaksonu ciężarówki. Dłuższe wcisnięcie klaksonu spowoduje wyłączenie dźwięku.

**6. Przycisk funkcji demo**

Po wcisnięciu przycisku funkcji demo model automatycznie wykona zapisany manewr.

**7. Wyłączanie silnika**

Jeżeli przez okres dłuższy niż 50 sek. model nie otrzyma żadnych poleceń, wtedy wyłączy się automatycznie i musi zostać uruchomiony ponownie.

**NL****5. Geluidssignaal/getijd uitzetten**

Door het indrukken van geluidssignaal weerlinkt een realistisch geluid van de kipper. Door op het geluidssignaal lang te drukken, wordt het geluid uitgeschakeld.

**6. Demo-toets**

Met de demo-knop voert het model automatisch manoeuvres uit.

**7. De motor uitzetten**

Als het model opdrachten gedurende 50 sec. niet ontvangt, zal dan automatisch uitgeschakeld worden en moet opnieuw worden gestart.

**SK****5. Horn | unmute**

Zatiahnutím za roh začuje realistický zvuk roh nákladné vozila. Pri dlho pull. Na rohu bude aktivovaný ton

**6. Demo režim**

Budú vykonané vopred nastavené pohyby.

**7. Vypnutie motora**

Ak model po dobu dlhšiu ako 50 sekúnd nedáva žiadna objednávka, model bude automaticky vypne a je teda nutné reštartovať.

**DE** - Sicherheitsmaßnahmen

**GB** - Safety Notes

**FR** - Consignes de sécurités

**IT** - Precauzioni

**ES** - Recomendaciones de seguridad

**CZ** - Bezpečnostní opatření

**PL** - Środki bezpieczeństwa

**NL** - Veiligheidsmiddelen

**SK** - Bezpečnostné opatrenia



**DE** - Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.

**GB** - Keep hands away from moving parts.

**FR** - Garder vos mains hors de portées des pièces mobiles.

**IT** - Tenere le mani lontane dalle parti in movimento.

**ES** - Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.

**CZ** - Držte se v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí modelu.

**PL** - Nie dotykać ruchomych części.

**NL** - Houd uw handen uit de buurt van bewegende delen.

**SK** - Nedotýkajte sa pohyblivých časti.



**DE** - Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

**GB** - Use only under direct supervision of an adult!

**FR** - Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte!

**IT** - Utilizzare solo sotto la diretta sorveglianza di un adulto!


**ES** - Usado bajo la supervisión directa de un adulto!

**CZ** - Použíť jen pod prímlým dozorem dospelých.

**PL** - Użytkowanie tylko pod bezpośredniem nadzorem osób dorosłych.

**NL** - Gebruiken enkel onder direct toezicht van een volwassene.

**SK** - Použíť iba pod príamym dohľadom dospelej osoby.



**DE** - Sind die Batterien leer, wechseln Sie sie aus.

**GB** - The batteries are nearly, replace the batteries.

**FR** - Si ce les piles sont vides, changez ceux-ci.

**IT** - Controllare il stato delle batterie, potrebbero essersescariche.


**ES** - Las pilas estarán agotadas, sustituya las pilas por otras nuevas.

**CZ** - Pokud jsou baterie prázdné, vyměňte je.

**PL** - Jeśli baterie są wyczerpane, to należy je wymienić.

**NL** - Indien de batterijen leeg zijn, moeten deze worden vervangen.

**SK** - Ak sú batérie vybité, musia byť vymenené.



**DE** - Auf Polarität achten!

**GB** - Pay attention to the polarity!

**FR** - Préter attention aux la polarité!

**IT** - Prestare attenzione alla polarità!

**ES** - Preste atención a la polaridad!

**CZ** - Dbejte na polaritu!

**PL** - Należy zwrócić uwagę na biegumowość!

**NL** - Op de polariteit letten!

**SK** - Dávajte pozor na polaritu!



**DE** - Auf die Frequenzen in Ihrem Umfeld achten!

**GB** - Pay attention to the frequencies in your environment!

**FR** - Faites attention aux fréquences dans votre environnement!

**IT** - Prestare attenzione alle frequenze nel proprio ambiente!

**ES** - Preste atención a las frecuencias en su entorno!

**CZ** - Dávajte pozor na frekvencie ve Vašem okolí!

**PL** - Należy zwrócić uwagę na częstotliwości w waszym otoczeniu!

**NL** - Op de frequentie in de omgeving letten!

**SK** - Dávajte pozor na frekvenciu vo vašom prostredí!



**DE** - Betreiben Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee, Nässe oder Sand.

**GB** - Do not drive in rain, snow, wetness or sand.

**FR** - Ne pas conduire sous la pluie, la neige, humidité ou sable.

**IT** - Non guidare sotto la pioggia, neve, umidità o sabbia.


**ES** - No conduzca bajo la lluvia, la nieve, humedad o arena.

**CZ** - Nepoužívajte model za deště, sněhu, mokra nebo v písce.

**PL** - Nie należy korzystać z modelu na deszczu, na śniegu, na mokrej powierzchni oraz na piasku.

**NL** - Het model mag niet worden gebruikt in de regen, sneeuw en op natte grond of zandgrond.

**SK** - Nepoužívajte model v daždi, v snehu, na mokrom povrchu a piesku.



**DE** - Nicht auf befahrenen Straßen und Plätzen fahren.

**GB** - Never drive on roads or areas used by real vehicles.

**FR** - Ne roulez jamais sur la voie publique ou des endroits fréquentés.

**IT** - Non giocare sulle strade comuni.


**ES** - No utilice en calles o plazas transitadas.

**CZ** - Nejezdte na rušných ulicích a místech.

**PL** - Nie należy jeździć na ulicach i placach (z ruchem drogowym).

**NL** - Niet op drukke straten en pleinen rijden

**SK** - Nejazdte na uliciach a námestiah (s prevádzkou).



**DE** - Fahren Sie nie außerhalb der Reichweite Ihrer Fernsteuerung

**GB** - Never run out of the reach of your remote control.

**FR** - Laissez jamais celle-ci sortir de la portée de votre émetteur.

**IT** - Non utilizzare il modello fuori la portata della trasmittente.


**ES** - No conduzca más allá del alcance de su emisora.

**CZ** - Vždy mějte model v dohledu a nedovole, aby došlo ke ztrátě signálu.

**PL** - Nigdy nie należy jeździć poza zasięgiem pilota zdalnego sterowania

**NL** - Niet buiten het bereik van de afstandsbediening rijden

**SK** - Nikdy nejazdite mimo dosah diaľkového ovládania.



**DE** - Nicht direkter Sonnenbestrahlung oder Wärme aussetzen.

**GB** - Do not leave in very strong sunlight.

**FR** - N'exposez jamais votre modèle directement aux rayons du soleil.

**IT** - Non disporre il modello sotto il sole oppure nel caldo.

**ES** - No exponga el modelo a los rayos solares directos o fuentes de calor.

**CZ** - Pryč od přímého slunečního záření nebo tepla vystaví.

**PL** - Z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub ciepła wystawiać.

**NL** - Niet blootstellen aan direct zonlicht of hitte.

**SK** - Vyhýbate sa priamemu slnčnému žiareniu alebo teplu.



**DE** - Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen.

**GB** - Clean by using a damp cloth.

**FR** - Essuyez la boue avec un tissu humide.

**IT** - l'inquinamento possono essere rimossi con un panno umido.

**ES** - Polución se puede eliminar con un paño húmedo.

**CZ** - Znečistění odstraňujte vlhkým hadříkem.

**PL** - Zanieczyszczenia należy usuwać a pomocą wilgotnej ścierki.

**NL** - Verontreinigingen moeten worden verwijderd met een vochtige doek.

**SK** - Znečistenia by mali byť odstránené vlhkou handričkou.



**DE** - Batterien/Akku niemals im Modell lagern.

**GB** - Store batteries/battery packs separately when not in use.

**FR** - La piles/accu ne doit jamais être stockée dans la modèle.

**IT** - Conservare le batterie/accumulatore separatamente quando non sono in uso.

**ES** - Sacar siempre las batería/acumulador y guárdele por separado.

**CZ** - Batérie/Akumulátory nikdy neskladujte v modelu.

**PL** - Nigdy nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w modelu.

**NL** - Batterijen/ accu's niet in het model bewaren.

**SK** - Nikdy nenechávajte akumulátor / batériu v modeli.



#### DE - Entsorgungshinweise

Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden sondern müssen getrennt entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, Altakkumulatoren der fachgerechten Entsorgung (getrennte Sammlung) zuzuführen. Nach Gebrauch können Sie Batterien unentgeltlich im Handelsgeschäft zurückgeben. Nachdem Batterien Stoffe enthalten, die reizend wirken, Allergien auslösen können oder hochreakтив sind, ist die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Verwertung wichtig für die Umwelt und Ihre Gesundheit. Sofern die Batterien unterhalb der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern mit einem chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass diese mehr als 0,0005 % Quecksilber (Hg), mehr als 0,002 % Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004 % Blei (Pb) enthält.

#### GB - Disposal restrictions

Batteries and accumulators must not be disposed of in domestic waste. You are obliged to dispose of batteries (separate collection) appropriately. After use you can return batteries free of charge to the retail store. As batteries contain substances that can be irritant, can cause allergy and are highly reactive, separate collections and proper recycling is important to the environment and to your health. If the batteries are marked with a chemical symbol Hg, Cd or Pb below the crossed-out waste bin on wheels it refers to that more than 0.0005% of mercury (Hg), more than 0.002% of cadmium (Cd) or more than 0.004% Lead (Pb) is included.

#### FR - Consignes de recyclage

Les piles et les accumulateurs ne doivent strictement pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenus de déposer vos piles usagées dans les centres communaux de collecte (collecte sélective). Après tout utilisation, vous avez la possibilité de retourner vos piles gratuitement chez des commerçants. Dès lors que les piles contiennent des substances qui peuvent causer des irritations et pouvant provoquer des allergies, il est recommandé d'effectuer la collecte et le recyclage comme recommandé, ce qui est très important pour l'environnement et votre santé. Dans la mesure où vous visualisez un symbole de poubelle avec roulettes et une croix, mis en évidence avec un symbole chimique Hg, Cd ou Pb, cela signifie que ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure (Hg), plus de plus de 0,002% de cadmium (Cd), ou plus de 0,004% de plomb (Pb).

#### IT - Istruzioni per lo smaltimento

Batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti separatamente. Siete obbligati di eseguire lo smaltimento professionale delle batterie vecchie (raccolta differenziata). È possibile restituire le batterie dopo l'uso gratuitamente nelle attività commerciali. Dato che le batterie contengono delle sostanze, che provocano irritazione, possono causare allergie o sono altamente reattivi, la raccolta differenziata e il riciclaggio sono importanti per l'ambiente e la sua salute. Se le batterie, a disotto del "bidone a ruote cancellato" sono segnati con un simbolo chimico Hg, Cd o Pb, significa che questi contengono più di 0,0005 % Mercurio (Hg), più di 0,002 % Cadmio (Cd) o più di 0,004 % Piombo (Pb).

#### ES - Notas sobre el reciclado

Baterías y acumuladores no deben desecharse en la basura doméstica, pero se deben desechar de forma separada. Usted está obligado, a realizar la eliminación profesional de las baterías viejas (recogida selectiva). Es posible devolver las baterías después de su uso de forma gratuita en las actividades comerciales. Dado que las baterías contienen sustancias que causan irritación, pueden causar alergias o son altamente reactivos, la recogida selectiva y el reciclaje son importantes para el ambiente y su salud. Si las baterías, por debajo del "bidón con ruedas borrado" están marcados con un símbolo químico, Hg, Cd o Pb, significa que contiene más de un 0,0005 % de Mercurio (Hg), más de 0,002 % de Cadmio (Cd) o más de 0,004 % de Plomo (Pb).

#### CZ - Informace týkající se likvidace

Baterie a akumulátory se nesmí využívat spolu s komunálním odpadem, ale je nutné je likvidovat zvlášť. Uživatel je povinen likvidovat použité baterie v souladu s předpisy (samostatný sběr odpadů). Po použití je možné baterie zdarma odovzdat v obchodě. Baterie obsahují látky, které mohou způsobit alergické reakce a jsou velmi reaktivní, proto je samostatný sběr a využití v souladu s předpisy velmi důležité pro životní prostředí a Vaše zdraví. Pokud baterie, pod průškrtnutým odpadkovým košem na kolečkách, jsou označeny chemickým symbolem Hg, Cd nebo Pb, to znamená, že obsahují více než 0,0005% rtuti (Hg), více než 0,002% kadmu (Cd) nebo více, než 0,004 % olova.

#### PL - Informacje dotyczące utylizacji

Baterie i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych lecz należy usuwać je oddzielnie. Użytkownik jest zobowiązany do usuwania zużytych baterii zgodnie z przepisami (oddzielna zbiórka odpadów). Po zużyciu można wrzucić baterie nieodpłatnie w sklepie. Baterie zawierają substancje które działają drażniąco, mogą wywoływać alergie i są wysoce reaktywne, dlatego oddzielna ich zbiórka i ich wykorzystanie zgodnie z przepisami są ważne dla środowiska i Państwa zdrowia. Jeżeli bateria, ponizej przekreślonego kosza na odpady na kółkach, oznaczona jest znakiem chemicznym Hg, Cd lub Pb, oznacza to, że zawierają one więcej niż 0,0005% rtęci (Hg), więcej niż 0,002% kadmu (Cd) lub więcej niż 0,004% ołowa.

#### NL - Informatie over de afvalverwerking

Batterijen en accu's mogen niet met het gewone huisvuil weggegooid worden, maar moeten apart worden verwijderd. De eindgebruiker moet de gebruikte batterijen in overeenstemming met de procedures ontdoen (gescheiden inzameling van afval). Na gebruik kan de batterij kosteloos in de winkel worden teruggegeven. De batterijen bevatten stoffen die irriterend zijn, kunnen allergieën veroorzaken en zijn zeer reactief, moeten om die reden afzonderlijk worden ingezameld en in overeenstemming met de bepalingen betreffende het milieu en de gezondheid worden gebruikt. Wanneer de batterijen onder het symbool van de doorkruste afvalbak met wielen, met chemisch symbool Hg, Cd en Pb zijn gemarkeerd, geeft dat aan dat ze meer dan 0,0005% kwik (Hg), meer dan 0,002% cadmium (Cd) of meer dan 0,004% lood bevatten.

#### SK - Informácie týkajúce sa likvidácie

Batérie a akumulátory sa nesmú využívať spolu s komunálnym odpadom, ale je nutné ich likvidovať zvlášť. Užívateľ je povinný likvidovať použité batérie v súlade s predpismi (samostatný zber odpadov). Po použití je možné batériu zadarmo odovzdať v obchode. Batérie obsahujú látky, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie a sú veľmi reaktivné, preto ich samostatný zber a využitie v súlade s predpismi sú dôležité pre životné prostredie a Vaše zdravie. Ak batérie, pod průškrtnutým odpadkovým košom na kolieskach, sú označené chemickou známkou Hg, Cd alebo Pb, to znamená, že obsahujú viac ako 0,0005 % ortuti (Hg), viac, ako 0,002 % kadmia (Cd) alebo viac, ako 0,004 % olova.



#### DE - Entsorgungshinweise

Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, die Batterien – wenn möglich – herauszunehmen und das Elektroaltgerät bei den kommunalen Sammelstellen abzugeben. Sollten sich personenbezogene Daten auf dem Elektroaltgerät befinden, müssen diese von Ihnen selbst entfernt werden.

#### GB - Disposal restrictions

Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately. You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must remove them by yourself.

#### FR - Consignes de recyclage

Les appareils électriques ne doivent strictement pas être jetés dans les ordures ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenus – dans la possibilité – de déposer vos piles et appareils électriques dans les centres communaux de collectes. Si des informations personnelles sont présentes sur les appareils électriques, celles-ci doivent être retirées par vous-même avant tout élimination du produit.

#### IT - Istruzioni per lo smaltimento

Apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti separatamente. Siete obbligati di rimuovere le batterie e portare l'apparecchio elettrico vecchio ai punti di raccolta comunali. Qualora ci sono dati personali sul apparecchio elettrico, devono essere rimossi da voi stessi.

#### ES - Notas sobre el reciclado

Aparatos eléctricos no pueden desecharse en la basura doméstica, pero se deben desechar de forma separada. Usted está obligado, a quitar las baterías y llevar los aparatos eléctricos viejos en los puntos de recogida comunales. En caso de que hay datos personales en el aparato eléctrico se deben remover de usted mismo.

#### CZ - Informace týkající se likvidace

Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, ale musí být likvidována zvlášť. Uživatel je povinen - pokud je to možné - odstranit baterii a odevzdat elektrické zařízení do sběru odpadů. Pokud se na zařízení nachází osobní údaje, ty je nutné odstranit samostatně.

#### PL - Informacje dotyczące utylizacji

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać ze śmieciami z gospodarstw domowych, lecz należy usuwać je oddzielnie. Użytkownik jest zobowiązany – jeżeli jest to możliwe – do wyciągnięcia baterii oraz do oddania urządzenia elektrycznego w komunalnym punkcie zbiórki odpadów. Jeżeli na urządzeniu znajdują się dane osobowe, wtedy należy usunąć je samodzielnie.

#### NL - Informatie over de afvalverwerking

Elektrische apparatuur mag niet met het gewone huisvuil weggegooid worden, maar moet apart worden verwijderd. De eindgebruiker is verplicht- indien mogelijk - om de accu te verwijderen en elektrische apparatuur naar stedelijk afvalinzameling te leveren. Staan op het apparaat de persoonlijke gegevens dan moeten ze zelfstandig worden verwijderd.

#### SK - Informácie týkajúce sa likvidácie

Elektrické zariadenia sa nesmú vyhazovať spolu s komunálnym odpadom, ale musia byť likvidované zvlášť. Užívateľ je povinný – ak je to možné – odstrániť batériu a odovzdať elektrické zariadenie do zberu odpadov. Ak sa na zariadení nachádzajú osobné údaje, tie je nutné odstrániť samostatne.

