



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Heckenschere

GE-CH 18/60 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410930

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825635942

Die Einhell Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell. Die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt. Der Griff ist drehbar, der ergonomische, schmale Frontgriff ist mit Mikro-Schalter ausgestattet. Das Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebenszeit. Die Alu-Messerabdeckung sichert die Messer und der stabile Köcher schützt bei Lagerung und Transport. In der Lieferung inklusive ist ein Stoßschutz mit einer Halterung für die Wandmontage und ein Schnittgutsammler. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Für den Betrieb ist ein 18 Volt Power X-Change-Akku notwendig.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Drehbarer Griff
- Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
- Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
- Schnittgutsammler
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Schwertlänge 670 mm
- Schnittlänge 600 mm
- Zahnabstand 22 mm
- Schnitte pro Minute 2400 min⁻¹

Logistische Daten

- Produktgewicht 2.9
- Bruttogewicht Einzelverpackung 3.8 kg
- Maße Einzelverpackung 1080 x 200 x 145 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 15.44 kg
- Maße Exportkarton 1105 x 425 x 265 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 832 | 1760 | 1980
- Produktgewicht 2.9 kg



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory