



Micro Bike

100% RTR (READY-TO-RUN) MODEL

500404125 // Stand: November 2016

AUFLADEN DES FAHRAKKUS


Achtung

Verwenden Sie zum Laden der Fahrakkus nur das beiliegende Ladegerät. Beachten Sie bitte die Hinweise der Anleitung.

Schalten Sie das Modell und den Sender aus.

Laden über USB:

- Akku aus dem Motorrad entnehmen
- Ladekabel mit dem USB Eingang ihres Computers verbinden
- Akku an das Ladekabel anschließen
- LED leuchtet: Akku wird geladen
- LED erlischt: Ladung beendet - Akku ist aufgeladen
- die Ladezeit beträgt etwa 30 min.
- die Fahrzeit beträgt etwa 6-8 min.




ERKLÄRUNG FERNSTEUERUNG

Links fahren

Power LED

Ein/Aus
Schalter

Geschwindigkeitsstufen



Rechts fahren


Trimmung (Neutral-
stellung - Fahrt)

Bremsen

Vorwärtsfahrt/
Gas geben

BATTERIEN EINLEGEN


2x 1,5 V AA



STEUERN DES MODELLS

Halbe
Geschwindigkeit

Maximale
Geschwindigkeit




- Stellen Sie das Modell so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.
- Drehen Sie das Steuerrad bis zum Anschlag nach rechts und links.
- Zum Regeln der Fahrgeschwindigkeit betätigen Sie den Gas- / Bremshebel

- nach hinten (Vorwärtsfahrt, Gas geben) bzw.
- nach vorne (Bremsen)


- Auswahl zwischen "Slow" und "Fast" am Sender:
 - **Slow:** das Modell erreicht auch bei Vollgas nur die halbe Geschwindigkeit
 - **Fast:** das Modell erreicht bei Vollgas die maximale Geschwindigkeit

Achtung! Erst das Fahrzeug und danach den Sender einschalten!



MOTORRADSTÄNDER

- Bei Nichtbenutzung des Modells empfehlen wir den Motorradständer zu verwenden.



01805-73 33 00
(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany: Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 14.30 Uhr

CARSON-Model Sport
Abt. Service
Mittlere Mutsch 9
96515 Sonneberg



Micro Bike

100% RTR (READY-TO-RUN) MODEL

500404125 // Stand: November 2016

CHARGE BATTERY PACK


Important

Please only use the charger that was included to charge the battery.
Please follow the instructions in the manual.

Switch the model and the transmitter off.

Charging via USB:

- Remove the battery from the motor bike
- Connect charging cable to the USB input of your computer
- Connect battery to the charging cable
- LED illuminates: Battery is charging
- LED goes off: Charging complete - battery is charged
- Charging time is about 30 min.
- Riding time is about 6-8 min.



EXPLANATION TRANSMITTER

Turn left

Power LED

On/Off switch


Key for speed limit

Neutral

Trim - Throttle

braking

driving forward, to give speed



INSERTING BATTERIES

2x 1,5 V AA

Normal running

Speedup running

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293