

LED-Arbeitsleuchte DAYLITE LA-3W-210

Best.Nr. 533 095

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Arbeitsleuchte nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Blicken Sie nie direkt in die LED-Arbeitsleuchte um Augenschäden zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die robuste Arbeitsleuchte mit einem klapp- und schwenkbaren Leuchtenkopf, sowie einer extrem leuchtstarken 3 W-CREE-LED liefert punktgenaues Licht für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| ❶ | Klemm- und Standfußkombination | Für Klemm- und Standfunktion |
| ❷ | Batteriefach | Betrieb mit 3x Micro-Batterien |
| ❸ | Verriegelung | Zum Arretieren der Standfunktion |
| ❹ | Beweglicher Leuchtenkopf | Bis zu 120° neigbar und 150° schwenkbar |
| ❺ | Ein-/Ausknopf | Zum Ein- und Ausschalten der Arbeitsleuchte |

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung ②, in dem Sie von innen auf den Riegel drücken.



- Legen Sie drei Micro-Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität!
- Schließen Sie das Batteriefach in dem Sie den unteren Stift in die Öse einhaken und anschließend den Riegel zurück in die Öffnung drücken.
- Nun können Sie die Arbeitsleuchte in Ihre gewünschte Position bringen, sie als Taschenlampe verwenden oder sie mit Hilfe der Klemmfunktion an einer beliebige Stelle befestigen.
- Mit dem Ein-/Ausknopf ⑤ lässt sich die Arbeitsleuchte ein- und ausschalten.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Batteriewechsel

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung ② wie oben bereits beschrieben.
- Entnehmen Sie die verbrauchten drei Micro-Batterien.
- Legen Sie drei neue Micro-Batterien ein, achten Sie hier auf die richtige Polarität!
- Anschließend schließen Sie die Batterieabdeckung ② wie oben beschrieben.

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betrieb mit 3 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Leistung: 3 W
- Lichtstärke: 210 lm
- Anzahl LEDs: 1 (CREE Q3 LED)
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Gummierter Ein-/Ausschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Klemm- und Aufstellfunktion
- Gummierte, rutschfeste Standfüße
- Leuchtenkopf: 120° neigbar, 150° schwenkbar
- Farbe: grau
- Gewicht: 170 g
- Maße (LxBxH): 120x58x58 mm

Lieferumfang

- LED-Arbeitsleuchte
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH