

# BLANKO

## Countdown Zeitschaltuhr CT6

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen an Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 50 Hz und nicht im Freien erlaubt. Der Einsatz dieses Produktes ist gedacht für den privaten/nicht gewerblichen Einsatz und ist nicht gedacht für Kinderhände. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, starken Vibrationen ist unbedingt zu vermeiden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt ggf. zur Beschädigung dieses Produktes. Das gesamte Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!

### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.

### Informationen

Die BLANKO Countdown Zeitschaltuhr CT6 ist eine Zwischensteckdose mit 6 verschiedenen Zeiteinstellungen, die es erlaubt Geräte für eine bestimmte Zeit einzuschalten, bevor sie dann wieder automatisch ausgeschaltet werden. Außerdem ist es möglich, den Countdown täglich zur gleichen Zeit zu wiederholen.

### Inbetriebnahme

Stecken Sie die CT6 in eine Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz. Stecken Sie dann das zu schaltende Gerät in die CT6.

### Bedienung

Drücken Sie die Taste ON/OFF um das angeschlossene Gerät ohne Countdown normal ein- bzw. auszuschalten. Ist das Gerät eingeschalten, können Sie die Countdown-Dauer auswählen. Durch wiederholtes Betätigen der Taste TOGGLE ändert sich die durch die LEDs angezeigte Countdown-Dauer. Nach der letzten Änderung beginnt der Timer zu laufen und schaltet das angeschlossene Gerät nach der eingestellten Zeit automatisch aus. Durch Änderungen der Countdown-Dauer (während ein Countdown bereits läuft), beginnt die Countdown-Dauer von vorne mit der neu eingestellten Zeit. Wenn Sie möchten, daß der eingestellte Countdown täglich zur gleichen Zeit ablaufen soll, drücken Sie die Taste REPEAT. Diese leuchtet nun und zeigt damit an, dass der tägliche Countdown aktiv ist. Durch erneutes Drücken der Taste REPEAT wird die tägliche Wiederholung deaktiviert. Mit der Taste ON/OFF können Sie sowohl den Countdown als auch die tägliche Wiederholung ausschalten.

### HINWEIS

Geräte die der Aufsicht benötigen dürfen mit der CT6 nicht geschaltet werden!

### Entsorgung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurück geben.

### Technische Daten

Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz - max. 16 A / 3680 W

### Hersteller/Importeur:

Sintron Distribution GmbH  
Südring 14  
D-76473 Iffezheim  
WEEE-Reg.Nr.: DE 70051477

