



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

GE-CG 18 Li - Solo

Akku-Gras- und Strauchschere

Art.-Nr.: 3410370

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614213

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten sind ein Grasschneideblatt sowie ein Strauchscherenmesser. Ein System zum werkzeuglosen Messerwechsel verwandelt die Akku-Schere schnell und unkompliziert von einer Gras- zu einer Strauchschere. Der Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Die GE-CG 18 Li ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Sicherheitsschalter
- Metall-Getriebe
- Grasschneideblatt
- Strauchscherenmesser
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip
- Ohne Akku und Lader



Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm
- Schnittbreite Strauchschneidemesser 200 mm
- Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm
- Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm
- Anzahl Akkus 0 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.66
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.26 kg
- Maße Einzelverpackung 355 x 115 x 120 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 15 kg
- Maße Exportkarton 370 x 360 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 4320 | 9216 | 10368



GRASS SHEAR



SHRUB SHEAR



TOOLLESS BLADE CHANGE



METAL GEAR



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 5,2 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory