

EC REP

Like Sun GmbH
Planckstraße 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de

Aiibot

Air with purity, breathing with love

Qingdao QINGHAN Electronics Co.,Ltd

Email: service@aiibot.com


Add: Room 404,Area C,International Trade
Building,No.687-689 Heilongjiang Middle Road,
Chengyang District,Qingdao,Shandong,CN



Aiibot

Operation Manual

Air Purifier : EPI188



Please read this manual carefully before using the product and keep it for your reference.

Thanks and Vouchers!

Dear customer,

Thank you for your support and purchase. Aiibot aims at providing better and better product and service.

We hope our product can serve you well. Besides, your opinion are greatly important for our future improvement. Welcome contact us and send your opinion~ Please contact our after-sale email address or visit our web to get voucher code or filter accessory. Enjoy your life with our product~



Having Trouble?

If you have any questions and advice, please contact us by the following e-mail:

 **service@aiibot.com**

We will help you solve the problem within 24 hours until you are satisfied.

Best regards,
Aiibot service team



Vielen Dank für Ihren Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Betrieb zur besseren und sichereren Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

Verzeichnis

Sicherheitsanweisungen	2
Produktzusammensetzung	4
Produktspezifikationen	5
Schaltplan	5
Sicherheitswarnungen	6
Vorkehrungen vor Verwendung	7
Start zu verwenden	8
Beschreibung des Bedienfelds	9
Fehlerbehebung	10
Kundendienst	11

Sicherheitsanweisungen

Bitte befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts die folgenden grundlegenden Warnungen: Vor Verwendung alle Warnungen lesen



Warnung- Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Schäden zu verringern , bitte beachten Sie folgende Anforderungen.

- 1.Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Luftreiniger nicht verwenden oder bevor Sie ihn warten.
- 2.Bitte verwenden Sie nicht dieses Produkt im Freien oder auf nassem Boden, um die Gefahr des Stromschlags zu verringern.
- 3.Bitte verwenden Sie nur die in diesem Handbuch empfohlene Funktionen.
- 4.Es wird empfohlen, anstatt einer Mehrfachsteckdose eine separate Steckdose zu verwenden, um die Gefahr einer Überhitzung zu vermeiden.
- 5.Bitte stellen Sie das Produkt auf einen stabilen Tisch oder Boden und verwenden Sie es nicht an der Tischkante oder auf einer inklinierten Oberfläche, um eine versehentliche Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- 6.Bitte entfernen Sie vor Verwendungen die Verpackung des Luftreinigers und aller Filter und stellen sicher, dass der Filter gemäß den Anforderungen des Handbuchs korrekt installiert ist.
- 7.Wenn Sie Frontpanel öffnen und den Filter wechseln möchten, müssen Sie unbedingt den Strom ausschalten.
- 8.Bitte blockieren Sie bei der Verwendung den Lufteinlass und -auslass nicht, um Schäden des Produkts aus der Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von weichen Gegenständen, z. B. Gardine. Außerdem Sie sicherstellen, dass um das Gerät ein Raum von 30 cm vorhanden ist.
- 9.Bitte verwenden Sie niemals nicht-originale Zubehör und Ersatzteile, um die Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Wenn Sie nicht-originale Zubehör oder Ersatzteile verwenden, die geltenden Kundendienstbestimmungen des Produkts ungültig sind.
- 10.Wenn das Netzkabel beschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Es muss von einem Fachmann oder in einer vorgesehenen Wartungsstation gewartet werden.
- 11.Dieses Produkt kann den Ventilator, den Staubsauger oder die Dunstabzugshaube in der Küche nicht ersetzen.

12. Bitte stecken Sie nicht Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass, um Schäden des Geräts oder persönliche Verletzungen zu vermeiden.

13. Wenn die Luftqualität des Raums schlecht ist (wie das Öldämpfe und der Geruch nach der neuen Dekoration usw.), Wir empfehlen dringend, den Fenster bei der Verwendung des Produkts zu öffnen, um bessere Wirkung zu erzielen.

14. Wenn das Produkt einen unangenehmen Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch aufweist, schalten Sie die Stromquelle ab und wenden Sie sich an die Servicestelle.

15. Bitte verwenden Sie nicht zur Reinigung brennbare Reinigungsmitteln wie Benzin, gibt es sonst Brandgefahr.

16. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen explosive Stoffe, entflammare Flüssigkeiten oder Gase befinden sich und dürfen nicht in der Nähe von Heiz- oder Hochtemperaturobjekte verwendet werden. Dies kann zu einer Explosion führen.

17. Vor der Reinigung, Wartung und Reparatur ziehen Sie den Stecker.

18. Bitte ziehen Sie nicht den Netzkabel, während Sie den Stecker rausziehen. Halten Sie den Stecker fest und ziehen ihn raus.

19. Wenn Sie den Stecker rausziehen oder den Luftreiniger bewegen, sollen Ihre Hände trocken sein.


20. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, legen Sie es bitte zurück in die Schachtel. Lagern Sie es an einem kühlen, sicheren und trockenen Ort für die Vermeidung direktes Sonnenlicht.

21. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch. Wenn Sie anderem das Produkt beschenken möchten, senden Sie das Handbuch bitte zusammen.

22. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Dieses Produkt ist nicht für bestimmte Personengruppen geeignet, z. B. Kinder, Menschen mit Behinderungen und Geisteskrankheiten, oder für Menschen, denen entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse fehlen. Es sei denn, dass sie das Produkt unter sicheren Aufsicht verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug gelten.

Produktzusammensetzung




Liste der Produktzusammensetzung

1. Frontpanel
2. Filter
3. Nachtlcht
4. Bedienfeld
5. Luftauslass
6. Netzkabel

Produktspezifikationen

Produktname	Luftreiniger	Modellnummer	EPI188
Spannung	230V~/50Hz	Nennleistung	45W
Produktabmessungen	310×153×466mm	Geräusche	29-50dB
CCM(P)	P2	Artikelgewicht (netto/brutto)	3.8kg/5.5kg

Schaltplan



Sicherheitswarnungen

Bitte decken Sie den Luftauslass nicht mit einem Handtuch oder anderen Gegenständen ab, um die Beschädigung des Produkts und Schäden an Ihrer persönlichen Sicherheit zu vermeiden.




1

Bitte stellen Sie sicher beim Einstecken des Netzsteckers sicher, dass Ihre Hand trocken ist. Stecken Sie den Stecker nur mit trockener Hand in die Steckdose ein und verwenden nicht mit nassen Händen den Luftreiniger und den Stecker.



2

Bitte ziehen Sie nicht den Netzkabel, während Sie den Stecker rausziehen. Halten Sie den Stecker fest und ziehen ihn raus, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.



3

Vorkehrungen vor Verwendung

1. Bitte holen Sie die Abdeckung vor Verwendung des Produkts runter und entfernen Plastiktüte des Filters.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, z.B Toilette. Sonst werden die Fliter und Bauteilen beschleunigt verschleißen.
3. Wenn das Produkt in einer Rauch- oder Rußumgebung verwendet wird, der Filter des Produkts wird von dem Teer der Zigarette oder dem Öldämpfe bedeckt. Bitte reinigen Sie den Filter häufig mit einem Staubsauger, um die Filterwirkung zu nicht beeinflussen.

Start zu verwenden

1. Bitte öffnen Sie die vordere Abdeckung des Produkts (Bild 1).
2. Bitte holen Sie den Filter aus und entfernen seinen Plastikbeutel (Bild 2).




Bild 1




Bild 2

3. Bitte installieren Sie den Filter nach dem Entfernen des Plastikbeutels wieder in das Produkt und bringen Sie die vordere Abdeckung des Produkts an der Schnallenposition an.





Bild 3

Beschreibung des Bedienfelds



Beschreibung:

Icon	Funktion	Beschreibung
	Ein/ Aus	Berühren Sie den Netzschalter, um der Luftreiniger ein- und auszuschalten.
	Filter-reset-Taste	Nach Ablauf der Filterlebensdauer (2000 Stunden) blinkt die Anzeigelampe, müssen Sie daher den Filter austauschen. Drücken Sie nach dem Austauschen des Filters diese Taste 5 Sekunden lang, um den Filter rückzusetzen. Die Anzeigelampe blinkt nicht mehr und Sie können ihn weiter verwenden.
	Lüftergeschwindigkeit-Taste	Sie drücken beim Einschalten die Lüftergeschwindigkeit-Taste, um die Niedrig-, Mittel- und Hochgeschwindigkeit und Schlafmodus einzustellen. Im Schlafmodus ist die Anzeigelampe halb hell, die Licht anderer Tasten sind ausgeschaltet und die Windgeschwindigkeit wird niedrig. (Die Lampe des oberen Anzeigefensters ist nicht betroffen)
	Timing-Taste	Arbeitet für eine festgelegte Anzahl von Stunden: 1/2/3/4 H
	Negative Ionenmodus-Modus	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeigelampe von negative Ionen. Berühren Sie die Taste 3 Sekunden lang, die Anzeigelampe ist aus.
	Lichtknopf	Drücken Sie diese Taste, um das Licht ein- und auszuschalten. (Das Licht der oberen Taste ist nicht betroffen)

Fehlerbehebung

Angesichts der folgenden allgemeinen Probleme können sich die Benutzer selbst überprüfen. (Hinweis: Wenn Sie ein Problem finden, schalten Sie das Gerät sofort aus, um Schäden des Geräts und andere Gefahren zu vermeiden.)

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
starten nicht	Stecker ist nicht eingesteckt	Bitte stecken Sie den Stecker wieder ein und stellen sich sicher, dass es richtig eingesteckt ist
	Es gibt kein Strom in der Steckdose	Bitte wechseln Sie zu einer anderen Steckdose und versuchen es erneut.
Ungewöhnlicher Stimme	Möglicherweise ist die Arbeitszeit zu lang oder der Lufteinlass und -auslass sind blockiert	Bitte schalten Sie das Gerät aus und starten wieder nach 15 Minuten.
Die Reinigungsfähigkeit ist reduziert	Der Filter ist verschmutzt oder seine Lebensdauer ist endet.	Bitte entfernen und wechseln Sie den Filter.

Hinweis: Wenn das Problem nach der obigen Überprüfung nicht behoben werden kann, wenden Sie bitte sich an die Wartungsstation oder die technische Servicestelle, das Ihnen von unserem Kundendienst zur Verfügung gestellt wird.

Bitte zerlegen und reparieren Sie es nicht selbst, um Gefahren und Schäden an der Maschine zu vermeiden.