

Batterietester B4 Multi Check

Best.Nr. 273 376

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie den Batterietester nicht weiter, wenn der Tester oder das Messkabel beschädigt ist.
- Die Polarität ("+" und "-") darf beim Einlegen und beim Messen nicht verwechselt werden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht benutzen.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden.
- Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise zu Batterien/Akkus auf Seite 6.
- Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Batterietester zum Prüfen von vielen Batterie- und Akkutyten mit verschiedenen Zusammensetzungen.

Die Betriebsspannung beträgt 3 V- (2x 1,5 V- Micro-Batterie). Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.


Bedienelemente



- | | |
|---------------------------------|--|
| ① LC-Display | Anzeige in Prozent und Volt |
| ② Selbsttest-Taste | Prüft die eingelegten Batterien |
| ③ 3,0 V Lithium Knopfzellen: | CR927, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450 |
| ④ 6,0 V Lithium Batterien: | 2CR5, CR-P2 |
| ⑤ 9,0 V Alkaline und Ni-MH: | Blockbatterien (6LR61) |
| ⑥ 1,5 V Alkaline Batterien: | AAA, AA, C, D, N |
| ⑦ 1,2 V NiCd- und NiMH Akkus: | AA, AAA, C, SC, D, N |
| ⑧ 1,45 V Zink-Luft-Knopfzellen: | A10, A13, A312, A675 |
| ⑨ 1,5 V Alkaline Knopfzellen: | AG0/LR63/LR521, AG1/LR60/LR621, AG2/LR59/LR726, AG3/LR41/LR736, AG4/LR66/LR626, AG5/LR48/LR754, AG6/LR69/LR921, AG7/LR57/LR926, AG8/LR55/LR1120, AG9/LR45/LR936, AG10/LR54/LR1130, AG11/LR58/LR721, AG12/LR43/LR1142, AG13/LR44/LR1154 |

- ⑩ **3,7 V Li-Ion-Akkus:** 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650, 32650
- ⑪ **3,0 V Digitalkamera Batterie:** CR-V3
- ⑫ **3,0 V Lithium Batterien:** CR123A, CR2
- ⑬ **3,2 V LiFePO4 Akkus:** 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650
- ⑭ **12 V Alkaline Batterien:** 23A, 27A
- ⑮ **Messspitze** Zum Prüfen von Rundzellen

Display-Elemente



- ⑯ **Prozent-Anzeige** Zellenkapazität in 5 %-Schritten
- ⑰ **Volt-Anzeige** Zellenspannung in Volt
Bei einem Fehler wird "Err" (Error) angezeigt
- ⑱ **Batterie-Symbol** Graphische Darstellung der Zellenkapazität in 4 Balken

Inbetriebnahme

Batterie einlegen

Der Batterietester wird mit 2x 1,5 V- Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite, indem Sie es nach oben schieben und wegziehen und legen Sie zwei neue Micro-Batterien (AAA) ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polung der Batterien (siehe Aufdruck im Batteriefach). Ein Nichtbeachten der Polung kann zur Zerstörung des Gerätes führen. Sobald die Batterien eingelegt wurden, schließen Sie das Batteriefach wieder. Halten Sie nun die Selbsttest-Taste ② für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die eingelegten Batterien zu Prüfen. Hierbei wird die Zellenkapazität und Zellenspannung angezeigt.

Bedienung

Knopfzellen prüfen

Knopfzellen können ohne die externe Messspitze **15** gemessen werden. Bestimmen Sie den richtigen Typ der Knopfzelle und suchen Sie dann das entsprechende Fach (**3**, **8**, **9**) auf dem Batterietester. Legen Sie die Knopfzelle nun mit dem Minuspol nach unten in das Fach und drücken Sie diese gegen die Metallfläche am Rand. Jetzt wird die Messung gestartet. Stellen Sie sicher, dass während der Messung ein guter Kontakt zu den Polen gewährleistet ist. Bei abgeschlossener Messung werden die Werte im Display **1** angezeigt. Nachdem die Knopfzelle geprüft wurde, kann diese wieder entfernt werden.

Rundzellen prüfen

Rundzellen müssen mit der externen Messspitze **15** gemessen werden. Bestimmen Sie den richtigen Typ der Rundzelle und suchen Sie das entsprechende Fach (**6**, **7**, **10**, **12**, **13**, **14**) auf dem Batterietester. Die zu prüfende Rundzelle wird mit dem Pluspol nach unten auf den Kontakt im entsprechenden Fach vorsichtig gedrückt, dass ein guter Kontakt entsteht. Um die Messung zu starten, wird nun mit der Messspitze **15** der Minuspol der zu messenden Rundzelle berührt. Darauf hin startet die Messung. Bei abgeschlossener Messung werden die Werte im Display **1** angezeigt. Sobald die Messung abgeschlossen ist, kann die Rundzelle wieder entfernt werden.

Blockbatterien und Spezialzellen prüfen

Blockbatterien und Spezialzellen können ohne die externe Messspitze **15** gemessen werden. Bestimmen Sie den richtigen Typ der zu messenden Zelle und suchen Sie das entsprechende Fach (**4**, **5**, **11**) auf dem Batterietester. Legen Sie die Zelle richtig gepolt mit den Polen nach unten in das Fach und drücken Sie diese vorsichtig gegen die Kontaktflächen. Jetzt wird die Messung gestartet. Stellen Sie sicher, dass während der Messung ein guter Kontakt zu den Polen gewährleistet ist. Bei abgeschlossener Messung werden die Werte im Display **1** angezeigt. Nachdem die Zelle geprüft wurde, kann diese wieder entfernt werden.

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Lieferumfang

- Batterietester
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Technische Daten



- Betriebsspannung: 3 V- (2x 1,5V- Micro-Batterie AAA nicht im Lieferumfang)
- Maße: (LxBxH): ca. 150x95x24 mm
- Betriebstemperatur: 0...+40 °C
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit: ≤ 45 %
- Lagertemperatur: -20...+80 °C
- Lager-Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %
- Gewicht: ca. 155 g

Folgende Batterie- und Akkutypen können geprüft werden:

- 1,2 V NiCd- und NiMH Akkus: AA, AAA, C, SC, D, N
- 1,45 V Zink-Luft-Knopfzellen: A10, A13, A312, A675
- 1,5 V Alkaline Batterien: AAA, AA, C, D, N
- 1,5 V Alkaline Knopfzellen:

AG0/LR63/LR521,	AG1/LR60/LR621,
AG2/LR59/LR726,	AG3/LR41/LR736,
AG4/LR66/LR626,	AG5/LR48/LR754,
AG6/LR69/LR921,	AG7/LR57/LR926,
AG8/LR55/LR1120,	AG9/LR45/LR936,
AG10/LR54/LR1130,	AG11/LR58/LR721,
AG12/LR43/LR1142,	AG13/LR44/LR1154
- 3,0 V Lithium Knopfzellen: CR927, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450
- 3,0 V Lithium Batterien: CR123A, CR2
- 3,0 V Digitalkamera Batterie: CR-V3
- 6,0 V Lithium Batterien: 2CR5, CR-P2
- 3,2 V LiFePO4 Akkus: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650
- 3,7 V Li-Ion-Akkus: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650, 32650
- 9,0 V Alkaline und Ni-MH Blockbatterien (6LR61)
- 12 V Alkaline Batterien: 23A, 27A

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Display zeigt "Err" an	Selbststest-Taste  zu kurz gedrückt	Selbststest-Taste  länger gedrückt halten
	Messung war zu kurz	Länger warten bei der Messung
Keine Funktion	Zelle verpolt	Zelle einmal drehen
	Eingelegte Batterien sind leer bzw. zu schwach	Neue Batterien einlegen
Fehlerhafte Werte werden angezeigt		

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden. Sie können darüber hinaus Elektro-Altgeräte (unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts bei Pollin Electronic), die in keiner Abmessung länger als 25 cm sind, bei der DHL zum Rückversand aufgeben. Hierfür stellen wir Ihnen kostenfrei unter altgeraete.entsorgung@pollin.de oder telefonisch unter + 49 (0) 8403 920 945 ein Rücksendetikett zur Verfügung. Das Altgerät schicken Sie bitte an folgende Adresse: Elektro-Altgeräte, Pollin Electronic GmbH, Service Center, Max-Pollin-Str. 1, 85104 Pförring. Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Verpackung des Altgeräts insbesondere bei Lampen (z.B. Gasentladungslampen), so dass ein Zerbrechen möglichst vermieden wird und eine mechanische Verdichtung oder Bruch ausgeschlossen werden kann. Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht. Wir sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Dabei muss das Neugerät im Wesentlichen funktionsgleich mit dem Altgerät sein. Die Rücknahmepflicht mit einer kostenlosen Abholung besteht für folgende Kategorien:

- Wärmeüberträger (z.B. Klimageräte, Kühlschränke usw.)
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100cm² enthalten (z.B. Fernseher, PC-Monitore usw.)
- Geräte bei denen mindestens einer der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, sozusagen Großgeräte (z.B. Scooter, Werkzeuge usw.)

Sie können im Bestellvorgang auf den Fax-Bestellsteinen, den Bestellkarten und in unserem Webshop folgende Checkbox „Ja, ich beabsichtige bei/nach Auslieferung des neuen Elektro-/Elektronikgerätes ein Altgerät zurückzugeben, das im Wesentlichen funktionsgleich ist.“ auswählen. Wir kümmern uns dann um die Abwicklung und kostenlosen Abholung des Altgeräts. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an der Sammelstelle bzw. Rückversand von diesem zu trennen. Für die Löschung personenbezogener Daten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen. Selbstverständlich unterstützt auch Pollin Electronic als verantwortungsbewusster Hersteller diesen Umweltgedanken. Wir kennzeichnen alle von uns als Hersteller in Umlauf gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte mit der Elektronik-Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE 56564606.



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden! Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit der durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, unter der das chemische Symbol des beinhalteten Schwermetalles steht (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei).

·|Pollin
Electronic

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© **Copyright 2024 by Pollin Electronic GmbH**

