



Quick Start Guide

IP-Camera VIO-H30



Enjoy it.


Home Security IP-Cam

Contents

1.English.....	2
2.Deutsch	9
3.Français	16
4.Español	23
5.Italiano	30
6.Svenska	37
7.Suomi	44
8.Technical Data/Specifications.....	51

VIO-H30 Quick Start Guide


1. Packing List




Device × 1




QSG × 1




Power Adapter × 1




USB × 1



Iron Plate
(for magnetic installation) × 1




3M sticker × 1



Screw Package × 1

2. Product Appearance



Please refer to the following sheet for more details about each port.

SN	Name
1	USB power supply
2	Reset/ WPS button
3	Micro SD Card Slot
4	Speaker
5	Lens
6	Indicator light
7	Microphone

Note:

To perform a factory reset press the reset/WPS button ② for 15 seconds until the green Indicator light turns off and the red Indicator light turns on and starts flashing. Now wait until the Green Indicator light flashes slowly. Now the camera is reverted to default settings.

For advanced users who want to configure by WPS instead of the recommended WIFI or Ethernet configuration, please refer to Web Interface manual. To download the Web Interface manual, please visit our website <http://security.blaupunkt-service.com>

Please refer to the following sheet for more details about status of indicator light.

Indicator light status	Device status
Red light normally on	Booting
Green light slow flashing	Booting completed, await wifi config, enter smart config status;
Green light quick flashing	Wifi smart config in progress, including WPS (Wi-Fi Protected Setup), management frame and etc.
Green light normally on	Wifi connection succeeded, operate normally.
Red and green lights flash alternately	Device upgrade
Red light slow flashing	Network connection failure or disconnection after network connection success.
Red light quick flashing	Device malfunction, fail to boot up; alarm or SD card malfunction

NOTE:

This Quick Start Guide focus on the installation and 1st time configuration of the camera with the Cam4Home APP. For more information, please visit our website <http://security.blaupunkt-service.com>

- **APP Usage:** The complete Cam4Home APP manual can be downloaded from our website. Additionally, the Cam4Home APP contains a Help menu and FAQ.
- **Web Interface:** For advanced users, we provide the professional camera configuration via Web interface. We recommend IT knowledge before using the web interface. The advanced manual can be downloaded from our website.
- **Professional desktop software:** For advanced users, we provide the professional desktop software Smart-PSS to manage and configurate the cameras. The Smart-PSS Software and Manual can be downloaded from our website.

3. Setting up your camera

Step 1: Download and install the “Cam4Home” APP to your Smartphone from the App Stores.



Step 2: Then connect the power supply cable to the power line socket to power the camera ON. The Red Indicator light will turn on and the device will start booting. Wait until the booting is completed and the Green Indicator light flashes slowly.



Step 3: Connect your smartphone to a Wi-Fi signal. Make sure that your smartphone connects to a 2.4 GHz network.


Step 4: Open the “Cam4Home” APP. Register for best Technical Support. Confirm that you agree to the terms and conditions and then proceed by pressing the blue “Register” Button.

Step 5: Choose “Camera” and then select “Device Manager” on the left menu and select the “Add Camera” button.

Step 6: To add a new or factory reseted camera via App install the camera via Wi-Fi and select “Wi-Fi”

Note: For advanced users who want to configure by WPS, please refer to the Web Interface manual.) To download the Web Interface manual, please visit our website

<http://security.blaupunkt-service.com>




Step 7

Write the desired camera name (E.g. "Cam front door") in the empty "Name:" field.



Then press the QR code icon and focus with the camera of your smartphone over the "QR Code" sticker on the camera. After the "QR Code" was scanned successfully press "next".

IMPORTANT: If it's a new installation don't change the username or password here. A mandatory password change will be required in Step 9.



Cam front door

Name: Cam front door

Do not change the username and the password here, if it is a new installation.

SN: 3G02054PAG00085

Username: admin

Password:

Live Preview: Extra >

Playback: Extra >

Start live Preview

Step 8

Type the password of your Wi-Fi network and press "next".

Note: If you are using dual-band router, please do not connect the camera to Wi-Fi of 5G frequency range

Add WIFI device

1 — 2 — 3

Network Con... Device Confi... Done

SSID: OPPO A31c

.....

Step 9

Connection succeeds. Press on "Start Live Preview"

Step 10

For security reasons now type in a new individual camera password.

(Password must contain at least 8 characters, including at least 2 of the following: Capital letters, small letters, number and special characters. Please do not use any of the following characters: & ' , " .

Modify the device password

Your device is currently using the initial password. The initial password is used only for the initial startup device. Please amend immediately. Avoid unauthorized users operating devices.

.....

Weak Medium Strong

.....


Save

Step 11

Confirm your password and press "save".

Step 12


Now the camera is configured, and you can enjoy live streaming.



Note:


- **Activating WPS (Wi-Fi Protected Setup) function on the camera will close the Wi-Fi configuration.**
- **If the Wi-Fi configuration failed, please try again or check the Wi-Fi password.**
- **If the camera registration is still not working, perform a factory reset by pressing the reset button (see chapter 2) for 15 seconds and try again.**
- **To learn in a camera to another smartphone, use the Device card or Network search feature. For more information refer to the "help menu".**

Step 13: Setting up motion detection and push notifications:

- Go to Device manager → select the desired camera and press the Config Device icon  → press Video detect → Motion Detection and enable motion detection.


- For more information regarding motion detection please refer to the "help menu" → chapter "device manager".

- To receive push notification on your smartphone:

- Go to Alarm manager → press Push Config → Select the desired camera and press on the button to turn it ON
- Choose the push notification trigger "Motion Detect" and select "IPC"
- Press the back button and press the top right save button  to save the changes.
- Check on push configuration that the camera is not displayed as "Close"

Note

- **To know more about the App, check our Help menu. There you will find a brief explanation for each App menu.**
- **For troubleshooting go to our FAQ inside the Help menu.**
- **For more information about manuals, firmware versions, etc., visit our website or contact your local service support. <http://security.blaupunkt-service.com>**



4. Device Installation

4.1. IMPORTANT – Read before installing

- Before the installation, please make sure the installation environment can at least support 3x weight of the camera.
- Check your WiFi signal strength. To make sure that your camera's connection is as stable as possible, make sure that the WiFi signal is very strong at the location of your camera. The suggested Internet bandwidth is 1Mbps (upload/download speed).
- For best performance, the smart-mobile device(s) need to be on Wi-Fi or 4G mobile network to receive maximum download speed.
- Avoid aiming the lens at the strong radiation source directly (such as sun, laser etc)
- If you desire to install a MicroSD card we recommend doing it before the installation process. Please refer to **4.4 MicroSD installation** for more information.

4.2. Non-metal Surface

- Step 1
 - Find the desired installation place for the camera. Position the camera that everything to monitor is well in view and a power socket is in sufficient proximity. Check the WIFI signal and position the camera with the live image of the camera on your mobile device.
- Step 2
 - Note: Please don't use the 3M sticker for uneven surfaces like plastered walls or wood. In this case we recommend fixing the metal plate with the included screws.
 - Remove the protective foil of the grey side of the 3M sticker and fix it to the metal plate.
 - Remove the red protective foil of the 3M sticker and fix it to the desired installation surface.
 - Place the camera onto the metal plate.
- Optional (Step 3)
 - Place the metal plate on the wall and mark the two holes.
 - Drill the 2 mounting holes on the installation surface (wall or ceiling).
 - Open the accessories bag, take out the 2 plastic dowels and insert them into the 2 holes drilled.
 - Take out the installation screws. Tighten the screws to fix the metal plate to the surface.
 - Place the camera onto the metal plate.

4.3. Metal Surface

- Place the camera onto the metal surface directly.

4.4. Micro SD installation

- The Micro SD card is mandatory for local recording. Please make sure the MicroSD is CLASS10 rated. Supported between 8GB and 128GB MicroSD card.
- Please refer to chapter 2 **Product Appearance point 3** to see the Micro-SD card slot location

4.5. Maintenance


- Avoid oil stain and kinds of chemicals tarnishing and damaging the lens surface.
- Please turn off the power and unplug the power cable, if there is any smoke, disgusting smell, or noise. Please contact your local retailer or customer service center for help.
- Do not allow the plastic/rubber material to touch the camera for a long time. It may result in surface stains.
- All the examination and repair work should be done by the qualified service engineers. We are not liable for any problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.

Note:


- **This quick start guide is for reference only. Slight difference may be found in user interface.**
- **All the designs and software here are subject to change without prior written notice.**
- **All trademarks and registered trademarks mentioned are the properties of their respective owners.**
- **Please visit our website or contact your local service engineer for more information at:**
<http://security.blaupunkt-service.com>

VIO-H30 Kurzanleitung


1. Lieferumfang




Kamera x 1




QSG x1




Netzteil x1




USB x1



Metallplatte




3M sticker x1



Montagezubehör x1

(Für magnetische Installation) x1

2. Geräteübersicht



Gerätedetails:

Nummer	Bezeichnung
1	USB-Eingang
2	Reset/WPS-Taste
3	IR (Infrarot) LED Mikro SD-Karten Slot
4	LED Lautsprecher
5	Linse
6	Indikator licht
7	Mikrofon

Hinweis:

Um die Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie bitte den Reset/WPS Knopf ② 15 Sekunden lang, bis die grüne Kontrollleuchte zu blinken beginnt. Warten Sie nun, bis die Kontrollleuchte langsam blinkt. Jetzt befindet sich die Kamera im Auslieferungszustand. Fortgeschrittene Benutzer finden eine Anleitung zur Nutzung von WPS anstelle der empfohlenen Konfiguration mittels App im Web Interface Handbuch. Dieses können Sie herunterladen unter <http://security.blaupunkt-service.com>

Erklärung zur Bedeutung der LED-Hinweise:

LED Status	Gerätstatus
Rote LED leuchtet	Hochfahren
Grüne LED blinkt langsam	Hochgefahren, warten auf WLAN-Konfiguration
Grüne LED blinkt schnell	WLAN-Verbindung wird hergestellt, per WPS oder manuell
Grüne LED leuchtet	WLAN-Verbindung hergestellt, normaler Betriebszustand.
Rote und grüne LED blinken abwechselnd	Update der Gerätesoftware
Rote LED blinkt langsam	Netzwerkstörung oder erneute Netzwerkstörung nach bestehender Verbindung.
Rote LED blinkt schnell	Gerätefehler, Fehler beim Hochfahren, Alarm oder SD-Karten Fehler

HINWEIS:

Diese Schnellstartanleitung behandelt vorwiegend die Installation und erstmalige Konfiguration mittels unserer App Cam4Home. Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Webseite <http://security.blaupunkt-service.com>

- **App Benutzerhandbuch: Vollständige Beschreibung aller Funktionen der Cam4Home App. Außerdem enthält die Cam4Home App ein Hilfemenü und eine FAQ.**
- **Web Interface Benutzerhandbuch: Vollständige Beschreibung der Web-Oberfläche der Kamera. Wir empfehlen fortgeschrittene IT-Kenntnisse zur Nutzung der Web-Oberfläche. Auch dieses Handbuch können Sie von unserer Webseite herunterladen.**
- **Die Software Smart-PSS für Windows und MacOS erlaubt die Verwaltung, Anzeige und Aufzeichnung mehrerer Kameras. Sie steht ebenfalls zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung.**

3. Inbetriebnahme der Kamera

Schritt 1: Installieren Sie die App "Cam4Home" auf Ihrem Smartphone aus Google play oder dem Apple App Store.




Schritt 2: Verbinden Sie das Stromkabel der Kamera mit dem mitgelieferten Netzadapter. Stecken Sie dann den Netzadapter in die Steckdose, um die Kamera einzuschalten. Die rote Kontrollleuchte wird angehen und die Kamera startet. Bitte warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist und die Kontrollleuchte langsam grün blinkt.



Schritt 3: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN (WiFi) Netz, mit dem Sie auch die Kamera verbinden möchten. Achten Sie darauf, dass es sich dabei um ein 2,4 GHz Netz handelt.

Schritt 4: Öffnen Sie die "Cam4Home" App. Registrieren Sie sich, um den bestmöglichen technischen Support zu erhalten. Bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen, indem Sie den blauen Registrierungs-Button drücken.



Schritt 5: Öffnen Sie das Menü links und wählen Sie "Geräteverwaltung". Dort drücken Sie auf den "Kamera hinzufügen" Button.

Schritt 6: Um eine neue oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzte Kamera hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten: Um eine Kamera im WLAN anzumelden, drücken Sie „Wi-Fi“.

Hinweis: Fortgeschrittene Nutzer, die WPS verwenden wollen, finden eine Anleitung im Web Interface Handbuch. Bitte besuchen Sie unsere Webseite unter <http://security.blaupunkt-service.com>




Schritt 7

Geben Sie Ihrer neuen Kamera einen Namen (z. B. Kamera Hauseingang) im Feld „Name“.



Tippen Sie auf das QR-Code Symbol und richten Sie die Kamera das Objektiv Ihres Smartphones auf den QR-Code-Aufkleber auf der Kamera. Wenn der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, erscheint die Seriennummer im Feld „SN“. Tippen Sie auf „Weiter“.

WICHTIG: Bei einer Neuinstallation können Sie hier Benutzername und Passwort nicht ändern. Dies geschieht später in Schritt 10.



Schritt 8

Bitte geben Sie das Passwort Ihres WLAN ein und klicken Sie auf weiter. **Hinweis: Wenn Sie einen Dual-Band-Router verwenden, verbinden Sie die Kamera nicht per 5G Funkfrequenz mit dem WLAN.**

Schritt 9


Glückwunsch! Sie haben die Kamera erfolgreich in Betrieb genommen! Dann wählen Sie "Live Vorschau starten".

Schritt 10

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie jetzt das Kamerapasswort ändern und ein eigenes Passwort vergeben. Das Passwort muss zumindest acht Zeichen umfassen, darunter mindestens zwei Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Bitte verwenden Sie keine der folgenden Sonderzeichen: & ' , " .


Schritt 11

Bestätigen Sie Ihr Passwort und klicken Sie auf „Speichern“.



Schritt 12

Die Kamera ist jetzt konfiguriert und Sie können das Live-Bild sehen.



Hinweis:

- Durch Drücken der WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup) wird die WLAN-Konfiguration automatisch beendet.
- Wenn die WLAN-Konfiguration fehlgeschlagen ist, bitte versuchen Sie es erneut oder kontrollieren Sie den Netzwerkschlüssel.
- Wenn die Kamera-Registrierung auch jetzt noch nicht funktioniert, führen Sie bitte eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen durch wie oben beschrieben (Kapitel 2), indem Sie den Reset/WPS-Knopf für 15 Sekunden drücken. Versuchen Sie es dann erneut.
- Wenn Sie die Kamera auf einem weiteren Smartphone hinzufügen wollen, verwenden Sie bitte die Optionen Gerätekarte oder Netzwerksuche. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Menü.


Schritt 13

Einrichtung der Bewegungserkennung und der Push-Benachrichtigungen:

- Gerätemanager → wählen Sie die gewünschte Kamera aus und tippen Sie auf das



Konfigurationssymbol → drücken Sie Videoerkennung → Bewegungserkennung und aktivieren Sie die Bewegungserkennung.

- Weitere Informationen über die Bewegungserkennung finden Sie im Hilfe-Menü, Kapitel „Gerätemanager“.
- So aktivieren Sie den Empfang von Push-Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone:
 - Alarmmanager → tippen Sie auf Push-Konfiguration → Wählen Sie die gewünschte Kamera und drücken Sie auf den Button EIN
 - Wählen Sie den Push-Benachrichtigungs-Auslöser „Bewegungserkennung“ and wählen Sie „IPC“
 - Drücken Sie auf den Zurück-Button und dann oben rechts auf das Speichern-Symbol,  um die Änderungen zu speichern.
 - Überprüfen Sie in der Push-Konfiguration, dass die Kamera nicht als „Geschlossen“ markiert ist.

Hinweis

- Mehr Informationen über die App erhalten Sie im Hilfe-Menü. Alle Menüpunkte der App sind dort kurz beschrieben.
- Zur Fehlersuche verwenden Sie die FAQ im Hilfe-Menü.
- Mehr Informationen über Handbücher, Firmware-Versionen usw. finden Sie auf unserer Webseite: <http://security.blaupunkt-service.com>



4. Montage

4.1. WICHTIG – Vor der Montage lesen

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Oberfläche, auf der die Kamera installiert wird, mindestens das dreifache Gewicht der Kamera tragen kann.
- Testen Sie die Stärke des WLAN-Empfangs am Montageort. Um zu gewährleisten, dass die Verbindung so stabil wie möglich ist, stellen Sie sicher, dass der Empfang am Montageort sehr gut ist. Die empfohlene Internet-Bandbreite ist 1 MB pro Sekunde (Geschwindigkeit von Uploads und Downloads).
- Um die optimale Leistung zu garantieren sollte das verbundene Gerät (Smartphone/Tablet o. ä.) mit dem WLAN oder einem 4G Netzwerk verbunden sein, um die benötigte Download-Geschwindigkeit zu erreichen.
- Richten Sie das Objektiv nicht direkt auf Strahlungsquellen (z. B. Sonne, Laser o. ä.).
- Wenn Sie eine Mikro SD-Karte installieren möchten, so empfehlen wir, dies vor der Montage zu tun. Siehe dazu Kapitel **4.4 Nutzung einer Mikro SD-Karte**.

4.2. Nicht-metallische Oberflächen

- Schritt 1
Wählen Sie den gewünschten Installationsort für die Kamera aus. Positionieren Sie die Kamera so, dass sie den gewünschten Bereich überwachen kann. Bitte denken Sie daran, dass sein Stromanschluss in Reichweite des Kabels vorhanden sein muss. Überprüfen Sie die Signalstärke des WLAN-Netzes, am Installationsort und überprüfen Sie den Bildausschnitt in der „Live Überwachung“.
- Schritt 2
 - Hinweis: Verwenden Sie den mitgelieferten 3M-Aufkleber nicht für unebene oder verschmutzte Oberflächen wie Putz (Wände) oder Holz. Bei solchen Oberflächen empfehlen wir die mitgelieferte Montageplatte mit Schrauben und Dübeln zu befestigen (siehe Schritt 3).
 - Entfernen Sie die Schutzfolie von der grauen Seite des 3M Aufklebers und kleben Sie ihn auf die Montageplatte
 - Entfernen Sie die rote Schutzfolie des 3M Aufklebers und kleben Sie ihn an die gewünschte Stelle.
 - Setzen Sie die Kamera auf die Montageplatte. Sie hält durch den integrierten Magneten.
- Optional zu Schritt 2
 - Halten Sie die Montageplatte an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
 - Bohren Sie mit einem 5mm-Bohrer drei Löcher für die Dübel in Mauerwerk oder Beton. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Untergrunds. In Holz benötigen Sie keine Dübel, hier reicht es, ein 2mm Loch zu bohren. Entnehmen Sie die drei Dübel aus dem Plastikbeutel und stecken Sie dies in die gebohrten Löcher.
 - Nehmen Sie die Schrauben aus dem Plastikbeutel und schrauben Sie die Montageplatte fest.
 - Setzen Sie die Kamera auf die Montageplatte. Sie hält durch den integrierten Magneten.

4.3. Auf metallischer Oberfläche

- Befestigen Sie die Kamera mit Hilfe des eingebauten Magneten an der Unterseite direkt auf der metallischen Oberfläche.

4.4. Nutzung einer Mikro SD-Karte

- Sie benötigen zur lokalen Speicherung eine Mikro SD-Karte. Stellen Sie sicher, dass die Mikro SD-Karte für eine maximale Übertragungsrate von 10 MB pro Sekunde (CLASS10 rated) geeignet ist. Die Kamera unterstützt Mikro SD-Karten zwischen 8 und 128 GB Speicherkapazität.
- Siehe Kapitel **2. Geräteübersicht** um zu sehen, an welcher Stelle Sie die SD-Karte einlegen sollten.

4.5. Wartung


- Vermeiden Sie den Kontakt von Öl oder Chemikalien mit dem Objektiv. Dies kann das Objektiv beschädigen.
- Bitte schalten Sie die Kamera ab und nehmen Sie diese vom Strom, falls sich während der Nutzung Rauch bildet oder auffälliger Geruch oder Geräusche auftreten. Kontaktieren Sie den örtlichen Kundendienst oder den Hersteller für Hilfe.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Plastik oder Gummi mit dem Gehäuse. Dies kann das Gehäuse beschädigen.
- Alle Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sollten von fachlich geschultem Personal durchgeführt werden. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, die durch unbefugte Modifizierungen oder unsachgemäße Reparaturen verursacht werden.

Hinweis:


- **Dieser Quick Start Guide ist nur eine Annäherung. Es kann Abweichungen im Vergleich zur tatsächlichen Benutzeroberfläche geben.**
- **Alle Designs und die Software können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.**
- **Alle vorkommenden Markenzeichen und registrierten Marken sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.**
- **Bitte besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Kundendienst für mehr Informationen: <http://security.blaupunkt-service.com>**

VIO-H30 Guide de Démarrage Rapide


1. Liste d'emballage




Appareil x 1




GDR x1




Adaptateur électrique x1




USB x1



Plaque de fer




3M sticker x1



Paquet de vis x1

(pour l'installation magnétique) x1

2. Apparence du Produit



Veillez-vous référer à la page suivante pour plus de détails sur chaque port.

SN	Nom
1	Alimentation électrique USB
2	Bouton de réinitialisation et WPS
3	Slot pour carte Micro SD
4	Haut-parleur
5	Objectif
6	Voyant lumineux
7	Microphone

Remarque:

Pour effectuer une réinitialisation, appuyez sur le bouton Reset / WPS ② pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne et que le voyant rouge s'allume et commence à clignoter. Attendez maintenant que le voyant vert clignote lentement. À présent, la caméra revient aux paramètres par défaut.

Pour les utilisateurs avancés qui souhaitent configurer via WPS au lieu de la configuration WIFI ou Ethernet recommandée, reportez-vous au manuel Interface Web. Pour télécharger le manuel de l'Interface Web, veuillez visiter notre site Web <http://security.blaupunkt-service.com>

Veillez-vous référer à la page suivante pour plus de détails sur l'état du voyant lumineux

État du voyant lumineux	État de l'appareil
Le voyant rouge est normalement allumé	Démarrage
Le voyant vert clignote lentement	Démarrage complété, attendez la configuration wifi, entrez le statut de configuration intelligente;
Le voyant vert clignote rapidement	Wifi smartconfig en cours, y compris WPS (Wifi Protected Setup), cadre de gestion et etc.
Le voyant vert est normalement allumé	La connexion Wifi a réussi, fonctionne normalement.
Les voyants rouge et vert clignotent alternativement	Mise à niveau du dispositif
Le voyant rouge clignote lentement	Panne de connexion au réseau ou déconnexion après la réussite de la connexion réseau.
Le voyant rouge clignote rapidement	Mauvais fonctionnement de l'appareil, panne de démarrage; Alarme ou dysfonctionnement de la carte SD

REMARQUE:

Ce guide de démarrage rapide se concentre sur l'installation et la première configuration de la caméra avec l'application Cam4Home. Pour plus d'informations, veuillez visitez notre site Web <http://security.blaupunkt-service.com>

- **Utilisation de l'application:** Le manuel complet de l'application Cam4Home peut être téléchargé à partir de notre site Web. De plus, l'application Cam4Home contient un menu d'aide et une FAQ.
- **Interface Web:** pour les utilisateurs avancés, nous fournissons la configuration de caméra professionnelle via une interface Web. Nous recommandons des connaissances informatiques avant d'utiliser l'interface Web. Le manuel avancé peut être téléchargé à partir de notre site Web.
- **Logiciel de bureau professionnel:** pour les utilisateurs avancés, nous fournissons le logiciel de bureau professionnel Smart-PSS pour gérer et configurer les caméras. Le logiciel et le manuel Smart-PSS peuvent être téléchargés sur notre site Web.

3. Mise en place de votre caméra

Étape 1 : Téléchargez et installez l'application "Cam4Home" sur votre appareil.



For iOS


Étape 2 : Connectez la caméra à l'AC pour l'allumer.

Étape 3 : Connectez votre smartphone à un signal Wi-Fi. Assurez-vous que votre smartphone se connecte à un réseau 2,4 GHz.



For Android

Étape 4 : Ouvrez l'application "Cam4Home". Choisissez la 1ère option "Caméra", puis sélectionnez "Manager d'appareil" dans le menu de gauche. Appuyez "Ajouter caméra"



Étape 5 : Choisissez "Caméra" puis sélectionnez "Gestionnaire de périphériques" dans le menu de gauche et sélectionnez le bouton «Ajouter une caméra».


Étape 6 : Pour ajouter une nouvelle caméra ou une caméra réinitialisée via l'application, installer la caméra via Wi-Fi et sélectionnez "Wi-Fi".

Remarque: pour les utilisateurs avancés qui souhaitent configurer via WPS, Veuillez, vous reporter au manuel de l'Interface Web. Pour télécharger le Manuel de l'interface Web, s'il vous plaît visitez notre site Web <http://security.blaupunkt-service.com>




Étape 7

Écrivez le nom de caméra souhaité (par exemple, "porte d'entrée") dans le champs vide « Nom ».

Ensuite, appuyez sur l'icône du code QR  et faites la mise au point avec l'appareil photo de votre smartphone sur l'autocollant «QR Code» sur l'appareil photo. Après avoir scanné avec succès le «QR Code», appuyez sur «Suivant».

IMPORTANT: S'il s'agit d'une nouvelle installation, ne modifiez pas le nom d'utilisateur ou le mot de passe ici. Un changement de mot de passe obligatoire sera requis à l'étape 9.



QR Code

Étape 8

Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur "Suivant".

Remarque : Si vous utilisez un routeur double bande, ne connectez pas la caméra au Wi-Fi de la gamme de fréquences 5G.

Étape 9

Connexion réussie. Puis appuyez sur "Démarrer Vue Directe".



Étape 10

Veillez ajouter votre nouveau mot de passe de caméra. (Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, y compris au moins 2 des éléments suivants : majuscule, minuscule, nombre et un symbole.)


Étape 11

Confirmez votre mot de passe et appuyez sur Enregistrer.



Étape 12

Maintenant, votre caméra est configurée.



Remarque:

- L'activation de la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) sur la caméra ferme la configuration Wi-Fi.
- Si la configuration Wi-Fi a échoué, veuillez réessayer ou vérifier le mot de passe Wi-Fi.
- Si l'enregistrement de la caméra ne fonctionne toujours pas, effectuez une réinitialisation d'usine en appuyant sur le bouton de réinitialisation (voir chapitre 2) pendant 15 secondes et réessayez.
- Pour ajouter un autre smartphone à une caméra, utilisez la fonction Carte de périphérique ou Recherche réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au «menu d'aide».


Étape 13

Configuration de la détection de mouvement et des notifications push:

- Allez dans le Gestionnaire de périphériques → sélectionnez la caméra souhaitée et appuyez sur l'icône




Config Device appuyez sur Détecter vidéo → Détection de mouvement et activer la détection de mouvement.

- Pour plus d'informations concernant la détection de mouvement, reportez-vous au «menu d'aide» → chapitre «Gestionnaire de périphériques».
- Pour recevoir une notification push sur votre smartphone:
 - Aller au gestionnaire d'alarmes → appuyer sur Push Config → Sélectionner la caméra souhaitée et appuyer sur le bouton pour l'activer
 - Choisissez le déclencheur de notification push "Détection de Mouvement" et sélectionnez "IPC"
 - Appuyez sur le bouton de retour et appuyez sur le bouton d'enregistrement en haut à droite  pour enregistrer les modifications.
 - Vérifier sur la configuration push que la caméra n'est pas affichée comme «Fermer»

Note:

- Si vous voulez en savoir plus sur l'application, consultez notre menu d'aide. Vous y trouverez une brève explication pour chaque menu de l'application.
- Pour le dépannage, veuillez, vous référer à notre FAQ dans le menu Aide.
- Pour plus d'informations, visitez notre site Web ou contactez votre service d'assistance local.
<http://security.blaupunkt-service.com>



4. Installation de l'appareil

4.1. IMPORTANT – lire avant l'installation

- Avant l'installation, assurez-vous que l'environnement d'installation peut supporter au moins 3x le poids de la caméra.
- Vérifiez la puissance de votre signal WiFi. Afin de vous assurer que la connexion de votre caméra est aussi stable que possible, assurez-vous que le signal WiFi est très fort à l'emplacement de votre caméra. La bande passante d'Internet suggérée est 1Mbps (vitesse de téléchargement).
- Pour des performances optimales, les appareils smart-mobile doivent être sur un réseau mobile Wi-Fi ou 4G afin de recevoir une vitesse de téléchargement maximale.
- Évitez de viser directement l'objectif à la forte source de rayonnement (comme le soleil, le laser, l'acier fondu, etc.)
- Si vous souhaitez installer une carte Micro SD, nous vous recommandons de la faire avant la procédure d'installation. Reportez-vous à **4.4 Installation de MicroSD** pour plus d'informations.

4.2. Surface non métallique

Étape 1

- Trouvez le lieu d'installation souhaité pour la caméra. Positionnez la caméra pour que tout soit bien visible et que la prise de courant soit suffisamment proche. Vérifiez le signal WIFI et positionnez la caméra avec l'image en direct de la caméra sur votre appareil mobile.

Étape 2

- Remarque: Veuillez ne pas utiliser l'autocollant 3M pour les surfaces inégales telles que les murs en plâtre ou le bois.
- Dans ce cas, nous vous recommandons de fixer la plaque métallique avec les vis fournies.
- Retirez le film protecteur de la face grise de l'autocollant 3M et fixez-le sur la plaque métallique.
- Retirez le film de protection rouge de l'autocollant 3M et fixez-le sur la surface d'installation souhaitée.
- Placez la caméra sur la plaque métallique.

Facultatif (étape 3)

- Placez la plaque métallique sur le mur et marquez les deux trous.
- Percez les 2 trous de montage sur la surface d'installation (mur ou plafond).
- Ouvrez le sac d'accessoires, retirez les 2 chevilles en plastique et insérez-les dans les 2 trous percés.
- Retirez les vis d'installation. Serrez les vis pour fixer la plaque métallique à la surface.
- Placez la caméra sur la plaque métallique.

4.3. Surface métallique

- Placez la caméra sur la surface métallique directement.

4.4. Installation de la Carte Micro SD

- La carte micro SD est obligatoire pour l'enregistrement local. Assurez-vous que le MicroSD est classé CLASS10. Prise en charge de la carte MicroSD 8 GB à 128 GB.
- Reportez-vous au **chapitre 2 Apparence du Produit, point 3** pour voir l'emplacement de la carte Micro-SD

4.5. Maintenance


- Évitez les taches d'huile et les produits chimiques qui ternissent et endommagent la surface de l'objectif.
- Veuillez éteindre l'alimentation et débrancher le câble d'alimentation, s'il y a de la fumée, de l'odeur dégoûtante ou du bruit. Veuillez contacter votre détaillant local ou votre centre de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
- Ne laissez pas le matériau en plastique ou en caoutchouc toucher la coque pendant une longue période. Cela peut entraîner des flocons de peinture.☒
- Tous les travaux de vérification et de réparation devraient être effectués par les ingénieurs de service qualifiés. Nous ne sommes pas responsables des problèmes causés par des modifications ou des tentatives de réparation non autorisées.

Remarque:

- **Ce guide de démarrage rapide est uniquement à titre indicatif. Une légère différence peut être trouvée dans l'interface utilisateur.**
- **Tous les modèles et logiciels ici sont sujets à changement sans préavis écrit préalable.**
- **Toutes les marques déposées et les marques enregistrées mentionnées sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.**
- **Visitez notre site Web ou contactez votre ingénieur de service local pour plus d'informations à: <http://security.blaupunkt-service.com>**

Guía Rápida VIO-H30


1. Contenido del Paquete




Dispositivo x 1




Guía Rápida x1




Fuente de Alimentación x1




USB x1



Placa de hierro



3M sticker x1




Paquete de Tornillos x1

(para instalación magnetica) x1

2. Aspecto del product

Español



Véase el cuadro siguiente para obtener más detalles sobre cada puerto.

SN	Name
1	Fuente de alimentación USB
2	Botón Reset / WPS
3	Ranura para tarjeta micro SD
4	Altavoz
5	Lente
6	Luz indicadora
7	Micrófono

Nota:

Para hacer un reset de fábrica presiona el botón reset/WPS ² durante 15 segundos hasta que se apague la luz verde y se encienda la luz roja parpadeando. Ahora espera hasta que la luz cambie de nuevo a verde parpadeando lentamente. Ya has hecho el reset de la cámara.

Para usuarios avanzados que quieran configurar la cámara por WPS en vez de hacerlo mediante la configuración recomendada (WIFI o Ethernet), diríjase al manual de la interfaz web. Para descargar este manual por favor visite nuestra página web <http://security.blaupunkt-service.com>

Consulte el siguiente cuadro para obtener más detalles sobre el estado de la luz indicadora.

Estado de la luz indicadora	Estado del dispositivo
Luz roja normalmente encendida	Arrancando
Luz verde intermitente - lento	El arranque a finalizado, aguarde la configuración wifi, ingrese el estado de la configuración inteligente;
Luz verde intermitente - rápido	Configuración Wifi inteligente en curso, incluyendo WPS (Configuración Wi-Fi Protegida), sistema de gestión, etc.
Luz verde normalmente encendida	La conexión Wifi tuvo éxito, funciona normalmente.
Las luces rojas y verdes parpadean alternadamente	Actualización del dispositivo
Luz roja intermitente - lenta	Error o desconexión de red después de la conexión exitosa a la red
Luz roja intermitente - rápido	Mal funcionamiento del dispositivo, falla al arrancar; Alarma o mal funcionamiento de la tarjeta SD

NOTA:

Esta Guía Rápida se centra en la instalación y la primera configuración de la cámara con la aplicación Cam4Home. Para obtener más información, visite nuestro sitio web <http://security.blaupunkt-service.com>

- **Uso de la App:** el manual cam4home completo se puede descargar de nuestra página web. Adicionalmente, la app Cam4Home contiene un menú de ayuda y preguntas frecuentes (FAQ).
- **Interfaz Web:** Para usuarios avanzados, proporcionamos configuración profesional de la cámara vía interfaz web. Recomendamos tener conocimientos de IT antes de usar la interfaz. El manual avanzado se puede descargar de nuestra página web.
- **Software Profesional para Escritorio:** Para usuarios avanzados, proporcionamos el software profesional para escritorio Smart-PSS para manejar y configurar las cámaras. El software y manual Smart-PSS pueden descargarse de nuestra página web.

3. Configuración de la cámara

Paso 1: Descarga e instale la aplicación Cam4Home en su móvil mediante la app store.

Paso 2: Conecte el conector de alimentación de la cámara (consulte el capítulo 2, punto 2) al cable de alimentación incluido. Luego, enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente para encender la cámara. La luz indicadora roja se encenderá y el dispositivo comenzará a arrancar. Espere hasta que se complete el arranque y la luz indicadora verde parpadee lentamente.

Paso 3: Conecte su móvil a una señal de Wi-Fi. Asegúrese de que su móvil se conecta a una red de 2,4 GHz

Paso 4: Abra la aplicación "Cam4Home". Regístrese para obtener el mejor soporte técnico.

Acepta los términos y condiciones y luego continúe presionando el botón azul de registro.

Paso 5: Seleccione "Cámara", después seleccione "Dispositivos" en el menú de la izquierda y posteriormente seleccione "Añadir Cámara".

Paso 6: Para agregar una cámara nueva o restablecida de fábrica mediante la instalación de la aplicación la cámara a través de Wi-Fi y seleccione "Wi-Fi"

Nota: Para usuarios avanzados que desean configurar por WPS, Consulte el manual de la Interfaz Web). Para descargar el Manual de la Interfaz Web, visite nuestro sitio web <http://security.blaupunkt-service.com>

(**Nota:** Para usuarios avanzados que desean configurar mediante WPS, consulte el manual de la Interfaz Web).


Para descargar el manual de la Interfaz Web, visite <http://security.blaupunkt-service.com>




For iOS




For Android



Paso 7: Escriba el nombre de la cámara que desee (por ejemplo, "Puerta principal") en el campo "Nombre"

A continuación, presione el ícono del código QR  y enfoque con la cámara de su móvil la etiqueta adhesiva "Código QR" en la cámara. Después de escanear el "Código QR", presione "Siguiente".

IMPORTANTE: Si se trata de una instalación nueva, no cambie el nombre de usuario o la contraseña aquí. Se requerirá un cambio obligatorio de contraseña en el Paso 9. Escriba el nombre deseado (por ejemplo, cámara principal) en el campo "Nombre".



Paso 8: Escriba la contraseña de su red Wi-Fi y presione "siguiente".

Nota: Si está utilizando un router de doble banda, no conecte la cámara al Wi-Fi del rango de frecuencias 5G

Paso 9: Conexión con éxito. Presione "Iniciar Visualización"

Paso 10: Por razones de seguridad, ahora ingrese una nueva contraseña (La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluyendo al menos


2 de los siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, número y caracteres especiales. Por favor, no use ninguno de los siguientes caracteres: & ', " .

Paso 11: Confirme su contraseña y presione "Guardar"

Cam front door

Nombre: Cam front door

No cambie el nombre de usuario y la contraseña aquí, si se trata de una instalación nueva.

SN: 3G02054PAG00085 

Usuario: admin

Contraseña:

Vista en vivo: Extra >

Reproducción: Extra >

Iniciar Visualización

× Añadir dispositivo WiFi

1 Configuració... 2 Configuració... 3 hecho

SSID: OPPO A31c

..... 

Modificar la contraseña del dispositi...

Su dispositivo utiliza actualmente la contraseña inicial. Esta contraseña se utiliza sólo en la configuración inicial. Modifíquela inmediatamente. Esto evita que otros usuarios no autorizados utilicen los dispositivos.


.....

Débil Medio Fuerte

.....

Paso 12

Ahora la cámara está configurada y puede disfrutar de la visualización en directo.





Nota:

- La activación de la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) en la cámara cerrará la configuración Wi-Fi.
- Si se produjo un error en la configuración Wi-Fi, inténtelo de nuevo o compruebe la contraseña Wi-Fi.
- Si el registro de la cámara todavía no funciona, realice un reset de fábrica presionando el botón de reinicio (vea el capítulo 2) durante 15 segundos y vuelva a intentarlo.
- Para configurar la cámara en otro móvil, use la función Tarjeta de dispositivo o Búsqueda en red. Para obtener más información, consulte "Ayuda".


Paso 13

Configuración de notificaciones "push" y detección de movimiento:

- Ve a Dispositivos → seleccione la cámara deseada y presione el ícono de configuración  → Apriete Detección de Video → Detección de Movimiento y active la detección de movimiento.
- Para obtener más información sobre la detección de movimiento, consulte el "Ayuda" → apartado "Dispositivos".
- Para recibir notificaciones móviles:
 - Ve a Notificaciones → apriete Config de Notificaciones "push" → seleccione la cámara deseada y presione el botón para ENCENDERLA
 - Elija el disparador de notificaciones "Detección de movimiento" y seleccione "IPC"
 - Presione el botón Atrás y después el botón Guardar en la parte superior derecha 
 - Revise en la configuración de notificaciones que la cámara no se muestra como "Cerrado"

Nota

- Para saber más sobre la aplicación, consulte "Ayuda". Allí encontrará una breve explicación de cada menú de la aplicación.
- Para la solución de incidencias, vaya a FAQ.
- Para obtener más información sobre manuales, versiones de firmware, etc., visite nuestro sitio web o contacte con el servicio de soporte técnico local. <http://security.blaupunkt-service.com>



4. Instalación del dispositivo

4.1. IMPORTANTE - Lea antes de instalar

- Antes de la instalación, asegúrese de que el entorno de instalación puede soportar al menos 3 veces la carga de la cámara.
- Compruebe la intensidad de la señal WiFi. Para asegurarse de que la conexión de su cámara sea lo más estable posible, asegúrese de que la señal WiFi es muy fuerte en la ubicación de su cámara. Ancho de banda de Internet sugerido es de 1Mbps (velocidad de carga / descarga).
- Para obtener el mejor rendimiento, los dispositivos smart-mobile deben estar en una red WiFi o móvil 4G para recibir la máxima velocidad de descarga.
- Evite dirigir el objetivo directamente a una fuente de radiación fuerte (como el sol, un láser, acero fundido, etc.)
- Si desea instalar una tarjeta MicroSD, recomendamos hacerlo antes del proceso de instalación. Consulte el apartado **4.4 Instalación MicroSD** para obtener más información.

4.2. Superficie no metálica

- Paso 1
 - Busque el lugar de instalación. Coloque la cámara según el área que desea supervisar. Tenga en cuenta que debe tener cerca una toma de corriente. Compruebe la señal WIFI y asegúrese de que se visualiza correctamente el área de monitorización deseada utilizando la opción "Visualizar".
- Paso 2
 - Nota: No use la pegatina 3M para superficies irregulares como paredes enlucidas o madera. En este caso, recomendamos fijar la placa de metal con los tornillos incluidos.
 - Retire la lámina protectora del lado gris de la pegatina 3M y fíjela a la placa de metal.
 - Remove the red protective foil of the 3M sticker and fix it to the desired installation surface.
 - Retire la lámina protectora roja de la pegatina 3M y fíjela a la superficie de instalación deseada.
 - Coloque la cámara sobre la placa de metal.
- Opcional (Paso 3)
 - Coloque la placa de metal en la pared y marque los dos agujeros.
 - Perfore los 2 agujeros en la superficie de instalación (pared o techo).
 - Abra la bolsa de accesorios, saque los 2 tacos de plástico e insértelos en los 2 agujeros perforados.
 - Take out the installation screws. Tighten the screws to fix the metal plate to the surface.
 - Extraiga los tornillos de instalación. Apriete los tornillos para fijar la placa de metal a la superficie.
 - Coloque la cámara sobre la placa de metal.

4.3. Superficie metálica

- Pegue la cámara directamente sobre la superficie metálica.

4.4. Instalación Micro SD

- La tarjeta Micro SD es obligatoria para grabación local. Asegúrese por favor que la tarjeta MicroSD es de Clase 10. Compatible con tarjetas MicroSD entre 8GB y 128GB.
- Consulte el punto 4 del capítulo **2 Apariencia del producto** para ver la ubicación de la ranura de la tarjeta Micro-SD

4.5. Mantenimiento


- Evite manchas de aceite y tipos de productos químicos que empañen y dañen la superficie de la lente.
- Apague y desconecte el cable de alimentación si hay humo, olor repugnante o ruido. Póngase en contacto con su distribuidor local o centro de atención al cliente para obtener ayuda.
- No permita que el material plástico o de goma toque la carcasa durante mucho tiempo. Puede producir escamas de pintura.
- Todos los trabajos de revisión y reparación deben ser realizados por los técnicos calificados. No somos responsables de ningún problema causado por modificaciones no autorizadas o intento de reparación.

Nota:


- **Esta guía rápida es sólo de referencia. Podría encontrar una ligera diferencia en la interfaz de usuario.**
- **Todos los diseños y software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.**
- **Todas las marcas registradas y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.**
- **Por favor, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su Soporte Técnico local para obtener más información:**<http://security.blaupunkt-service.com>

Guida di avvio rapido VIO-H30


1. Contenuto della confezione




Dispositivo × 1




Guida di Avvio




Alimentatore ×1




USB ×1



Piastra di metallo




Adesivo 3M × 1



Confezione Viti ×1

(per installazione magnetica) ×1

2. Descrizione del prodotto



Fare riferimento alla seguente tabella per ulteriori dettagli su ogni porta.

SN	Nome
1	Alimentazione USB
2	Tasto Reset/WPS
3	Slot scheda Micro SD
4	Altoparlante
5	Lenti
6	Indicatore LED
7	Microfono

Nota:

Per ripristinare i valori di fabbrica, premere il tasto reset/WPS ^② per 15 secondi, finché il LED verde si spenga e il LED rosso si accenda ed inizi a lampeggiare. Attendere poi che il verde lampeggi lentamente. Ora la videocamera è tornata ai valori di fabbrica.

Per gli utenti esperti che vogliono configurare con il WPS, invece di utilizzare la configurazione Wi-Fi o Ethernet raccomandata, fare riferimento al manuale dell'Interfaccia Web. Per scaricare il manuale dell'Interfaccia Web, vi preghiamo di visitare il nostro sito web <http://security.blaupunkt-service.com>

Stato della spia luminosa	Stato del dispositivo
Luce rossa accesa normalmente	Avvio
Luce verde che lampeggia lentamente	Avvio completato, in attesa di configurazione Wi-Fi, inserire lo stato di configurazione intelligente.
Luce verde che lampeggia rapidamente	Configurazione intelligente Wi-Fi in corso, compreso WPS (Configurazione protetta Wi-Fi), quadro di gestione, ecc.
Luce verde accesa normalmente	Connessione Wi-Fi riuscita, funzionamento normale.
La luce rossa e quella verde lampeggiano alternativamente	Aggiornamento dispositivo
Luce rossa che lampeggia lentamente	Connessione alla rete non riuscita o scollegamento dopo una connessione alla rete corretta.

NOTA:

Questa Guida di Avvio Rapido è incentrata sull'installazione e la prima configurazione della videocamera con l'Applicazione Cam4Home. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il sito web <http://security.blaupunkt-service.com>

- **Utilizzo dell'Applicazione:** Il manuale completo dell'Applicazione Cam4Home si può scaricare dal nostro sito web. L'applicazione Cam4Home, inoltre, comprende un Menù di aiuto e delle FAQ.
- **Interfaccia Web:** Agli utenti esperti forniamo la configurazione professionale della videocamera tramite interfaccia web. Raccomandiamo di avere una certa conoscenza di IT prima di usare l'interfaccia web. Il manuale avanzato si può scaricare dal nostro sito web.
- **Ambiente desktop avanzato:** Agli utenti esperti forniamo l'ambiente desktop professionale Smart-PSS per gestire e configurare le videocamere. Il software Smart-PSS e il Manuale si possono scaricare dal sito web.

3. Configurazione della videocamera

Passaggio 1: Scaricare e installare l'Applicazione "Cam4Home" sullo Smartphone dall'App Store.



For iOS



For Android

Passaggio 2: Collegare l'alimentatore della videocamera (vedere capitolo 2, punto 2) al cavo di alimentazione in dotazione. Poi collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica per accendere la videocamera. Il LED rosso si accenderà e il dispositivo inizierà ad avviarsi. Attendere il completamento dell'avvio e che la luce verde lampeggi lentamente.

Passaggio 3: Collegare lo smartphone al segnale Wi-Fi. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una rete da 2.4 GHz.


Passaggio 4: Aprire l'Applicazione "Cam4Home".

Registrarsi e confermare l'accettazione dei termini e delle condizioni e poi continuare, premendo il tasto blu "Registrazione".

Passaggio 5: Scegliere "Videocamera" e selezionare "Gestione Dispositivo" sul menù a sinistra e premere il tasto "Aggiungi Videocamera".

Passaggio 6: Per aggiungere una fotocamera nuova o fabbrica reimpostata tramite l'installazione di app la fotocamera tramite Wi-Fi e selezionare "Wi-Fi"

Nota: per utenti esperti che desiderano configurare WPS, fare riferimento al manuale dell'interfaccia Web.) Per scaricare il file Manuale dell'interfaccia Web, visitare il nostro sito Web <http://security.blaupunkt-service.com>




Passaggio 7: Digitate il nome della videocamera desiderata (ad es., "Videocamera porta principale") nel campo "Nome", che è vuoto.



Poi premere l'icona del codice QR e inquadrare con la videocamera dello smartphone l'etichetta del "Codice QR" apposta sulla videocamera. Dopo aver scansionato correttamente il "Codice QR", premere "Successivo".

IMPORTANTE: Se è una nuova installazione, non cambiare qui il nome utente o la password. Al passaggio 9 sarà richiesto di cambiare obbligatoriamente la password.



Passaggio 8: Inserire la password della rete Wi-Fi e premere "Successivo".

Nota: Se usate un router dual-band, vi preghiamo di non collegare la videocamera a un Wi-Fi con una frequenza di 5Ghz

Passaggio 9: Connessione riuscita. Premere "Avvia Anteprima Live"

Passaggio 10: Per ragioni di sicurezza, ora dovrete inserire una nuova password per la videocamera. (La password deve comprendere almeno 8 caratteri, compresi almeno 2 dei seguenti: Maiuscole, minuscole, numeri. Vi preghiamo di non utilizzare i seguenti caratteri: & ', " .


Passaggio 11

Confermare la vostra password e premere "Salva".



Passaggio 12

Ora la videocamera è configurata e potete utilizzare la trasmissione live.



Nota:

- **L'attivazione della funzione WPS (Configurazione Protetta del Wi-Fi) della videocamera chiuderà la configurazione del Wi-Fi.**
- **Se la configurazione del Wi-Fi non riuscisse, provare ancora o controllare la password del Wi-Fi.**
- **Se la registrazione della videocamera non funzionasse ancora, eseguire un ripristino dei valori di fabbrica, premendo il tasto reset (vedere capitolo 2) per 15 secondi e provare nuovamente.**
- **Per collegare una videocamera a un altro smartphone, utilizzare la scheda del dispositivo oppure la funzionalità Cerca rete. Per ulteriori informazioni, vedere il "menù aiuto".**

Passaggio 13


Configurazione del rilevamento di movimento e delle notifiche push:

- Entrare in Gestione dispositivo →, selezionare la videocamera desiderata e premere l'icona




Configurazione dispositivo →

premere Rilevamento video → Rilevamento di movimento e attivare la rilevazione di movimento.

- Per ulteriori informazioni sulla rilevazione di movimento, vi preghiamo di vedere nel capitolo "menù aiuto" → "gestione del dispositivo".
- Per ricevere notifiche push sul vostro smartphone:
 - Entrare nella gestione Allarmi → premere Config Push → selezionare la videocamera e premere il pulsante per attivarla.
 - Scegliete l'attivatore di notifiche push "Rileva Movimento" e selezionate "IPC"
 - Premere il pulsante posteriore e premere il pulsante salva in alto a destra  per salvare i cambi.
 - Verificate nella configurazione push che la videocamera non appaia come "Chiusa".

Nota

- Per sapere di più riguardo l'Applicazione, vedere il nostro Menù aiuto, nel quale si trova una breve spiegazione per ogni menù dell'Applicazione.
- Per risolvere eventuali problemi, vedere le FAQ nel Menù aiuto.
- Per ulteriori informazioni su manuali, versioni del firmware, ecc., visitare il sito web o contattare il servizio di assistenza al link. <http://security.blaupunkt-service.com>



4. Installazione del dispositivo

4.1 IMPORTANTE - Leggere prima dell'installazione

- Prima dell'installazione, vi preghiamo di assicurarvi che il luogo prescelto possa supportare almeno 3 volte il peso della videocamera.
- Verificare la potenza del segnale Wi-Fi. Per assicurarsi che la connessione della videocamera sia il più stabile possibile, assicurarsi che il segnale Wi-Fi sia molto potente nel luogo di installazione. La larghezza di banda consigliata è di 1Mbps (velocità di upload/download).
- Per prestazioni ottimali, lo smartphone deve avere una rete Wi-Fi o 4G, per ricevere la massima velocità di download possibile.
- Evitare di rivolgere le lenti direttamente verso forti fonti di radiazione (come il sole, un laser, ecc.)
- Se volete inserire una scheda Micro SD, vi consigliamo di farlo prima dell'installazione. Fare riferimento a "4.4 Installazione MicroSD" per ulteriori informazioni.

4.2 Superficie non metallica

Passaggio 1

- Scegliere il luogo di installazione della videocamera.
- Posizionare la videocamera in modo che lo spazio da monitorare sia ben visibile e verificare che la presa elettrica sia sufficientemente vicina.
- Verificare la potenza del segnale Wi-Fi e la posizione della videocamera con l'immagine live sul vostro dispositivo mobile.

Passaggio 2

- **Nota:** Vi preghiamo di non utilizzare l'adesivo 3M su superfici irregolari, come muri di gesso o di legno. In tale caso, raccomandiamo di fissare la piastra di metallo con le viti in dotazione.
- Rimuovere il foglio di protezione dal lato verde dell'adesivo 3M e apporlo sulla piastra di metallo.
- Rimuovere il foglio protettivo rosso dell'adesivo 3M e apporlo sulla superficie di installazione.
- Posizionare la videocamera sulla piastra di metallo.

Facoltativo (Passaggio 3)

- Appoggiare la piastra sul muro e segnare la posizione dei fori.
- Trapanare i 2 fori sulla superficie di installazione (parete o soffitto).
- Utilizzare 2 tasselli di plastica e inserirli nei 2 fori appena praticati.
- Estrarre le viti di installazione. Serrare le viti per fissare la placca sulla superficie di installazione.
- Posizionare la videocamera sulla piastra di metallo.

4.3 Superficie metallica

- Posizionare la videocamera direttamente sulla superficie di metallo.

4.4 Installazione Micro SD

- Per le registrazioni è obbligatoria la scheda Micro SD.
Assicurarsi che la MicroSD sia del tipo CLASS10.
Supporta schede MicroSD comprese fra 8GB e 128GB.
- Vi preghiamo di vedere il capitolo **2 Descrizione del prodotto punto 3** per vedere la posizione della fessura per la scheda Micro-SD.

4.5 Manutenzione


- Evitare le macchie d'olio e le macchie di prodotti chimici, che potrebbero danneggiare la superficie delle lenti.
- Spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo elettrico, in caso di fumo, odori sgradevoli o rumore.
Contattare il rivenditore o il nostro servizio assistenza per ottenere aiuto.
- Evitare il contatto prolungato della videocamera con plastica/gomma. Potrebbe provocare macchie.
- Tutti i lavori di test e riparazione devono essere eseguiti da adetti qualificati.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi problema causato da modifiche o tentativi di riparazione non autorizzati.

Nota:

- **Questa guida di avvio rapido è puramente indicativa. L'interfaccia utente potrebbe presentare delle leggere differenze.**
- **Tutti i design e i software possono cambiare senza previo avviso.**
- **Tutti i marchi commerciali registrati menzionati sono proprietà dei loro rispettivi titolari.**
- **Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il nostro sito web o di rivolgervi all'ingegnere del vostro servizio locale: <http://security.blaupunkt-service.com>**

VIO-H30 Snabbstrasguide


1. Innehåll




Kamera × 1




Snabbstartsguide × 1




Strömadapter × 1




USB × 1



Järnplatta
(för magnetisk installation) × 1




3M sticker × 1



Skruvpaket × 1

2. Product Appearance



Vänligen se följande blad för mer information om enheten..

SN	Namn
1	USB strömadapter
2	Reset/ WPS knapp
3	Micro SD minneskortspår
4	Högtalare
5	Lins
6	Indikator ljus
7	Mikrofon

Observera:

För att utföra en fabriksåterställning, tryck på återställnings-/WPS-knappen i 15 sekunder tills den gröna indikatorlampan slocknar och den röda indikatorlampan tänds och börjar blinka. Vänta tills den gröna indikatorlampan blinkar långsamt. Nu återgår kameran till standardinställningarna. För avancerade användare som vill konfigurera med WPS istället för den rekommenderade WIFI- eller Ethernet-konfigurationen, se websidan. För att ladda ner manual, besök vår hemsida <http://security.blaupunkt-service.com>

Vänligen se följande blad för mer information om status för indikatorlampan.

Indikatorljusstatus	Device status
Rött ljus är normalt på	Uppstart
Grönt ljus blinkar sakt	Uppstart avslutad, vänta på Wi-Fi konfiguration, skriv in smart konfigurationsstatus
Grönt ljus blinkar snabbt	Wi-Fi smart konfiguration pågår, inklusive WPS (Wi-Fi Protected Setup), hanteringsram osv.
Grönt ljus normalt på	Wi-Fi-anslutning lyckades, fungerar normalt
Röd och gröna lampor blinkar växelvis	Enhetsuppdatering
Rött ljus blinkar sakta	Nätverksanslutningsfel eller nedkoppling efter nätverksanslutning.

OBS:

Den här snabbstartguiden fokuserar på installationen och kamerans förstagångs konfiguration med Cam4Home APP. För mer information, besök vår hemsida <http://security.blaupunkt-service.com>

- **APP Användning:** Den fullständiga Cam4Home APP manualen kan laddas ner från vår hemsida. Dessutom innehåller Cam4Home APP en hjälp-meny och FAQ/vanligt förekommande frågor.
- **Webbgränssnitt:** För avancerade användare tillhandahåller vi den professionella kamerakonfigurationen via webbgränssnittet. Vi rekommenderar IT-kunskap innan du använder webbgränssnittet. Den avancerade manualen kan laddas ned från vår hemsida.
 - **Professionell programvara:** För avancerade användare tillhandahåller vi den professionella programvaran Smart-PSS för att hantera och konfigurera kamerorna. Smart-PSS Programvaran och manualen kan laddas ned från vår hemsida.

3. Kamerainställningar

Steg 1: Hämta och installera "Cam4Home" APP till din Smartphone från App Stores.



For iOS

Steg 2: Anslut kamerans strömkontakt (se kapitel 2, punkt 2) till den medföljande kabeln. Anslut sedan strömkabeln till eluttaget för att starta upp kameran. Den röda indikatorlampan tänds och enheten startar. Vänta tills uppstarten är klar och den gröna indikatorlampa blinkar långsamt.



For Android

Steg 3: Anslut din smartphone till Wi-Fi. Se till att din smartphone ansluter till ett 2,4 GHz-nätverk.

Steg 4 : Öppna "Cam4Home" APP. Registrera dig för bästa tekniska support. Bekräfta att du godkänner villkoren och fortsatt genom att trycka på den blå "Registrera" -knappen.

Steg 5: Välj "Kamera" och välj sedan "Enhetshanterare" på vänstra menyn Och välj knappen "Lägg till kamera".



Steg 6: För att lägga till en ny eller fabriksåterställd kamera via Appinstallation kameran via Wi-Fi och välj "Wi-Fi"

Obs! För avancerade användare som vill konfigurera med WPS, se manualen för webbgränssnittet.) För att ladda ner Webbgränssidan, besök vår hemsida <http://security.blaupunkt-service.com>




Steg 7

Skriv önskat kameranamn (t ex " Dörrkamera entré") i det tomma Fältet "Namn".



Tryck sedan på QR-kodikonen och fokusera med kameran på din smartphone över "QR Code" -stickern på kameran. Efter att "QR-koden" skannats in, fortsätt med "nästa".

VIKTIGT: Om det är en ny installation, ändra inte användarnamnet eller lösenordet här. En obligatorisk lösenordsändring krävs i steg 9.



Steg 8

Skriv lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk och tryck på "nästa".

Obs! Om du använder dual-band-router, anslut inte kameran till Wi-Fi i 5G-frekvensområdet

Steg 9

Anslutningen lyckas. Tryck på "Starta Live uppspelning"

Steg 10


Av säkerhetsskäl, skriv in ett nytt individuellt lösenord för kameran. (Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, inklusive minst 2 av följande: stora bokstäver, små bokstäver, nummer och specialtecken. Vänligen använd inte något av följande tecken: & ' , " .

Steg 11

Bekräfta ditt lösenord och tryck på "spara".

Steg 12

Nu är kameran konfigurerad, och du kan njuta av direktuppspelning.





Observera:

- **Aktivering av WPS (Wi-Fi Protected Setup) - funktionen på kameran stänger av Wi-Fi-konfigurationen.**
- **Om Wi-Fi-konfigurationen misslyckas, försök igen eller kontrollera Wi-Fi-lösenordet.**
- **Om kamerans registrering fortfarande inte fungerar, utför en fabriksåterställning genom att trycka på återställningsknappen (se kapitel 2) i 15 sekunder och försök igen.**
- **Att koppla kameran till en annan smartphone, använd enhetskortet eller nätverkssökfunktionen. För mer information se "Hjälp-menyn".**

Steg 13

Ställa in rörelsedetektorn och push-meddelanden:

- Gå till **Enhetshanteraren** → välj önskad kamera och tryck på ikonen **Config Device**  →
Tryck på **Video detect** → **Motion Detection** och enable motion detection.
- För mer information om rörelsedetektor, se "Hjälp-menyn" → kapitel "Enhetshanterare".
- För att få push-meddelanden på din smartphone:
 - Gå till **Larmhanterare** → tryck **Push Config** → Välj önskad kamera och tryck på knappen för att slå på den
 - Välj push meddelandet "**Motion Detect**" och välj "**IPC**"
 - Tryck på bakåtknappen och tryck sedan uppe till höger på **save**  för att spara ändringarna.
 - Kontrollera i push-konfigurationen att kameran inte visas som "**Stäng**"

Observera

- **Om du vill veta mer om Appen, se i vår hjälp-meny. Där finns en kort förklaring för varje App-meny.**
- **För felsökning, gå till FAQ/vanliga frågor i hjälp-menyn.**
- **Mer information om handböcker, firmware versioner etc finns på vår hemsida eller kontakta din lokala service support. <http://security.blaupunkt-service.com>**



4. Enhetsinstallation

4.1. Viktig – Läs detta innan installation

- Innan installation, se till att installationsmiljön kan klara av 3x vikten av kameran.
- Kontrollera din Wi-Fi signalstyrka. För att säkerställa att kamerans anslutning är så stabil som möjligt, se till att Wi-Fi-signalen är mycket stark på kamerans plats. Den föreslagna Internetbandbredden är 1 Mbps (uppladdning / nedladdningshastighet).
- För bästa prestanda måste smart-mobilenheten vara på Wi-Fi eller 4G mobilnät för att få maximal nedladdningshastighet.
- Undvik att rikta linsen direkt mot starka strålkällor (t.ex. sol, laser etc.)
- Om du vill installera ett MicroSD-kort rekommenderar vi att du gör det före installationen. Se "4.4 MicroSD-installation" för mer information.

4.2. Ikke metall yta

- Steg 1
- Hitta önskad installationsplats för kameran. Placera kameran så att allt som ska övervakas är väl synligt och en strömuttag är i tillräcklig närhet. Kontrollera WIFI-signalen och placera kameran med kamerans levande bild på din mobila enhet.
- Steg 2
Observera! Använd inte 3M-klistermärken för ojämna ytor som plasterade väggar eller trä. I det här fallet rekommenderar vi att du fixerar metallplattan med de medföljande skruvarna.
 - Ta bort skyddsfolien på den grå sidan av 3M-klistermärkena och fixera den på metallplattan.
 - Ta bort den röda skyddsfolien på 3M-klistermärkena och fixa den till önskad installationsyta.
 - Placera kameran på metallplattan.
- Valfritt (Steg 3)
 - Placera metallplattan på väggen och markera de två hålen.
 - Borra de 2 monteringshålen på monteringsytan (vägg eller tak).
 - Öppna tillbehörssäcken, ta ut de 2 plastpluggarna och sätt in dem i de 2 borrarade borrhålen.
 - Ta bort installationsskruvarna. Dra åt skruvarna för att fixera metallplattan till ytan.
 - Placera kameran på metallplattan.

4.3. Metall yta

Placera kameran direkt på metallytan.

4.4. Micro SD installation

- Micro SD minneskort är obligatorisk för lokal inspelning. Se till att Micro-SD klassificeras CLASS10 och stöds mellan 8 GB och 128 GB MicroSD-kort.
- Se kapitel 2 **Produkten punkt 3** för att se platsen för Micro-SD-kortplatsen

4.5. Underhåll


- Undvik oljefläckar och all form av kemikalier som smutsar och skadar linsytan.
- Stäng av strömmen och dra ur strömkabeln, om det förekommer rök, obehaglig lukt eller ljud. Kontakta din lokala återförsäljare eller kundtjänst för hjälp.
- Låt inte plast- eller gummimaterialet komma i kontakt med skalet under en längre tid. Det kan resultera i färgskiftning.
- All undersökning och reparation skall utföras av auktoriserad personal. Vi är inte ansvariga för problem som orsakats av obehöriga ingrepp, förändringar eller försök till reparation av obehörig person..

Observera:

- Den här snabbstartguiden är endast som referens. Små skillnader kan finnas i användargränssnittet.
- Alla design och programvara kan när som helst ändras utan föregående skriftligt meddelande.
- Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns är egendom hos respektive ägare.
- Besök vår hemsida eller kontakta din lokala servicesupport för mer information på: <http://security.blaupunkt-service.com>

Pikaohje VIO-H30


1. Pakkauksessa




Kamera x 1




Pikaohje x1




Virtalähde x1




USB-kaapeli x1



Metallinen asennuslevy x1




Asennustarra 3M x1



Asennustarvikkeet x1

2. Ulkoasu



SN	Laitteen osa
1	USB-virtaliitin
2	Reset/WPS
3	Micro-SD korttipaikka ja merkkivalot
4	Virtaliitântä
5	Kaiutin
6	Merkkivalot
7	Mikrofoni

Huom:

Tehdasasetusten palautus: Paina Reset/WPS painiketta ② 15 sekuntia kunnes vihreä valo sammuu ja punainen valo alkaa vilkkumaan. Odota kunnes vihreä valo alkaa vilkkumaan hitaasti. WPS-kytkentää varten paina painiketta yhden kerran nopeasti. Käyttäjät jotka haluavat asentaa kameran käyttämällä WPS-toimintoa, lataa käyttöohje osoitteesta: <http://security.blaupunkt-service.com>

Merkkivalo	Laitteen tila
Punainen valo palaa	Laite käynnistyy
Vihreä valo vilkkuu hitaasti	Laite on käynnistynyt, odottaa WiFi-asetuksia, aloita laitteen asennus
Vihreä valo vilkkuu nopeasti	WiFi konfigurointi käynnissä, myös WPS
Vihreä valo palaa jatkuvasti	WiFi ja kamera toimivat normaalisti
Punainen ja vihreä valo vilkkuu vuorotellen	Laitepäivitys meneillään
Punainen vilkkuu hitaasti	Häiriö verkkoyhteydessä
Punainen vilkkuu nopeasti	Laitevika, laite ei käynnisty, hälytys- tai muistikorttivika

Huom:

Tämä pikaohje on tarkoitettu kameran asentamiseksi ensimmäisellä kerralla Cam4Home älypuhelinsovelluksen avulla. Lisätietoja: <http://security.blaupunkt-service.com>

- Älypuhelinsovelluksen täydellinen käyttöohje on ladattavissa kotisivuiltamme. Älypuhelinsovelluksesta löytyy myös "Apua" ja "UKK".
- Webkäyttöliittymä: Edistyneet käyttäjät voivat myös käyttää kameran webkäyttöliittymää. Käyttöohje löytyy osoitteesta: <http://security.blaupunkt-service.com>
- Saatavilla on myös Smart-PSS ohjelmisto PC ja MAC tietokoneille. Ohjelmisto ja käyttöohje ladattavissa kotisivuiltamme.

3. Laitteen käyttöönotto ja asennus

Vaihe 1

Lataa ja asenna "Cam4Home" älypuhelinsovellus sovelluskaupasta.

**Vaihe 2**

Punainen valo palaa kameran käynnistyessä. Odota kunnes kamera on käynnistynyt ja vihreä valo vilkkuu hitaasti.

**Vaihe 3**


Kytke älypuhelimesi langattomaan lähiverkkoosi. Varmista että se toimii 2.4 GHz:n taajuudella.

Vaihe 4

Avaa "Cam4Home" sovellus. Rekisteröi laitteesi jotta saat sille parhaan mahdollisen tuen. Hyväksy käyttöehdot ja jatka painamalla punaista "Rekisteröi" nappulaa.

Vaihe 5

Valitse "Kamera" ja sen jälkeen "Laittehallinta" ja "Lisää kamera".

**Vaihe 6**

On kaksi eri vaihtoehtoa asentaa uusi tai resetoitu kamera:

Asentaaksesi kameran käyttämällä langatonta verkkoyhteyttä valitse "Wi-Fi".

Huom:

WPS-kytkentää varten paina painiketta yhden kerran nopeasti. Käyttäjät jotka haluavat asentaa kameran käyttämällä WPS-toimintoa, lataa käyttöohje osoitteesta:

<http://security.blaupunkt-service.com>




Vaihe 7

Valitse kameralle sopiva nimi (esimerkiksi "Etuoven kamera") ja kirjoita se nimikenttään.

Paina QR-koodin kuvaketta ja  osoita puhelimen kameralla laitteesta löytyvää QR-kooditarraa. Koodin skannaamisen jälkeen valitse "seuraava".

TÄREKÄÄ: Jos kyseessä on uusi asennus, älä vaihda laitteen käyttäjätunnusta ja salasanaa vielä tässä vaiheessa. Salasana on vaihdettava myöhemmin vaiheessa 9.



Vaihe 8

Valitse langaton verkko ja kirjoita sen salasana. Paina "seuraava".

Huom! Jos käytät dual-band reititintä, älä valitse 5Ghz taajuutta.

Vaihe 9

Kun yhteys on luotu, valitse "Aloita Live-toisto"

Vaihe 10

Turvallisuussyistä valitse kamerallesi uusi salasana.


(Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä ja siinä pitää olla vähintään kaksi seuraavista: Iso kirjain, pieni kirjain, numero ja erikoismerkki. Älä käytä erikoismerkkejä: & ', " .

Vaihe 11

Vahvista salasanasi ja valitse "Tallenna".

Vaihe 12

Nyt kamera on asennettu ja voit katsella live-toistoa.




Huomio:

- **WPS-aktivoinnin käyttäminen poistaa Wi-Fi-asennusmahdollisuuden käytöstä**
- **Jos Wi-Fi asennus ei onnistu, kokeile uudelleen ja tarkasta käyttäjätunnus ja salasana**
- **Jos kameran asennus ei onnistu, palauta tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Lisätaksesi kameran toiseen älypuhelimeen, käytä laitekortti tai skanna verkko toimintoa.**
- **Lisätietoja "Apua" valikosta.**


Vaihe 13

Liiketunnistuksen ja push-viestien käyttöönotto:

- Mene Laitehallinta → Valitse haluamasi kamera ja paina konfigurointi kuvaketta  → valitse Videon tunnistus → Liiketunnistus ja kytke se päälle. Muista tallentaa asetukset painamalla "Disketti" kuvaketta.
- Lisätietoja "Apua" valikosta → Luku "Laitehallinta"
- Vastanottaaksesi push-viestejä hälytystilanteessa: Mene Hälytysten hallinta → Valitse Push-viestit → Valitse haluamasi kamera ja valitse "Päälle". Muista tallentaa asetukset painamalla "Disketti" kuvaketta.
 - Valitse Push-viestien triggeri "Liiketunnistus" ja valitse "IPC".
 - Paina takaisin nuolta ja talleta asetukset painamalla "Disketti" kuvaketta.
 - Varmista kameran Push-viestien asetuksista että asetukset meni päälle, eikä kameran kohdalla lue "Suljettu".

Huomio:

- Cam4 Home-sovelluksen käyttöohjeen löydät painamalla "Help" painiketta sovelluksessa.
- Täydellinen käyttöohje sovelluksesta on ladattavissa osoitteesta: <http://security.blaupunkt-service.com>
- Edistyneet käyttäjät voivat myös käyttää kameran web-käyttöliittymää. Käyttöohje löytyy osoitteesta: <http://security.blaupunkt-service.com>



4. Kameran asentaminen

4.1. TÄRKEÄÄ – Lue ennen asentamista

- Varmista ennen kameran kiinnittämistä että alusta mihin se kiinnitetään kestää vähintään kolme kertaa sen painon.
- Varmista että kameran asennuspaikassa on hyvä langattoman verkon kuuluvuus.
- Suositeltava vähimmäisnopeus internet-yhteydelle on 1 Mbps.
- Paras toimivuus saavutetaan jos matkapuhelin jolla matkapuhelinsovellusta käytetään on kytketty langattomaan lähiverkkoon tai siinä on 4G-yhteys.
- Vältä kameran suuntaamista suoraan aurinkoon, laser-valoon, sulaneeseen metalliin tai muuhun voimakkaaseen säteilyn lähteeseen.
- Jos käytät videokuvan tallentamiseen Micro SD-korttia, kannattaa se asentaa kameran sisään käyttöönoton yhteydessä. Lue lisää kortin asentamisesta kohdasta 4.2 Micro SD-kortin Asennus.

4.2. Non-metal Surface

- Vaihe 1
 - Etsi kameralle sopiva asennuspaikka. Tarkasta että virtajohto on riittävän pitkä ja että asennuspaikassa on hyvin toimiva langaton verkkoyhteys. Tarkasta kameran suuntaus älypuhelinsovelluksen "Live-toisto" ominaisuuden avulla.
- Vaihe 2
 - Huomio: Älä liimaa 3M tarraa epätasaiseen pintaan, kuten rapattuun seinään tai puuhun. Tällaisessa tapauksessa käytä mukana tulevia asennusruuveja.
 - Poista suojakalvo 3M tarran harmaalta puolelta ja kiinnitä se metallilevyyn.
 - Poista punainen suojakalvo 3M tarrasta ja kiinnitä se haluttuun asennuskohtaan.
 - Kiinnitä kamera metallilevyyn.
- Vaihtoehto (vaihe 3)
 - Aseta metallilevy seinään ja merkkää kaksi porausreikää seinään kynällä
 - Pora asennusreiät (kattoon tai seinään).
 - Kiinnitä metallilevy asennustarvikepussista löytyvillä kiinnikkeillä
 - Kiinnitä kamera metallilevyyn

4.3. Asennus metalliseen pintaan

- Kiinnitä kameran magneettinen jalka suoraan metalliseen pintaan

4.4. Micro SD-kortin asennus

- Micro SD-kortille voidaan tallentaa kameran videokuvaa ja pysäytyskuvia. Varmista että kortti on vähintään CLASS10 ja kooltaan 8-128GB.
- Tarkasta korttipaikan sijainti käyttöohjeen sivulta kolme

4.5. Huolto

- Vältä öljyjen ja muiden kemikaalien pääsyä kameran linssin pintaan
- Sammuta kamera välittömästi jos havaitset savua, outoa hajua tai ääntä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan tarvittaessa.
- Älä anna muovin tai kumin koskettaa kameran pintaa pitkiä aikoja. Tämä voi vahingoittaa sen maalipintaa.
- Kaikki huoltotyöt tulee teettää ammattilaisella tai maahantuojalla. Takuu ei korvaa jos laitetta on yritetty korjata tai muokata itse.

Huomio:

- **Tämä pikaohje on suuntaa antava. Kameran asetuksissa ja älypuhelinsovelluksessa voi olla eroja verrattuna tähän käyttöohjeeseen.**
- **Kameran ulkoasu ja ohjelmisto sekä älypuhelinsovellus saattavat päivittyä ja muuttua tulevaisuudessa ilman eri ilmoitusta.**
- **Kaikki rekisteröidyt tuotemerkit ovat heidän omistajiensa omaisuutta**
- **Lisätietoja, tuki ja lataukset:** <http://security.blaupunkt-service.com>

TECHNICAL SPECIFICATION VIO-H30

- Image sensor : 1/3" 3Megapixel progressive CMOS
- Resolution: Resolution: 2304×1296
- Video: H.264 encoding 20fps@3M(2304×1296) & 25/30fps@2M (1920×1080)
- Lens: 2.3mm F2.3
- Angle of View: Horizontal 120° , Vertical 69°
- Digital Zoom: 16x
- Minimum Illumination : 0.9Lux(Color), 0Lux(B/W)
- Wireless Interface: Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m(open field)
- IR LEDs: 1
- Power Input: DC5V 1A
- Operating Temperature: -10°C ~ +45°C
- Operating Humidity: Up to 95% non-condensing
- Dimensions: 55mm x 38mm x 113.7mm
- Video stream encryption: TLS

Enjoy it.

Blaupunkt Competence Center Security
Security Brand Pro GmbH
Mondstrasse 2-4, 85622 Feldkirchen
Germany
www.blaupunkt.com/service