

HDMI zu AV-Konverter R4-C030

Best.Nr. 661 032

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

RED  POWER



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit 5 V-!
- Benutzen Sie den Konverter nicht weiter, wenn dieser beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-kungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.




Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Konverter wandelt ein digitales HDMI-Signal in ein analoges AV-Signal um. Ideal zum Anschluss von Geräten mit HDMI-Ausgang, wie Receiver, Spielekonsolen, DVD-Player, PCs, usw. an älteren AV-Geräten mit Cinch-Eingängen, wie Röhrenfernseher, Beamer, usw.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- | | | |
|---|---------------------|--|
| ① | HDMI-Eingang | Anschluss von Geräten mit HDMI-Ausgang |
| ② | mini-USB-Buchse | Anschluss der Spannungsversorgung |
| ③ | PAL-NTSC Wechsler | Wechsel zwischen den Übertragungsmodi PAL und NTSC |
| ④ | Rote Cinch-Buchse | Audio-Anschluss (Rechter Kanal) |
| ⑤ | Weißer Cinch-Buchse | Audio-Anschluss (Linker Kanal) |
| ⑥ | Gelbe Cinch-Buchse | Video-/ CVBS-Anschluss |

Inbetriebnahme

- Schließen Sie Ihr gewünschtes Gerät mit HDMI-Ausgang über ein passendes HDMI-Kabel an der HDMI-Buchse ❶ an.
- Verbinden Sie den Konverter über ein AV-Kabel mit Ihrem "AV-Gerät", hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Farben des AV-Kabels mit den Farben der Cinch-Buchsen ❷ ❸ ❹ (rot, weiß, gelb) übereinstimmen.
- Wählen Sie den gewünschten Übertragungsmodus ❺ aus (PAL/NTSC).
- Verbinden Sie den Konverter über die mini-USB-Buchse ❻ und dem beiliegendem Mini-USB-Kabel mit einer geeigneten Spannungsquelle.
- Ihr AV-Gerät ist nun in der Lage, Video- und Audio-Signale zu empfangen.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 V- (über mini-USB-Buchse)
- Eingang: HDMI (kompatibel zu HDMI 1.3)
- Ausgang: Composite-Video (Cinch-Buchsen, 2x Audio/1x Video)
- Plug&Play - keine Treiberinstallation erforderlich
- PAL/NTSC umschaltbar
- Eingangsauflösung: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
- Ausgangsauflösung: SD
- Farbe: weiß
- Gewicht: 40 g
- Maße (LxBxH): 68x55x20 mm

Lieferumfang

- Konverter
- Mini-USB-Kabel
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH