

Mini-Schärfgerät MSG-12

Best.Nr. 502 274

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie das Schärfgerät nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- Bei Benutzung ist stets eine Schutzbrille und Gehörschutz zu tragen.
- Fassen Sie während des Betriebs niemals den Schleifstein an!
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Lieferumfang

- Mini-Schärfgerät mit Auflageplatte
- 3x Schleifsteine (Ø 5/32", 3/16", 7/32")
- 3x Spannzangen
- 2x Schraubenschlüssel
- 1x Schutzmutter
- Anleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mini-Schärfgerät dient zum Schärfen sämtlicher Sägeketten. Durch die Spannangenaufnahme ist auch eine Verwendung als Mini-Bohrmaschine möglich.

Das Gerät wird mit 12 V- Spannung betrieben. Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Inbetriebnahme

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie den Schleifstein montieren. Drücken Sie hierzu die Arretiertaste, um den Schleifstein in die Aufnahme einzusetzen. Achten Sie darauf, dass die Arretiermutter fest sitzt. Die Montage muss immer stromlos durchgeführt werden!
- Schließen Sie die rote Klemme an den Pluspol und die schwarze Klemme an den Minuspol einer geeigneten 12 V- Spannungsquelle (z.B. Autobatterie).
- Schieben Sie den Schiebeschalter, der sich seitlich vom Gerät befindet, nach oben, um das Gerät einzuschalten (ON).
- Tragen Sie während des Betriebs stets eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- Wenn Sie die fertige Arbeit sind, können Sie das Gerät wieder ausschalten, indem Sie den Schiebeschalter nach unten schieben (OFF).

Technische Daten

- Betriebsspannung: 12 V-
- Leistung: max. 85 W
- Drehzahl: max. 2500 U/min
- Geeignet für Ketten: 1/4", 0,325", 3/8", 0,404"
- Anschlusskabel: ca. 185 cm
- Maße des Schleifgeräts (LxBxH): 198x76x44 mm

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Pollin
ELECTRONIC

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2018 by Pollin Electronic GmbH